

HRX-OM-M091-H 1. Ausgabe: Juli 2009 9.Ausgabe: Nov. 2011

Bedienungsanleitung Kommunikationsfunktion

Thermo-Kühler



Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Einsichtnahmen auf.

© 2011 SMC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrte Kunden,

danke, dass Sie sich für den Thermo-Kühler von SMC entschieden haben (im Folgenden "Produkt" genannt).

Lesen Sie zum sicheren Gebrauch dieses Produkts, zu Ihrer eigenen Sicherheit und um eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten das vorliegende Betriebshandbuch (im Folgenden "Handbuch") sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dessen Inhalt genau verstanden zu haben.

- Lesen und beachten Sie alle Hinweise, die in diesem Handbuch mit "Warnung" oder "Achtung" gekennzeichnet sind.
- Dieses Handbuch beschreibt die Installation und den Betrieb des Produkts. Der Umgang mit diesem Produkt ist Personen vorbehalten, die auf der Grundlage des vorliegenden Handbuchs die Funktionsprinzipien dieses Produkts verstehen, Personen, die das Produkt installieren und betreiben bzw. die über grundlegende Kenntnisse im Bereich der Industriemaschinen verfügen.
- Das vorliegende Handbuch sowie die dazugehörigen Dokumente, die mit dem Produkt geliefert werden, können nicht als Vertrag verstanden werden und haben keinen Einfluss auf bestehende Vereinbarungen oder Verpflichtungen.
- Das Kopieren dieses Handbuchs für die Verwendung Dritter, ganz oder teilweise, ist ohne die vorherige Genehmigung von SMC nicht gestattet.

Anm.: Der Inhalt des vorliegenden Handbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Inhalt

Kapi 1.1	ite	I 1 Vor dem Gebrauch lesen Kommunikationsmodus und Betriebsart	1-1 1-2					
1.2	Kommunikationsanschluss1-3							
1.3	1.3 Tastenfunktionen							
1.4	I	Parameter	1-6					
Kapi 2.1	ite	I 2 Kontakt-Eingangs-/Ausgangs-Kommunikation	2-1 2-1					
2.	.1.1	Sicherheitshinweise für die Verdrahtung der Kommunikation	2-1					
2.	.1.2	Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation	2-1					
2.2	-	Technische Daten Kommunikation	2-2					
2.3	;	Spezifikation der Klemmenleiste	2-2					
2.4	I	Einstellen und prüfen	2-4					
2.	.4.1	Einstellen und prüfen	2-4					
2.	.4.2	Einstellen und prüfen	2-5					
2.5	l	Kontakt-Eingangssignal	2-16					
2.	.5.1	Start-/Stopp-Signal · Fernsteuerungssignal	2-16					
2.	.5.2	Signal des externen Schalters	2-18					
2.6		Kontakt-Ausgangssignal	2-19					
Kapi	ite	I 3 Serielle Kommunikation	3-1					
3.1	(Sicherheitshinweise für die Verdrahtung der Kommunikation	3-1					
3.2	•	Technische Daten Kommunikation	3-1					
3.3	;	Schaltplan	3-2					
Kapi 4.1	ite	I 4 MODBUS-Kommunikationsfunktion Sicherheitshinweise für die Kommunikation	 4-1 4-1					
4.	.1.1	Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation	4-1					
4.	.1.2	Sicherheitshinweise für die Kommunikation	4-2					
4.2	•	Technische Daten Kommunikation	4-2					
4.3	I	Einstellen und prüfen	4-3					
4.	.3.1	Punkte zur Einstellung und Überprüfung	4-3					
4.	.3.2	Einstellen und prüfen	4-4					
4.4	I	Kommunikationssequenz	4-7					
4.5	I	Nachrichtenkonfiguration	4-8					
4.	.5.1	Nachrichtenformat	4-8					
4.	.5.2	Nachrichtenbeispiel	4-9					
4.6	I	Funktionscodes	4-10					
4.7	I	LRC	4-10					
4.8	I	Beschreibung der Funktionscodes	4-11					
4.	.8.1	Funktionscode : 03 Lesen mehrerer Register	4-11					
4.	.8.2	Funktionscode : 06 Schreiben von Registern	4-12					

4.	8.3	Funktionscode : 16 Schreiben mehrerer Register	
4	8.4	Funktionscode : 23 Lesen/Schreiben mehrerer Register	4-14
49	N/		4-16
4.10) Re	egister-Diagramm	
4	10 1	Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums	4-17
4.	10.2	Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums	
4.	10.3	Elektrischer Widerstand des zirkulierenden Umlaufmediums	
4.	10.4	Statusflag	4-18
4.	10.5	Alarmflag	4-19
4.	10.6	Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums	4-21
4.	10.7	Betriebsstart-Befehl	4-21
Kapi	itel : Si	5 Funktion einfaches Kommunikationsprotokoll	5-1 5-1
5	11	Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation	5-1
5.	1.2	Sicherheitshinweise für die Kommunikation	
5.	1.3	Sicherheitshinweise nach Abschluss der Kommunikation	5-2
5.2	Те	chnische Daten Kommunikation	5-3
5.3	Ei	nstellen und prüfen	5-4
5.	3.1	Punkte zur Einstellung und Überprüfung	5-4
5.	3.2	Einstellen und prüfen	5-5
5.4	K	ommunikationssequenz	
5.5	Na	achrichtenkonfiguration	5-12
5.	5.1	Nachrichtenformat	5-12
5.	5.2	Nachrichtenbeispiel	5-14
5.6	В	C	5-15
5.7	Be	efehl	5-15
5.8	Er	läuterung der Befehle	5-16
5.	8.1	Befehl: PV1 Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums	5-16
5.	8.2	Befehl: SV1 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (R)	5-17
5.	8.3	Befehl: SV1 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (W)	5-18
5.	8.4	Befehl: LOC Tastensperreinstellung (R)	5-19
5.	8.5	Befehl: LOC Tastensperreinstellung (W)	5-20
5.	8.6	Befehl: STR speichert Daten (W)	5-21
5.9	Ne	egative Antwort	5-22
Kapi	itel	6 Kommunikationsalarmfunktion	6-1
6.1	Αι	Iftreten eines Kommunikationsalarms	6-1
6.2	K	ommunikationsalarm-Reset	6-2
6.3	Ei	nstellen und prüfen	6-2
6.	3.1	Punkte zur Einstellung und Überprüfung	6-2
6.	3.2	Einstellen und prüfen	6-3

Kapitel 1 Vor dem Gebrauch

Die Kommunikation dieses Geräts erfolgt entweder über einen Kontakt-Eingang-/Ausgang oder über serielle Kommunikation.

Als Protokoll für die serielle Kommunikation kann zwischen MODBUS und einem einfachen Kommunikationsprotokoll gewählt werden. Je nach Kundenspezifikation kann die Kommunikationsart zwischen Kontakt-Eingang/Ausgang und serieller Kommunikation gewechselt werden.

Tabelle 1-1 Kommunikationsart					
Kontakt-Eingang	s-/Ausgangs-Kommunikation	Dieses Produkt ist mit einem Anschlussgerät ausgestattet, das das Produkt per Fernsteuerung startet/stoppt sowie einem Anschlussgerät, das Alarmsignale erfassen kann. Diese Anschlussgeräte können der Anwendung des Kunden			
		entsprechend angepasst werden.			
	MODBUS-Standardprotokoll	Die serielle Kommunikation (RS-485/RS232C) ermögli das ferngesteuerte Starten/Stoppen des Produkts, o Einstellen der Temperatur und die Erfassung o Produktzustands und des Alarmstatus.			
Serielle Kommunikation	Einfaches Kommunikationsprotokoll	Über die serielle Kommunikation (RS-485/RS232C) kann die Temperatur per Fernsteuerung eingestellt werden. Dieses Protokoll ist mit dem Thermo-Kühler von SMC der Serien HRG, HRGC kompatibel. (Wenn Sie nicht mit der Kommunikationsfunktion vertraut sind, empfehlen wir Ihnen die Verwendung des MODBUS-Protokolls.) Mit dem einfachen Kommunikationsprotokoll gibt es zwei Arten von Start/Stopp. Der Kunde kann zwischen dem Betrieb mit Schalttafelanzeige (einfaches Kommunikationsprotokoll 1) und per Fernsteuerung (einfaches Kommunikationsprotokoll 2) wählen.			

Bei Verwendung der Kommunikation mit Kontakt-Eingang-/Ausgang siehe Kapitel 2.

Bei Verwendung der seriellen MODBUS-Kommunikation siehe zunächst Kapitel 3 für Spezifikationen der seriellen Kommunikation und im Anschluss Kapitel 4 für Spezifikationen des Protokolls.

 Bei Verwendung des einfachen Kommunikationsprotokolls für die serielle Kommunikation siehe zunächst Kapitel 3 für Spezifikationen der seriellen Kommunikation und im Anschluss Kapitel 5 für Spezifikationen des Protokolls.

1.1 Kommunikationsmodus und Betriebsart

LOCAL, DIO und SERIAL sind die verfügbaren Kommunikationsmodi. Tabelle 1.1-1 erläutert die Kommunikationsmodi. Die Standardeinstellung ist LOCAL.

Die Betriebsart ist vom Kommunikationsmodus abhängig. Tabelle 1.1-2 zeigt, wie Kommunikationsmodus und Betriebsart miteinander in Verbindung stehen.

Der Betrieb der Produktfunktionen ist abhängig vom Kommunikationsmodus. Tabelle 1.1-3 zeigt, wie der Kommunikationsmodus und die Funktionen dieses Produkts miteinander in Verbindung stehen.

Tabelle 1.1-1 Kommunikationsmodi				
Kommunikationsmodus		Beschreibung		
LOCAL	In diesem Modus kann da	s Produkt über die Schalttafel betrieben werden.		
	In diesem Modus kann betrieben werden.	das Produkt über die Kontakt-Eingang/Ausgang-Kommunikation		
	Im Kommunikationsmodus "DIO" wechselt der Betriebsmodus automatisch zu "DIO REMOTE". "DIO REMOTE" und "DIO LOCAL" sind über das DIO-Kommunikationssignal wählbar.			
DIO	DIO REMOTE:	Die Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation steuert den Betrieb des Produkts. Die IREMOTE1-Lampe (Fernsteuerung) auf der Schalttafel leuchtet		
	DIO LOCAL:	Die Betriebssteuerung des Produkts ist wie bei LOCAL. Die [REMOTE]-Lampe (Fernsteuerung) auf der Schalttafel leuchtet nicht.		
SERIAL	as Produkt über die serielle Kommunikation betrieben werden. Es BUS-/ einfachen Kommunikationsprotokoll gewählt werden.			

Tabelle 1.1-2 Kommunikationsmodus und Betrieb

		DIO		SERIAL		
	LOCAL	DIO LOCAL	DIO REMOTE	MODBUS	Muster (Kommunika 1	einfaches tionsprotokoll 2
Start/Stopp-Steuerung mit Schalttafelanzeige	0	0	×	×	0	×
Einstellung der Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums über die Schalttafelanzeige	0	0	0	×		×
Außer oben mit Schalttafelanzeige	0	0	0	Ö		0
Lesen des Status über Schalttafelanzeige	0	0	0	0		0
Start/Stopp-Betrieb über Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation	×	×	0	×	×	0
Lesen des Status über Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation	0	0	0	0		0
Lesen des externen Schalters	0	O*1	O*1	0	0	O*1
Start/Stopp-Betrieb über serielle Kommunikation.	×	×	×	0		×
Einstellung der Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums über die serielle Kommunikation	×	×	×	0		0
Lesen des Status über serielle Kommunikation.	Ŏ	0	0	0		0

*1: Es darf nur ein externer Schalter installiert werden.

Tabelle 1.1-3	Kommunikationsmodus und Produktfunktione	эn

		DIO		SERIAL			
	LOCAL	DIO	DIO	MODBUS	Muster einfaches		
			REMOTE		Koliillullikat	onsprotokon	
		LOOME	Remote		1	2	
Run-Zeitschalter	0	0	×	×	0	×	
Stopp-Zeitschalter	0	0	×	×	0	×	
Wiederherstellung nach Stromausfall	0	0	×	×	0	×	
Gefrierschutz	0	0	0	0	0	0	
Reset der akkumulierten Betriebszeit der Pumpe	0	0	×	×	0	×	

1.1 Kommunikationsmodus und Betriebsart

1.2 Kommunikationsanschluss

Der Kommunikationsanschluss befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Abb. 1.2-1, Abb. 1.2-2 zeigt die Position des Kommunikationsanschlusses.



Abb. 1.2-1 Kommunikationsanschluss (HRS012-**-*-*, HRS018-**-*-*, HRS024-**-20-*)



Abb. 1.2-2 Kommunikationsanschluss (HRS050-**-20-*)

Spin

1.3 **Tastenfunktionen**

Abb. 1.3-1 "Tastenfunktionen (1/2)"

otors

kummulierte Betriebszeit des Kompressors

kummulierte Betriebszeit

SEL

0 h

SEL

SEL

F

Ε

dru. PV Oh

sv



eu

Ε 10

5 PV

S Ε . 1 1

SV

SEL

oFF

SEL

0 0

SEL

Frostschutz

Tastenton

sv

5 E.2

sv

S E.2.2

sv

SEL

1

SEL

SEL

nicht verwendet

nicht verwendet

Abb. 1.3-2 "Tastenfunktionen (2/2)" zeigen die Funktionen der Thermo-

Abb. 1.3-1 Tastenfunktionen (1/2)



Dieses Handbuch beschreibt das "Einstellmenü Kommunikation".

Abb. 1.3-2 Tastenfunktionen (2/2)

1.4 Parameter

Tabelle 1.4-1 "Parameters" erläutert die Parameter des Kommunikations-Einstellmenüs.

			labelle	e 1.4-1 Parameters			
Anzeige			Position	Anfangswert (Standardeinstel lung)	Details auf Seite	Kategorie	
[0.0]	Ko	Kommunikationsmodus		2.4 LOC 4.3			
					5.3		
[0.0 2		serie	lles Protokoll	MDBS	4.3 5.3		
[0.03		Tech Kom	nische Daten der munikation	485	4.3 5.3		
<u>[0.04</u>	ion	RS-4	85-Klemme	AUS	4.3 5.3		
[0.05]	kat	Mod	Slave-Adresse	1			
<u> </u>	imuni	bus	Kommunikations- geschwindigkeit	19.2	4.3		
[0.0]	(on		Slave-Adresse	1			
[0.08	ielle k	s ons-	Kommunikations- geschwindigkeit	9.6			
[0.09	seri	cati	BCC	EIN			
[o. 10	0	acl	Datenlänge	8BIT	5.3		
<u>[o. </u>		prc prc	Paritätsprüfung	NON			
<u> </u>		₩	Stopp-Bit-Länge	2BIT			
<u>[o. 13</u>		Ř	Antwortzeitverzögerung	0			
[0.14				Kommunikationsbereich	RW		Kommunikations-
<u> </u>		Konta	akt-Eingangssignal 1	RUN		Einstellungsmenü	
<u> </u>		Konta	akt-Eingangssignal 1 Typ	ALT		-	
[0. 17		Konta	akt-Eingangssignal 1				
	uo	Verzö	ögerungszeitschalter	0			
	ati	(Zeitv	verzögerung) zum Lesen				
<u>[o. 18</u>	nunik	Konta Erfas	akt-Eingangssignal 1 AUS ssungszeitschalter	0			
[0. 19	Ĩ	Konta	akt-Eingangssignal 2	AUS			
[0.2]	Ý	Konta	akt-Eingangssignal 2 Typ	ALT			
[0.2]	jangs-	Konta Verza	akt-Eingangssignal 2 ögerungszeitschalter	0			
[0.22)snA/s	Konta Erfas	zerzogerung) zum Lesen akt-Eingangssignal 2 AUS ssungszeitschalter	0	2.4		
[0.23	ang	Konta	aktausgang 1 Funktion	RUN			
[0.24	g	Konta	aktausgang 1 Betrieb	А			
[0.25	Ξ	gewä	hlt für Kontaktausgang 1	AL.01			
[0.26	īkt-	Konta	aktausgang 2 Funktion	RMT			
[0.27	nta	Konta	aktausgang 2 Betrieb	A			
[0.28	8	gewä	hlt für Kontaktausgang 2	AL.01			
[0.29		Konta	aktausgang 3 Funktion	ALM			
<u>[o. 3 0</u>		Konta	aktausgang 3 Betrieb	В			
[0.3]		gewä	hlt für Kontaktausgang 3	AL.01			

1.4 Parameter

Kapitel 2 Kontakt-Eingangs-/Ausgangs-Kommunikation

Das Gerät ist mit einem Anschlussgerät ausgestattet, das das Produkt startet/stoppt. Es verfügt auch über ein Anschlussgerät, das Betriebssignale, Alarmsignale und den Einstellstatus erfasst.

Das Gerät startet die Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation entsprechend der Einstellung der Schalttafelanzeige. Die Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation kann durch Änderung der Einstellungen an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden. Tabelle 2-1 "Änderbare Inhalte" zeigt die Inhalte, die über die Schalttafelanzeige geändert werden können.

Tabelle 2-1 Änderbare Inhalte

Signal	Können geändert werden
Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Signal (2 Stk.)	Signalkonfiguration (alternierend/momentan)
Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Signal (3 Stk.)	Signalart, Signalbetrieb (N.OAusführung / N.CAusführung)

2.1 Sicherheitshinweise für die Kommunikation

2.1.1 Sicherheitshinweise für die Verdrahtung der Kommunikation

O Kommunikationsverdrahtung

Nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist ein Kommunikationskabel für den Anschluss des Produkts an das System des Kunden. Dieses Kabel muss bereitgestellt werden, siehe "2.3 "Spezifikation der Klemmenleiste (der Stecker ist im Lieferumfang enthalten.) Um Fehlfunktionen zu vermeiden, darf der Anschluss nur wie unter "2.3 "Spezifikation der Klemmenleiste spezifiziert vorgenommen werden.

O Spannungsversorgung

Im Hinblick auf die Spannungsversorgung des Produkts darf der Gesamt-Arbeitsstrom max. 500 mA betragen.

Beträgt der Arbeitsstrom über 500 mA, wird die interne Sicherung zum Schutz des Produkts unterbrochen und der Alarm [AL21 DC-Leitungssicherung unterbrochen] wird erzeugt. Siehe "Installation / Betrieb" des Betriebshandbuchs für Alarme.

Zubehörteile müssen so eingestellt werden, dass der Gesamt-Arbeitsstrom max. 500 mA beträgt (siehe Tabelle unten).

Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Leistungsaufnahme				
1	Ablasswanne, Set (mit Wasserleckagesensor)	HRS-WL001	25 mA				
2	Ablasswanne, Set (mit Wasserleckagesensor)	HRS-WL002	25 mA				
3	Spezifischer elektrischer Widerstandsensor, Set	HRS-DI001	100 mA				

Tabelle 2-1-1 Stromverbrauch von Zubehörteilen

2.1.2 Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation

O Auf der Schalttafelanzeige den Kommunikationsmodus prüfen bzw. einstellen.

Der Kommunikationsmodus muss DIO sein.

In anderen Kommunikationsmodi ist das Lesen zwar auch möglich, aber nur in DIO kann geschrieben werden.

2.2 Technische Daten Kommunikation

Po	osition	Ausführung
Steckerart (für dieses Pro	odukt)	MC 1.5/12-GF-3.5
Kontakt-Eingangssignal	Isolierungssystem	Optokoppler
	Eingangs-Nennspannung	DC 24 V
	verwendete	DC 21.6 V bis 26.4 V
	Eingangsspannung	DC 21.0 V DIS 20.4 V
	Eingangs-Nennstrom	5 mA TYP
	Eingangssignal	4.7 kΩ
Kontakt-Ausgangssignal	Nennspannung	max. AC 48 V/max. DC 30 V
	max. Strom	AC/DC 500 mA (Widerstandslast)
Ausgangsspannung		DC 24 V±10% 0.5 A MAX

Tabelle 2.2-1	Technische Dater	DIO-Kommunikation

2.3 Spezifikation der Klemmenleiste

In diesem Abschnitt wird die Klemmenleiste der Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation erläutert. Nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist ein Kommunikationskabel für den Anschluss des Produkts an das System des Kunden. Bitte stellen Sie ein Kabel bereit, siehe Tabelle 2.3-1 und Abb. 2.3-1. Den im Lieferumfang enthaltenen Stecker verwenden.

Klemmen -Nr.	Anwendung	Art	werkseitige Einstellung	Einstellung möglich
1	COM von Kontakt-Ausgangssignal 3			
2	Kontakt-Ausgangssignal 3	Ausgang	Alarmsignal (N.CAusführung)	0
3	COM von Kontakt-Ausgangssignal 2			
4	Kontakt-Ausgangssignal 2	Ausgang	Fernsteuerungssignal (N.OAusführung)	0
5	COM von Kontakt-Ausgangssignal 1			
6	Kontakt-Ausgangssignal 1	Ausgang	Start-Statussignal (N.OAusführung)	0
7	COM von Kontakt-Eingangssignal 2			
8	Kontakt-Eingangssignal 2	Eingang	ohne	0
9	COM von Kontakt-Eingangssignal 1			
10	Kontakt-Eingangssignal 1	Eingang	Start/Stopp-Signal (alternierend)	0
11	24 V COM Ausgang	Ausgang		
12	DC 24 V Ausgang	Ausgang		

Tabelle 2 3-1	Spezifikation	der	Klemmen	leiste
1000110 2.0-1	opezilikation	uei	Nennen	CISIC



2.4 Einstellen und prüfen

2.4.1 Einstellen und prüfen

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Einstellpositionen des Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Signals und die Anfangswerte.

Taballa 2.4.4	Lists dar singestellten Kommunikationenssitis	
Tabelle 2.4-1	Liste der eingesteilten Kommunikationspositio	леп

Anzeige	Position	Inhalt	Anfangswert (Standardein stellung)
[0.0]	Kommunikations modus	Zum Einstellen des Kommunikationsmodus dieses Produkts.	LOC
<u>[o. 15</u>	Kontakt-Eingangs signal 1	Zum Einstellen des Kontakt-Eingangssignals 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	RUN
[0. 16	Kontakt-Eingangs signal 1 Typ	Zum Einstellen der Eingangsart des Kontakt-Eingangssignals 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 1 AUS ist.	ALT
[0.17]	Kontakt-Eingangs signal 1 Verzögerungszeit- schalter zum Lesen	Zum Einstellen des Verzögerungszeitschalters zum Lesen des Kontakt-Eingangssignals 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation. Wird verwendet, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 1 SW_A oder SW_B ist. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 1 nicht SW_A oder SW_B ist.	-
<u>[o. 18</u>	Kontakt-Eingangs signal 1 AUS Erfassungszeit- schalter	Zum Einstellen des AUS-Erfassungszeitschalters des Kontakt-Eingangssignals 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation. Wird verwendet, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 1 SW_A oder SW_B ist. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 1 nicht SW_A oder SW_B ist.	-
[0. 19	Kontakt-Eingangs signal 2	Zum Einstellen des Kontakt-Eingangssignals 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	AUS
[0.20	Kontakt-Eingangs signal 2 Typ	Zum Einstellen der Eingangsart des Kontakt-Eingangssignals 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 2 AUS ist.	ALT
[0.2]	Kontakt-Eingangs signal 2 Verzögerungszeit- schalter zum Lesen	Zum Einstellen des Verzögerungszeitschalters zum Lesen des Kontakt-Eingangssignals 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation. Wird verwendet, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 2 SW_A oder SW_B ist [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 2 nicht SW_A oder SW_B ist.	-
[0.22	Kontakt-Eingangs signal 2 AUS Erfassungszeit- schalter	Zum Einstellen des AUS-Erfassungszeitschalters des Kontakt-Eingangssignals 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangs-Kommunikation. Wird verwendet, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 2 SW_A oder SW_B ist. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangssignals 2 nicht SW_A oder SW_B ist.	-
[0.23	Kontaktausgang 1 Funktion	Zum Einstellen der Ausgangssignal-Funktion von Kontakt-Ausgang 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	RUN
<u>[0.2 4</u>	Kontaktausgang 1 Betrieb	Zum Einstellen des Ausgangssignal-Betriebs von Kontakt-Ausgang 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	А
[0.25	Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang 1	Zum Einstellen des gewählten Alarms von Kontakt-Ausgang 1 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Ausgangssignals des Kontakt-Ausgangs 1 nicht das gewählte Alarmsignal ist.	AL.01
[0.25	Kontaktausgang 2 Funktion	Zum Einstellen der Ausgangssignal-Funktion von Kontakt-Ausgang 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	RMT
[0.27	Kontaktausgang 2 Betrieb	Zum Einstellen des Ausgangssignal-Betriebs von Kontakt-Ausgang 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	А
<u>[o. 2 8</u>	Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang 2	Zum Einstellen des gewählten Alarms von Kontakt-Ausgang 2 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Ausgangssignals des Kontakt-Ausgangs 2 nicht das gewählte Alarmsignal ist.	AL.01
[0.29	Kontaktausgang 3 Funktion	Zum Einstellen der Ausgangssignal-Funktion von Kontakt-Ausgang 3 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	ALM
[0.30	Kontaktausgang 3 Betrieb	Zum Einstellen des Ausgangssignal-Betriebs von Kontakt-Ausgang 3 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation.	В
[0.] [Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang 3	Zum Einstellen des gewählten Alarms von Kontakt-Ausgang 3 der Kontakt-Eingangs/Ausgangskommunikation. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Ausgangssignals des Kontakt-Ausgangs 3 nicht das gewählte Alarmsignal ist.	AL.01

Einstellen und prüfen

Kommunikationsmodus Einstellen und prüfen

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste und halten Sie sie 2 s gedrückt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste erscheint der Einstellbildschirm des Kommunikationsmodus [[o. 0 1] auf der digitalen Anzeige.



2. Wählen Sie [LOC] über die Taste [▲] und bestätigen Sie mit "SEL".



Tabelle 2.4-2 Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
LoC	Stellt den LOCAL-Modus ein	0
dlo	Stellt den DIO-Modus ein*1	
5Er	Stellt den SERIAL-Modus ein *2	

*1:Wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangs 1 "Signal externer Schalter" ist, kann der "DIO-Modus" nicht eingestellt werden.

*2:Wenn das serielle Protokoll das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" ist und der Kontakt-Eingang 1 "Signal externer Schalter" bzw. der Kontakt-Eingang 2 "Fernsteuerungssignal" ist, kann der "SERIAL-Modus" nicht eingestellt werden.

ACHTUNG

Ist der Kommunikationsmodus zunächst auf [DIO] eingestellt, während das Betriebssignal eingeht, startet das Produkt und führt das zirkulierende Umlaufmedium zu, bevor Detaileinstellungen vorgenommen werden können.

Stellen Sie daher den Kommunikationsmodus aus Sicherheitsgründen erst auf [DIO], nachdem Sie die nachstehenden Einstellungen vorgenommen haben.

Kontakt-Eingangssignal 1 Einstellen und prüfen

3. Rufen Sie den Bildschirm des Kontakt-Eingangssignals 1 auf, indem Sie [SEL] mehrmals drücken.

Der Einstellbildschirm des Kontakteingangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



4. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der[▲]- oder [▼]-Taste das Kontakt-Eingangssignal 1 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
oFF	ohne Eingangssignal	
r U n	Eingang des Start-/Stopp-Signals	0
	Signaleingang des externen Schalters	
<u>58</u> R	N.OAusführung) ^{*3,*4}	
	Signaleingang des externen Schalters	
<u>58_</u>	N.CAusführung)*3,*4	

*3:Wenn der Kommunikationsmodus auf "DIO-Modus" eingestellt ist, kann das "Signal externer Schalter" nicht eingestellt werden.

.*4: Wenn der Kommunikationsmodus auf "SERIAL-Modus" und als Protokoll das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" eingestellt ist, kann das "Signal externer Schalter" nicht eingestellt werden.

Kontakt-Eingangssignal 1 Art Einstellen und prüfen

5. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm für die Art des Kontakt-Eingangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.

Γ	0.	1	6
PV		L	٤
\$	SV		

6. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Art des Kontakt-Eingangssignals 1 und bestätigen Sie mit "SEL".

Toballo 2.4.4 Listo dar Einstellwarte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nicht möglich, wenn die Einstellung des Kommunikationseingangssignals 1 auf AUS geschaltet ist.	
R L F	alternierendes Signal	0
ν	momentanes Signal	
л Г	momentanes Signal ^{*5}	

*5: Wird verwendet, wenn die Einstellung von Kontakt-Eingang 1 "Betriebsstopp Signaleingang" ist.

Kontakt-Eingangssignal 1 Verzögerungszeitschalter zum Lesen Einstellen und prüfen

7. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Verzögerungszeitschalters zum Lesen des Kontakt-Eingangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



8. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den Verzögerungszeitschalter zum Lesen des Kontakt-Eingangssignals 1 aus und bestätigen Sie mit "SEL".

Schaltpunkt	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Prüfen ist nur möglich, wenn das Kontakt-Eingangssignal 1 der Signaleingang des externen Schalters ist (N.OAusführung oder N.CAusführung).	
0 auf 300	Einstellen des Verzögerungszeitschalters für das Lesen des Kontakteingangssignals 1. Der Einstellbereich 0 bis 300 s.	

Tabelle 2.4-5	Liste der Einstellwerte

Kontakt-Eingangssignal 1 AUS-Erfassungszeitschalter Einstellen und prüfen

9. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des AUS-Erfassungszeitschalters des Kontakt-Eingangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



10.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den AUS-Erfassungszeitschalter des Kontakt-Eingangssignals 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Schaltpunkt	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Prüfen ist nur möglich, wenn	
	das Kontakt-Eingangssignal 1 der	
	Signaleingang des externen Schalters ist	
	(N.OAusführung oder N.CAusführung).	
8	Einstellen des AUS-Erfassungszeitschalters	
auf	des Kontakteingangssignals 1.	0
10	Der Einstellbereich ist 0 bis 10s.	

Tabelle 2.4-6 Liste der Einstellwerte

Kontakt-Eingangssignal 2 Einstellen und prüfen

11.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Kontakt-Eingangssignals 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



12. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste das Kontakt-Eingangssignal 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 2.4-7	Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
oFF	ohne Eingangssignal	0
r U n	Eingang des Start/Stopp-Signals	
58-R	Signaleingang des externen Schalters (N.OAusführung)	
58-ь	Signaleingang des externen Schalters (N.CAusführung)	
rñt	Fernsteuerungssignal ^{*6}	

*6: Wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll 2" eingestellt ist, kann das "Fernesteuerungssignal" nicht eingestellt werden.

Kontakt-Eingangssignal 2 Art Einstellen und prüfen

13.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Art des Kontakt-Eingangssignals 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.

E	٥	. (2	0	
PV	-	-	-	-	1
Ś	SV				_

14.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Art des Kontakt-Eingangssignals 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 2.4-8	Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nicht möglich, wenn die Einstellung des Kommunikationseingangssignals 2 auf AUS geschaltet ist.	
RLE	alternierendes Signal	0
n Ł	momentanes Signal ^{*7}	

*7: Kann eingestellt werden, wenn das Kontakteingangssignal 2 auf "Start-/Stopp-Signaleingang" oder "Fernsteuerungssignal" eingestellt ist.

Kontakt-Eingangssignal 2 Verzögerungszeitschalter zum Lesen Einstellen und prüfen

15. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Verzögerungszeitschalters für das Lesen des Kontakteingangssignals 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



16.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den Verzögerungszeitschalter für das Lesen des Kontakteingangssignals 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
0	Einstellen des Verzögerungszeitschalters für	
auf	das Lesen des Kontakteingangssignals 2.	0
300	Der Einstellbereich 0 bis 300 s.	

Tabelle 2.4-9 Liste der Einstellwerte

AUS-Erfassungszeitschalter des Kontakt-Eingangssignals 2 Einstellen und prüfen

17.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des AUS-Erfassungszeitschalters des Kontakteingangssignals 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



18.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den AUS-Erfassungszeitschalter des Kontakteingangssignals 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 2.4-10 Liste der Einstellwe	rte
-------------------------------------	-----

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Prüfen ist nur möglich, wenn das Kontakt-Eingangssignal 2 der Signaleingang des externen Schalters ist (N.OAusführung oder N.CAusführung).	
0 auf	Einstellen des AUS-Erfassungszeitschalters des Kontakt-Eingangssignals 2. Der Einstellbereich ist 0 bis 10 s.	0

Funktion des Kontakt-Ausgangssignals 1 Einstellen und prüfen

19.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Funktion des Kontakt-Ausgangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



20.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Funktion des Kontakt-Ausgangssignals 1 aus und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
oFF	ohne Ausgangssignal	
r U n	Betriebsstatussignal wird ausgegeben	0
rñt	Remote-Statussignal wird ausgegeben	
r d Y	Signal für den Abschluss der Vorbereitung (TEMP READY)	
R.SEP	Signal für den Status des Alarms "Betriebsstopp" wird ausgegeben	
R.r.U.n	Signal für den Status des Alarms "Betrieb wird fortgeführt" wird ausgegeben	
RLĀ	Alarmstatussignal wird ausgegeben	
<i>R</i> . 5 E L	Signal für den Status des gewählten Alarms wird ausgegeben	
ont ñ	Signal für den Einstellstatus des Run-Zeitschalters wird ausgegeben	
oF.t ñ	Signal für den Einstellstatus des Stopp-Zeitschalters wird ausgegeben	
P.r 5 Ł	Signal für die Wiederherstellung nach Stromausfall wird ausgegeben	
F . P .	Signal für die Gefrierschutzeinstellung wird ausgegeben	
InPl	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 1	
1 n P 2	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 2	
R.FIL	Signalausgang während automatischer Medienzufuhr	

Tabelle 2.4-11 Liste der Einstellwerte

Betrieb des Kontakt-Ausgangssignals 1 Einstellen und prüfen

21.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Betriebs des Kontaktausgangssignals 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



22.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den Betrieb des Kontaktausgangssignals 1 und bestätigen Sie mit "SEL"

	Tabelle 2.4-12 Liste der Einstellwerte	
Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
R	N.OAusführung	0
Ь	N.CAusführung	

Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang 1 Einstellen und prüfen

23.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des gewählten Alarms des digitalen Ausgangs 1 erscheint auf der digitalen Anzeige.



24.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den gewählten Alarm des Kontaktausgangssignals 1 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn die Funktionseinstellung des Kontakt-Ausgangs 1 das Statussignal des gewählten Alarms ist.	
AL.01 auf AL.35	Stellt den Auswahlalarm ein. Der Einstellbereich ist AL.01 bis AL.36.	R L. 0 I

|--|

Kontakt-Ausgang 2 Funktion Einstellen und prüfen

25. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Funktion des Kontakt-Ausgangs 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



26.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Funktion des Kontakt-Ausgangs 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
oFF	ohne Ausgangssignal	
r U n	Betriebsstatussignal wird ausgegeben	
rñł	Remote-Statussignal wird ausgegeben	0
r d 4	Signal für den Abschluss der Vorbereitung (TEMP READY)	
R.SEP	Signal für den Status des Alarms "Betriebsstopp" wird ausgegeben	
R.r.U.n	Signal für den Status des Alarms "Betrieb wird fortgeführt" wird ausgegeben	
RLĀ	Alarmstatussignal wird ausgegeben	
<i>R</i> . 5 E L	Signal für den Status des gewählten Alarms wird ausgegeben	
ont ñ	Signal für den Einstellstatus des Run-Zeitschalters wird ausgegeben	
oF.t ñ	Signal für den Einstellstatus des Stopp-Zeitschalters wird ausgegeben	
P.r St	Signal für die Wiederherstellung nach Stromausfall wird ausgegeben	
F . P .	Signal für die Gefrierschutzeinstellung wird ausgegeben	
InPl	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 1	
InP2	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 2	
R.FIL	Signalausgang während automatischer Medienzufuhr	

Tabelle 2.4-14	Liste der Einstellwerte

Kontakt-Ausgang 2 Betrieb Einstellen und prüfen

27.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Betriebs des Kontakt-Ausgangs 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



28.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den Betrieb des Kontakt-Ausgangs 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
R	N.OAusführung	0
Ь	N.CAusführung	

Tabelle 2.4-15 Liste der Einstellwerte

Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang 2 Einstellen und prüfen

29.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des gewählten Alarms des Kontakt-Ausgangs 2 erscheint auf der digitalen Anzeige.



30.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼] -Taste den gewählten Alarm des Kontakt-Ausgangs 2 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn die Funktionseinstellung des Kontakt-Ausgangs 2 das Statussignal des gewählten Alarms ist.	
R L. 0 1 auf R L. 3 5	Stellt den Auswahlalarm ein. Der Einstellbereich ist AL.01 bis AL.36.	A L.O 1

Tabelle 2.4-16 L	ste der Einstellwerte
------------------	-----------------------

Kontakt-Ausgang 3 Funktion Einstellen und prüfen

31.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Funktion des Kontakt-Ausgangs 3 erscheint auf der digitalen Anzeige.



32.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Funktion des Kontakt-Ausgangs 3 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
٥FF	ohne Ausgangssignal	
r U n	Betriebsstatussignal wird ausgegeben	
- <u>1</u>	Remote-Statussignal wird ausgegeben	
ر م	Signal für den Abschluss der Vorbereitung (TEMP READY)	
R.SEP	Signal für den Status des Alarms "Betriebsstopp" wird ausgegeben	
R.r.U.n	Signal für den Status des Alarms "Betrieb wird fortgeführt" wird ausgegeben	
RLĀ	Alarmstatussignal wird ausgegeben	0
<i>R</i> . 5 E L	Signal für den Status des gewählten Alarms wird ausgegeben	
on.tin	Signal für den Einstellstatus des Run-Zeitschalters wird ausgegeben	
oF.t ñ	Signal für den Einstellstatus des Stopp-Zeitschalters wird ausgegeben	
P. r 5 Ł	Signal für die Wiederherstellung nach Stromausfall wird ausgegeben	
F . P .	Signal für die Gefrierschutzeinstellung wird ausgegeben	
InP1	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 1	
1 n P 2	Durchgangssignal des Kontakteingangssignals 2	
RFIL	Signalausgang während automatischer Medienzufuhr	

Tabelle 2.4-17 Liste der Einstellwerte

Kontakt-Ausgang 3 Betrieb Einstellen und prüfen

33.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Betriebs des Kontakt-Ausgangs 3 erscheint auf der digitalen Anzeige.



34.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste den Betrieb des Kontakt-Ausgangs 3 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
R	N.OAusführung	
Ь	N.CAusführung	0

Tabelle 2.4-18	Liste der Einstellwerte

Gewählter Alarm Kontakt-Ausgang Einstellen und prüfen

35. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des gewählten Alarms des Kontakt-Ausgangs 3 erscheint auf der digitalen Anzeige.



36.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼] -Taste den gewählten Alarm des Kontakt-Ausgangs 3 und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn die Funktionseinstellung des Kontakt-Ausgangs 1 das Statussignal des gewählten Alarms ist.	
R L. D I auf R L. 3 5	Stellt den Auswahlalarm ein. Der Einstellbereich ist AL.01 bis AL.36.	<u>A L.O 1</u>

Kommunikationsmodus Einstellen und prüfen

37.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Kommunikationsmodus erscheint auf der digitalen Anzeige.





38.Wählen Sie den Kommunikationsmodus [DIO] aus der unten stehenden Tabelle mit der [A]oder [▼]-Taste und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 2.4-20 Lis	te der Einstellwerte
--------------------	----------------------

Schaltpunkt	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
Lo[Stellt den LOCAL-Modus ein.	0
dlo	Stellt den DIO-Modus ein.	
SEr	Stellt den SERIAL-Modus ein.	

2.5 Kontakt-Eingangssignal

Es gibt zwei Kontakt-Eingangssignale. Standardmäßig wird das Kontakt-Eingangssignal 1 für das Start/Stopp-Signal verwendet (Signalart: alternierend), wobei das Kontakt-Eingangssignal 2 nicht verwendet wird. Die Eingangssignale können der Anwendung des Kunden entsprechend angepasst werden.

\backslash	Signalart		Signalkonfiguration		Zeitschalter		
	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Verzöge- rungszeit- schalter für das Lesen	AUS-Er- fassung	werkseitige Einstellung
	Start-/Stopp-Signal	RUN	alternierend	ALT	-	-	0
	Otart-900pp-Oignai	RON	momentan	MT	-	-	
Kontakt- Eingangs-	Signaleingang des externen Schalters (N.OAusführung)	SW_A	alternierend	ALT	verwendet	verwendet	
signal 1	Signaleingang des externen Schalters (N.CAusführung)	SW_B	alternierend	ALT	verwendet	verwendet	
	ohne Eingangssignal	AUS	—	—	-	-	
	Start (Stopp Signal	DUN	alternierend	ALT	-	-	
	Start-/Stopp-Signal	KUN	momentan	MT	-	-	
Kontakt-	Signaleingang des externen Schalters (N.OAusführung)	SW_A	alternierend	ALT	verwendet	verwendet	
Eingangs- signal 2	Signaleingang des externen Schalters (N.CAusführung)	SW_B	alternierend	ALT	verwendet	verwendet	
	Remote-Signal	RMT	alternierend	ALT	-	-	
			momentan	MT	-	-	
	ohne Eingangssignal	AUS	—	—	-	-	0

Tabelle 2.5-1 Kontakt-Eingangssignal

2.5.1 Start-/Stopp-Signal · Fernsteuerungssignal

1) Start/Stopp-Signal (Signalart: alternierend) Das Produkt bleibt in Betrieb, während das Eingangssignal des Kunden eingeschaltet (EIN) ist.



2) Start/Stopp-Signal (Signalart: momentan) Der Status ändert sich, wenn sich das Eingangssignal des Kunden ausschaltet (AUS). Diese Signal ist aktiviert, wenn das Produkt nicht in Betrieb ist, und deaktiviert, wenn das Produkt in Betrieb ist. Halten Sie den EIN-Status min. 300 ms aufrecht.



 Fernsteuerungssignal (Signalart: alternierend) Das Produkt befindet sich im Status DIO REMOTE, während das Eingangssignal des Kunden eingeschaltet (EIN) ist.



4) Fernsteuerungssignal (Signalart: momentan) Der Status ändert sich, wenn sich das Eingangssignal des Kunden ausschaltet (AUS). Ist DIO LOCAL eingestellt, erfolgt ein Wechsel zu DIO REMOTE. Ist DIO REMOTE eingestellt, erfolgt ein Wechsel zu DIO LOCAL. Halten Sie den EIN-Status min. 300 ms aufrecht.



5) Das digitale Eingangssignal 1 ist für das Start/Stopp-Signal (Signalart: alternierend), das digitale Eingangssignal 2 ist für das Signal des externen Schalters (N.O.-Ausführung) Siehe Kapitel 2.5.2 für nähere Angaben zum externen Schalter.



- ① Das Produkt startet den Betrieb, wenn das Start/Stopp-Signal des Benutzers eingeschaltet wird.
- 2 Es liest das Signal des externen Schalters (N.O.-Ausführung) nach Ablauf der Zeit, die für den Verzögerungszeitschalter für das Lesen eingestellt wurde.
- Die werkseitige Einstellung des Verzögerungszeitschalters beträgt 0 s (siehe 2.4.2 für die Einstellung). ③ Ist das Signal des externen Schalters (N.O.-Ausführung) über den Zeitraum ausgeschaltet, der für den AUS erfasst
- den AUS-Erfassungszeitschalter eingestellt wurde, wird es als AUS erfasst.
 Die werkseitige Einstellung des AUS-Erfassungszeitschalters beträgt 0 s (siehe 1.4.2 für die Einstellung).
 ④ Der Signalerfassungsalarm von Kontakt-Eingang 2 wird erzeugt. Der Betrieb des Produkts wird gestoppt.
 "Betriebsstopp" ist die Standardeinstellung für AL32. Das Produkt kann zur Erfassung des Alarms so
- "Betriebsstopp" ist die Standardeinstellung für AL32. Das Produkt kann zur Erfassung des Alarms so eingestellt werden, dass der Betrieb fortgeführt wird oder nicht. Siehe Installations-/Bedienungsanleitung für nähere Angaben.
- * Das Produkt stoppt den Betrieb, wenn das Start/Stopp-Signal während des Betriebs ausgeschaltet wird. Im Anschluss wird der Alarm selbst dann nicht erzeugt, wenn das Signal des externen Schalters (N.O.-Ausführung) ausgeschaltet wird.
- 6) Das Eingangssignal ist weder an Kontakt-Eingangssignal 1 noch Kontakt-Eingangssignal 2 angeschlossen. Dieses Produkt kann nicht über den Kontakt-Eingang gesteuert werden.
- 7) Das Fernsteuerungssignal ist weder an Kontakt-Eingangssignal 1 noch Kontakt-Eingangssignal 2 angeschlossen.
 Diseas Bradult konn nicht über den Kontakt Eingang gesteuert werden.

Dieses Produkt kann nicht über den Kontakt-Eingang gesteuert werden.

2.5.2 Signal des externen Schalters

Das Produkt kann während des Betriebs durch Lesen des Signals des externen Schalters überwacht werden, der kundenseitig bereitgestellt wird.

Das Produkt stoppt die Überwachung, wenn der Betrieb gestoppt wird.

Das Produkt erzeugt einen Alarm und stoppt den Betrieb, wenn der externe Schalter ein Problem erfasst.

Wählen Sie entweder den externen Schalter 1 oder 2 bzw. beide, je nach Anforderung des kundenseitigen Systems (siehe 0 für die Einstellung).

Die Anzahl der überwachten externen Schalter ist vom Kommunikationsmodus abhängig (siehe Tabelle 2.5-2).

In dem Kommunikationsmodus, in dem die externen Schalter 1 und 2 zur Verfügung stehen, können zwei Produkte gleichzeitig überwacht werden. Wird ein Problem von einem oder beiden externen Schaltern erfasst, wird ein Alarm erzeugt und der Betrieb stoppt.

Sie können das Produkt zur Erfassung des Alarms so einstellen, dass der Betrieb fortgeführt wird oder nicht. Siehe Installations-/Bedienungsanleitung für nähere Angaben.



		L	OIO		SERIAL	
		DIO LOCAL	L DIO REMOTE	MODBUS	Muster einfaches Kommunikationsprotokoll	
					1	2
Externer Schalter 1	0	×	×	0	0	×
Externer Schalter 2	0	0	0	0	0	0



Abb. 2.5-1 Ablaufdiagramm für die Überwachung des externen Schalters

■Verzögerungsschalter für das Lesen

Wird das Signal des externen Schalters, der kundenseitig bereitgestellt wird, nicht unverzüglich deaktiviert, wenn das Produkt in Betrieb ist, stellen Sie den Verzögerungszeitschalter für das Lesen ein. Durch Einstellen dieses Zeitschalters startet die Überwachung des externen Schalters nach Ablauf der Zeit ab dem Betriebsstart, die für diesen Verzögerungszeitschalter für das Lesen eingestellt wurde.

"0" ist der Standardwert. Stellen Sie eine Zeit ein, die für Ihre Betriebsumgebung angemessen ist. Beispiel: Bei Verwendung eines Durchflussschalters.

Wenn der Betrieb gestartet wird, dauert es eine gewisse Zeit, bis das Medium die Leitungen erreicht und der Durchflussschalter den Durchfluss erfasst. Sie können die Zeit einstellen, nach deren Ablauf der Durchflussschalter den Betrieb startet.

■AUS-Erfassungszeitschalter

Wenn Sie nicht möchten, dass der Alarm sofort erzeugt wird, wenn der kundenseitig bereitgestellte externe Schalter sich im offenen Status befindet, sondern dass der Alarm erzeugt wird, wenn der Schalter nach Ablauf einer bestimmten Zeit offen war (kontinuierlicher Offen-Status), können Sie den AUS-Erfassungszeitschalter einstellen.

Mit diesem Zeitschalter wird der Alarm erst nach Ablauf der Zeit des Schalters im OPEN-Status erzeugt, die für den AUS-Erfassungszeitschalter eingestellt ist.

Die Standardeinstellung ist 0 s. Stellen Sie eine Zeit ein, die für Ihre Betriebsumgebung angemessen ist. ■Kontakt-Eingang

N.O.-Ausführung oder N.C.-Ausführung sind für den externen Schalter wählbar. Stellen Sie das Signal ein, das mit dem kundenseitig bereitgestellten externen Schalter kompatibel ist.

2.6 Kontakt-Ausgangssignal

Es gibt drei Kontakt-Ausgangssignale. Werkseitig ist das Kontakt-Ausgangssignal 1 für den Betriebsstatus (N.O.-Ausführung), das Kontakt-Ausgangssignal 2 für das Fernsteuerungssignal (N.O.-Ausführung) und das Kontakt-Ausgangssignal 3 für das Alarmsignal (N.C.-Ausführung) eingestellt (siehe Tabelle 2-6-1). Je nach Produktstatus ist das Kontakt-Ausgangssignal eingeschaltet (geschlossen) oder ausgeschaltet (geöffnet).

Die Signale können der Anwendung des Kunden entsprechend angepasst werden. Tabelle 2.6-2 zeigt die Funktionsweise des Kontakt-Ausgangssignals.

(Hinweise)

Alle Kontakt-Ausgangssignale sind ausgeschaltet (geöffnet), wenn keine Spannung zugeführt wird.

labelle2.6-1 Kontakt-Ausgangssignal (werkseitige Einstellung)					
	Signalart		Signalkonfiguration		Bomorkungon
	Beschreibung	Anzeige	Beschreibung	Anzeige	Demerkungen
Kontakt-Ausgangssignal 1	Run-Statussignal	RUN	N.OAusführung	А	
Kontakt-Ausgangssignal 2	Remote-Signal	RMT	N.OAusführung	А	
Kontakt-Ausgangssignal 3	Alarmsignal	ALM	N.CAusführung	В	

Produktstatus (Status einstellen)		Erzeugung (eingestellt)
(Status enistenen) 		 Keine Erzeugung (nicht eingestellt)
Digitales Ausgangssignal (N.OAusführung)		EIN
		 AUS
		 EIN
Digitales Ausgangssignal (N.CAusführung)		AUS

Tabelle2.6-1 Kontakt-Ausgangssignal (werkseitige Einstellung)

Signalart			Funktionsweise des Kontakt Ausgangssignals			
Anzeige	Funktion	Betrieb	i unknonsweise des Kontakt-Ausgangssignals			
AUS	ohne Ausgang	N.O. Aus- führung	Normalerweise ist das Ausgangssignal AUS (geöffnet).			
		N.C. Aus- führung	Normalerweise ist das Ausgangssignal EIN (geschlossen).			
RUN	Run-Statussional	N.O. Aus- führung	Wenn das Produkt in Betrieb ist, schaltet sich das Signal ein.			
		N.C. Aus- führung	aus.			
RMT	Fernsteuerungs-	N.O. Aus- führung	das Signal ein.			
	Statussignal	N.C. Aus- führung	Wenn das Produkt in DIO LOCAL wechselt, schaltet sich das Signal aus.			
RDY	Abschluss der	N.O. Aus- führung	(TEMP READY), schaltet sich das Signal ein.			
	Vorbereitung (TEMP READY)	N.C. Aus- führung	(TEMP READY), schaltet sich das Signal aus.			
A STP	Signal für den Betriebsstopp-	N.O. Aus- führung	Wenn ein Betriebsstopp-Alarm erzeugt wird, schaltet sich das Signal ein.			
7.011	Alarm	N.C. Aus- führung	Wenn ein Betriebsstopp-Alarm erzeugt wird, schaltet sich das Signal aus.			
	Signal für den Alarm	N.O. Aus- führung	Wenn ein Alarm für laufenden Betrieb erzeugt wird, schaltet sich das Signal ein.			
A.RON	für laufenden Betrieb	N.C. Aus- führung	Wenn ein Alarm für laufenden Betrieb erzeugt wird, schaltet sich das Signal aus.			
ΔΙΜ	Alarmstatussional	N.O. Aus- führung	Wenn ein Alarm erzeugt wird, schaltet sich das Signal ein.			
			Wenn ein Alarm erzeugt wird, schaltet sich das Signal aus.			
	Signal für den	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet auf EIN, wenn der gewählte Alarm ausgelöst wird.			
A.OLL	Wahl-Alarm	N.C. Aus- führung	Das Signal schaltet auf AUS, wenn der gewählte Alarm ausgelöst wird.			
	Signal für die Betriebsstart Zeit	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet auf EIN, wenn der Betriebszeitschalter eingestellt wird.			
	schaltereinstellung	N.C. Aus- führung	Das Signal schaltet auf AUS, wenn der Betriebszeitschalter eingestellt wird.			
OFTM	Signal für die Betriebsstepp Zeit	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet auf EIN, wenn der Stoppzeitschalter eingestellt wird.			
OF.TM	schaltereinstellung	N.C. Aus- führung	Das Signal schaltet auf AUS, wenn der Stoppzeitschalter eingestellt wird.			
прет	Signal für die	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet auf EIN, wenn die Leistungsrückgewinnung eingestellt wird.			
P.K31	winnungs-Einstellung	N.C. Aus- führuna	Das Signal schaltet auf AUS, wenn die Leistungsrückgewinnung eingestellt wird.			
	Signal für die	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet auf EIN, wenn der Frostschutz eingestellt wird.			
F.P.	Frostschutzeinstellung	N.C. Aus- führung	Das Signal schaltet auf AUS, wenn der Frostschutz eingestellt wird.			
	Durchgangssignal	N.O. Aus- führung	Gibt das Signal aus, das in das Kontakt-Eingangssignal eingegeben wird. Eingangssignal EIN → Ausgangssignal EIN			
INP1. *'	Kontakteingangs-	N.C. Aus-	Gibt das umgekehrte Signals aus, das in das Kontakt-Eingangssignal 2 eingegeben wird.			
		fuhrung	Eingangssignal AUS → Ausgangssignal EIN			
INP2 ^{*1}	Durchgangssignal des Kontakt-Eingangs- signals 2	N.O. Aus- führung	eingegeben wird. Eingangssignal EIN → Ausgangssignal EIN			
		N.C. Aus- führung	Gibt das umgekehrte Signals aus, das in das Kontakt-Eingangssignal 2 eingegeben wird. Eingangssignal AUS → Ausgangssignal EIN			
	Signalausgang während	N.O. Aus- führung	Das Signal schaltet während der automatischen Medienzufuhr auf EIN. ^{*2}			
A.F.	automatischer Medienzufuhr	N.C. Aus-	Das Signal schaltet während der automatischen Medienzufuhr auf ALIS. *2			
		runnung				

Tabelle 2.6-2 Funktionsweise des Kontakt-Ausgangssignals

*1: Das Signal bei Produkten ohne die Option [automatische Zufuhr] wechselt ebenfalls.

*2: Das Signal wechselt selbst dann, wenn die Option J [automatische Medienzufuhr] nicht gewählt wurde.

Serielle Kommunikation Kapitel 3

Die serielle Kommunikation (RS-485/RS232C) ermöglicht das ferngesteuerte Starten/Stoppen des Produkts, das Einstellen der Temperatur und die Erfassung des Produktzustands und des Alarmstatus.

Der Betriebsstatus des Produkts (Start/Stopp) und die Temperatureinstellung können durch Senden einer Anforderungsnachricht aus dem Programm des Host-Computers (z. B. PC) überwacht werden.

Als Protokoll für die serielle Kommunikation kann zwischen MODBUS und einem einfachen Kommunikationsprotokoll gewählt werden. Dieses Kapitel erläutert die allgemeinen Spezifikationen der seriellen Kommunikation. Kapitel 4 und 5 beschreiben die einzelnen Protokolle.

Sicherheitshinweise für die Verdrahtung der 3.1 Kommunikation

O Verdrahtung der Kommunikation

Nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist ein Kommunikationskabel für den Anschluss des Produkts an das System des Kunden. Bitte bereiten Sie ein Kabel vor (siehe 3.3 "Schaltplan"). Um Fehlfunktionen zu vermeiden, darf der Anschluss nur wie unter 3.3 '"Schaltplan" spezifiziert vorgenommen werden

3.2 Technische Daten Kommunikation

labelle 3.2	-1 Technische Daten serielle Kommunikation		
Position	Ausführung		
Steckerart (für dieses Produkt)	D-Sub, 9-Pin-Steckerbuchse		
Standard	Auswahl zwischen EIA RS-485 / RS-232C		
Schaltungstyp Halb-Duplex	Halb-Duplex		
Übertragungsart	Start-Stopp		
Protokoll	MODBUS-Terminal ^{*1} / einfaches Kommunikationsprotokoll		
Endwiderstand	Auswahl zwischen mit Endwiderstand (120 Ω) / ohne Endwiderstand		

Taballa 2.2.1 Taabaiaaba Dataa

: werkseitige Einstellung

*1: Siehe Protokollspezifikationen von Modicon Co. "PI-MBUS-300 Rev.J".

3.3 Schaltplan

Abb. 3.3-1 zeigt die Verdrahtung, wenn RS-485 als

Kommunikationsstandard gewählt wurde. Abb. 3.3-2 zeigt die Verdrahtung, wenn RS-232C gewählt wurde.

Nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist ein Kommunikationskabel für den Anschluss des Produkts an das System des Kunden. Bitte stellen Sie ein Kabel bereit, siehe Abb. 3.3-1 oder Abb. 3.3-2.



Abb. 3.3-1 Steckeranschluss RS-485

[Hinweise]

• 1 Master : 1 Produkt, oder 1 Master: N Produkte.

Im letzteren Fall können bis zu 31 Produkte angeschlossen werden.

- Beide Enden des Kommunikationsanschlusses (die Endknoten) müssen an den übergeordneten Computer angeschlossen werden.
- Der Endwiderstand dieses Produkts kann über die Schalttafelanzeige eingestellt werden. Siehe "4.3.2 Einstellen und prüfen", "5.3.2 Einstellen und prüfen".



Kapitel 4 MODBUS-Kommunikationsfunktion

MODBUS ist ein von Modicon entwickeltes Kommunikationsprotokoll. Es wird für die Kommunikation mit einem PC oder einer SPS verwendet.

Dieses Kommunikationsprotokoll liest und schreibt Registerinhalte.

Die Kommunikation verfügt über folgende Funktionen:

- Steuert Start/Stopp
- · Stellt die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums ein und liest sie aus.
- · Liest die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums aus.
- · Liest den Produktstatus aus.
- · Liest den Status der erzeugten Alarme des Produkts aus.

Siehe "4.10 Register-Diagramm" für das Register des Produkts.

4.1 Sicherheitshinweise für die Kommunikation

4.1.1 Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation

- O Prüfen Sie die einzelnen Kommunikationseinstellungen auf der Schalttafelanzeige ein bzw. prüfen Sie sie.
 - •Die Kommunikationsspezifikation muss dem Kommunikationsstandard des Kunden entsprechen.
 - Das serielle Protokoll muss MODBUS sein.
 - · Der Kommunikationsmodus muss SERIAL (seriell) sein.

In anderen Kommunikationsmodi ist das Lesen zwar auch möglich, aber nur in SERIAL kann geschrieben werden.

O Prüfen Sie die Kommunikationsparameter mithilfe der Schalttafelanzeige

bzw. stellen Sie sie mit dieser ein.

Prüfen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit bzw. stellen Sie sie so ein, dass das Produkt mit dem kundenseitigen Host-Computer (Master) synchron ist.

O Prüfen Sie die Slave-Adresse anhand der Schalttafelanzeige.

Wird eine Anforderungsnachricht von einer anderen als der im Produkt eingestellten Slave-Adresse geschickt, wird keine Antwort ausgegeben.

4.1.2 Sicherheitshinweise für die Kommunikation

O Sehen Sie ein ausreichendes Intervall zwischen den Anforderungen vor.

Warten Sie beim Senden von Anforderungsnachrichten min. 100 ms nachdem Sie eine Antwortnachricht vom Produkt erhalten haben, bevor Sie die nächste Nachricht senden.

O Versuchen Sie es erneut (die Anforderungsnachricht erneut senden).

Aufgrund elektromagnetischer Störsignale wird die Antwort möglicherweise nicht ausgegeben. Wird 1 s nach dem Senden der Anforderungsnachricht keine Antwortnachricht ausgegeben, senden Sie die Anforderungsnachricht erneut.

O Senden Sie ggf. eine Lese-Anforderungsnachricht um zu prüfen, ob sie

korrekt geschrieben wurde.

Wenn der Vorgang für die Schreib-Anforderungsnachricht abgeschlossen ist, wird eine Nachricht ausgegeben, die den Prozessabschluss mitteilt.

Senden Sie eine Lese-Anforderungsnachricht um zu prüfen, ob die Einstellung wie angefordert geschrieben wurde.

O Einstellgrenze der Temperatur des zirkulierenden Umlaufmediums

Wenn die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums per Kommunikation geschrieben wird, werden die Daten in FRAM gespeichert. Bei einem Neustart des Produkts wird der Wert wiederhergestellt, der vor dem Neustart eingestellt war. Die Anzahl der möglichen Überschreibungen in FRAM ist begrenzt. Die Daten werden nur in FRAM gespeichert, wenn eine Einstelltemperatur für das zirkulierende Umlaufmedium eingegeben wird, die von den vorherigen Temperaturen abweicht. Bitte prüfen Sie, wie oft ein Überschreiben in FRAM möglich ist und vermeiden Sie unnötige Änderungen der Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums während der Kommunikation.

4.2 Technische Daten Kommunikation

Tabelle 4.2-1 Komm	unikationsspezifikation der MODBUS-Kommunikationsfunktion		
Position	Ausführung		
Standard	Auswahl zwischen EIA RS-485 / RS-232C		
Kommunikationsgeschwindigkeit	Auswahl zwischen 9600 bps / 19200 bps		
Daten · Bit-Länge	7 bit		
Stopp • Bit-Länge	1 bit		
Datenübertragungsrichtung	LSB		
Parität	gleiche Parität		
Buchstabencode	ASCII-Modus		
Einstellbereich der Slave-Adresse	Auswahl zwischen 1 bis 99		
Fehlerüberprüfung	LRC -Methode		

: werkseitige Einstellung

4.3 Einstellen und prüfen

4.3.1 Punkte zur Einstellung und Überprüfung

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Einstellpositionen der MODBUS-Kommunikationsfunktion sowie die Anfangswerte.

Anzeige	Position	Inhalt	Anfangswert (Standardeinstellung)
[0.0]	Kommunikationsmodus	Zum Einstellen des Kommunikationsmodus dieses Produkts.	LOC
<u> </u>	serielles Protokoll	Stellt das serielle Kommunikationsprotokoll ein.	MDBS
[0.0]	Technische Daten Kommunikation	Zum Einstellen des Standards der seriellen Kommunikation.	485
<u>[0.04</u>	RS-485-Klemme	Zum Einstellen der RS-485-Klemme.	AUS
[0.0 5	Slave-Adresse (MODBUS)	Zum Einstellen der Slave-Adresse des MODBUS-Protokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht MODBUS ist.	1
<u>[o.0 5</u>	Kommunikations- geschwindigkeit (MODBUS)	Zum Einstellen der Kommunikationsgeschwindigkeit des MODBUS-Protokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht MODBUS ist.	19.2

Tabelle 4.3-1	Einstellpositionen der Kommunikation

4.3.2 Einstellen und prüfen

Kommunikation Einstellen und prüfen

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste und halten Sie sie 2 s gedrückt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste erscheint der Einstellbildschirm des Kommunikationsmodus [[...]] auf der digitalen Anzeige.



2. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle "SER" mit der ▲-Taste und bestätigen Sie mit "SEL".



Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
LoC	Stellt den LOCAL-Modus ein	0
dlo	Stellt den DIO-Modus ein	
5 E r	Stellt den SERIAL-Modus ein *1	

*1:Wenn das serielle Protokoll das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" ist und der Kontakt-Eingang 1 "Signal externer Schalter" bzw. der Kontakt-Eingang 2 "Fernsteuerungssignal" ist, kann der "SERIAL-Modus" nicht eingestellt werden.

Serielles Protokoll Einstellen und prüfen

3. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des seriellen Protokolls erscheint auf der digitalen Anzeige.


4. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste das serielle Protokoll und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)	
<u>1</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MODBUS-Protokoll	0	
Prol	einfaches Kommunikationsprotokoll 1		
Pro2	einfaches Kommunikationsprotokoll 2*2		

Tabelle 4.3-3	Liste der Einstellwerte

*2: Wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangs 2 "Fernsteuerungssignal" ist, kann das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" nicht eingestellt werden.

Technische Daten Kommunikation Einstellen und prüfen

5. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Kommunikationsspezifikation erscheint auf der digitalen Anzeige.



6. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Kommunikationsspezifikation und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)	
3565	RS-232C-Standard		
485	RS-485-Standard	0	

RS-485-Klemme Einstellen und prüfen

7. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der RS-485 -Klemme erscheint auf der digitalen Anzeige.



8. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die RS-485-Klemme und bestätigen Sie mit "SEL".

 Tabelle 4.3-5
 Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)		
oFF	ohne Klemme	0		
0 0	mit Klemme			

Einstellen und Überprüfen der Slave-Adressen (MODBUS)

9. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Slave-Adressen (MODBUS) erscheint auf der digitalen Anzeige.

E	o. ()	5
PV		1
Ś	SV	

10.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Slave-Adressen (MODBUS) und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 4.3-6 Liste der Einstellwerte					
Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)			
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf MODBUS eingestellt ist.				
 auf 9 9	Stellt die Slave-Adressen für MODBUS ein. Der Einstellbereich ist 1 bis 99.	1			

Kommunikationsgeschwindigkeit (MODBUS) Einstellen und prüfen

11.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Kommunikationsgeschwindigkeit (MODBUS) erscheint auf der digitalen Anzeige.



12. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Kommunikationsgeschwindigkeit und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf MODBUS eingestellt ist.	
9.6	9600 bps	
1.9.2	19200 bps	0

4.4 Kommunikationssequenz

Die Sequenz startet mit einer Anforderungsnachricht aus dem Kundensystem (Host) und endet mit einer Antwortnachricht aus dem Produkt (Slave). Dieses Produkt dient als Slave. Es sendet keine Anforderungen.



4.5 Nachrichtenkonfiguration

4.5.1 Nachrichtenformat

Die Nachrichtenkonfiguration wird unten dargestellt. Dieses Produkt kommuniziert im ASCII-Modus. Der ASCII-Modus wird von Start bis Ende verwendet.

1)	2)	3)	4)	5)	6)
Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
[:]	XX XX	XX XX	XX ~ XX	XX XX	[CR] [LF]

1) Start

Der Anfang der Nachricht. [:](3Ah)

2) Slave-Adresse (1 bis 99 3031h bis 3939h)

Mit dieser Zahl wird das Produkt identifiziert. "1" ist der Standardwert. Dieser lässt sich über die Schalttafelanzeige ändern.

3) Funktion (Siehe "4.6 Funktionscodes".)

Der Befehl wird zugeordnet.

4) Daten

Je nach Funktion werden die Adresse und die Registerzahl, der Lese-/Schreibwert zugeordnet.

5) LRC

LRC-Methode

Siehe '"4.7 LRC".

6) Ende

Das Ende der Nachricht [CR](0Dh)+[LF](0Ah).

Eine Antwortnachricht wird nur dann ausgegeben, wenn die Anforderung [:] und [CR][LF] beinhaltet. Dieses Produkt löscht den zuvor empfangenen Code vollständig, wenn [:] empfangen wird.

^{4.5} Nachrichtenkonfiguration

4.5.2 Nachrichtenbeispiel

Das Beispiel zeigt die Kommunikation mit den nachstehend genannten Bedingungen.

- O Slave-Adresse: Nr.1
- O Liest sieben konsekutive Daten aus dem Register 0000 h.

(Liest die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums.)

Kommunikationsbeispiel

ACHTUNG



Das Kommunikationsbeispiel wird in einem hexadezimalen Wert mit [] ausgedrückt. Die eigentliche Kommunikation erfolgt im ASCII-Code. Siehe Anforderungs- / Antwortnachricht in diesem Abschnitt.

Ihr System			dieses	s Produkt
	(Anforde	rung): 010300000001FB [CR][LF]		
	(Antwort): 01030200EE0C [CR][LF]		in ASCII gesendet

Anforderungsnachricht			Antwortnachricht		
Code Inhalt		Code	Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
03	Funktion	03	Funktion		
0000	Kopfadresse des spezifizierten Registers	02	Anzahl der zu lesenden Bytes		
0001	Anzahl der zu lesenden Register	00EE	Information über 0000 h (Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums: 23.8 °C)		
FB	LRC	0C	LRC		

Anforderungsnachricht (Master zu Slave)

	Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
	ЗA	30 31	30 33		46 42	0D 0A
-					/	

							~
Lesen der Adresse				Z	u leseno	de Anza	hl
Hi Lo		Hi ¦ Lo		.0			
30	30	30	30	30	30	30	31

Antwortnachricht (Slave zu Master)

	•	,			
Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
ЗA	30 31	30 33		30 43	0D 0A
		Dute Zahl	Lesen der Daten1		

Byte-Zahl		L	esen de	r Dater	1
Dyte-Zani		F	li	Lo	
30	32	30	30	45	45

4.6 Funktionscodes

Tabelle 4.6-1 zeigt Funktionscodes zum Lesen oder Schreiben des Registers.

NO	Code	Bezeichnung	Funktion
1	03(03h)	Lesen der Halteregister	Lesen mehrerer Register
2	06(06h)	Voreinstellen eines einzelnen Registers	Schreiben von Registern ^{*1}
3	16(10h)	Voreinstellen mehrerer Register	Schreiben mehrerer Register
4	23(17h)	Lesen/Schreiben 4x Register	Lesen/Schreiben mehrerer Register

Tabelle 4.6-1 Funktionscodes

*1 : Broadcast wird nicht unterstützt.

4.7 LRC

LRC prüft die Inhalte von Nachrichten, die nicht [:] bei START und [CR][LF] bei END entsprechen. Die Senderseite ist für die Berechnung und das Einstellen zuständig. Die Empfängerseite führt die Berechnungen auf der Grundlage der empfangenen Nachricht durch und vergleicht das Berechnungsergebnis mit dem empfangenen LRC. Die empfangene Nachricht wird gelöscht, wenn das Ergebnis und der empfangene LRC nicht übereinstimmen.

Die Byte-Zahl der Nachricht bestehend aus 8 konsekutiven Bits wird addiert. Das Ergebnis mit Ausnahme des Übertrags wird in ein Zweierkomplement umgewandelt.

Berechnungsbeispiel

LRC-Nachricht für die Berechnung	0106000B00FE
Berechnung	-Addition
	01h+06h+00h+0Bh+00h+FEh=110h
	-Objekt
	110h→10h
	-Zweierkomplement
	10h→EFh→F0h
	LRC ist F0h
Sendet Nachricht	[:]0106000B00FE <mark>F0</mark> [CR][LF]

4.8 Beschreibung der Funktionscodes

4.8.1 Funktionscode: 03 Lesen mehrerer Register

Die Registerdaten zugeordneter Punkte der zugeordneten Adresse werden gelesen.

■ Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

Start	Slave-A	dresse	Funl	ction -	Daten	LF	RC	En	de
[:]	XX	XX	[0]	[3]		XX	XX	[CR]	[LF]
						/			

Lesen der Adresse				Z	u leseno	de Anza	hl
Hi Lo		Hi		Lo			
ΧХ	XX	XX	ΧХ	ΧХ	XX	ΧХ	XX

■ Antwortnachricht<Normal> (Slave zu Master)

	Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LF	RC OS	En	de
	[:]	XX XX	[0] [3]		XX	XX	[CR]	[LF]
1			/					

						-		
Byte-Zahl		Lesen der Daten1					ξ ι	eser
		ŀ	li	L	.0		Ś F	li
ΧХ	ΧХ	XX	ΧХ	XX	XX	2	$\langle \mathbf{X}\mathbf{X} \rangle$	Х

_					
Σ	Lesen der Daten n				
Ŝ	H	li	Lo		
2	XX	XX	ΧХ	ΧХ	

Kommunikationsbeispiel

- O Slave-Adresse: Nr.1
- O Liest sieben konsekutive Daten aus dem Register 0000 h.

(Lesen der Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums, des Ablassdrucks des zirkulierenden Umlaufmediums, der Statusinformation, der Alarminformation.)

Ihr Sy	diese	s Proc	dukt
	(Anforderung):010300000007F5 [CR][LF]		Die Daten werden in ASCII gesendet
	(Antwort):01030E00D4000000D0000020100000000A [CR][LF]		und empfangen.

	Anforderungsnachricht		Antwortnachricht
Code	Inhalt	Code	Inhalt
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse
03	Funktion	03	Funktion
0000	Kopfadresse des spezifizierten Registers	0E	Anzahl der zu lesenden Bytes
0007	Anzahl der zu lesenden Register	00D4	Information über 0000 h (Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums)
F5	LRC	0000	Information über 0001 h (reserviert)
		000D	Information über 0002 h (Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums)
		0000	Information über 0003 h (reserviert)
		0201	Information über 0004 h (Statusflag)
		0000	Information über 0005 h (Alarmflag 1)
		0000	Information über 0006 h (Alarmflag 2)

0A

LRC

4.8.2 Funktionscode: 06 Schreiben von Registern

Schreibt Daten in die zugeordnete Adresse.

■ Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

	0						
Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LR	С	En	de
[:]	XX XX	[0] [6]		XX	XX	[CR]	[LF]
					_		
		Schreiben	der Adresse Schr	eihen der Daten			

301		Jel Aure	556	Schleiben der Dalen			
Hi : Lo				Hi Lo			
ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	XX

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

Start	Slave-A	dresse	Fun	ktion	Daten	LF	C	En	de
[:]	XX	XX	[0]	[6]		XX	XX	[CR]	[LF]

Sch	reiben o	der Adre	esse	Schreiben der Daten				
Hi Lo			0	H	li	L	Lo	
XX	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	XX	

Kommunikationsbeispiel

- O Slave-Adresse: Nr. 1
- O Schreiben der Daten in das Register 000Ch

(Auszuführende Befehle)

Ihr System

(Anforderung):0106000C0001EC [CR][LF]

(Antwort):0106000C0001EC [CR][LF]



in ASCII gesendet und empfangen.

	1		I		
	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht			
Code	Inhalt	Code	Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
06	Funktion	06	Funktion		
000C	Adresse des spezifizierten Registers	000C	Adresse des Registers zum Schreiben		
0001	In 000Ch geschriebene Information (Stoppflag)	0001	Information des Registers zum Schreiben		
EC	LRC	EC	LRC		

4.8.3 Funktionscode: 16 Schreiben mehrerer Register

Der Registerinhalt zugeordneter Punkte der zugeordneten Adresse wird geschrieben.

Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
[:]	XX XX	[1] [0]		XX XX	[CR] [LF]

Sch	reiben o	der Adre	esse	Anz	ahl zum	Schrei	ben 🖇
ŀ	li	Ĺ	.0	Hi		Lo	
ΧХ	ΧХ	XX	XX	XX	XX	XX	XX 🖇

Byte-Zabl	Schreiben der Daten1			Schreiben der Daten n					
Byte-Zaili	F	li	L	Lo S Hi		L	0		
XX XX	XX	ΧХ	ΧХ	XX		ζ XX	XX	ΧХ	XX

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

I	Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
	[:]	XX XX	[1] [0]		XX XX	[CR] [LF]
			/		/	

Schreiben o	der Adresse	Anzahl zum Schreiben			
Hi	Lo	Hi Lo			
XX XX	XX XX	XX XX	XX XX		

Kommunikationsbeispiel

- O Slave-Adresse: Nr. 1
- O Schreibt zwei konsekutive Daten aus dem Register 000Bh.

(Befehle zum Ändern der Einstelltemperatur des zirkulierenden

Umlaufmediums <39.9 °C > und Start.)



	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht			
Code	Inhalt	Code	Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
10	Funktion	10	Funktion		
000B	Kopfadresse des spezifizierten Registers	000B	Kopfadresse des Registers zum Schreiben		
0002	Anzahl der zu schreibenden Register	0002	Anzahl der zu schreibenden Register		
04	Anzahl der zu lesenden Bytes	E2	LRC		
018F	In 000Bh geschriebene Information				
	(Einstelltemperatur des zirkulierenden				
	Umlaufmediums)				
0001	In 000Ch geschriebene Information				
	(Stoppflag)				
4D	LRC				

Funktionscode: 23 Lesen/Schreiben mehrerer Register 4.8.4

Der Registerinhalt zugeordneter Punkte der zugeordneten Adresse wird gelesen. Die Registerdaten aus der spezifizierten Adresse mit spezifizierten Punkten werden gleichzeitig geschrieben.

Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

Start	Slave-Adresse	Funktion	Daten	LRC	Ende
[:]	XX XX	[1] [7]		XX XX	[CR] [LF]

Lesen der Adresse Zu lesende An					de Anza	ıhl	Sch	reiben o	der Adre	esse	Anzahl zum Schreiben				
F	li	L	0	ŀ	li	Lo		ŀ	Hi Lo		.0	Hi		Lo	
ΧХ	ΧХ	XX	ΧХ	XX	XX	XX	XX	XX	ΧХ	XX	XX	XX	ΧХ	XX	XX

Byte-7a	ahl	Sch	nreiben	der Date	en1 S	Schreiben der Daten r					
Dyte 20	AT 11	F	li	L	o 🤇		F	li	Lo		
XX X	XX	XX	ΧХ	ΧХ	XX §	2	ΧХ	ΧХ	ΧХ	XX	

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

	Start	Slave-A	Adresse	Funl	ction	Daten	LF	RC	Ende		
	[:]	XX	XX	[1]	[7]		XX	XX	[CR]	[LF]	
1											

	1						
Byte-Zahl	Lesen de	er Daten1	S Lesen der Daten r				
Dyte-Zam	Hi	Lo	Hi	Lo			
XX XX	XX XX	XX XX S	XX XX	XX			

Lo XX XX

^{4.8} Beschreibung der Funktionscodes

Kommunikationsbeispiel

O Slave-Adresse: Nr. 1

O Liest drei konsekutive Daten aus Register 0004h und schreibt zwei konsekutive Daten aus Register 000Bh.

(Befehl zum Ändern der Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums auf <15.5°C> und Lesen der Status- und Alarminformation.)

Ihr S	ystem	dieses I	Produkt
	(Anforderung): 011700040003000B000204009B000134 [CF	R][LF]	Die Daten werden
	(Antwort): 011706000000000000E2 [CR][LF]	-	und empfangen

	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht				
Code	Inhalt	Code	Inhalt			
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse			
17	Funktion	17	Funktion			
0004	Kopfadresse des spezifizierten Registers	06	Anzahl der zu lesenden Bytes			
0003	Anzahl der zu lesenden Register	0000	Information über 0004h (Statusflag)			
000B	Kopfadresse des spezifizierten Registers	0000	Information über 0005h (Alarmflag 1)			
0002	Anzahl der zu schreibenden Register	0000	Information über 0006h (Alarmflag 2)			
04	Anzahl der zu schreibenden Byte	E2	LRC			
009B	In 000Bh geschriebene Information (Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums)					
0001	In 000Ch geschriebene Information (Stoppflag)					
34	LRC					

4.9 Negative Antwort

Eine negative Antwort wird ausgegeben, wenn folgende Anforderungsnachrichten empfangen wird.

- 1) Wenn ein nicht spezifizierter Funktionscode verwendet wird.
- 2) Eine Adresse außerhalb des zulässigen Bereichs wurde spezifiziert.
- 3) Das Datenfeld ist nicht normal.

Negative Antwortnachricht (Slave zu Master)

		1)	Z)		
Start	Slave-Adresse	Funktion	Fehlercode	LRC	Ende
[:]	XX XX	[0] [3]	XX XX	XX XX	[CR] [LF]

1) Funktion

Der Wert bestehend aus dem Anforderungs-Funktionscode (hexadezimaler Wert) plus 80h in ASCII wird zugeordnet.

2) Fehlercode

Der nachstehende Fehlercode wird zugeordnet.

- 01: Der Funktionscode eines Befehls liegt außerhalb des Standards
- 02: Die spezifizierte Adresse des Registers liegt außerhalb des Bereichs.
- 03: Das Datenfeld eines Befehls ist nicht normal.

Kommunikationsbeispiel

- O Slave-Adresse: Nr. 1
- O Sieben konsekutive Daten aus Register 0100h werden gelesen, das sich außerhalb des Bereichs befindet.



	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht				
Code	Inhalt	Code	Inhalt			
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse			
03	Funktion	83	Funktion (03h+80h)			
0100	Die Kopfadresse des Registers ist außerhalb des Bereichs	02	Fehlercode (Die spezifizierte Registeradresse ist außerhalb des Bereichs.)			
0007	Anzahl der zu lesenden Register	7A	LRC			
F4	LRC					

4.10 Register-Diagramm

Adresses								Bit-F	orma	t																
Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		0	L/5								
0000h	Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums						-110 -166	0.0 bis 6.0 bis	150.0 302.0) °C =) °F =	FBB4 F984	Ih bis h bis I	5DCh BCCh	ı (0. (0.	1°C 1°F /	/di dig	ig) g)									
0001h	rese	ervier	t																							
0002h	Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums						0.00 bis 3.00 MPa = 0h bis 12Ch (0.01 MPa/dig) 0 bis 435 PSI = 0h bis 1B3h (1 PSI/dig)							lig)												
0003h	elek zirk	elektrischer Widerstand des zirkulierenden Umlaufmediums 0 bis 4.5 M Ω ·cm=0h bis 2dh (0.1 M Ω ·cm/dig)								_																
0004h	Stat	Statusflag								L																
0005h	Ala	Alarmflag 1																								
0006h	Alarmflag 2																									
0007h	Alarmflag 3																									
0008h	rese	ervier	t																							
0009h	rese	ervier	t																							
000Ah	rese	ervier	t																							
000Bh	Eins zirk	stellte ulierer	mpera nden l	atur de Umlau	es Ifmed	iums	5.0 41.0	bis 4() bis <i>′</i>	0.0 °C 104.0	°F =	h bis 19Ah	190h bis 4	(0. ⁻ 10h	1 °C / (0.1	dig) °F /d	lig)									
000Ch	rese	ervier	t														*1									
000Dh	rese	ervier	t															L/S								
000Eh	rese	ervier	t															1								
000Fh	rese	ervier	t														reserviert									

*1: Auszuführende Befehle

4.10.1 Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums

Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit ausgelesen (\mathbb{C} oder \mathbb{F}). Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird gelesen, die auf der Schalttafelanzeige PV angezeigt wird. (Die Offset-Temperatur wird angezeigt, wenn die Offset-Funktion eingestellt ist).

4.10.2 Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums

Der Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Druckeinheit (MPa oder PSI) ausgelesen.

4.10.3 Elektrischer Widerstand des zirkulierenden Umlaufmediums

Der elektrische Widerstand (DI-Stand) des zirkulierenden Umlaufmediums wird mitgeteilt.

Der Wert ist 0 M Ω ·cm, wenn der optionale [elektrische Widerstandssensor] nicht gültig ist.

4.10.4 Statusflag

Bezeichnu	ng	Statusflag						
Bit	15 14 13 12 11 10	0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0						
Bit	Bezeichnung	Beschreibung						
0	Startflag	Startstatus (einschließlich des unabhängigen Betriebs der Pumpe) 0= Stopp 1=Start						
1	Betriebsstopp-Alarmflag	Betriebsstopp-Alarm im Aus-Status 0= nicht erzeugt 1= Betriebsstopp-Alarm im AUS						
2	Alarmflag wegen fortgeführtem Betrieb	Alarm wegen fortgeführtem Betrieb im Aus-Status 0= nicht erzeugt 1= Alarm wegen fortgeführtem Betrieb im AUS						
3	nicht verwendet							
4	Druckeinheitflag	Einstellstatus der Druckeinheit 0=MPa 1=PSI						
5	Fernsteuerungsstatusflag	Fernsteuerungsstatus 0= nicht SERIAL-Modus 1=SERIAL-Modus						
6	nicht verwendet							
7	nicht verwendet							
8	nicht verwendet							
9	Flag für Abschluss der Vorbereitung (TEMP READY)	Status für Abschluss der Vorbereitung (TEMP READY) 0= Bedingung nicht gegeben 1= Bedingung gegeben						
10	Temperatureinheitflag	Einstellstatus Temperatureinheit 0= Celsius (°C) 1= Fahrenheit (°F)						
11	Zeitschalterflag	Einstellstatus Zeitschalter 0= nicht eingestellt 1= eingestellt						
12	Stopp-Zeitschalterflag	Einstellstatus Stopp-Zeitschalter 0= nicht eingestellt 1= eingestellt						
13	Flag für Reset nach Stromausfall	Einstellstatus für Reset nach Stromausfall 0= nicht eingestellt 1= eingestellt						
14	Gefrierschutzflag	Einstellstatus Gefrierschutz 0= nicht eingestellt 1= eingestellt						
15	Flag für automatische Medienzufuhr	Status für automatische Medienzufuhr 0= Stopp 1= Medium *Das Signal bei Produkten ohne die Option [automatische Zufuhr] wechselt ebenfalls.						

Der Status des Produkts wird durch die folgende Belegung ausgelesen.

4.10.5 Alarmflag

		Die einzelnen Alarmtypen, die in diesem Produkt erzeugt werden, werden mit der folgenden Belegung ausgelesen.							
Bezeichn	ung	Alarmflag 1							
Bit		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0							
Bezeichn	ung	Alarmflag 2							
Bit		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0							
Bezeichn	ung	Alarmflag 3							
Bit		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0							
Bit		Bezeichnung Beschreibung							
	0	geringer Füllstand Behälter							
	1	Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums zu hoch							
	2	Anstieg der Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums							
	3	Ablasstemperatur des zirk. Umlaufmediums							
	4	Rücklauftemperatur des zirkulierenden							
	5	Ablassdruck des zirkulierenden Umlaufmediums zu hoch							
Ala	6	fehlerhafter Betrieb der Pumpe							
rmfla	7	Anstieg des Ablassdrucks des zirkulierenden Umlaufmediums							
ag 1	8	Abfall des Ablassdrucks des zirkulierenden Umlaufmediums							
	9	Kompressor-Ansaugtemp. zu hoch							
	10	Kompressor-Ansaugtemp. zu niedrig							
	11	Kompressor-Ablassdruck zu hoch							
	13	nicht verwendet							
	14	Abfall des Kältemittelkreislaufdrucks (Seite mit hohem Druck)							
	15	Anstieg des Kältemittelkreislaufdrucks (Seite mit niedrigem Druck) Alarm wegen Aus-Status							
	0	Abfall des Kältemittelkreislaufdrucks (Seite mit niedrigem Druck) 0= nicht erzeugt 1= erzeugt							
	1	Kompressorüberlastung							
	2	Kommunikationsfehler							
	3	Speicherfenier							
	4	Fehler im Ablasstemperatursensor des							
	5	zirkulierenden Umlaufmediums Fehler im Rücklauftemperatursensor des							
Ala	0 7	zirkulierenden Umlaufmediums Fehler im Sensor der							
rmfla	1	Verdichter-Ansaugtemperatur Fehler im Ablassdrucksensor des							
De la	8	zirkulierenden Umlaufmediums							
N	9	Fehler im Sensor des Verdichter-Ablassdrucks							
	10	Verdichter-Ansaudrucks							
	11	Wartung der Pumpe							
	12	Wartung des Gebläsemotors							
	13	Wartung des Kompressors							
	14	Kontakt-Eingangssignals 1							
	15	Alarm für die Erfassung des Kontakt-Eingangssignals 2							

Bit		Bezeichnung	Beschreibung
	0	Wasserleckage	
	1	Anstieg des Deionat-Füllstands	
	2	Abfall des Deionat-Füllstands	
	3	Deinoat-Sensorfehler	
	4	nicht verwendet	
×	5	nicht verwendet	
Ala	6	nicht verwendet	
rm	7	nicht verwendet	Alarm wegen Aus-Status
fla	8	nicht verwendet	0= nicht erzeugt 1= erzeugt
0 O	9	nicht verwendet	
0	10	nicht verwendet	
	11	nicht verwendet	
	12	nicht verwendet	
	13	nicht verwendet	
	14	nicht verwendet	
	15	nicht verwendet	

 Die aktuelle Bit-Belegung der Alarmflags wird sich in Zukunft ändern, da optionale Funktionen hinzugefügt werden.

Funktionen hinzugefügt werden.Nicht verwendetes Bit fixiert auf 0.

^{4.10} Register-Diagramm

4.10.6 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums

Die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums kann eingestellt werden, indem sie mit der gewählten Temperatureinheit (\mathfrak{C} oder \mathfrak{F}) im SERIAL-Modus spezifiziert wird.

Übersteigt die Temperatur die Obergrenze für den Einstelltemperaturbereich des zirkulierenden Umlaufmediums, wird die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums auf den Obergrenzenwert eingestellt. Liegt die Temperatur unterhalb der Untergrenze, wird die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums auf den Untergrenzwert eingestellt.

4.10.7 Betriebsstart-Befehl

Der Betrieb kann gesteuert werden, indem im SERIAL-Modus der Betriebsstart-Befehl ausgegeben wird.

0=Betriebsstopp 1=Betriebsstart

^{4.10} Register-Diagramm

Kapitel 5 Funktion einfaches Kommunikationsprotokoll

Dieses Kommunikationsprotokoll kann Daten lesen / schreiben. Dieses Protokoll ist mit dem Thermo-Kühler von SMC der Serien HRG, HRGC kompatibel.

Die Kommunikation verfügt über folgende Funktionen:

• Stellt die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums ein und liest sie aus.

· Liest die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums aus.

5.1 Sicherheitshinweise für die Kommunikation

5.1.1 Sicherheitshinweise nach der Verdrahtung und vor der Kommunikation

O Prüfen Sie die einzelnen Kommunikationseinstellungen auf der Schalttafelanzeige ein bzw. prüfen Sie sie.

- Die Kommunikationsspezifikation muss dem Kommunikationsstandard des Kunden entsprechen.
 - Das serielle Protokoll muss das einfache Kommunikationsprotokoll 1 oder 2 sein.

Einfaches Kommunikationsprotokoll 1: Die Schalttafelanzeige steuert Start und Stopp des Produkts.

Einfaches Kommunikationsprotokoll 2: Start und Stopp des Produkts werden ferngesteuert.

Siehe Kapitel 2.4 für die ferngesteuerte Einstellung, wenn dieses Protokoll gewählt wird.

· Der Kommunikationsmodus muss SERIAL (seriell) sein.

In anderen Kommunikationsmodi ist das Lesen zwar auch möglich, aber nur im SERIAL-Modus können Werte geschrieben werden.

O Prüfen Sie die Kommunikationsparameter mithilfe der Schalttafelanzeige bzw. stellen Sie sie mit dieser ein.

Prüfen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit, das Vorhandensein von BBC, die Datenlänge, die Parität, die Stopp-Bit-Länge, die Antwortverzögerungszeit und den Kommunikationsbereich (RO oder RW) bzw. stellen Sie diese ein, um das kundenseitige Produkt mit dem Host-Computer (Master) zu synchronisieren.

O Prüfen Sie die Slave-Adresse dieses Produkts.

Wird eine Anforderungsnachricht von einer anderen als der im Produkt eingestellten Slave-Adresse geschickt, wird keine Antwort ausgegeben.

5.1.2 Sicherheitshinweise für die Kommunikation

O Prüfen Sie die Anzahl der Datenstellen und die Position des Dezimalpunkts bei der Anforderung zum Schreiben des Einstellwerts.

O Sehen Sie ein ausreichendes Intervall zwischen den Anforderungen vor.

Warten Sie beim Senden von Anforderungsnachrichten min. 100 ms nachdem Sie eine Antwortnachricht vom Produkt erhalten haben, bevor Sie die nächste Nachricht senden.

oAuf eine Anforderungsnachricht eines Befehls, den das Produkt nicht unterstützt, wird keine Antwort ausgegeben.

O Versuchen Sie es erneut (die Anforderungsnachricht erneut senden).

Aufgrund elektromagnetischer Störsignale wird die Antwort möglicherweise nicht ausgegeben. Wird 1 s nach dem Senden der Anforderungsnachricht keine Antwortnachricht ausgegeben, senden Sie die Anforderungsnachricht erneut.

O Senden Sie ggf. eine Lese-Anforderungsnachricht um zu prüfen, ob sie korrekt geschrieben wurde.

Wenn der Vorgang für die Schreib-Anforderungsnachricht abgeschlossen ist, wird eine Nachricht ausgegeben, die den Prozessabschluss mitteilt.

5.1.3 Sicherheitshinweise nach Abschluss der Kommunikation

O Senden Sie ggf. die Datenspeicherungsanforderung (STR).

Die über die Kommunikation eingestellten Daten werden im RAM gespeichert. Die im RAM gespeicherten Einstellwerte werden gelöscht, wenn die Spannungsversorgung des Produkts unterbrochen wird. Wenn die Spannungsversorgung wiederhergestellt wird, startet der Betrieb mit den Werten, die vor der Kommunikation eingestellt wurden (im FRAM des Produkts gespeicherte Werte).

Speichern Sie die über die Kommunikation eingestellten Werte im FRAM (FRAM überschreiben), indem Sie eine Anfragenachricht zur Datenspeicherung senden (STR), bevor Sie die Spannungsversorgung des Produkts unterbrechen.

Bitte prüfen Sie, wie oft ein Überschreiben in FRAM möglich ist und vermeiden Sie ein unnötiges Überschreiben während der Kommunikation.

5.2 Technische Daten Kommunikation

Tabelle 5.2-1 Kommunikationsspezifikation des einfachen Kommunikationsprotokolls			
Position	Ausführung		
Standard	Auswahl aus EIA RS-485/RS-232C		
Kommunikationsgeschwindigkeit	Auswahl aus 1200 bps/2400 bps/4800 bps/9600 bps/19200 bps		
Daten • Bit-Länge	Auswahl aus 7 bit/8 bit		
Stopp • Bit-Länge	Auswahl aus 1 bit/2 bit		
Parität	Auswahl aus ohne Parität, ungerade Zahl, gerade Zahl		
Buchstabencode	ASCII-Modus		
Einstellbereich der Slave-Adresse	Auswahl aus 1 bis 99		
Einstellung der Antwortverzögerungszeit	Auswahl aus 0 bis 250 [ms]		
Kommunikationsbereich	RO(kann nur Daten lesen),		
Rommanikationsbereich	Auswahl aus RW (kann Daten lesen und schreiben)		
BCC	Auswahl aus mit BCC, ohne BCC		
Fehlerüberprüfung	Der EXOR-Algorithmus aller Daten von STX bis ETX ist		
	schreibgeschützt, wenn BCC gewählt ist.		

: werkseitige Einstellung

5.3 Einstellen und prüfen

5.3.1 Punkte zur Einstellung und Überprüfung

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Einstellpositionen der Funktion des einfachen Kommunikationsprotokolls sowie die Anfangswerte.

Anzeige	Position	Inhalt	Anfangswert (Standardeinstellung)
[o.0	Kommunikationsmodus	Stellt den Kommunikationsmodus ein.	LOC
C o. 0 2	serielles Protokoll	Zum Einstellen des seriellen	MDBS
	Kommunikations	Kommunikationsprotokolis.	
<u> </u>	spezifikation	Kommunikation	485
[0.04]	RS-485-Klemme	Zum Einstellen der RS-485-Klemme.	AUS
[0.0 7	Slave-Adresse (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Slave-Adresse des einfachen Kommunikationsprotokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	1
[0.0 8	Kommunikations- geschwindigkeit (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Kommunikationsgeschwindigkeit des einfachen Kommunikationsprotokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	9.6
[0.0 9	BCC (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen des Fehlererfassungscodes bei der Kommunikation des einfachen Kommunikationsprotokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	EIN
[0.] []	Datenlänge (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Datenlänge.[] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	8BIT
[0.]]	Paritätsprüfung (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Paritätsprüfung.[] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	NON
[0.] 2	Stopp-Bit-Länge (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Bit-Länge.[] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	2BIT
[0. 13	Antwortzeitverzögerung (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen der Verzögerungszeit der Antwortnachricht des einfachen Kommunikationsprotokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	0
[0.14	Kommunikationsbereich (einfaches Kommunikationsprotokoll)	Zum Einstellen des Kommunikationsbereichs des einfachen Kommunikationsprotokolls. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des seriellen Protokolls nicht das einfache Kommunikationsprotokoll ist.	RW

Tabelle 5.3-1 Einstellpositionen der Kommunikation

5.3.2 Einstellen und prüfen

Kommunikationsmodus Einstellen und prüfen

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste und halten Sie sie 2 s gedrückt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste erscheint der Einstellbildschirm des Kommunikationsmodus [[...]] auf der digitalen Anzeige.



2. Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle "SER" mit der [▲]-Taste und bestätigen Sie mit "SEL".



Tabelle 5.3-2	Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
LoI	Zum Einstellen des LOCAL-Modus.	0
dlo	Zum Einstellen des DIO-Modus.	
5Er	Zum Einstellen des SERIAL-Modus ^{*1}	

*1: Wenn das serielle Protokoll das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" ist und der Kontakt-Eingang 1 "Signal externer Schalter" bzw. der Kontakt-Eingang 2 "Fernsteuerungssignal" ist, kann der "SERIAL-Modus" nicht eingestellt werden.

Serielles Protokoll Einstellen und prüfen

3. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des seriellen Protokolls erscheint auf der digitalen Anzeige.



4. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste das serielle Protokoll und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 5.3-3 Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
ñdb 5	MODBUS-Protokoll	0
Prol	einfaches Kommunikationsprotokoll	
Pro2	einfaches Kommunikationsprotokoll*2,*3	

*2:Wenn die Einstellung des Kontakt-Eingangs 2 "Fernsteuerungssignal" ist, kann das "einfache Kommunikationsprotokoll 2" nicht eingestellt werden.

*3 : Siehe Kapitel 2.4 für die ferngesteuerte Einstellung, wenn der Kommunikationsmodus SERIAL ist und das einfache Kommunikationsprotokoll 2 als serielles Protokoll gewählt wurde.

Technische Daten Kommunikation Einstellen und prüfen

5. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Kommunikationsspezifikation erscheint auf der digitalen Anzeige.



6. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Kommunikationsspezifikation und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 5.3-4 Liste der Einstellwerte

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
3262	RS-232C-Standard	
485	RS-485-Standard	0

RS-485-Klemme Einstellen und prüfen

Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der RS-485 -Klemme erscheint auf der digitalen Anzeige.



8. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die RS-485-Klemme und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
oFF	ohne Klemme	0
0 0	mit Klemme	

5.3 Einstellen und prüfen

Slave-Adresse (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

9,

Drücken Sie die [SEL]-Taste 3 Mal.

Der Einstellbildschirm der Slave-Adressen (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.



10.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Slave-Adressen und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
 auf 9 9	Stellt die Slave-Adressen für das einfache Kommunikationsprotokoll ein. Der Einstellbereich ist 1 bis 99.	1

Tabelle 5.3-6 Liste der Einstellwerte

Kommunikationsgeschwindigkeit (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

11.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Kommunikationsgeschwindigkeit (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.

12.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Kommunikationsgeschwindigkeit "SEL".

Einstellwerte Beschreibung		Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches	
	Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
1. 2	1200 bps	
2.4	2400 bps	
4. 8	4800 bps	
9. 6	9600 bps	0
1 9.2	19200 bps	

Tabelle 5.3-7 Liste der Einstellwerte

BCC (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

13.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des BCC (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.



14.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste BBC (einfaches Kommunikationsprotokoll) und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
oFF	ohne BCC	
0 0	mit BCC	0

Datenlänge (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

15. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Datenlänge (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.

Ľ	C).	1		
PV	8	Ь	1	E	
	SV				

16.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Datenlänge (einfaches Kommunikationsprotokoll) und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
761E	7 bit	
8618	8 bit	0

5.3 Einstellen und prüfen

Paritätsprüfung (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

17.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Paritätsprüfung (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.



18.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Polaritätsprüfung und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Einstellwerte Beschreibung				
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.				
00	ohne	0			
odd	ungerade Zahl				
EuEn	gerade Zahl				

Tabelle 5.3-10	Liste der Einstellwerte

Stopp-Bit (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

19.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm des Stopp-Bit (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.



20.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste Stopp-Bit und bestätigen Sie mit "SEL".

|--|

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
161 8	1 bit	
<u> 2 </u>	2 bit	0

Antwortverzögerungszeit (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

21.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm der Antwortzeitverzögerung (einfaches Kommunikationsprotokoll)erscheint auf der digitalen Anzeige.



22. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Antwortverzögerungszeit und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 5.3-12	Liste der Einstellwerte	

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
0 auf 250	Zum Einstellen der Antwortverzögerungszeit Der Einstellbereich ist 0 bis 250 ms.	0

Kommunikationsbereich (einfaches Kommunikationsprotokoll) Einstellen und prüfen

23.Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbereich des Kommunikationsbereichs (einfaches Kommunikationsprotokoll) erscheint auf der digitalen Anzeige.

Ľ	٥.	1	Ч	
PV		r	Н	
	SV			

24.Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der ▲]- oder [▼]-Taste den Kommunikationsbereich und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Anfangswert (Standardeinstellung)	
	Das Einstellen/Überprüfen ist nur möglich, wenn das serielle Protokoll auf "einfaches Kommunikationsprotokoll" eingestellt ist.	
ر م	nur Lesen möglich	
r 8	Schreiben und Lesen möglich	0

Tabelle 5.3-13 Liste der Einstellwerte

^{5.3} Einstellen und prüfen

5.4 Kommunikationssequenz

Die Sequenz startet mit einer Anforderungsnachricht aus dem Kundensystem (Host) und endet mit einer Antwortnachricht aus dem Produkt (Slave). Dieses Produkt dient als Slave. Es sendet keine Anforderungen.



5.5 Nachrichtenkonfiguration

Die Nachrichtenkonfiguration wird unten dargestellt. Die Nachrichtendaten werden in Tabelle 5.5-1 beschrieben.

Dieses Produkt kommuniziert im ASCII-Modus. Der ASCII-Modus wird von STX bis ETX verwendet. Der hexadezimale Wert wird für BCC verwendet.

5.5.1 Nachrichtenformat

1) Format der Anforderungsnachrichten 1-1) Anforderungsnachricht (Leseanfo

·1) A	nforder	ungsnachrich	nt (Leseanfo	orderung)		
	STX	Slave-Adresse	Anforderung	Befehl	ETX	BCC

-								
[STX]	XX	XX	[R]	XX	ΧХ	ΧХ	[ETX]	XX

1-2) Anforderungsnachricht (Schreibanforderung)

STX	Slave-Adresse	Anforderung	Befehl	Schreibt Daten	ETX	BCC
[STX]	XX XX	[W]	XX XX XX	XX XX XX XX XX	[ETX]	XX

1-3) Anforderungsnachricht (Anforderung zum Speichern der Daten)

STX	Slave-A	Adresse	Anforderung	Befehl		ETX	BCC	
[STX]	XX	ΧХ	[W]	XX	ΧХ	ΧХ	[ETX]	XX

2) Format der Antwortnachricht

2-1) Antwortnachricht (normale Antwort auf eine Schreibanforderung)

									0/				
STX	Slave-A	Adresse	ACK		Befehl			L	iest Date	n		ETX	BCC
[STX]	XX	XX	[ACK]	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	[ETX]	XX

2-2) Antwortnachricht (normale Antwort auf eine Schreibanforderung bzw. eine Anforderung zum Speichern der Daten)

STX	Slave-A	Adresse	ACK	ETX	BCC
[STX]	XX	XX	[ACK]	[ETX]	XX

2-3) Antwortnachricht (Antwort, wenn ein Fehler beim Empfangen aufgetreten ist)

STX	Slave-A	Adresse	NAK	\backslash		ETX	BCC	
[STX]	XX	XX	[NAK]	XX	X	[ETX]	XX	
						\ Au	snahm	ecode

Eine Antwort wird nur dann ausgegeben, wenn STX und ETX (BCC) in der Anforderung enthalten sind. Dieses Produkt löscht den zuvor empfangenen Code vollständig, wenn STX empfangen wird.

	Tabelle 5.5-1 Formatdaten
Position	Beschreibung
STX(02h)	Starttext Der Code, der den Kopf der Nachricht spezifiziert. Wird dem Kopf der zu sendenden Zeichen hinzugefügt.
ETX(03h)	Endtext Der Code, der das Ende der Nachricht spezifiziert. Wird dem Ende der zu sendenden Zeichen hinzugefügt. Ausnahme BCC.
Untersensor Adresse	Slave-Adresse, die für jedes Produkt eingestellt ist. Kann durch Einstellen geändert werden. Die Adresse identifiziert das jeweilige Gerät.
Anforderung	Anforderungsidentifikator. L (lesen) oder S (schreiben)
Befehl	Befehl zum Lesen oder Schreiben.
Schreiben Lesen	Für eine Schreibanforderung, die Daten in diesem Bereich in die Objektdaten schreiben. Für eine Leseanforderung, die Objektdaten in diesem Bereich einstellen.
BCC	Der EXOR-Algorithmus aller Zeichen von STX bis ETX wird mit dem Prüfcode zur Fehlererfassung gelesen. Dieser Code (BCC) ist nur in der "Antwort" enthalten, wenn die BCC-Prüfung beim Einstellen der Kommunikation gewählt wurde.
ACK(06h)	Quittierungscode. Dieser ist in der Antwort des Produkts enthalten, wenn die erhaltene Anforderung keinen Fehler enthält.
NAK(15h)	Negativer Quittierungscode. Dieser ist in der Antwort des Produkts enthalten, wenn die erhaltene Anforderung einen Fehler enthält.
Ausnahmecode	Der Fehlerinhalt ist in der Antwort enthalten, wenn die erhaltene Anforderung einen Fehler enthält. Siehe nachstehende Tabelle für Ausnahmecodes. Ausnahmecode Ausnahme 0 Fehlstörung der Anlage 0 Speicherfehler 1 Die Datenwerte sind außerhalb des Einstellbereichs, der unabhängig durch Einstellparameter spezifiziert ist. Einstellung nicht erlaubt. Die angeforderten Kommunikationsparameter dürfen nicht geändert werden. Oder die zu lesenden Kommunikationsparameter existieren nicht. 2 Das Schreiben des Kommunikationsmodus wird angefragt, während der Kommunikationsmodus auf RO (read only - schreibgeschützt) eingestellt wird. 3 AcCII-Code, der nicht numerischen Daten entspricht, wird an die Position für numerische Daten angefordert (spezifiziert). 4 Formatfehler 5 BCC-Fehler 6 Überlauffehler 7 Fleming-Fehler 8 Paritätsfehler *1 : Ausnahmecode "0" ist unabhängig vom Vorliegen des Anforderungsfehlers in der Antwort enthalten, da ein Speicherfehler vorliegt.
	Position STX(02h) ETX(03h) Untersensor Adresse Anforderung Befehl Schreiben Lesen BCC ACK(06h) NAK(15h) Ausnahmecode

5.5.2 Nachrichtenbeispiel

Das Beispiel zeigt die Kommunikation mit den nachstehend genannten Bedingungen.

O Slave-Adresse: Nr.1

O Liest sieben konsekutive Daten aus dem Register 0000h.

(Liest die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums.)

Kommunikationsbeispiel

ACHTUNG



Das Kommunikationsbeispiel wird in einem hexadezimalen Wert mit [] ausgedrückt. Die eigentliche Kommunikation erfolgt im ASCII-Code. Siehe Anforderungs- / Antwortnachricht in diesem Abschnitt.

Ihr System

(Anforderung): [STX] 01RPV1 [ETX] [65h]

dieses Produkt

(Antwort): [STX] 01[ACK] PV100187 [ETX] [0Fh]

Die Daten werden in ASCII gesendet und empfangen.

	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht				
Code	Inhalt	Code	Inhalt			
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse			
R	Anforderungsnachricht zum Lesen	[ACK]	Normale Antwortnachricht			
D\/1	Ablasstemperatur des zirkulierenden	D\/1	Ablasstemperatur des zirkulierenden			
FVI	Umlaufmediums	FVI	Umlaufmediums			
[65h]	BCC-Wert	00187	Information lesen			
		[0Fh]	BCC-Wert			

■ Anforderungsnachricht (Master zu Slave)

	<u> </u>								
STX	Slave-A	Adresse	Anf	orderung		Befehl		ETX	BCC
02	30	31		52	50	56	31	03	65

Antwortnachricht (Slave zu Master)

STX	Slave-A	Adresse	ACK		Befehl			L	iest Date	en		ETX	BCC
02	30	31	06	50	56	31	30	30	31	38	37	03	0F

5.6 BCC

Der EXOR-Algorithmus aller Zeichen von STX bis ETX wird mit dem Prüfcode zur Fehlererfassung gelesen.

Dieser Code BCC ist nur in der "Antwort" enthalten, wenn die BCC-Prüfung beim Einstellen der Kommunikation gewählt wurde.

Wird als eine ASCII-Stelle im Nachrichten-Rahmen angezeigt.

Berechnungsbeispiel

Nachricht für BCC

[STX] 01RPV1 [ETX]

Berechnung

	HEX
	02
'0'	30
'1'	31
'R'	52
'P'	50
'V'	56
'1'	31
[ETX]	03
'e'	65

←Der Code für EXOR von STX bis ETX ist BCC.

•Sendet Nachricht [STX] 01RPV1 [ETX] e

5.7 Befehl

Tabelle 5.7-1 zeigt die vom Produkt unterstützten Befehle. Es wird keine Antwort auf eine Anforderungsnachricht eines Befehls

ausgegeben, der nicht in Tabelle 5.7-1 ist.

Та	belle 5.7-1	Befehlsliste	
10			

NO	Befehl	Bezeichnung	L/S	Beschreibung
1	PV1	Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums	L	Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit des Produkts ausgelesen. Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (Offset-Temperatur, wenn die Offset-Einstellung gewählt wurde), die auf dem PV-Teil der Schalttafeleinheit angezeigt wird. z. B. bei 19.8 °C 00198
2	SV1	Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums	L/S	Die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit des Produkts geschrieben/ausgelesen. Das Schreiben ist nur im seriellen Modus verfügbar. z. B. bei 35.8 °C 00358
3	LOC	Tastensperren- Einstellung	L/S	Die Tastensperren-Einstellung wird geschrieben und gelesen. 00000 : nicht gesperrt 00001 : vollständig gesperrt 00002 : Einstellmoduswert gesperrt 00003 : Tasten gesperrt außer für Einstelltemp. Die Tastensperreneinstellung dieses Produkts empfängt nur den Befehl. Dieser Befehl sperrt die Tasten nicht wirklich. Mit dieser Funktion sind die Kommunikationsspezifikationen des Produkts mit denen der Thermo-Kühler der SMC-Serie HRG/HRGC austauschbar. Wenn dieses Produkt nicht zum Austauschen eines HRG/HRGC-Modells verwendet wird, ist diese Funktion nicht erforderlich.
4	STR	Speichern der Daten	W	Speichern der Daten im Produkt (schreiben in FRAM)

5.8 Erläuterung der Befehle

Befehl: PV1 Ablasstemperatur des zirkulierenden 5.8.1 **Umlaufmediums**

Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit ausgelesen (℃ oder F). Die Ablasstemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (Offset-Temperatur, wenn die Offset-Einstellung gewählt wurde), die auf dem PV-Teil der Schalttafeleinheit angezeigt wird.

Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

	<u> </u>							/ _	
STX	Slave-A	Adresse	Anforderung		Befehl		ETX	BCC	1
[STX]	XX	XX	[R]	[P]	[V]	[1]	[ETX]	XX	-

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-Adresse	ACK		Befehl			L	iest Date	n		ETX	BCC
[STX]	XX XX	[ACK]	[P]	[V]	[1]	XX	ΧХ	ΧХ	ΧХ	ΧХ	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

O Slave-Adresse: Nr. 1

O BCC-Auswahl

Ihr System

dieses Produkt (Anforderung) [STX] 01RPV1 [ETX] [65h] Die Daten werden in ASCII gesendet (Antwort) [STX] 01[ACK] PV100187 [ETX] [0Fh] und empfangen.

Anforderungsnachricht			Antwortnachricht		
Code	e Inhalt		Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
R	Anforderungsnachricht zum Lesen	[ACK]	Normale Antwortnachricht		
PV1	Ablasstemperatur des zirkulierenden	D\/1	Ablasstemperatur des zirkulierenden		
	Umlaufmediums	FVI	Umlaufmediums		
[65h]	BCC-Wert	00187	Information lesen (18.7°C)		
		[0Fh]	BCC-Wert		

5.8.2 Befehl: SV1 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (R)

Die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit ausgelesen (${\mathfrak C}$ oder ${\mathfrak F})$.

Anforderungsnachricht <normal></normal>	(Master zu Slave)	

STX	Slave-Adresse	Anforderung	Befehl	ETX	BCC
[STX]	XX XX	[R]	[S] [V] [1]	[ETX]	XX

■ Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-Adresse	ACK	Befehl	Liest Daten	ETX	BCC
[STX]	XX XX	[ACK]	[S] [V] [1]	XX XX XX XX XX	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

BCC-Wert

○Slave-Adresse: Nr. 1

oBCC-Auswahl

Ihr Sy	stem		Dieses Produkt
	(Anforderung) [STX] 01RSV1 [ETX] [66h]	l	Die Daten werden
	(Antwort) [STX] 01[ACK] SV100258 [ETX	und empfangen.	
	•		
	Anforderungsnachricht		Antwortnachricht
Code	Inhalt	Code	Inhalt
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse
R	Anforderungsnachricht zum Lesen	[ACK]	Normale Antwortnachricht
SV1	Einstelltemperatur des zirkulierenden	SV1	Einstelltemperatur des zirkulierenden

00258

[0Dh]

Information lesen (25.8°C)

BCC-Wert

[66h]

5.8.3 Befehl: SV1 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums (W)

Die Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums wird in der gewählten Temperatureinheit ausgelesen (${\mathfrak C}$ oder ${\mathfrak F})$.

Dieses Produkt

Die Daten werden

in ASCII gesendet und empfangen.

■ Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

STX Slave-Adresse Anforderung Befehl Schreibt Daten ETX	BCC
	200
[STX] XX XX [W] [S] [V] [1] XX XX XX XX XX [ETX	XX

■ Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-Adresse	ACK	ETX	BCC
[STX]	XX XX	[ACK]	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

O Slave-Adresse: Nr. 1

O BCC-Auswahl

Ihr System

(Anforderung)[STX] 01WSV100258 [ETX] [5Ch]

(Antwort)[STX] 01[ACK] [ETX] [06h]

Anforderungsnachricht Antwortnachricht Code Inhalt Code Inhalt Slave-Adresse 01 Slave-Adresse 01 Anforderungsnachricht zum Schreiben W [ACK] Normale Antwortnachricht Einstelltemperatur des zirkulierenden SV1 [06h] **BCC-Wert** Umlaufmediums 00258 Information schreiben (25.8 °C) **BCC-Wert** [5Ch]
5.8.4 Befehl: LOC Tastensperreneinstellung (R)

Lesen des Tastensperrenstatus, der in 5.8.5 "Befehl: LOC" eingestellt ist.

Hier besteht ein Unterschied zur Tastensperreninformation, die über die Schalttafelanzeige eingestellt wird.

■ Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

STX	Slave-Adresse	Anforderung	Bet	iehl	ETX	BCC
[STX]	XX XX	[R]	[L] [C	D] [C]	[ETX]	XX

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-A	dresse	ACK		Befehl			L	iest Date	า		ETX	BCC
[STX]	XX	ΧХ	[ACK]	[L]	[O]	[C]	XX	XX	XX	XX	XX	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

- O Slave-Adresse: Nr. 1
- O BCC-Auswahl

Ihr S	ystem	Dieses Produkt				
	(Anforderung) [STX] 01RLOC[ETX][1	2h]	Die Daten werden			
	(Antwort) [STX] 01 [ACK]LOC00001[ETX][77h]					
	Anforderungsnachricht		Antwortnachricht			
Code	Inhalt	Code	Inhalt			
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse			
R	Anforderungsnachricht zum Lesen	[ACK]	Normale Antwortnachricht			
LOC	Tastensperreneinstellung	LOC	Tastensperreneinstellung			
[12h]	BCC-Wert	00001	Information lesen (00001 : vollständig			

[77h]

gesperrt) BCC-Wert

5.8.5 Befehl: LOC Tastensperreneinstellung (W)

Zum Einstellen der Tastensperre dieses Produkts. Diese Einstellung ist anders als die Tastensperreninformation, die über die Schalttafelanzeige eingestellt wird.

Die Tastensperreneinstellung dieses Produkts empfängt nur den Befehl. Dieser Befehl sperrt die Tasten nicht wirklich.

Mit dieser Funktion sind die Kommunikationsspezifikationen des Produkts mit denen der Thermo-Kühler der SMC-Serie HRG/HRGC austauschbar. Wenn dieses Produkt nicht zum Austauschen eines HRG/HRGC-Modells verwendet wird, ist diese Funktion nicht erforderlich.

■ Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

STX	Slave-Adresse	Anforderung		Befehl			Scl	hreibt Da	ten		ETX	BCC
[STX]	XX XX	[W]	[L]	[O]	[C]	XX	XX	ΧХ	XX	XX	[ETX]	XX

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-Adresse		ACK	ETX	BCC
[STX]	XX	XX	[ACK]	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

O Slave-Adresse: Nr. 1

O BCC-Auswahl

Ihr System

(Anforderung)[STX] 01WLOC00001 [ETX] [26h]

(Antwort)[STX] 01[ACK] [ETX] [06h]

Dieses Produkt

Die Daten werden in ASCII gesendet und empfangen.

	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht			
Code	Inhalt	Code	Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
W	Anforderungsnachricht zum Schreiben	[ACK]	Normale Antwortnachricht		
LOC	Tastensperreneinstellung	[06h]	BCC-Wert		
00001	Information lesen (00001 : vollständig				
[26h]	BCC-Wert				

5.8.6 Befehl: STR Speichert Daten (W)

Zum Speichern der Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums, die in 5.8.3 "Befehl: SV1 Einstelltemperatur des zirkulierenden Umlaufmediums" eingestellt ist. Die Einstelldaten der Tastensperre, die in 5.8.5 "Befehl: LOC Tastensperreneinstellung (W)" eingestellt werden, sind nicht das zu speichernde Objekt.

Anforderungsnachricht <Normal> (Master zu Slave)

STX	Slave-A	dresse	Anforderung		Befehl		ETX	BCC
[STX]	ΧХ	ΧХ	[W]	[S]	[T]	[R]	[ETX]	XX

■ Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

STX	Slave-Adresse		ACK	ETX	BCC
[STX]	XX	XX	[ACK]	[ETX]	XX

Kommunikationsbeispiel

Speichert Daten

BCC-Wert

O Slave-Adresse: Nr. 1

O BCC-Auswahl

Ihr Sys	stem		Dieses Produkt		
	(Anforderung) [STX] 01WSTR[ETX][02	Die Daten werden			
	(Antwort) [STX] 01 [ACK][ETX][06h]	in ASCII gesendet und empfangen.			
	Anforderungsnachricht		Antwortna	chricht	
Code	Inhalt	Code		Inhalt	
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
W/	Anforderungsnachricht zum Schreiben	[ACK]	Normale Antworth	achricht	

[06h]

BCC-Wert

STR

[02h

5.9 Negative Antwort

Ist die Anforderung bei Eingang nicht normal oder kann die Anforderung aufgrund des Produktstatus nicht empfangen werden, wird eine negative Antwort ausgegeben. Siehe Ausnahmecodes in Tabelle 5.5-1 für Ausnahmen.

Antwortnachricht <Normal> (Slave zu Master)

317	Slave-Adresse	NAK		EIX	BCC
[STX]	XX XX	[NAK]	XX	[ETX]	XX

Ausnahmecode

Kommunikationsbeispiel

O Slave-Adresse: Nr. 1

O Die Einstelltemperatur ist bei Einstellung RO des

Kommunikationsbereichs schreibgeschützt.



	Anforderungsnachricht	Antwortnachricht			
Code	Inhalt	Code	Inhalt		
01	Slave-Adresse	01	Slave-Adresse		
W	Anforderungsnachricht zum Schreiben	[NAK]	Negative Antwortnachricht		
SV/1	Einstelltemperatur des zirkulierenden	2	Ausnahmecode für das Einstellen nicht		
371	Umlaufmediums	2	gestattet		
00258	Information schreiben (15.1 °C)	[39h]	BCC-Wert		
[5Ch]	BCC-Wert				

Kapitel 6 Kommunikationsalarmfunktion

Überwacht, ob die serielle Kommunikation korrekt zwischen dem Produkt und dem Gerät des Kunden gesendet/empfangen wird. Diese Funktion ist nur gültig, wenn der Kommunikationsmodus auf SERIAL-Modus eingestellt ist.

Anormale Signale oder das Entfernen des Kommunikationskabels können unverzüglich mitgeteilt werden, indem die Alarmfunktion so eingestellt wird, dass sie dem Intervall entspricht, in dem die Nachrichten aus dem Gerät des Kunden gesandt werden. Sobald die Kommunikation wiederhergestellt ist, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt.

Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn das Gerät des Kunden nicht regelmäßig Nachrichten ausgibt.

Die Standardeinstellung dieser Funktion ist "AUS"

6.1 Auftreten eines Kommunikationsalarms

Abb. 6.1-1 zeigt, wenn ein Alarm auftritt. Siehe 6.3 "Einstellen und prüfen" für den Einstellvorgang.

O Ändern des Kommunikationsfehlers

Der Betrieb wird fortgeführt, wenn ein Alarm auftritt.

- O Zeit für die Überwachung des Kommunikationsfehlers
 - 180 s

Wenn das Gerät des Kunden alle 60 s Nachrichten ausgibt, das Kommunikationskabel entfernt ist und über einen Zeitraum von 180 s keine Nachricht eingeht, erzeugt das Produkt den Kommunikationsfehleralarm AL19, um über den Fehler zu informieren.



Abb. 6.1-1 Kommunikationsalarm-Beispiel

6.2 Kommunikationsalarm-Reset

Wenn ein AL19 Kommunikationsfehler erzeugt wurde, wird der Alarm automatisch zurückgesetzt, wenn das Kabel wieder korrekt angeschlossen wird und die Nachricht des kundenseitigen Geräts empfangen wird. Ist die Einstellung so, dass der Betrieb bei einem Kommunikationsalarm gestoppt wird, starten Sie den Betrieb ggf. neu.



Abb. 6.2-1 Beispiel für das Wiederherstellen nach einem Kommunikationsalarm

6.3 Einstellen und prüfen

6.3.1 Punkte zur Einstellung und Überprüfung

Die nachfolgende Tabelle erläutert die Einstellpositionen der Kommunikationsalarmfunktion sowie die Standardwerte.

Anzeige	Position	Inhalt	Anfangswert (Standardeinstellung)
R 5. 1 1	Änderung des Kommunikationsfehlers	Einstellung des Betriebs, wenn die Alarm-Nr. AL19 "Kommunikationsfehler" erzeugt wird.	AUS
<u>R 5. 1 2</u>	Überwachungszeit des Kommunikationsfehlers	Stellen Sie die Alarm-Überwachungszeit ein, wenn die Alarm-Nr. AL19 "Kommunikationsfehler" erzeugt wird. Das Alarmsignal wird erzeugt, wenn die Überwachungszeit überschritten wird. Die Einstelleinheit ist 1 s. [] wird angezeigt, wenn die Einstellung des Kommunikationsfehlers AUS ist.	30

Tabelle 6.3-1	Einstell	positionen	der	Kommunikation

6.3.2 Einstellen und prüfen

1. Drücken Sie die [MENU]-Taste und halten Sie sie 2 s gedrückt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste erscheint der Einstellbildschirm des akustischen Alarmsignals [<u>R 5.0 1</u>] auf der digitalen Anzeige.



Änderung des Kommunikationsfehlers Einstellen und prüfen

2. Durch 10 maliges Drücken der [SEL]-Taste wird der Bildschirm des Kommunikationsfehlers angezeigt.

Der Einstellbildschirm für die "Änderung des Kommunikationsfehlers" erscheint auf der digitalen Anzeige.



3. Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲]- oder [▼]-Taste die Änderung des Betriebs bei einem Kommunikationsfehler und bestätigen Sie mit "SEL".

Tabelle 6.3-2 Liste der Einstellwerte				
Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)		
oFF	Dieses Alarmsignal wird nicht erfasst.	0		
R.r.U.n	Der Betrieb wird fortgeführt, wenn dieser Kommunikationsfehler erzeugt wird.			
R.SEP	Der Betrieb wird gestoppt, wenn dieser Kommunikationsfehler erzeugt wird.			

Überwachungszeit bei einem Kommunikationsfehler Einstellen und prüfen

4. Drücken Sie die [SEL]-Taste ein Mal.

Der Einstellbildschirm für die "Überwachungszeit bei einem Kommunikationsfehler" erscheint auf der digitalen Anzeige.



 Wählen Sie aus der unten stehenden Tabelle mit der [▲] - oder [▼]-Taste die Überwachungszeit bei einem Kommunikationsfehler und bestätigen Sie mit "SEL".

Einstellwerte	Beschreibung	Anfangswert (Standardeinstellung)
	Das Einstellen/Überprüfen ist nicht möglich, wenn die Einstellung für die Änderung des Kommunikationsfehlers auf AUS geschaltet ist.	
3 0 auf 6 0 0	Zum Einstellen der Überwachungszeit bei einem Kommunikationsfehler Der Einstellbereich beträgt 30 bis 600 s.	30

Tabelle 6.3-3	Liste der Einstellwerte

^{6.3} Einstellen und prüfen

SMC Corporation

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021 JAPAN Tel: + 81 3 5207 8249 Fax: +81 3 5298 5362 URL http://www.smcworld.com

Anm.: Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung, und ohne dass dem Hersteller daraus eine Verpflichtung entsteht, geändert werden. © 2011 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten