



# Manuel d'utilisation

## Installation · Fonctionnement

Instructions originales

Thermo-chiller Série HRSH090

HRSH090-A*%*-20-*%* HRSH090-A*%*-40-*%* ( € HRSH090-W*%*-20-*%* HRSH090-W*%*-40-*%* ( €

HRSH090-A X-20-X-S ( (

HRSH090-W※-20-※-S ( €



Conservez ce manuel pour une consultation éventuelle

© 2016 SMC CORPORATION Tous droits réservés

## **Pour les utilisateurs**

Nous vous remercions pour l'achat du thermo-chiller SMC (ci-après nommé « produit »).

Pour la sécurité et une longue durée de service du produit, assurez-vous de lire ce manuel d'utilisation (ci-après nommé le « manuel ») et d'en comprendre entièrement le contenu.

- Assurez-vous de lire et suivre toutes les instructions signalées par « Attention » ou « Précaution » dans ce manuel.
- Ce manuel a pour objectif d'expliquer l'installation et le fonctionnement de ce produit. Seules les personnes qui comprennent le fonctionnement de base du produit ou qui réalisent l'installation, utilisent ou ont des connaissances de base des machines industrielles sont autorisées à travailler avec ce produit.
- Ce manuel et les autres documents joints à ce produit ne constituent pas un contrat, et n'affectent aucun accord ou engagement existant.
- Il est strictement interdit de copier ce manuel en entier ou en partie pour l'utilisation par un tiers sans autorisation préalable de SMC.

Note : SMC se réserve le droit de modifier le contenu sans notification

## Contenu

Chapi	itre Ava	1 Consignes de sécurité1 ant d'utiliser ce produit	- <b>1</b> 1-1
1.2	Leo	cture du manuel	1-1
1.3	Dar	ngers	1-2
1.3	.1	Niveau de dangers	1-2
1.3	.2	Définitions de « Blessure grave » et « Blessure légère »	1-2
1.4	Étic	quette du produit	1-3
1.5	Me	sures de sécurité	1-4
1.5.	.1	Instructions de sécurité pour utilisation	1-4
1.5.	.2	Équipement de protection individuelle	1-4
1.6	Me	sures d'urgence	1-5
1.7	Mis	se au rebut	1-5
1.7.	.1	Élimination du réfrigérant et de l'huile de compresseur	1-5
1.7.	.2	Mise au rebut du produit	1-5
1.8	Fic	he de données de sécurité (FDS)	1-6
Chap	itre	2 Nom et fonction des pièces 2	2-1
2.1	Réf	férence du modèle du produit	2-1
2.2	Νοι	m et fonction des pièces	2-2
2.2.	.1	HRSH090-A*-20/40-*(pour modèle refroidi à l'air)	2-2
2.2.	.2	HRSH090-W*-20/40-*(pour modèle refroidi à l'eau)	2-3
2.3	For	nction des pièces	2-4
2.4	Écr	ran de contrôle	2-5
Chapi 3.1	itre Tra	3 Transport et réglage	՝ <b>-1</b> 3-1
3.1.	.1	Déplacement avec chariot élévateur	3-2
3.1.	.2	Déplacement à l'aide de roulettes	3-3
3.2	Ins	tallation	3-4
3.2.	.1	Environnement	3-4
3.2.	.2	Emplacement	3-6
3.2	.3	Espace d'installation et d'entretien	3-7
3.3	Inst	tallation	3-8
3.3.	.1	Installation	3-8
3.3.	.2	Câblage électrique	-11
3.3.	.3	Préparation et câblage de l'alimentation	-12
3.3.	.4	Câblage de communication d'entrée/sortie de contact	-17
3.3.	.5	Câblage de Activer/arrêter l'entrée de signal · Entrée de signal à distance	-17
3.3.	.6	Câblage d'entrée du signal externe	-20
3.3	.7	Câblage de la sortie de signal de fonctionnement et de la sortie de signal d'alarme 3	-23

3.3	.8	Câblage de communication RS-485	3-24
3.3	.9	Câblage de communication RS-232C	3-25
3.4	Ra	ccordement	3-26
3.5	Re	mplissage du fluide calorigène	3-29
3.6	Op	tion J Raccordement de [Remplissage automatique du fluide]	3-31
Chap	itre	4 Démarrage du produit	4-1
4.1	Av	ant le démarrage	4-1
4.2	Pre	éparation pour le démarrage	4-2
4.2	.1	Alimentation	4-2
4.2	.2	Réglage de la température du fluide calorigène	4-3
4.2	.3	Réglage du mode de fonctionnement de la pompe	4-3
4.3	Pre	éparation du fluide calorigène	4-4
4.4	Dé	marrage et arrêt	4-7
4.4	.1	Démarrage du produit	4-7
4.4	.2	Arrêt du produit	4-8
4.5	Vé	rifiez les éléments après le démarrage	4-9
4.6	Ré	glage du débit du fluide calorigène	4-9
Chapi 5.1	itre Lis	5 Affichage et réglage des différentes fonctions	<b>5-1</b> 5-1
5.2	Fo	nction	5-2
5.2	.1	Utilisation des touches	5-2
5.2	.2	Liste des paramètres	5-4
5.3	Éc	ran principal	5-7
5.3	.1	Écran principal	5-7
5.3	.2	Affichage sur l'écran principal	5-7
5.4	Ме	enu d'affichage de l'alarme	5-8
5.4	.1	Menu d'affichage de l'alarme	5-8
5.4	.2	Contenu de l'affichage du menu d'affichage d'alarme	5-8
5.5	Ме	nu de l'écran d'inspection	5-9
5.5	.1	Menu de l'écran d'inspection	5-9
5.5	.2	Vérification du menu de l'écran d'inspection	5-9
5.6	Blo	ocage	5-14
5.6	.1	Blocage	5-14
5.6	.2	Blocage/vérification	5-15
5.7	Ac	tiver le signal calibré, arrêter le signal calibré	5-16
5.7	.1	Fonctions d'activation et d'arrêt du signal calibré	5-16
5.7	.2	Réglage et vérification des fonctions « Activer le signal calibré' » et « Arrêter calibré »	e signal 5-18
5.8	Sig	gnal de finalisation Prêt (TEMP READY)	5-20
5.8	.1	Signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	5-20

5.8	.2	Réglage / vérification du signal de finalisation (TEMP READY)	. 5-21
5.9	Fo	nction de décalage	5-23
5.9	.1	Fonction de décalage	. 5-23
5.9	.2	Réglage et vérification de la fonction de décalage	. 5-25
5.10	Fo	nction de récupération après une panne électrique	5-27
5.1	0.1	Fonction de récupération après une panne électrique	. 5-27
5.1	0.2	Fonction de récupération après une panne électrique Réglage et vérification	. 5-28
5.11	Fo	nction antigel	5-29
5.1 <sup>°</sup>	1.1	Fonction antigel	. 5-29
5.1 <sup>°</sup>	1.2	Réglage et vérification de la fonction antigel	. 5-30
5.12	Ré	glage du déclic de touche	5-31
5.12	2.1	Réglage du déclic de touche	. 5-31
5.1	2.2	Réglage et vérification du déclic de touche	. 5-31
5.13	Co	mmutation de l'unité de température	5-32
5.1	3.1	Commutation de l'unité de température	. 5-32
5.1	3.2	Réglage et vérification de la commutation de l'unité de température	. 5-32
5.14	Co	mmutation de l'unité de pression	5-33
5.1	4.1	Commutation de l'unité de pression	. 5-33
5.1	4.2	Réglage et vérification de la commutation de l'unité de pression	. 5-33
5.15	Fo	nction de réinitialisation des données	5-34
5.1	5.1	Fonction de réinitialisation des données	. 5-34
5.1	5.2	Méthode de réinitialisation de la fonction de réinitialisation des données	. 5-34
5.16	Fo	nction de réinitialisation du temps cumulé	5-35
5.1	6.1	Fonction de réinitialisation du temps cumulé	. 5-35
5.1	6.2	Méthode de réinitialisation d'une fonction de réinitialisation du temps cumulé	. 5-35
5.17	Fo	nction de mode de fonctionnement de la pompe	5-39
5.1	7.1	Mode de fonctionnement de la pompe	. 5-39
5.1	7.2	Comment vérifier le mode de fonctionnement de la pompe et la valeur de consigne	. 5-39
5.18	Fo	nction de réchauffage	5-42
5.1	8.1	Fonction de réchauffage	. 5-42
5.1	8.2	Réglage et vérification de la fonction de réchauffage	. 5-43
5.19	Ré	glage du son du signal d'alarme	5-45
5.1	9.1	Réglage du son du signal d'alarme	. 5-45
5.1	9.2	Réglage et vérification du son du signal d'alarme	. 5-45
5.20	Fo	nction de personnalisation d'alarme	5-46
5.2	0.1	Fonction de personnalisation d'alarme	. 5-46
5.2	0.2	Réglage et vérification de la fonction de personnalisation d'alarme	5-50
5.2	0.3	Réglage de la méthode de surveillance d'alarme de température et temporisation de la génération d'alarme	. 5-61
5.21	Fo	nction de communication	5-67

E 01 1	Fonction de communication	F 67
5.21.1	Ponction de communication	
0.21.2		
	6 Option tion M [canalisation d'eau déminéralisée (eau nure)]	<b>b-</b> 1 6-1
611	Ontion M [canalisation d'eau déminéralisée (eau pure)]	6-1
62 On	tion . [ [Remplissage automatique du fluide]	6-2
621	Ontion J [Remplissage automatique du fluide]	6-2
Chapitro	7 Indication d'alarma et dénannage	7 1
7.1 Aff	ichage de l'alarme	
7.2 Arı	êt du signal sonore d'alarme	7-3
7.3 Dé	pannage	7-4
7.3.1	Contenu de l'alarme, causes et solutions.	
7.3.2	Comment libérer le déclenchement du rupteur du ventilateur	7-8
7.3.3	Comment libérer le déclenchement thermique de la pompe	7-10
7.4 Au	tres erreurs	7-12
Chapitre	8 Contrôle, inspection et nettoyage	
8.1 Co	ntrôle de la qualité du fluide calorigène, de l'eau d'installation	8-1
8.2 Ins	pection et nettoyage	8-2
8.2.1	Contrôle quotidien	8-2
8.2.2	Contrôle mensuel	8-3
8.2.3	Inspection tous les 3 mois	8-4
8.2.4	Inspection tous les 6 mois	8-5
8.2.5	Inspection pour la saison hivernale	8-6
8.3 Co	nsommables	8-6
8.4 Arı	êt de longue durée	8-7
8.4.1	Purge du fluide calorigène	8-7
8.4.2	Purge de l'eau d'installation	8-9
	9 Documents	
0.1.1		
9.1.1		9-1
9.1.2		
9.1.5	HPSH090-W+-20-*	
9.1.4	Caractéristiques de communication	
9.2 Co	tes hors tout	9-7
9.2 00		0_7
922	HRSH090-W/*-20/40-*	۲-و ۵-۹
9.3 Sc	héma du flux	0-0 Q_Q
0 2 1	HRSH090-A*-20/40-*	0_0
9.J. I Q	HRSH090-W/*-20/40-*	0_0
3.3.2	Π \Q   IVVU <sup>-</sup> ¥¥ '' <sup>-</sup> ∠U/ <del>'</del> TU <sup>-</sup> ''	

9.4	Capacité frigorifique	
9.4.	.1 HRSH090-A*-20-*	
9.4.	.2 HRSH090-A*-40-*	
9.4.	.3 HRSH090-W*-20-*、HRSH090-W*-40-*	9-11
Сара	acité de la pompe	
9.4.	.4 HRSH090-A*-20/40-*、HRSH090-W*-20/40-*	
9.5	Types d'étiquettes signalant un danger	
9.5.	.1 Emplacement des étiquettes signalant un danger	
9.6	Conformité	
9.7	Exemple de déclaration de conformité	
9.8	Fiche d'inspection quotidienne	
Chapi	itre 10 Garantie du produit	

## Chapitre 1 Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, n'oubliez pas de lire et de comprendre toutes les actions importantes mises en évidence dans ce manuel.

## 1.1 Avant d'utiliser ce produit

- Ce chapitre a pour objectif de décrire spécifiquement les sujets relatifs à la sécurité lors de la manipulation du produit. Lisez ceci avant la manipulation de ce produit.
- Ce produit est un appareil de refroidissement qui utilise un fluide calorigène. SMC n'est pas responsable des problèmes causés par une utilisation inadéquate du produit.
- Ce produit n'est pas approprié pour un environnement en salle blanche. Il génère de la poussière de la part des composants internes comme la pompe et le moteur du ventilateur.
- Le produit fonctionne à haute tension et contient des composants qui chauffent et pivotent. Pour remplacer un composant ou le faire réparer, contactez un fournisseur spécialisé pour obtenir des pièces de rechange ou demander une assistance.
- Toutes les personnes qui travaillent avec ou à proximité de ce produit doivent lire et comprendre les informations de sécurité de ce manuel avec soin avant de commencer leur travail.
- Le responsable de la sécurité est responsable du respect des normes de sécurité tandis que la responsabilité concernant les normes de sécurité lors du travail quotidien concerne chaque personne qui utilise ou entretient le produit.
- N'utilisez pas de matériaux qui rouillent ou se corrodent pour les circuits de fluide calorigène et d'eau d'installation. L'utilisation de matériaux qui ont tendance à rouiller ou à se corroder peut provoquer des bouchons ou des fuites dans les circuits de fluide calorigène et d'eau d'installation. En cas d'utilisation de ce type de matériaux, pensez à effectuer de la prévention auprès du client concernant la rouille ou la corrosion.
- Ce manuel doit être accessible aux utilisateurs chaque fois que cela est nécessaire.

## 1.2 Lecture du manuel

Ce manuel contient des symboles permettant d'identifier les actions importantes lors de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien du produit.



## 1.3 Dangers

#### 1.3.1 Niveau de dangers

Les instructions données dans ce manuel ont pour but d'assurer l'utilisation sûre et correcte du produit et d'empêcher que les utilisateurs se blessent ou endommagent le produit. Ces instructions sont groupées en trois catégories, Danger, Attention et Précaution, qui indiquent le niveau de danger, des dommages et le degré d'urgence. Toutes les informations critiques seront respectées avec soin à tout moment.

Les signes « DANGER », « ATTENTION » et « PRÉCAUTION » apparaissent dans l'ordre, selon l'importance du danger (DANGER> ATTENTION> PRÉCAUTION).

### DANGER

« DANGER » : Danger qui ENTRAÎNERA des blessures corporelles graves ou la mort lors de l'utilisation.

### **ATTENTION**

« ATTENTION » : Danger qui PEUT entraîner des blessures corporelles graves ou la mort lors de l'utilisation.

## A PRÉCAUTION

« PRÉCAUTION » : Danger qui PEUT entraîner des blessures corporelles légères.

### PRÉCAUTION

« PRÉCAUTION sans point d'exclamation » : Danger qui PEUT entraîner des dommages ou des pannes du produit, de l'installation, des dispositifs, etc.

#### 1.3.2 Définitions de « Blessure grave » et « Blessure légère »

#### « Blessure grave »

Ce terme décrit les blessures qui résultent d'effets ultérieurs y compris la perte de la vision, les brûlures, le choc électrique, les fractures, l'empoisonnement, etc. et demandent un traitement ou une hospitalisation à long terme.

#### « Blessure légère »

Ce terme décrit les blessures qui ne demandent pas de traitement à long terme ou une hospitalisation. (Autres personnes exclues d'une blessure grave)

## 1.4 Étiquette du produit

Les informations concernant le produit, comme le numéro de série et la référence se trouvent sur l'étiquette du modèle. Ces informations sont nécessaires lorsque vous contactez un distributeur de ventes SMC.



ci-dessous est près de l'étiquette du produit. Une marquage CE est imprimé sur l'étiquette du produit.



#### Comment voir le numéro de série R y 001 (Novembre 2013)

R			R y			001
Année	Symbole	Remarques	Mois	Symbole	Remarques	N° de série
2013 2014 2015 ↓	R S T ↓	Répéré de A à Z dans l'ordre alphabétique	1 2 3 ↓	O P Q ↓	Répéré de O à Z dans l'ordre alphabétique, avec O pour Janvier et Z pour Décembre	

Fig. 1-1	Position de l'étiquette du produit
----------	------------------------------------

## 1.5 Mesures de sécurité

#### 1.5.1 Instructions de sécurité pour utilisation

#### ATTENTION



Suivez les instructions ci-dessous lors de l'utilisation du produit. Sinon, cela peut entraîner un accident ou des blessures.

- Lisez et comprenez le contenu de ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Avant de démarrer l'entretien du produit, assurez-vous de verrouiller et étiqueter le disjoncteur de l'alimentation électrique de l'utilisateur.
- Si vous utilisez le produit lors de l'entretien, assurez-vous d'informer les autres personnes travaillant à proximité.
- Utilisez uniquement des outils et des procédures appropriées lorsque vous installez et entretenez ce produit.
- Portez des équipements de protection individuelle quand indiqué (« 1.5.2 Équipement de protection individuelle »)
- Vérifiez que toutes les pièces et les vis sont fixés correctement et de manière sûre après l'entretien.
- Évitez de travailler sous l'influence de l'alcool ou si vous êtes malade, vous risqueriez de causer un accident.
- Ne retirez aucun panneau si cela n'est pas spécifié dans le manuel.
- Ne retirez pas les panneaux pendant le fonctionnement

#### 1.5.2 Équipement de protection individuelle

Ce manuel spécifie l'emploi d'un équipement de protection individuelle pour chaque travail.

#### Transport, Installation et démontage

### A PRÉCAUTION



Utilisez toujours des chaussures de sécurité, des gants et une protection pour la tête lors du transport, de l'installation ou du démontage du produit.

#### Manipulation du fluide calorigène

**PRÉCAUTION** 



Utilisez toujours des chaussures de sécurité, des gants, un masque, un tablier et une protection oculaire lors de la manipulation du fluide calorigène.

#### Fonctionnement

**A** PRÉCAUTION



Utilisez toujours des chaussures de sécurité et des gants lors de l'utilisation du produit.

## **1.6 Mesures d'urgence**

En cas de conditions d'urgence telles qu'une catastrophe naturelle, un incendie et un séisme ou en cas de blessure, coupez le disjoncteur d'alimentation de l'utilisateur qui alimente le produit.

## 

Même lorsque le commutateur d'alimentation est éteint, certains circuits internes sont encore sous tension, sauf si l'alimentation de l'utilisateur est coupée. Veillez à couper le disjoncteur de l'alimentation électrique de l'utilisateur.

## 1.7 Mise au rebut

#### 1.7.1 Élimination du réfrigérant et de l'huile de compresseur

Ce produit utilise un réfrigérant de type hydrurofluorurocarbone (HFC) et huile de compresseur. Conforme aux lois et réglementations de chaque pays pour l'élimination du réfrigérant et de l'huile de compresseur. Le type et la quantité de réfrigérant sont décrites dans 1.4 Étiquette du produit.

Si vous devez récupérer ces fluides, lisez et assimilez les instructions présentées ci dessous posément. Pour toute question, contactez un distributeur des ventes SMC.

#### 

- Seul le personnel de maintenance ou les personnes qualifiés sont autorisés à ouvrir les plaques du couvercle du produit.
- Ne mélangez pas l'huile du compresseur avec les déchets ménagers lors de l'élimination. En outre, l'élimination des déchets ne doit être réalisée que par des installations spécifiques agréées.

#### 

- Conforme aux lois et réglementations de chaque pays pour l'élimination du réfrigérant et de l'huile de compresseur.
- La libération de réfrigérant dans l'atmosphère est interdite par la loi. Récupérez-le grâce à un équipement spécifique et éliminez-le correctement.
- Seules les personnes possédant une connaissance et une expérience suffisantes du produit et de ses accessoires sont autorisées à récupérer le réfrigérant et l'huile du compresseur.

#### 1.7.2 Mise au rebut du produit

L'élimination du produit doit être effectuée par une agence spécialisée dans le secteur du rejet des déchets et respectueuse des réglementations locales.

## **1.8 Fiche de données de sécurité (FDS)**

Si vous souhaitez obtenir les fiches de données de sécurité (FDS) , contactez votre représentant local SMC.

Tout produit chimique utilisé doit être accompagné d'une fiche FDS.

<sup>1.8</sup> Fiche de données de sécurité (FDS)

## Chapitre 2 Nom et fonction des pièces 2.1 Référence du modèle du produit

Le produit peut être commandé avec la référence du modèle configurée comme indiqué ci-dessous.

Le produit doit être manipulé de différentes façons selon la référence. Reportez-vous à « 1.4 Étiquette du produit.»



Fig. 2-1 Référence du modèle du produit

## 2.2 Nom et fonction des pièces

## 2.2.1 HRSH090-A\*-20/40-\*(pour modèle refroidi par l'air)



Liste des accessoires

Tableau 2-1

1	Étiquette de liste de codes d'alarme	2 pcs. (Anglais 1pc. /Japonais 1pc.)	
2	Manuel d'utilisation	2 pcs. (Anglais 1pc./Japonais 1pc.)	
3	Filtre Y (40 mailles) 25A	1 pc.	Ø
4	Union mâle 25A	1 pc.	S)
5	Supports de fixation X Les boulons d'ancrage ne sont pas inclus	2 pc.	
	Pour HRSH090-AF-** G adaptateur de filetage (HRS-EP019)	1 jeu	
6	Pour HRSH090-AN-** Jeu d'adaptateurs de filetage NPT (HRS-EP018)	1 jeu	
	Pour HRSH090-AF-*–J Jeu d'adaptateurs de filetage G (HRS-EP021)	1 jeu	
	Pour HRSH090-AN-*–J Jeu d'adaptateurs de filetage NPT (HRS-EP020)	1 jeu	

### 2.2.2 HRSH090-W\*-20/40-\*(pour modèle refroidi par l'eau)



Tableau 2-2	Liste des accessoires

1	Étiquette de liste de codes d'alarme	2 pcs. (Anglais 1pc. /Japonais 1pc.)	
2	Manuel d'utilisation	2 pcs. (Anglais 1pc./Japonais 1pc.)	
3	Filtre Y (40 mailles) 25A	1 pc.	Ø.
4	Union mâle 25A	1 pc.	0
5	Supports de fixation X Les boulons d'ancrage ne sont pas inclus	2 pc.	000
	Pour HRSH090-WF-** Jeu d'adaptateurs de filetage G (HRS-EP023)	1 jeu	
6	Pour HRSH090-WN-*-* Jeu d'adaptateurs de filetage NPT (HRS-EP022)	1 jeu	
Ö	Pour HRSH090-WF-*–J Jeu d'adaptateurs de filetage G (HRS-EP025)	1 jeu	
	Pour HRSH090-WN-*–J Jeu d'adaptateurs de filetage NPT (HRS-EP024)	1 jeu	

## 2.3 Fonction des pièces

La fonction des pièces est comme suit.

Tableau 2-3	Fonction	des	nièces
Tableau Z-3	FUNCTION	ues	pieces

Nom	Fonction			
Éaran de contrôle	Active et arrête le produit et effectue les réglages tels que la température du			
Ecran de controle	Pour plus de détails, reportez-vous à « 2.4 Écran de contrôle ».			
Indicateur de niveau du fluide	Indique le niveau du fluide calorigène du réservoir. Pour plus de détails, reportez-vous à « 3.5 Remplissage du fluide calorigène ».			
Étiquette du modèle	Affiche les informations du produit telles que le numéro de modèle et le numéro de série. Pour plus de détails, reportez-vous à « 1.4 Étiquette du produit ».			
Orifice de sortie du fluide calorigène	Le fluide calorigène est évacué par l'orifice de sortie.			
Orifice de retour du fluide calorigène	Le fluide calorigène retourne à l'orifice de retour.			
Orifice de vidange du réservoir	Cet orifice de purge sert à purger le fluide calorigène du réservoir.			
Orifice de remplissage automatique du fluide	Le raccordement à l'orifice de remplissage automatique du fluide permet un approvisionnement aisé du fluide calorigène via le robinet sphérique du réservoir. La pression d'alimentation doit être comprise entre 0.2 et 0.5 MPa.			
Orifice du trop-plein	Assurez-vous de connecter le raccordement de cet orifice au bassin collecteur pour évacuer l'excès de fluide calorigène qui a entraîné l'élévation du niveau de fluide.			
Filtre antipoussière	Inséré pour éviter que la poussière et la contamination ne s'accrochent directement aux condensateurs refroidis par air. Pour plus de détails, reportez-vous à « 8.2.2Contrôle mensuel ».			
Entrée du câble d'alimentation	Insérez le câble d'alimentation dans l'entrée du câble d'alimentation et			
Connecteur d'alimentation	« 3.3.2 Câblage électrique » et « 3.3.3 Préparation et câblage de l'alimentation ».			
Entrée du câble de signal	Insérez le câble de signal dans l'entrée de câble de signal et branchez-le aux connecteurs de signal. Pour plus d'informations, reportez-vous à « 3.3.4 Câblage de communication d'antrée/sortie de contact » « 3.3.6 Câblage de			
Connecteurs de signal	Activer/arrêter l'entrée de signal · Entrée de signal à distance », « 3.3.8 Câblage de d'entrée du signal externe », « 3.3.9Câblage de la sortie de signal de fonctionnement et de la sortie de signal d'alarme », « 3.3.8 Câblage de communication RS-485 », « 3.3.9 Câblage de communication RS-232C ou au Manuel d'utilisation, fonction communication.			
Disjoncteur (Lorsque l'option B [Disjoncteur]I est sélectionné.	Coupe l'alimentation de l'équipement interne du produit. (Les parties sous tension restent dans le produit) Reportez-vous à « 3.3.2 Câblage électrique » pour le rupteur de branchement à la masse.			
Orifice d'entrée de l'eau d'alimentation	Amenez de l'eau d'installation à l'orifice d'entrée.			
Orifice de sortie de l'eau d'alimentation	Eau d'installation de l'orifice de sortie et retour au système d'eau d'installation du client.			
Orifice de remplissage automatique d'eau (Lorsque l'[Option J] remplissage automatique du fluide est sélectionnée.)	Le raccordement à l'orifice de remplissage automatique du fluide permet un approvisionnement aisé du fluide calorigène via l'électrodistributeur intégré. La pression d'alimentation doit être comprise entre 0.2 et 0.5 MPa.			
Orifice du trop-plein (Lorsque l'[Option J] remplissage automatique du fluide est sélectionnée.)	Ceci est nécessaire pour la fonction de remplissage automatique. Évacuation du fluide calorigène en excès lorsque le niveau de fluide du réservoir augmente.			

## 2.4 Écran de contrôle

Le panneau de commande à l'avant du produit contrôle le fonctionnement de base du produit.



Fig. 2-4 Écran de contrôle

Tableau 2-4 Écran de contrôle

N٥	Description	Fonction	Page de référence
<ul> <li>Ó Écran numérique</li> <li>(7 segments, 4 chiffres.</li> </ul>		PV Affiche la température et la pression du fluide calorigène et des codes d'alarme.	5.3
		et les valeurs de consigne des autres menus.	
2	Témoin [ °C °F ]	Affiche l'unité de la température à l'écran (° C ou ° F).	5.13
3	Témoin [MPa PSI]	Affiche l'unité de la pression d'affichage (MPa ou PSI).	5.14
(4)	[REMOTE] LED	S'allume pendant un fonctionnement à distance par communication.	5.21
6	LED [RUN]	<ul> <li>S'áteint lors de l'arrêt du produit.</li> <li>Clignote lors du fonctionnement indépendant de la pompe (Intervalle 0.3 seconde).</li> <li>Clignote lors de la fonction anti-gel (En mise en arrêt : Intervalle 2 secondes, En fonctionnement : Intervalle 0.3 secondes).</li> <li>Clignote pendant la fonction de réchauffage (En mise en arrêt : allumé pendant 0.5 seconde et éteint pendant 3 secondes, en fonctionnement: intervalle de 0.3 seconde).</li> </ul>	
6	LED [ALARM]	Clignote en même temps que le signal quand l'alarme se déclenche (Intervalle 0.3 seconde).	5.4
7	Témoin [ 🗖 ]	S'allume quand le niveau du fluide diminue.	4.3
8	Témoin [ 🕘 ]	S'allume tandis que la fonction « démarrage signal calibré » ou « arrêt signal calibré » fonctionne.	5.7
9	Témoin [ 🔍 ]	S'allume lorsque le produit est en fonctionnement automatique.	5.10
10	Touche [RUN/STOP]	Démarre ou arrête le produit.	4.4
11	Touche [MENU]	Bascule vers le menu principal (affichage de l'écran de température) et l'autre menu (entrée des valeurs de consigne et écran de contrôle).	5.2
12	Touche [SEL]	Change l'élément dans le menu et saisit la valeur de consigne.	
13	touche [▼]	Réduit la valeur de réglage.	-
14	touche [▲]	Augmente la valeur de réglage.	
15	Touche [PUMP]	Lorsque les touches [MENU] et [RUN/STOP] sont enfoncées simultanément, la pompe commence à fonctionner indépendamment.	4.3
Touche [RESET]		Appuyez sur les touches [♥] et [▲] simultanement. Ceci arrêtera le signal d'alarme et réinitialisera la LED [ALARM]. Maintenez les touches [♥] et [▲] enfoncées simultanément pour réinitialiser AL46 et AL48 (Après avoir réinitialisé AL48, WAIT( <u>BRIE</u> ) sera indiqué et le produit ne pourra pas fonctionner pendant 40 secondes. Redémarrez après 40 secondes après la réinitialisation.	7.3

<sup>2.4</sup> Écran de contrôle

## Chapitre 3 Transport et réglage

#### 

- Seules les personnes possédant une connaissance et une expérience suffisantes du produit et du système sont autorisées à transporter et installer le produit.
  - Faites particulièrement attention à la sécurité des personnes.

## 3.1 Transport

Ce produit est lourd et représente des dangers potentiels liés à son transport. Ainsi, pour prévenir tout endommagement ou casse du produit, assurez-vous de suivre ces instructions durant le transport.

#### 

- Lorsque vous déplacez le produit avec un chariot élévateur, insérez la fourche dans les bonnes positions en vous référant à 3.1.1 Déplacement avec chariot élévateur.
- Le déplacement par chariot élévateur doit être effectué par des personnes en possession d'autorisation de conduite.

#### PRÉCAUTION



Ne posez jamais le produit sur le côté. L'huile du compresseur pénétrera dans la tuyauterie de réfrigérant, ce qui peut provoquer une panne précoce du compresseur.

### PRÉCAUTION

• Purgez le fluide résiduel de la tuyauterie autant que possible pour éviter tout déversement.

#### **PRÉCAUTION**

- Lorsque le produit est transporté à l'aide d'un chariot élévateur, assurez-vous que la fourche n'endommage pas le panneau de protection, l'orifice de raccordement ou les roulettes.
- Ne manipulez pas la fourche dans la plage en dehors de l'étiquette en bas de la surface latérale du produit.

#### 3.1.1 Déplacement avec chariot élévateur

#### **ATTENTION**





Fig 3-1 Position d'insertion de la fourche et d'élingage

Tableau 3-1 Masse du	produit
Modèle	Poids kg
HRSH090-A*-*-*	Environ 130
HRSH090-W*-*-*	Environ 121

Série HRSH

## 3.1.2 Déplacement à l'aide de roulettes

0	<ul> <li>Ces produits sont des objets lourds. (Reportez-vous au Tableau 3-1 Masse du produit).</li> <li>Le déplacement par roulettes doit être effectué par 2 personnes minimum.</li> </ul>
	PRÉCAUTION
	<ul> <li>Débloquez le levier de blocage des roulettes avant et poussez le produit par les coins. N'utilisez pas la tuyauterie ou les poignées se trouvant sur les panneaux pour soulever l'unité. La tuyauterie ou le panneau risque de s'endommager.</li> <li>Ne tenez pas le produit par le bouchon pour le déplacer. Ceci appliquera la force excessive sur le raccordement des pièces internes qui risque d'entraîner des dysfonctionnements comme une fuite de fluide.</li> </ul>





## 3.2 Installation

#### ATTENTION

- Ne placez pas le produit dans des endroits susceptibles d'être exposés à des fuites de gaz inflammables. Si des gaz inflammables stagnent autour du produit, cela risque de provoquer un incendie.
  - N'utilisez pas le produit à l'extérieur. Si le produit est soumis à la pluie ou à des éclaboussures d'eau, cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une panne.

## A PRÉCAUTION

- Gardez le produit horizontal sur un sol rigide et plat qui résiste au poids du produit et prenez des mesures pour empêcher le produit de basculer. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des basculements, des dommages au produit ou blesser l'opérateur.
  - Maintenez la température ambiante du produit entre 5 et 45 °C. Une utilisation en dehors de cette plage de température ambiante peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
  - L'installateur/utilisateur final est responsable de la réalisation réalisation d'une évaluation des risques dus au bruit acoustique sur l'équipement après l'installation et doit prendre les mesures appropriées si nécessaire.

#### 3.2.1 Environnement

Ce produit ne doit pas être utilisé, installé, stocké ou transporté dans les conditions suivantes. Un dysfonctionnement ou un endommagement potentiel du produit peut se produire en cas de non-respect de ces instructions. Ce produit n'est conforme à aucune caractéristique salle blanche. La pompe et le ventilateur compris à l'intérieur du produit génèrent des particules.

- Dans un emplacement exposé à l'eau, la vapeur d'eau, la vapeur, l'eau salée ou l'huile.
- Emplacement exposé à la poussière ou à la poudre.
- Emplacement exposé au gaz corrosif, au solvant organique, à la solution chimique, ou au gaz inflammable (le produit n'est pas antidéflagrant)
- Emplacement où la température ambiante est en dehors de la plage suivante : Lors du transport ou du stockage 0 à 50 °C (Ne doit pas être le circuit d'eau ou de fluide calorigène dans le produit) En fonctionnement 5 à 45 °C (Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % pour une utilisation dans un environnement où la température du fluide calorigène ou la température ambiante est inférieure à
- 10 °C.)
   Emplacement où se forme de la condensation sur les pièces électriques intérieures.
- Emplacement exposé au rayonnement direct du soleil ou à une source de chaleur.
- Emplacement à proximité des sources de chaleur avec faible aération.
- Emplacement soumis à des changements brutaux de température.
- Emplacement soumis à de forts bruits électromagnétiques (champ électrique puissant, champ magnétique puissant, ou surtension).
- Emplacement soumis à de l'électricité statique, ou à des conditions où l'électricité statique peut décharger le produit.
- Emplacement soumis à des radiations de hautes fréquences puissantes (micro-ondes).
- Emplacement soumis potentiellement à la foudre.

- Emplacement soumis à une altitude de 3000 m minimum (excepté lors du stockage et du transport du produit).
  - \*À cause d'une densité de l'air plus faible, les efficacités de rayonnement thermique des appareils du produit seront plus faibles dans un endroit à une altitude de 1000 m ou plus. Ainsi, la température ambiante maximum d'utilisation et la capacité de refroidissement se réduiront selon les descriptions du tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner le thermo-chiller en considérant les descriptions.
  - 1. Temp. ambiante max. : Utilisez le produit à une température ambiante inférieure à la valeur indiquée à chaque altitude.
  - 2. Coefficient de capacité de refroidissement : La capacité de refroidissement du produit sera réduite à la capacité multipliée par la valeur indiquée à chaque altitude.

Altitude [m]	1. Temp. ambiante max. [ºC]	2. Coefficient de capacité de refroidissement
Moins de 1000 m	45	1.00
Moins de 1500 m	42	0.85
Moins de 2000 m	38	0.80
Moins de 2500 m	35	0.75
Moins de 3000 m	32	0.70

- Endroit incliné.
- Emplacement où le produit est soumis à des vibrations ou des chocs violents.
- Condition qui applique une force externe ou masse entraînant un endommagement du produit.
- Emplacement sans espace adéquat pour l'entretien comme requis.
- Emplacement à l'extérieur.

#### 3.2.2 Emplacement

#### PRÉCAUTION



 N'installez pas le produit dans un endroit soumis aux conditions indiquées dans 3.2.1 Environnement.

### PRÉCAUTION



Le produit refroidi à l'air émet de la chaleur depuis l'évent du ventilateur. Si le produit est utilisé avec une ventilation insuffisante, la température interne peut excéder 45 °C, ce qui peut affecter la performance et la durée de vie du produit. Pour empêcher cela, veuillez assurer une ventilation suffisante (voir ci-dessous).

#### Installation de produits multiples

Maintenez un espace suffisant entre les produits afin que l'air ventilé par un produit ne soit pas aspiré par d'autres produits.

#### Installation dans un site intérieur

- En cas d'installation très spacieuse (ventilation de l'air naturelle) Pratiquez une sortie d'air sur une paroi à un niveau élevé et ue entrée d'air sur une paroi à un niveau bas pour permettre un flux d'air adéquat.
- En cas d'installation peu spacieuse (ventilation naturelle impossible) Pratiquez un évent forcé sur une paroi à un niveau élevé et une entrée d'air sur une paroi à un niveau bas.
- 3. Utilisation d'un conduit pour évacuer l'air

Dans le cas où le site intérieur ne peut pas accepter l'air évacué du produit et/ou s'il est climatisé, ventilez en installant un conduit sur la ventilation de sortie du produit. Ne fixez pas directement le conduit sur la ventilation de sortie du produit. Laissez un espace au moins équivalent au diamètre du filtre antipoussière. Utilisez un ventilateur pour le conduit en tenant compte de la résistance de ventilation du conduit.

Tableau 3-2 Qualitie d'effission de chaleur et ventilation necessaire				
	Rayonnement thermique kW	Quantité de ventilation nécessaire m <sup>3</sup> /min		
Modèle		Temp. différentielle de 3 ºC entre la zone d'installation intérieure et extérieure	Temp. différentielle de 6 ºC entre la zone d'installation intérieure et extérieure	
HRSH090-A**	Environ 18	305	155	

#### Tableau 3-2 Quantité d'émission de chaleur et ventilation nécessaire

#### PRÉCAUTION

Le produit refroidit à l'eau irradie de la chaleur vers l'eau d'installation. Il est nécessaire d'alimenter en eau d'installation. Veuillez préparer un système d'eau d'installation satisfaisant les spécifications de rayonnement thermique et d'eau d'installation ci-dessous.

#### Système d'eau d'installation nécessaire

Tableau 3-3 Rayonnement thermique			
Modèle Rayonnement thermique kW		Caractéristiques de l'eau d'installation	
HRSH090-W*-20/40-*	Environ 20	Reportez-vous au point [9.1 Caractéristiques].	

#### 3.2.3 Espace d'installation et d'entretien

Il est recommandé de réserver un espace autour du produit, indiqué sur la Fig. 3-3.

#### **A** PRÉCAUTION

Préparez assez d'espace pour permettre une ventilation du produit. Sinon, cela pourrait générer un manque de capacité de refroidissement et/ou un dysfonctionnement du produit. Prévoyez un espace suffisant pour l'entretien.



## 3.3 Installation

#### 3.3.1 Installation

## **PRÉCAUTION**

Installez le produit sur un sol horizontal. Préparez des boulons d'ancrage M10 adaptés au matériau du sol sur lequel le produit sera installé. Installez les boulons d'ancrage au moins à deux endroits de chaque côté du produit (au total quatre positions). Reportez-vous à « 8.2 Cotes hors tout » pour les dimensions de la position des boulons d'ancrage.

#### Comment monter le produit

- **1.** Déplacez le produit vers la zone d'installation.
- 2. Après le déplacement du produit, bloquez à nouveau les roulettes avant.



Fig. 3-4 Procédures d'installation



Fig. 3-5 Fixations et vis de serrage

1. Installez les boulons d'ancrage sur le sol nivelé avec les dimensions ci-dessous.



- Fig. 3-6 Installation des boulons d'ancrage
- **2.** Réglez la fixation depuis la partie supérieure des boulons d'ancrage.

**3.** Placez les vis hexagonales sur les boulons d'ancrage, puis vissez les vis de serrage dans le produit pour fixer le produit sur le sol. La fixation est montée sur les surfaces avant et arrière du produit. (2 positions)

#### (Conseils)

Le jeu de boulons SMC Foundations [IDF-AB500] (SUS M10x50 mm) est compatible.





#### 3.3.2 Câblage électrique

#### ATTENTION

- Ne modifiez pas le câblage électrique interne du produit. Un câble incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. De plus, toute modification du câblage interne annulera la garantie du produit.
  - Ne connectez pas le sol à la conduite d'eau, de gaz ou au paratonnerre.

#### WARNING

- Seules des personnes qualifiées sont autorisées à câbler le produit.
- Veillez à couper l'alimentation électrique de l'utilisateur. Tout câblage lorsque le produit est sous tension est strictement interdit.
- Le câblage doit être effectué à l'aide de câbles conformes à la norme « Tableau 3-4 » et solidement fixés sur le produit afin d'éviter que la force extérieure des câbles ne soit appliquée aux bornes. Un câblage incomplet ou une fixation incorrecte des câbles peut provoquer un choc électrique, une surchauffe et un incendie.
- Vérifiez que l'alimentation électrique est stable et sans risque de surtensions.
- Assurez-vous qu'un disjoncteur est utilisé dans l'alimentation du produit. Voir « Tableau 3-4 ».
- Utilisez une alimentation conforme aux caractéristiques du produit. Veillez à connecter la prise de terre.
- Assurez-vous qu'un disjoncteur est disponible sur l'alimentation électrique.
- Chaque produit doit avoir son propre disjoncteur. Sinon, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Assurez-vous gu'aucun harmonique n'est superposé à l'alimentation électrique.
- (Ne pas utiliser d'onduleur, etc.) Prévoyez une alimentation électrique stable qui ne sera pas touchée par les surtensions ou la distorsion. En particulier, si l'augmentation de la tension (dv/dt) au passage à zéro dépasse 40 V/200 usec, cela peut provoquer un dysfonctionnement.



#### Câble d'alimentation et disjoncteur

Préparez l'installation électrique selon le tableau suivant. Pour la connexion entre le produit et l'alimentation, utilisez le câble d'alimentation et le rupteur de branchement à la masse comme indiqué ci-dessous.

		Diamòtro			Disjoncteur 1	
Modèle	Alimentation tension	de la vis du bornier	Borne sertie recom- mandée	Qté de câble x taille*2	Courant nominal [A]	Sensibilité du courant de fuite [mA]
HRSH090-A*-20-* HRSH090-W*-20-*	AC200/ 200-230 V 50/60 Hz 3 phases	M5	R5.5-5	4 fils x AWG10 (4 fils x 5.5 mm <sup>2</sup> ) *mise à la terre comprise	30	
HRSH090-A*-40-* HRSH090-W*-40-*	AC380-415V 50/60 Hz Triphasé		R5.5-5 (Alimentation) R14-5 (câble de mise à la terre)	3 x 5.5 mm <sup>2</sup> (3 x AWG10) (Alimentation) 1 x 14 mm <sup>2</sup> (1 x AWG6) (câble de mise à la	20	30

Tableau 3-4 Câble d'alimentation et rupteur de branchement à la masse(recommandé)

\*1: Un disjoncteur spécifié est installé pour l'option B [Disjoncteur] ou l'option S [CE/UL] de chaque modèle.

Si le produit n'a pas l'option B [Disjoncteur] ou l'option S [CE/UL], préparez disjoncteur du côté du client.

Un disjoncteur spécifié est installé pour HRSH090- \*-40-\*.

\*2: Veuillez sélectionner la taille appropriée du câble selon une condition réelle.

#### 3.3.3 Préparation et câblage de l'alimentation

0.	Les installations électriques doivent être installées et câblées conformément aux lois et règlements locaux de chaque pays et par une personne qualifiée et expérimentée. Vérifiez l'alimentation. Toute utilisation avec des tensions, capacités et fréquences autres que les valeurs spécifiées peut entraîner un incendie et un choc électrique. Dimensions compatibles du câble et de la borne Le montage forcé avec un câble de taille inappropriée peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

## **ATTENTION**



Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

### 



## A PRÉCAUTION



- Lorsque le panneau est retiré ou monté, assurez-vous de porter des chaussures de protection et des gants afin de prévenir des blessures possibles par les bords du panneau.
- Dans le cas de l'option B, option S et HRSH090- \*\*-40-\*

#### PRÉCAUTION

Un disjoncteur présentant la caractéristique opérationnelle ci-dessous est installé. Utilisez un rupteur qui a le même temps de fonctionnement ou plus long que celui du côté client (côté principal). S'il a un temps de fonctionnement plus court est branché, il y un risque de déclenchement accidentel du disjoncteur en raison des courants d'appel des moteurs internes de ce produit.



#### Préparation pour l'utilisation

1. Retirez les 4 vis pour enlever le cache de la borne d'alimentation à l'arrière du produit.



2. Tenez la poignée traction du cache de la borne d'alimentation Tirez le bas du cache vers l'avant et retirez-le en le déplaçant vers le bas.



Fig. 3-9 Retrait du cache de la borne d'alimentation

**3.** Insérez le câble d'alimentation et le câble de masse à l'entrée du câble d'alimentation du cache de la borne d'alimentation (fil noyé avec film).



Fig. 3-10 Entrée de câble

**4.** Connectez l'alimentation et le câble de masse comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Fig. 3-11 Câblage du câble d'alimentation

**5.** Montez le cache de la borne d'alimentation à l'aide de 4 vis.



Fig. 3-12 Montage du cache de la borne d'alimentation

<sup>3.3</sup> Installation
#### Câblage de communication d'entrée/sortie de contact 3.3.4

#### ATTENTION



Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

## PRÉCAUTION

La capacité du contact de sortie du produit est limitée. Si la capacité n'est pas assez grande, installez un relais, etc. (pour permettre une plus grande capacité). En même temps, assurez-vous que le courant d'entrée du relais est suffisamment faible en fonction de la capacité de contact du produit.

> Le produit dispose d'une communication d'entrée/sortie de contact avant les fonctions décrites ci-dessous. Effectuez le câblage en vous référant au chapitre de chaque fonction. (Pour plus de détails sur les fonctions, reportez-vous au manuel d'utilisation, fonction communication.)

- Activer/arrêter l'entrée · Entrée de signal à distance (voir 3.3.5 Câblage de Activer/arrêter l'entrée · Entrée de signal à distance.)
- Entrée du signal externe (Reportez-vous à 3.3.6 Câblage d'entrée du signal externe.)
- Sortire du signal de sortie de contact (voir 3.3.7 Câblage du signal de sortie de contact.)

Utilisez le câble de signal décrit ci-dessous pour le câblage de chaque fonction.

#### Câble du signal

Utilisez le câble et les bornes comme suit pour le câblage de chaque fonction.

Tableau 3-5 câble de signal				
Caractéristiq	ue de la borne			
Diamètre de la vis du bornier	Borne sertie	Caractéristique du câble		
M3	1.25Y-3	0.75 mm <sup>2</sup> (AWG18) Câble blindé		

#### 3.3.5 Câblage de Activer/arrêter l'entrée de signal · Entrée de signal à distance

Activer/arrêter l'entrée de signal · L'entrée du signal à distance permet d'activer le produit ou de commuter DIO REMOTE et DIO LOCAL et de l'arrêter à distance par l'application d'une entrée de signal de contact. Ce chapitre explique des exemples de câblage.

Sélectionnez le mode DIO comme mode de communication pour activer la fonction Activer/arrêter l'entrée de signal · entrée de signal de commande à distance après le câblage, en vous référant au Manuel d'utilisation, fonction communications.

#### Conseils

Ce produit dispose de deux signaux d'entrée. Ils peuvent être personnalisés en fonction de l'application du client.

Nom	N° borne	Caractéris	stique
Sortie d'alimentation	5, 6, 7 (DC 24 V) 13, 14, 15 (24 V COM)	DC 24 V ±10 % 500 r	nA MAX* <sup>1</sup>
Signal d'entrée de contact 1	3 (Signal d'entrée de contact 1)	-Activer/arrêter l'entrée du signal	Changez
	11 (Commun de signal de sortie de contact 1)	-Entrée du signal externe* <sup>2</sup>	l'écran de
Signal d'entrée de contact 2	4 (Signal d'entrée de contact 2)	-Activer/arrêter l'entrée du signal -Entrée de signal à	Reportez-vous au Manuel
	12 (Commun de signal de sortie de contact 2)	distance -Entrée du signal externe* <sup>2</sup>	fonction communication.

\*1: Pour utiliser la puissance de l'appareil, le courant de charge total doit être de 500 mA max. Si la charge est de 500 mA max., le fusible interne sera coupé pour protéger le produit et l'alarme [AL21

Panne de fusible sur ligne DC] sera générée. Reportez-vous au chapitre 6 pour la gestion des alarmes. \*2: Reportez-vous à 3.3.6 Câblage d'entrée du signal externe

**1.** Préparez le commutateur (tension de source : 24 V, capacité de contact : 35 mA min., courant de charge min. : 5 mA), et câble (Tableau 3-5 câble de signal).

**2.** Branchez le câble de signal et commutez sur la borne comme suit. (Ceci est un exemple de câblage.)



Fig. 3-13 Câblage de Activer/arrêter l'entrée de signal · Entrée de signal à distance (Exemple) ·

#### 3.3.6 Câblage d'entrée du signal externe

Ce produit peut être contrôlé par échantillonnage du signal de commutateur externe préparé par le client.

Nom	N° borne	Caractéristique	
Sortie d'alimentation	5, 6, 7 (DC 24 V)	DC 24 V +10 % 500 mA MAX $*^{1}$	
	13, 14, 15 (24 V COM)		
	3 (Signal d'entrée de contact 1)		
Signal d'entrée de contact 1	11 (Commun de signal de sortie	Sortie à collecteur ouvert NPN Sortie à collecteur ouvert PNP	
	de contact 1)		
	4 (Signal d'entrée de contact 2)	(Reportez-vous au Manuel d'utilisation,	
Signal d'entrée de contact 2	12 (Commun de signal de sortie	fonction communication.)	
	de contact 2)		

Tableau 3-7 Alimentation, caractéristiques de contact

\*1: Pour utiliser la puissance de l'appareil, le courant de charge total doit être de 500 mA max. Si la charge est de 500 mA max., le fusible interne sera coupé pour protéger le produit et l'alarme [AL21 Panne de fusible sur ligne DC] sera générée. Reportez-vous au chapitre 6 pour la gestion des alarmes.

Un commutateur externe peut être connecté au signal d'entrée de contact 1 et un autre au signal d'entrée de contact 2. (Deux en tout) Le commutateur externe ne peut pas être connecté au signal d'entrée de contact 1 selon le mode de communication. Tableau 3-9 Commutateurs externes utilisés dans les exemples .

Mode de communication *1		Signal d'entrée de contact 1	Signal d'entrée de contact 2	
Mode local		0	0	
	MODBUS	0	0	
Mode SÉRIE	Protocole de communication simple 1	ο	0	
	Protocole de communication simple 2	x	0	
Mode DIO	•	x	0	

Tableau 3-8 Réglage du commutateur externe

\*1: Consultez le manuel Opérations de communications pour plus de détails sur chaque mode.
Mode local : Mode permettant d'opérer le produit depuis le panneau de commande. (Réglage par défaut)
Mode SERIAL : Mode permettant d'opérer le produit par communication série.
Mode DIO : Mode permettant d'opérer le produit par communication d'entrée ou de sortie de contact.

#### Exemple de connexion

Pour exemple de connexion du commutateur externe, la méthode de connexion est indiquée ci-dessous à l'aide du débitmètre SMC (NPN, PNP). Ce chapitre illustre des exemples de câblage

#### **ATTENTION**



Assurez-vous d'arrêter le rupteur d'alimentation de l'installation (l'alimentation de la machine de l'utilisateur) avant de réaliser le câblage.

Tableau 3-9 Commutateurs externes utilises dans les exemples					
Nom	Fabricant	Réf.	Type de sortie	Consommation électrique	
Dábitmàtra	SMC	PF3W721□-□□-A□(-M)	Sortie NPN	50 mA max.	
Debitmette		PF3W721B_(-M)	Sortie PNP	50 mA max.	

Tableau 3-9 Commutateurs externes utilisés dans les exemples

- 1. Préparez le débitmètre décrit dans le tableau, acheté séparément.
- 2. Selon le type de sortie de commutateur externe, raccordez le commutateur aux bornes de signal d'entrée de contact comme indiqué ci-dessous. (Voici un exemple de câblage. Reportez-vous au Manuel d'utilisation, fonction communication pour plus de détails.)



Fig. 3-15 Câblage du commutateur externe (sortie PNP) (exemple)

#### Eléments de réglage

Tableau 3-10 indique les éléments de réglage du commutateur externe.Pour plus de détails, reportez-vous à 5.21Fonction de communication.

Affichage	Élément		Valeur initiale (Réglage par défaut)	Exemple*	Référence page	Catégorie
[ 0.0 ]	Mod	e de communication	LOC	LOC		
<u> </u>		Signal d'entrée de contact 1	RUN	SW_A		
[ 0. 15	Com	Type de signal d'entrée de contact 1	ALT	ALT		
[ 0. 17	nunicati	Signal calibré de lecture de signal d'entrée de contact 1 (temps de réponse)	0	0		
<u>[ o. 18</u>	on des (	Signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 1	0	2	5.21	Menu de réglage de
<u>[ o. 19</u>	por	Signal d'entrée de contact 2	OFF	OFF		communication
[ 0.2 ]	Itacts	Type de signal d'entrée de contact 2	ALT	-		
[ 0.2 ]	entrée/s	Signal calibré de lecture de signal d'entrée de contact 2 (temps de réponse)	0	-		
[ 0.22	sortie	Signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 2	0	-		

Tableau 3-10 Liste de réglages du commutateur externe

\* Exemple : Connectez le débitmètre A au signal d'entrée de contact 1 en mode local.

#### 3.3.7 Câblage de la sortie de signal de fonctionnement et de la sortie de signal d'alarme

La sortie du signal de fonctionnement et la sortie du signal d'alarme sont les sorties générées par un signal de contact pour indiquer le statut du produit.



#### **ATTENTION**

Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

Les caractéristiques de contact de chaque sortie de signal sont comme suit :

Tableau 3-11 Caractéristiques de contact de sortie de signal au moment de la sortie d'usine				
Sortie de contact	Explication du signal (Réglage par défaut)	Fonctionnement		ement
Signal de sortie de contact 1	Sortie du signal d'alarme	А	En fonctionnement : À l'arrêt :	Contact fermé Contact ouvert
(Borne nº 0.8)	de fonctionnement		Avec alimentation coupée :	Contact ouvert
Signal de sortie de	Sortio du signal à		À distance :	Contact fermé
contact 2	distance de statut	stance de statut A	Pas à distance :	Contact ouvert
(Borne nº 1.9)			Avec alimentation coupée :	Contact ouvert
Signal de sortie de	Sortio du signal d'alorma		Lors de la génération :	Contact ouvert
contact 3	do statut	В	Pas généré :	Contact fermé
(Borne nº 2, 10)			Avec alimentation coupée :	Contact ouvert

## (Conseils)

Ce produit dispose de trois signaux de sortie pouvant être personnalisés en fonction de l'application du client.

Les signaux ci-dessous peuvent être générés. Consultez le manuel Opérations de communications pour plus de détails.

- Sortie du signal de finalisation Prêt (TEMP READY)
- Sortie du signal d'alarme d'arrêt de fonctionnement
- Sortie du signal d'alarme de poursuite de fonctionnement
- Sortie du signal d'état de l'alarme sélectionnée
- Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré de début de fonctionnement
- Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré d'arrêt de fonctionnement
- Sortie du signal d'état du réglage de récupération après une panne électrique
- Sortie du signal d'état du réglage antigel
- Signal d'entrée de contact 1, 2 sortie de signal de passage
- Sortie d'état de réglage de la fonction de réchauffage

#### 3.3.8 Câblage de communication RS-485

Communication série RS-485, marche/arrêt de fonctionnement, réglage et lecture de la température de fluide calorigène, et lecture de la condition d'alarme peuvent être effectués par commande à distance.

Consultez le manuel Opérations de communications pour plus de détails.

#### Câblage du câble de communication interface

#### **ATTENTION**



Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

#### Connexion à l'ordinateur

RS-485 ne peut pas être connecté directement à un ordinateur normal. Utilisez un convertisseur RS-232C/RS485 disponible sur le marché.

Assurez-vous de suivre la procédure de câblage ci-dessous pour la connexion de thermo-chillers multiples.

 Configuration des connexions
Un ordinateur hôte : Un thermo-chiller, un ordinateur hôte : N thermo-chillers. (Max. 31 thermo-chillers peuvent être connectés.)



#### (Conseils)

Les deux extrémités de connexion de communication (les nœuds finaux) doivent être connectées à l'ordinateur hôte.

Avec ou sans résistance de borne (120  $\Omega$ ) de ce produit est réglable sur l'écran de contrôle. Reportez-vous à « 5.21 Fonction de communication ».

## 3.3.9 Câblage de communication RS-232C

Communication série RS-232C, marche/arrêt de fonctionnement, réglage et lecture de la température de fluide calorigène, et lecture de la condition d'alarme peuvent être effectués par commande à distance.

Consultez le manuel Opérations de communications pour plus de détails.

#### Câblage du câble de communication



Veillez à verrouiller et à étiqueter disjoncteur de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

**ATTENTION** 

Assurez-vous de câbler selon la figure ci-dessous.

Configuration
1 maître : 1 thermo-chiller



Fig. 3-17 Connexion de RS-232C

## 3.4 Raccordement

## **PRÉCAUTION**

- Raccordez solidement la tuyauterie. Un raccordement incorrect pourrait provoquer des fuites d'alimentation ou de purge et de l'humidité dans la zone environnante et l'installation.
- Veillez à ne pas laisser de poussière et de matériaux étrangers entrer dans le circuit d'eau, etc., lors du raccordement de la tuyauterie.
- Maintenez fermement l'orifice de raccordement avec une clé appropriée lors du serrage.
- Le raccordement doit être sélectionné en tenant compte de la pression et de la température. Sinon, la tuyauterie risque d'exploser lors du fonctionnement.
- N'utilisez pas des matériaux qui rouillent ou se corrodent pour le circuits de fluide calorigène et d'eau d'installation. L'utilisation de matériaux qui ont tendance à rouiller ou à se corroder peut provoquer des bouchons ou des fuites dans les circuits de fluide calorigène et d'eau d'installation. En cas d'utilisation de ce type de matériaux, pensez à effectuer de la prévention auprès du client concernant la rouille ou la corrosion.

#### Taille du port de raccordement

Nom	Raccord <sup>*1</sup>	Couple de serrage recommandé	Caractéristiques de raccordement recommandées
Alimentation en fluide calorigène	Rc1	36 à 38 N∙m	1.0 MPa min.
Retour du fluide calorigène	Rc1	36 à 38 N∙m	1.0 MPa min.
Orifice de purge	Rc1/4	8 à 12 N ∙m	-
Entrée d'eau d'installation * <sup>1</sup>	Rc1/2	28 à 30 N∙m	1.0 MPa min.
Sortie de l'eau d'installation * <sup>1</sup>	Rc1/2	28 à 30 N∙m	0.5 MPa)
Orifice de remplissage automatique d'eau *2	Rc3/8	22 à 24 N∙m	1.0 MPa sup. (Pression de remplissage automatique d'eau : 0.2 à 0.5 MPa)
Orifice de trop-plein *2	Rc3/4	28 à 30 N ∙ m	Diamètre interne : 19 mm sup. de raccord.

\*1 : Modèle refroidi par l'eau uniquement.

\*2 : Pour l'option J [Remplissage automatique du fluide]

#### (Conseils)

<En cas de HRSH\*\*\*-AN-\*-\*、HRSH\*\*\*-WN-\*-\*>

Un jeu d'adaptateur de raccordement qui convertit les connexions de Rc à NPT est inclus comme accessoire. Veillez à utiliser cela pour le raccordement NPT.

<En cas de HRSH\*\*\*-AF-\*-\*、HRSH\*\*\*-WF-\*-\*>

Un jeu d'adaptateur de raccordement qui convertit les connexions de Rc à G est inclus comme accessoire. Veillez à utiliser cela pour le raccordement G.

#### **Comment connecter le raccordement**



Serrez les raccordements de chaque connexion tel qu'indiqué ci-dessous.

Fig. 3-18 Serrage de raccordement

#### Comment raccorder à l'orifice de purge

Lors du raccordement de l'orifice de purge, maintenez le robinet sphérique de l'orifice de purge avec une clé sans rotation.



Fig. 3-19 Raccordement à la purge

#### **PRÉCAUTION**



Si vous ne maintenez pas le robinet avec une clé, il peut tourner et cela risque d'entraîner une fuite de fluide et un dysfonctionnement du produit. Veillez à maintenir le robinet à boisseau sphérique de l'orifice de purge.

#### Circuit de raccordement recommandé



Fig. 3-20	Circuit de r	raccordement	recommandé

N°	Nom	Taille
1	Vanne	Rc1/2
2	Vanne	Rc1
3	Filtre Y 25A (40 mailles) (Accessoire) *	Rc1
4	Débitmètre	Préparez un débitmètre ayant une plage de débit appropriée.
5	Distributeur (pièce du thermo-chiller)	Rc1/4
6	Manomètre	0 à 1.0 MPa
7	Filtre Y 15A (40 mailles) ou filtre	Rc1/2
8	Vanne	Rc3/8
9	Filtre Y 15A (40 mailles) ou filtre	Rc3/8

\* En cas de pénétration de matières étrangères de plus de 20 µm, installez séparément un filtre à particules.

# 3.5 Remplissage du fluide calorigène

Tournez le bouchon du réservoir dans le sens antihoraire pour l'ouvrir. Remplissez de fluide calorigène jusqu'à la marque « H » de l'indicateur de niveau. Utilisez de l'eau du robinet conforme à la norme de qualité de l'eau indiquée sur le Tableau 8-1, ou une solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15% de concentration



Fig. 3-21 Remplissage du fluide calorigène

#### (Conseils)

Alimentez le réservoir directement en fluide calorigène avec l'option J [remplissage automatique du fluide] lorsque le réservoir est vide. Alimenter le réservoir vide en fluide calorigène uniquement par remplissage automatique du fluide provoque l'alarme « AL01 ; Niveau de réservoir faible ».

## PRÉCAUTION

- Si vous utilisez de l'eau du robinet, reportez-vous à 8.1Contrôle de la qualité du fluide calorigène, de l'eau d'installation.
- Si vous utilisez 15 % de solution aqueuse de glycol d'éthylène, diluez l'éthylène glycol pur avec de l'eau. Les additifs tels que les antiseptiques ne peuvent pas être utilisés.
- Lorsque l'eau déminéralisée est utilisée, la conductivité doit être de 1µS/cm et plus (résistance électrique : 1 MΩ·cm et moins).
- Vérifiez que l'orifice de purge est fermé au niveau de la vanne pour empêcher le fluide calorigène fourni de s'écouler.
- Remplissez de fluide calorigène jusqu'à la marque « H » du réservoir. Le fonctionnement arrêtera lorsque le niveau de fluide tombe en dessous de « L ».

## **PRÉCAUTION**



Lorsque la température du fluide calorigène est inférieure à 10 deg. C, utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % Dans le cas contraire, le fluide risque de givrer.

Série HRSH

#### ■ Solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 %

Pour l'emploi d'une solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15 %, préparez la solution aqueuse de glycol d'éthylène séparément.

Pour contrôler la densité de la solution aqueuse de glycol d'éthylène, un réfractomètre est commercialisable par SMC.

Élément	Nº	Remarques
Solution aqueuse de glycol d'éthylène à 60 %	HRZ-BR001	Veuillez diluer à 15 % avec de l'eau de robinet pour l'utiliser.
Réfractomètre	HRZ-BR002	-

# 3.6 Option J Raccordement de [Remplissage automatique du fluide]

L'orifice de remplissage automatique du fluide et de trop-plein doivent être connectés lorsque [remplissage automatique du fluide] est sélectionné.

#### Raccordement de l'orifice de remplissage automatique du fluide

Connectez le raccordement pour fournir le fluide calorigène. Le remplissage automatique du fluide est réalisé par l'emploi de l'électrodistributeur intégré au thermo-chiller.

#### Raccordement à l'orifice de trop-plein

Ceci est nécessaire lorsque la fonction de remplissage automatique du fluide est utilisée. Évacuez le fluide calorigène excessif lorsque le niveau de fluide du réservoir augmente en raison de la panne de l'électrodistributeur etc.

Désignation du raccordement	Raccordement	Spécifications de raccordement
Entrée de remplissage automatique d'eau	Rc3/8	Pression d'alimentation : 0.2 à 0.5 MPa Température d'alimentation : 5 à 40 ° C
Sortie de trop-plein	Rc3/4	Tube de Ø interne de 19 et 5 m de longueur Tuyau montant (zone de coincement) à éviter.



Fig. 3-22 Raccordement à l'orifice de remplissage automatique du fluide et à l'orifice du trop-plein

Approvisionnement de fluide depuis l'orifice de remplissage automatique du fluide

Le remplissage du fluide commence lorsque l'alimentation est activée et que le niveau de fluide du fluide calorigène se trouve sur « L » ou en dessous sur l'indicateur de niveau (P XX). L'alimentation de fluide s'arrête lorsque le niveau de fluide atteint le niveau adéquat. <sup>2</sup>Si le niveau de fluide n'atteint pas le niveau adéquat une heure après l'ajout de fluide, l'alarme « AL01 ; Niveau de réservoir faible » se déclenche. L'ajout de fluide continue tandis que l'alarme est générée. L'alimentation de fluide s'arrête après que le niveau de fluide ait atteint le niveau adéquat. L'alarme se poursuit après l'alimentation en fluide. Désactivez l'alarme en vous reportant au Chapitre 6.

# Chapitre 4 Démarrage du produit

## PRÉCAUTION



Seules les personnes possédant une connaissance et une expérience suffisantes du produit et de ses accessoires sont autorisées à démarrer et arrêter le produit.

## 4.1 Avant le démarrage

- Vérifiez les points suivants avant de démarrer le produit.
- Conditions d'installation
  - Assurez-vous que le produit est installé horizontalement.
  - Vérifiez qu'il n'y ait pas d'objets lourds sur le produit, et que le raccordement externe n'applique pas de force excessive sur le produit.
- Connexion des câbles
  - Vérifiez que les câbles d'alimentation, de mise à la terre et de communications (optionnels) soient correctement connectés.
- Fluide calorigène
- Vérifiez que les connexions de raccordement à l'entrée et à la sortie soient effectuées correctement.
- Indicateur de niveau du fluide
  - Assurez-vous que le niveau de fluide se trouve sur « H ».
- Raccordement de l'eau d'installation (pour modèle refroidi par l'eau)
  - Vérifiez que les connexions de raccordement à l'entrée et à la sortie de l'eau d'installation soient effectuées correctement.
  - Vérifiez que la source d'eau d'installation fonctionne.
  - Vérifiez que le circuit de l'eau d'installation n'est pas fermé par des distributeurs.

#### **PRÉCAUTION**



 Approvisionnement en eau dans les limites spécifiées « Tableau 8-1 » et « 9.1 Caractéristiques ».

#### [Conseils]

Dans le cas d'un modèle refroidi par eau, un distributeur de réglage d'eau dans le circuit d'eau de l'installation est installé. L'eau d'installation risque de ne pas s'écouler si ce produit s'arrête.

# 4.2 Préparation pour le démarrage

## 4.2.1 Alimentation

Désactivez le rupteur de l'alimentation électrique.

Lorsque le produit est sous tension, le panneau de commande affiche les conditions suivantes.

- L'écran initial (HELLO) s'affiche pendant 8 secondes sur le panneau de commande. L'affichage passe alors à l'écran principal qui affiche la température d'évacuation du fluide calorigène.
- La valeur de réglage de la température du fluide calorigène s'affiche SV sur le panneau.
- La valeur actuelle de la température du fluide calorigène s'affiche PV sur le panneau.

#### Pour l'option B, l'option S et HRSH090-\*\*-40-\*

Activez le rupteur à l'arrière du produit.



Fig. 4-1 Alimentation électrique

## 4.2.2 Réglage de la température du fluide calorigène

Appuyez sur les touches  $[\mathbf{V}]$  et  $[\mathbf{A}]$  du panneau de commande pour changer SV en la valeur requise.

Lorsque la température du fluide calorigène est réglée par communication, reportez-vous à « Communication » dans le manuel d'utilisation supplémentaire.



Fig. 4-2 Réglage de la température du fluide calorigène

#### 4.2.3 Réglage du mode de fonctionnement de la pompe

Le réglage initial du mode de fonctionnement de la pompe est le mode contrôlé par pression et le réglage de la pression est de 0.5 MPa. En ce qui concerne le mode de fonctionnement de la pompe, reportez-vous à « 5.17Fonction de mode de fonctionnement de la pompe ».

# 4.3 Préparation du fluide calorigène

Lorsque le réservoir de fluide calorigène est plein, la machine de l'utilisateur et le raccordement demeurent vides. Dans cette condition, le fluide calorigène sort de la machine de l'utilisateur et du raccordement tandis que le niveau du réservoir diminue et peut demander d'être rempli à nouveau. Dans ce cas, remplissez de fluide calorigène en suivant la procédure qui suit.

**1.** Appuyez sur la touche [PUMP] du panneau de commande (appuyez sur la touche [RUN/STOP] et sur la touche [MENU] simultanément).

La pompe fonctionne indépendamment lorsque l'on appuie sur la touche [PUMP]. Le témoin vert [RUN] clignote lorsque la pompe fonctionne indépendamment et que le fluide calorigène du réservoir alimente l'appareil du client et le raccordement. Ceci peut s'effectuer pour le contrôle des fuites, et pour l'évacuation d'air du raccordement. Si le niveau du fluide du réservoir atteint la limite inférieure, un signal sonore retentit et l'alarme « AL01 (niveau bas de fluide du réservoir) » s'affiche sur l'écran numérique PV. Le témoin rouge [ALARM] clignote, le témoin [] s'allume. Dans ce cas, éliminez l'alarme en vous référant à la clause 2.

#### PRÉCAUTION Si une fuite apparaît, arrêtez le fonctionnement manuel de la pompe et réparez la fuite. O REMOTE Clignotement RUN O ALARM Appuyez en même temps 90 RUN/ MENU RUN/ STOP MENU SEL STOP L PUMP Fig. 4-3 Fonctionnement manuel de la pompe **O** REMOTE O RUN Clignotement ALARM 90 RUN/ ON MENU SEL



PUMP

STOP

 Appuyez sur la touche [RESET] (touches [▼] et [▲] keys simultanément) pour arrêter le signal d'alarme.



Fig. 4-5 Réception d'alarme

## PRÉCAUTION

Veillez à réinitialiser l'alarme sur l'écran de contrôle de l'alarme. La réinitialisation d'alarme n'est acceptée sur aucun écran excepté le menu d'affichage de l'alarme. Reportez-vous à 5.2.1 Utilisation des touches.

**3.** Ouvrez le bouchon du réservoir et alimentez en fluide calorigène jusqu'à la marque « H » du réservoir.



Fig. 4-6 Remplissage du fluide calorigène

## **PRÉCAUTION**



- Vérifiez que l'orifice de purge est bouché ou fermé au niveau de la vanne pour empêcher le fluide calorigène fourni de s'écouler.
- Lorsque le niveau de fluide passe en dessous de « L », l'alarme est générée.

**4.** Appuyez sur la touche [RESET] (touches [▼] et [▲] keys simultanément) pour réinitialiser l'alarme.

L'alarme (niveau bas de fluide du réservoir) est réinitialisée et les témoins [ALARM] et []] sont éteints. L'affichage retourne à l'écran initial du menu principal : « Temp. du fluide calorigène / Temp. de réglage du fluide calorigène » Appuyez sur la touche [PUMP] (appuyez sur la touche [RUN/STOP] et sur la touche [MENU] simultanément) pour démarrer le fonctionnement indépendant de la pompe.

#### PRÉCAUTION

Veillez à réinitialiser l'alarme sur l'écran de contrôle de l'alarme. La réinitialisation d'alarme n'est acceptée sur aucun écran excepté le menu d'affichage de l'alarme. Reportez-vous à 5.2.1 Utilisation des touches.



Fig. 4-7 Déclenchement de l'alarme

**5.** Répétez les étapes 1 à 4 pour alimenter de fluide calorigène l'équipement du client et le raccordement. Le niveau du réservoir doit être « H » sur l'indicateur de niveau de liquide du réservoir.

# 4.4 Démarrage et arrêt

## 4.4.1 Démarrage du produit

## **PRÉCAUTION**



Avant de démarrer, vérifiez les éléments spécifiés en « 4.1 Avant le démarrage »

Si un témoin reste allumé, reportez-vous au Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage »

**1.** Appuyez sur la touche [RUN/STOP] du panneau de commande.

Le témoin [RUN] s'illumine en vert et le produit se met en marche. La température d'évacuation du fluide calorigène (PV) est contrôlée selon la température de réglage (SV).



**PRÉCAUTION** En cas d'alarme, reportez-vous au « Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage ».

## 4.4.2 Arrêt du produit

**1.** Appuyez sur la touche [RUN/STOP] du panneau de commande.

Le témoin [RUN] du panneau de commande clignote en vert à intervalles d'1 seconde, et continue de fonctionner pour se préparer à arrêter. Après environ 20 secondes, le témoin [RUN] s'éteint et le produit s'arrête.



Fig. 4-9 Arrêt du produit

2. Désactivez le rupteur de l'alimentation électrique du client.

## PRÉCAUTION



Sauf en cas d'urgence, ne désactivez pas le rupteur tant que le produit n'est pas complètement arrêté. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne.

## 4.5 Vérifiez les éléments après le démarrage

Vérifiez les points suivants après avoir démarré le produit.

#### **ATTENTION**



Lorsqu'une alarme est constatée, appuyez sur la touche [STOP] puis éteignez le rupteur pour arrêter le produit, et pour éteindre le rupteur de l'alimentation de l'utilisateur pour isoler le produit.

- Le raccordement ne présente pas de fuites.
- L'orifice de purge ne présente pas d'écoulement du fluide calorigène.
- La pression du fluide calorigène est comprise dans la gamme indiquée.
- Le niveau du réservoir est compris dans la gamme indiquée.

# 4.6 Réglage du débit du fluide calorigène

#### Réglage du débit du fluide calorigène

Si le débit est inférieur au débit d'utilisation minimum, il se peut que les performances ne puissent pas atteindre les valeurs spécifiées et que le compresseur ne démarre pas.

Ajustez le distributeur à commande manuelle installé par le client en vous référant à la Fig. 3-20 Circuit de raccordement recommandé pour obtenir la pression et/ou le débit désirés.

#### **Conseils**

Concernant le débit de fonctionnement minimum, reportez-vous à « 9.1 Caractéristiques ».

#### **PRÉCAUTION**



Si le distributeur se trouve dans la tuyauterie du fluide calorigène, ne le fermez pas complètement

(0 l/min). La pompe risque de s'endommager.

# Chapitre 5 Affichage et réglage des différentes fonctions

## **ATTENTION**



Lisez et comprenez le contenu de ce manuel avant de changer les paramètres.

# 5.1 Liste des fonctions

Le produit peut présenter les affichages et réglages indiqués dans le Tableau 5-1

N٥	Fonction	Fonction Description		
1	Écran principal	Affiche la température actuelle du fluide calorigène, la pression de refoulement du fluide calorigène et la modification de la température du fluide calorigène.	5.3	
2	Menu d'affichage de l'alarme	Menu d'affichage de l'alarme Indique le nombre d'alarmes quand une alarme se produit.		
3	Menu de l'écran d'inspection	Menu de l'écran d'inspection d'inspection d'une inspection quotidienne. À utiliser pour une inspection d'une inspection quotidienne.		
4	Blocage	Les touches peuvent être verrouillées afin que les valeurs nominales ne soient pas modifiées par une erreur de l'opérateur.	5.6	
5	Signal calibré pour opération démarrage/arrêt	Signal calibré utilisé pour régler l'opération démarrage/arrêt	5.7	
6	Signal d'information	Un signal est produit lorsque la température du fluide calorigène atteint la température nominale, lors de l'utilisation de l'entrée ou de la sortie de contact et de la communication série.	5.8	
7	Fonction de décalage	Utilisez cette fonction lorsqu'il y a un décalage de température entre la température de refoulement du thermo-chiller et l'appareil du client.	5.9	
8	Réinitialisation après une panne de courant	Démarrage automatique lorsque l'alimentation est activée.	5.10	
9	Réglage du déclic de touche	Le déclic du panneau de commande peut être dés(activé)	5.12	
10	Changer l'unité de temp.	L'unité de température peut être modifiée. Centigrade (ºC) ⇔ Fahrenheit (ºF)	5.13	
11	Changer l'unité de pression	L'unité de pression peut être modifiée. MPa ⇔PSI	5.14	
12	Réinitialisation des données	Les fonctions peuvent être réinitialisées aux paramètres par défaut (réglages à la sortie d'usine).	5.15	
13	Réinitialisation du temps cumulé	Fonction Réinitialisation lorsque la pompe, le ventilateur ou le compresseur est remplacé. Réinitialisez ici le temps cumulé.	5.16	
14	Réglage du mode de fonctionnement de la pompe	Le mode d'alimentation du fluide de la pompe peut être modifié. Mode de contrôle de la pression ⇔ Mode de réglage de la fréquence	5.17	
15	Fonction antigel	Le fluide calorigène est protégé du gel en hiver ou la nuit. Réglé préalablement en cas de risque de gel.	5.11	
16	Fonction de réchauffage	Lorsque le temps d'augmentation de la température du fluide calorigène au démarrage doit être raccourci en hiver ou la nuit, réglez préalablement.	5.18	
17	Réglage du signal d'alarme	Le signal d'alarme peut se régler sur on/off.	5.19	
18	Personnalisation d'alarme	Le fonctionnement en condition d'alarme et les valeurs seuil peuvent être modifiées en fonction du type d'alarme.	5.20	
19	Communication	Cette fonction est utilisée pour l'entrée ou la sortie de contact ou la communication série.	5.21	

Tableau 5-1 Liste des fonctions

# 5.2 Fonction

## 5.2.1 Utilisation des touches

« Fig. 5-1 Utilisation des touches (1/2) » et « Utilisation des touches (2/2) » indique l'utilisation des touches du thermo-chiller.

En appuyant sur la touche « SEL » pendant 2 secondes, l'affichage PV clignote et la fonction de la touche « SEL » inverse l'affichage.



Fig. 5-1 Utilisation des touches (1/2)





#### 5.2.2 Liste des paramètres

Tableau 5.2-1 « Liste des paramètres (1/3) » et Tableau 5.2-3 « Liste des paramètres (3/3) » indiquent les paramètres du thermo-chiller.

Affichage	Contenu	Paramètres par défaut*1	Page de référence	Catégorie
Tana (natura	Température du fluide calorigène (TEMP PV)			
Temperature	Température de réglage du fluide calorigène (TEMP SV)	20 °C (68 °F)	5.2	Écran
P I.	Pression de refoulement du fluide calorigène		5.5	principal
	Inutilisé		-	
<b>AL</b> XX	N° de l'alarme		5.4	Menu d'affichage de l'alarme
£ 1.	Température d'évacuation du fluide calorigène			
Ł 2.	Température de l'orif. de retour du fluide calorigène			
E 3.	Température de l'entrée du compresseur.			
P I.	Pression de refoulement du fluide calorigène			
P h.	Pression du circuit réfrigérant haute pression			O a rata≎l a slu
PL.	Pression du circuit réfrigérant basse pression			Controle du
	Inutilisé		5.5	menu de
PURP	Temps d'utilisation cumulé de la pompe			l'ecran
<u>F R n. ñ</u>	Temps d'utilisation cumulé du ventilateur			
r E F.	Temps d'utilisation cumulé du compresseur		-	
dru.	Temps d'utilisation cumulé			
FILE.	Temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière			
FLoU	Débit du fluide calorigène			
5 E.O I	Blocage	OFF	5.6	
5 E.O 2	Activer le signal calibré	0.0H	5.7	
5 E.O 3	Arrêter le signal calibré	0.0H	5.7	
5 E.O 4	Mode READY	OFF		
5 E.O 5	Largeur de bande READY	(0 °C (0 °F)*2	5.8	
5 E.O 6	Temps READY	(10) *2		
5 E.O 7	Mode de décalage	OFF	5.0	
5 E.O B	Température de décalage	(0 °C (0 °F)*3	5.9	
5 E.O 9	Récupération après une panne électrique	OFF	5.10	
5 E. I D	Fonction antigel	OFF	5.11	
5 E. 1 1	Déclic de touche	ON	5.12	
5 E. 1 2	Unité de température	С	5.13	Réglage du
5 E. 1 3	Unité de pression	MPa	5.14	menu
5 E. 1 4	Réinitialisation des données	NO	5.15	inona
5 E. 1 S	Reinitialisation du temps d'utilisation cumule de la pompe	NO	-	
5 E. 1 6	Reinitialisation du temps d'utilisation cumule du ventilateur	NO	5.16	
5 E. I 7	Reinitialisation du temps d'utilisation cumule du compresseur	NO		
5 E. 1 B	Inutilisé			
<u>5 E. 19</u>	Inutilisé			ļ
<u>5 E.2 D</u>	Inutilisé			
<u>5 E.2 I</u>	Inutilisé			
<u>5 E.2 2</u>	Inutilisé			
5 E. 2 3	Inutilisé			

Tableau 5.2-1 Liste des paramètres (1/3)

\*1 : Les valeurs en <sup>°</sup> F s'affichent lorsque SE12 est F. \*2 : Le réglage par défaut si SE04 est « ON ».

\*3 : Le réglage par défaut lorsque SE07 est MD1, 2 ou 3.

	Tableau J.Z-Z Lisle ues	parametres (2/5)		
Affichage	Contenu	Paramètres par défaut*4	Page de référence	Catégorie
5 E.2 Y	Modification du mode de fonctionnement de la pompe	PRS		
5 E. 2 5	Pression de refoulement du fluide calorigène	0.50 MPa (72 PSI) ()*5	5.17	
5 E.2 6	Fréquence d'utilisation de la pompe	(40)*5		
5 E.2 T	Fonction de réchauffage	OFF		Réglage du
5 E.2 B	Réglage de la température de réchauffage	 (20.0 °C (68.0 °F)*6	5.18	menu
5 E.2 9	Inutilisé			
5 E. 3 D	Réinitialisation du temps cumulé du filtre antipoussière	NO	5.16	_
<u>5 E. 3 I</u>	Inutilisé	(67)		
<u>R S.O I</u>	Son du signal d'alarme	ON	5.19	-
<u>R S.02</u>	Modification du niveau de réservoir faible	A.RUN		
R 5.0 3	Modification de l'augmentation de la température d'évacuation du fluide calorigène	A.RUN		
<u>A 5.0 4</u>	Température de détection pour l'augmentation de la température d'évacuation du fluide calorigène	45.0 ℃ (113.0 °F) ()*7		
R 5.0 5	Modification de la chute de la température de refoulement du fluide calorigène	A.RUN		
<u>R 5.0 6</u>	Température de détection pour la chute de la température de refoulement du fluide calorigène	1.0 ºC (33.8 °F) ()∗7		
R 5.0 7	Modification de l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène	A.STP		
R 5.08	Pression de détection pour l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène	0.55 MPa (80 PSI) ()*7		
<u>R 5.09</u>	Modification de la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène	A.STP		
R 5. I D	Pression de détection pour la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène	0.05 MPa (7 PSI) ()*7		
A 5. 1 1	Modification d'une erreur de communication	OFF		Menu de
R 5. 1 2	Temps de contrôle de l'erreur de communication	(30)*7	5.00	réglage de
R 5. I 3	Modification de détection de signal d'entrée de contact 1	A.STP	5.20	l'alarme
<b>R 5. 1 4</b>	Modification de détection de signal d'entrée de contact 2	A.STP		
R 5. 1 5	Modification du fusible pour la panne sur ligne DC	A.STP		
A 2. 1 6	Inutilisé			
R 5. 1 7	Inutilisé			
A 5. I 8	Inutilisé			
R 5. 19	Inutilisé			
R 5.2 D	Inutilisé			
R 5.2 I	température	0		
R 5.2 2	Signal calibré de début de surveillance	(0)*7		
<u>85.23</u>	Plage sur Signal calibré de détection	5		
A 5.2 4	Alarme d'arrêt du compresseur	P.RUN		

Tableau 5.2-2 Liste des paramètres (2/3)

\*4 : Les valeurs en ° F s'affichent lorsque SE12 est F., et PSI lorsque SE13 est PSI.

\*5 : Le réglage par défaut si SE24 est « FREQ ».

\*6 : Le réglage par défaut si SE27 est « ON ».

\*7 : En ce qui concerne les détails du réglage par défaut, reportez-vous à « 5.20 Fonction de personnalisation d'alarme ».

Tableau 5.2-3 Liste des parame	etres	(3/3)	
--------------------------------	-------	-------	--

Affichage	Contenu		Paramètre par défaut	Page de référence	Catégorie	
R 5.2 5	Mo pre	odification ession du	n de l'erreur du capteur de u fluide calorigène	A.STP		
R 5.2 6	Мо	odification de l'entretien de la pompe		A.STP		
R 5.2 T	Modification		n de l'entretien du ventilateur	OFF		Monu do
R 5.2 B	Mo	odification	de l'entretien du compresseur	OFF	5.20	Menu de réglage de
R 5.2 9	Mo	odification	de l'entretien du filtre antipoussière	OFF		l'alarme
R 5.3 0	Mo pa	odification nne élec	n de la récupération après une trique	A.STP	-	
R 5.3 I	Te an	mps de tipoussiè	contrôle de l'entretien du filtre			
E o. 0 /	М	ode de co	ommunication	LOC		
C o. 0 2		Protoco	ole série	MDBS		
E 0.0 3		Caracte	éristiques de communication	485		
[ o.0 4		Borne I	RS-485	OFF		
Co.05	érie	Mod	Adresse esclave	1 ()*8		
C o. 0 5	) Se	bus	Vitesse de communication	19.2 ()*8		
[0.0]	tio		Adresse esclave	(1)*8		
C o. 0 B	ica	a c	Vitesse de communication	(9.6)*8		
[0.09]	unu	e de	BCC	(ON)*8		
L o. 10	Ш	nic Dle	Longueur de données	(8BIT)*8		
[0.1]	ပိ	mu sir	Contrôle de parité	(NON)*8		
E o. 12		Pr Br	Longueur du bit d'arrêt	(2BIT)*8		
[0.13]		U U	Temps de réponse	(0)*8		
E o. 14			Plage de communication	(RW)*8		
[015		Signal	d'entrée de contact 1	RUN		
E o. 15		Type de	e signal d'entrée de contact 1	ALI		
[0.17		d'entrée	e de contact 1 (temps de réponse)	(0)*8		
C o. 18	rtie	signal o	calibre de detection OFF du d'entrée contact 1	(0)*8	5.21	Menu de réglage de
[0.19	sol	Signal	d'entrée de contact 2	OFF	-	communication
05.03	ée/	Type de	e signal d'entrée de contact 2	ALT		
[ 0.2 ]	entr	Signal d'entrée	calibre de lecture de signal e de contact 2 (temps de réponse)	(0)*8		
55.0 ]	tacts	Signal signal c	calibré de détection OFF du d'entrée contact 2	(0)*8		
E o.23	o	Fonction	n de signal de sortie de contact 1	RUN		
E o.24	es c	de cont	tact 1	A		
C o.25	p uc	Alarme sortie d	e sélectionnée du signal de le contact 1	(AL.01) *8		
6507	atic	Fonction	n de signal de sortie de contact 2	RMT		
[ 0.27	Junic	Fonction de cont	onnement de signal de sortie tact 2	A		
C o.28	omm	Alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 2		(AL.01) *8		
E o.29	0	Fonction	n de signal de sortie de contact 3	ALM		
[ o.] []	1	Fonctio	onnement de signal de sortie tact 3	В		
[0.]]	1	Alarme sortie d	e sélectionnée du signal de le contact 3	(AL.01) *8		

\*8 : En ce qui concerne les détails du réglage par défaut, reportez-vous à « 5.21 Fonction de communication ».

# 5.3 Écran principal

## 5.3.1 Écran principal

Affiche la température actuelle et la température de réglage du fluide calorigène. La température de réglage peut être modifiée sur cet écran.

## 5.3.2 Affichage sur l'écran principal

L'affichage de l'écran principal est comme suit.

Température actuelle de refoulement du fluide calorigène Affichage

**1.** Mettez le dispositif sous tension.

La température actuelle et la température de réglage sont affichés sur l'écran numérique.

L'écran d'affichage de l'alarme (Voir 5.4) apparaît quand une alarme est générée.



#### (Conseils)

Cet affichage numérique apparaît en appuyant sur [MENU] sur l'écran affichant chaque élément du menu.

Température du fluide calorigène Réglée

**2.** Modifiez la température de réglage en appuyant sur la touche  $[\mathbf{V}][\mathbf{A}]$ .

Après avoir changé la température de réglage, réglez-la en appuyant sur la touche [SEL].

\*La valeur de réglage clignote lors du changement.

\*Si la touche [SEL] n'est pas enfoncée, la valeur est réinitialisée après 3 sec.

Affichage de la pression de refoulement du liquide calorigène

3.

Appuyez sur la touche [SEL].

La pression de retour du fluide calorigène s'affiche sur l'affichage numérique.



Pression de retour du fluide calorigène

## 5.4 Menu d'affichage de l'alarme

#### 5.4.1 Menu d'affichage de l'alarme

L'écran d'affichage de l'alarme apparaît quand une alarme est générée.

- \* Le menu d'affichage de l'alarme n'est pas accessible quand aucune alarme n'est générée.
- \* Reportez-vous au « Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage » pour connaître le contenu des alarmes.

#### 5.4.2 Contenu de l'affichage du menu d'affichage d'alarme

L'écran d'affichage de l'alarme apparaît quand une alarme est générée.

Lorsque des alarmes multiples sont générées, l'alarme la plus récente est affichée à l'écran.

Chaque fois que la touche [SEL] est enfoncée, les alarmes sont affichées dans l'ordre, en commençant par la plus récente.



L'écran principal s'affiche lorsque l'alarme est réinitialisée.



L'écran principal s'affiche lorsque la touche [MENU] est enfoncée tandis qu'une alarme est produite.



L'écran d'affichage de l'alarme s'affiche si on enfonce à nouveau la touche [MENU].

## 5.5 Menu de l'écran d'inspection

## 5.5.1 Menu de l'écran d'inspection

La température, la pression et le temps d'utilisation cumulé peuvent être contrôlés lors d'une inspection quotidienne. Veuillez utiliser ceci pour la confirmation de votre inspection quotidienne.

## 5.5.2 Vérification du menu de l'écran d'inspection

Le tableau ci-dessous explique les éléments de contrôle du menu de l'écran d'inspection.

Affichage	Elément	Contenu		
<u>E 1.</u>	Température d'évacuation du fluide calorigène	Affiche la température d'évacuation du fluide calorigène. Cette température ne prend pas les décalages en considération.		
£ 2.	Température de l'orif. de retour du fluide calorigène	Affiche la température de retour du fluide calorigène.		
E 3.	Température de l'entrée du compresseur	Affiche la température de l'entrée du compresseur.		
P I.	Pression de refoulement du fluide calorigène	Affiche la pression de refoulement du fluide calorigène au refoulement.		
P h.	Pression du circuit réfrigérant haute pression	Affiche la pression du côté haute pression du circuit de réfrigérant.		
PL.	Pression du circuit réfrigérant basse pression	Affiche la pression du côté basse pression du circuit de réfrigérant.		
	Inutilisé	-		
РЦПР	Temps d'utilisation cumulé de la pompe	Affiche le temps d'utilisation cumulé de la pompe.		
FRn.ñ	Temps d'utilisation cumulé du ventilateur	Affiche le temps d'utilisation cumulé du moteur du ventilateur. (Modèle refroidi à l'air)		
r E F.	Temps d'utilisation cumulé du compresseur	Affiche le temps d'utilisation cumulé du compresseur.		
dru.	Temps d'utilisation cumulé	Affiche le temps d'utilisation cumulé.		
FILE.	Temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière	Affiche le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière.		
FLoU	Débit du fluide calorigène	Affiche le débit du fluide calorigène. Ceci n'est pas une valeur de mesure. À utiliser à titre de référence.		

Tableau 5 5-1	Liste des éléments	de vérification d	u menu de l	'écran d'inspection
Tableau 0.0-1		ue vennoauon u	u menu ue i	coran unispection

Vérification de la température de refoulement du fluide calorigène

1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

La température de refoulement du fluide calorigène 「Ŀ I. 」 apparaît sur l'affichage



Affiche la température du fluide calorigène à l'évacuation duquel le fluide est alimenté à l'appareil du client. Cette température ne prend pas le décalage de températures en considération

Contrôlez la température d'entrée du fluide calorigène.



La température de retour du fluide calorigène apparaît sur l'affichage numérique.



Affiche la température du fluide calorigène au sortir de l'appareil du client.

Contrôle de la température de l'entrée du compresseur.

**3.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

La température de l'entrée du compresseur du circuit de réfrigérant apparaît sur l'affichage numérique.

E	_	<b>}</b>		
PV		2	1.	2
5	SV			

Affiche la température de l'entrée du compresseur.

Vérification de la pression de refoulement du fluide calorigène

**4.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

La pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'affichage numérique.



La pression du fluide calorigène à l'évacuation duquel le fluide alimente l'appareil du client, s'affiche.

Vérification de la pression du côté haute pression du circuit de réfrigérant



La pression du circuit de réfrigérant haute pression s'affiche sur l'affichage numérique.



Affiche la pression du côté haute pression du circuit de réfrigérant.
Vérification de la pression du côté basse pression du circuit de réfrigérant.

6. Appuyez une fois sur la touche [SEL].

La pression du circuit de réfrigérant basse pression s'affiche sur l'affichage numérique.



Affiche la pression du côté basse pression du circuit de réfrigérant.

**7.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

« - - - - » s'affiche sur l'écran numérique.



Non utilisé dans ce produit.

Vérification du temps d'utilisation cumulé de la pompe.

8. Appuyez une fois sur la touche [SEL].

Le temps d'utilisation cumulé de la pompe s'affiche sur l'écran numérique.



Affiche le temps d'utilisation cumulé de la pompe. Voir le tableau ci-dessous pour l'affichage.

Temps cumulé	Valeur indiquée				
0h à 999 h	Oh à 999h				
1 000h à 99 999 h	Ihh à 99hh				
100 000 h	Retour à 🛛 🚺 📙				

L'alarme d'entretien de la pompe AL28 est générée lorsque le temps d'utilisation cumulé de la pompe atteint 20 000 heures (20 h h) min. Pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage.

Vérification du temps d'utilisation cumulé du moteur du ventilateur.



Le temps d'utilisation cumulé du compresseur s'affiche sur l'écran numérique.



Affiche le temps d'utilisation cumulé du ventilateur. Reportez-vous au Tableau 5.5-2 pour l'affichage.

L'alarme d'entretien du moteur du ventilateur AL29 est générée lorsque le temps d'utilisation cumulé du moteur du ventilateur atteint 30 000 heures (30 h h) min. Pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage.

Vérification du temps d'utilisation cumulé du compresseur.

**10.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

Le temps d'utilisation cumulé du compresseur s'affiche sur l'écran numérique.



Affiche le temps d'utilisation cumulé du compresseur. Reportez-vous au Tableau 5.5-2 pour l'affichage.

L'alarme d'entretien du compresseur AL30 est générée lorsque le temps d'utilisation cumulé du compresseur atteint 30 000 heures (<u>] [] h h</u>) min. Pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage.

Vérification du temps d'utilisation cumulé

**11.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

Le temps d'utilisation cumulé s'affiche sur l'écran numérique.



Affiche le temps d'utilisation cumulé. Reportez-vous au Tableau 5.5-2 pour l'affichage.

Vérification du temps d'utilisation cumulé.

**12.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

Le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière s'affiche sur l'écran numérique.

Affiche le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière. Reportez-vous au Tableau 5.5-2 pour l'affichage.

L'alarme d'entretien de la pompe AL40 Entretien du filtre antipoussière est générée lorsque le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussièr atteint le temps réglé ou plus. Pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre 7 Indication d'alarme et dépannage.

Vérification du débit du fluide calorigène

**13.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

Le débit du fluide calorigène s'affiche sur l'affichage numérique.



Le débit du fluide calorigène du produit est indiqué à titre de référence. L'unité d'affichage est l/min. Ceci n'est pas une valeur de mesure. À utiliser à titre de référence.

# 5.6 Blocage

#### 5.6.1 Blocage

Les touches peuvent être verrouillées afin que les valeurs nominales ne soient pas modifiées par une erreur de l'opérateur. Le fonctionnement peut être démarré/arrêté par la touche « RUN/STOP » même lorsque le blocage est appliqué.

Si vous essayez de modifier la valeur de réglage au moyen des touches « ▲ » et « ▼ » lors de l'application du blocage, « » s'affiche pendant 1 sec. à L o [ 万 l'écran. La valeur de réglage ne peut être modifiée. (Reportez-vous à la figure ci-dessous).





## 5.6.2 Blocage/vérification

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de blocage ainsi que les valeurs initiales.

		Tableau 5.0-1 Liste des blocages	
Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E.O 1	Blocage	Règle le blocage. Lors du blocage, aucun autre réglage n'est possible.	OFF

#### Tableau 5.6-1 Liste des blocages

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que [<u>5 E. 0 1</u>] apparaisse pour le réglage du blocage sur l'écran numérique [MENU]



Réglage et vérification du blocage

2. Sélectionnez « ON » sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.6-2	Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
o F F	Fonction blocage OFF	0
0 0	Fonction blocage ON	

**3.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.7 Activer le signal calibré, arrêter le signal calibré 5.7.1 Fonctions d'activation et d'arrêt du signal calibré

Cette fonction démarre ou arrête le fonctionnement automatiquement lorsqu'on atteint un temps réglé. Le temps peut être réglé selon les heures de travail du client. Réglez la température du fluide calorigène par avance.

[Activer le signal calibré] est une fonction qui permet d'activer le fonctionnement après un temps préréglé. [Arrêter le signal calibré] est une fonction qui permet d'arrêter le fonctionnement après un temps préréglé. Il est possible de régler en même temps les fonctions [Activer le signal calibré] et [Arrêter le signal calibré]. Le temps de réglage des fonctions [Activer le signal calibré] et [Arrêter le signal calibré] et [Arrêter le signal calibré] et [Arrêter le signal calibré] peut atteindre 99.5 heures, en 0.5 unités horaires.

#### [Lors de l'utilisation de la communication]

Si le mode de communication est DIO REMOTE, SERIAL mode, cette fonction ne s'active pas. Le fonctionnement en mode/signal d'arrêt DIO REMOTE, SERIAL a priorité.

- •Activer le signal calibré
  - · Activer le signal calibré] démarre le fonctionnement après le temps réglé.

Si le thermo-chiller est déjà en fonctionnement ou si la pompe fonctionne indépendamment, cette fonction ne s'active pas, même si le temps réglé est dépassé.

Le fonctionnement démarre lorsque la condition est normale et qu'aucune alarme n'est générée.

 Le témoin [] s'allume lorsque la fonction « Activer le signal calibré » est réglée. Le témoin [] s'éteint lorsque le fonctionnement est démarré par le signal calibré.

Le témoin [] ne s'éteint pas si la fonction 'Arrêter le signal calibré' est réglée

• Le réglage de la fonction « Activer le signal calibré » est réinitialisé lorsque l'alimentation principale est coupée ou en cas de panne de courant. Veuillez réinitialiser.

•Arrêter le signal calibré

 Le témoin [] s'allume lorsque la fonction « Arrêter le signal calibré » est réglée. Le témoin [] s'éteint lorsque le fonctionnement est stoppé par la fonction 'Arrêter le signal calibré'.

Le témoin [] ne s'éteint pas si la fonction 'Activer le signal calibré' est réglé.

• Le réglage de la fonction « Arrêter le signal calibré » est réinitialisé lorsque l'alimentation principale est coupée ou en cas de panne de courant. Veuillez réinitialiser.

Activer le signal calibré Réglé pour démarrer après 3 heures	Mainte	enant	1H 	21	Н 3	Н	4H	5H	61	4 7	'H	8H
			Arrê	té			En	fonct	ionne	ement		•••
	I				↑F	onctior	nemen	t				
Arrêter le signal calibré Réglé pour s'arrêter après 3 heures	Mainte	enant	1H 	21	H 3	Н	4H	5H	61	4 7	'H 	8H
	E	En fonc	tionne	men	t			Ar	rêté			•••
					1	Arrêté						
Activer le signal calibré+ Arrêter le signal calibré Réglez le signal pour	Mainte	enant	1H 	21	Н 3	H	4H 	5H	6	4 7	'H 	8H
démarrer après 2 heures		А	rrêté		En f	onctic	nnem	ent		Arrê	té	•••
Réglé pour s'arrêter après 5.5 heures	<u> </u>			↑F	onction	nement			↑Arrê	té		
Activer le signal calibré + Arrêter le signal calibré Réglé pour s'arrêter	Mainte	enant	1H 	2	Н 3	Н	4H	5H	6	4 7	'H 	8H
après 2 heures Réglé pour démarrer	En fe	onction	nemer	nt		Arre	êté		En	fonctior	nement	• • •
après 5.5 heures				¢/	Arrêté				†Fonc	tionnem	ent	
				CA	UTI	ON						

#### Exemple de réglage du signal calibré

- Effectuez le réglage lorsque l'interrupteur est sur ON (lorsque le dispositif est sous tension). Le réglage est désactivé lorsque le fonctionnement démarre ou s'arrête grâce à signal calibré. Une réinitialisation est nécessaire pour utiliser le signal calibré la prochaine fois. Le réglage de la fonction « Activer le signal calibré » est libéré lorsque l'interrupteur ou l'alimentation électrique du client est coupée, ou en cas de panne de courant. Veuillez réinitialiser.

# 5.7.2 Réglage et vérification des fonctions « Activer le signal calibré' » et « Arrêter le signal calibré »

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction « Activer/Arrêter le signal calibré » ainsi que les valeurs initiales.

Tableau 5.7-1 Liste des fonctions réglées « Activer le signal calibré' et 'Arrêter le signal calibré »

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E.O 2	Activer le signal calibré	Réglage de la fonction 'Activer le signal calibré'.	0.0H
5 E.O 3	Arrêter le signal calibré	Réglage de la fonction 'Arrêter le signal calibré'.	0.0H

Cette partie explique comment régler et vérifier les éléments afférents aux fonctions « Activer le signal calibré » et « Arrêter le signal calibré ». Veuillez vous reportez aux éléments applicables au signal calibré que vous souhaitez utiliser.

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E.0 I</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



Activer le signal calibré Réglage et vérification

**2.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la fonction « Activer le signal calibré » s'affiche sur l'écran numérique.

5	E. 0. 2	
PV	0.0 h	
5	SV	

Sélectionnez « Activer le signal calibré » sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.7-2	Liste des valeurs	de consigne
---------------	-------------------	-------------

	Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
I	0.0 h	Signal calibré OFF	0
	0.5 h à 99.5 h	Le fonctionnement démarre après le temps défini. Unité de réglage de 0.5 heures	

Par ex. Réglage à 17:30 le jour précédent. Le fonctionnement démarre 14 heures plus tard (7:30 le jour suivant).



Arrêter le signal calibré Réglage et vérification

**4.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la fonction d'arrêter le signal calibré s'affiche sur l'écran numérique.



5. Sélectionnez « Arrêter le signal calibré » sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
0.0 h	Signal calibré OFF	0
<u>О.5 н</u> à	Le fonctionnement s'arrête après le temps réglé.	
99.5h	Unité de réglage de 0.5 heures	

Tableau 5.7-3 Liste des valeurs de consigne

Par ex. Réglage à 16:30. Le fonctionnement s'arrête 1 heure et 30 minutes plus tard (à 18:00).

6. Appuyez une fois sur la touche [MENU].

Retour à l'écran affichant la température du fluide calorigène.



7. Dès que la fonction 'Activer le signal calibrer' est réglée, laissez le produit sous tension. Le produit démarrera automatiquement au temps réglé.

Lorsque la fonction 'Arrêter le signal calibré' est réglée, laissez le produit en cours de fonctionnement. Le produit s'arrêtera automatiquement au temps réglé.

## **5.8** Signal de finalisation Prêt (TEMP READY) 5.8.1 Signal de finalisation Prêt (TEMP READY)

Cette fonction règle la largeur de bande de la température de réglage du fluide calorigène (plage de haute/basse température) afin d'avertir le client par communication que la température de fluide calorigène a atteint la largeur de bande (plage de haute/basse température). Le réglage par défaut de cette fonction est sur « OFF ».

## (Conseils)

Cette fonction est utilisée pour l'entrée ou la sortie de contact et la communication série. Consultez le manuel Opérations de communications pour plus de détails.

Ci-dessous un exemple.

Température de réglage du fluide calorigène	: 20°C
Largeur de bande READY (plage de haute/basse température)	: ±2°C
Temps READY	: 60 sec.

La préparation se termine 60 secondes après que la température du fluide calorigène atteint de 18 °C à 22 °C.



### 5.8.2 Réglage / vérification du signal de finalisation (TEMP READY)

Le tableau ci-dessous indique l'explication de et la valeur initiale des éléments de réglage du signal de finalisation Prêt (TEMP. READY)

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. D Y	Mode READY	Règle le signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	OFF
<u>5 E.O 5</u>	Largeur de bande READY (plage de haute/basse température)	Règle la température du signal de finalisation Prêt (TEMP READY).	
5 E.O 6	Temps READY	Règle le temps du signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	

Tablaau 5.9.1	Listo do signaux ráglás do fin do práparation (TEMP PEADV)
Tableau 5.0-1	LISTE DE SIGNAUX TEGES DE TIT DE DIEDALATION (TEMP READT)

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E.0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Mode READY Réglage et vérification

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 3 fois.

L'écran de réglage du mode « ready » s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez 「ON」 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.8-2 Li	ste des valeurs de consigne
------------------	-----------------------------

Valeur de consigne	Explication	Initial (Réglage par défaut)
o F F	le signal de finalisation Prêt (TEMP READY) est sur OFF	0
0 0	le signal de finalisation Prêt (TEMP READY) est sur ON	

Réglage et vérification de la largeur de bande READY

**4.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de largeur de bande READY (plage de haute/basse température) s'affiche sur l'écran numérique.



Sélectionnez la largeur de bande READY (plage de haute/basse température) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Initial (Réglage par défaut)	
	Le réglage et la vérification ne sont pas disponibles lorsque le réglage de mode READY se trouve sur OFF.		
Centigrade	Règle la largeur de bande READY (plage de haute/basse température) pour la température du fluide calorigène	0. 0	
Fahrenheit 0.0 à 9.0	L'unité de température est le centigrade : Unité de réglage de 0.1 °C L'unité de température est le Fahrenheit : L'unité de réglage est 0.1 °F	0.0	



Temps READY Réglage et vérification

**6.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du temps READY s'affiche sur l'écran numérique.



7. Sélectionnez « Temps READY » sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas disponibles lorsque le réglage de mode READY se trouve sur OFF.	
10 à 9999	Règle le temps ultime. Unité de réglage est 1sec.	10

8. Appuyez une fois sur la touche [MENU].

	23.4
PV	0.0 5
	SV

# 5.9 Fonction de décalage

### 5.9.1 Fonction de décalage

Cette fonction contrôle la température de refoulement du fluide calorigène avec décalage.

Le décalage de température peut se produire entre le thermo-chiller et l'appareil du client en fonction du milieu d'installation. Pour corriger le décalage de température, trois types de fonctions de décalage sont disponibles (MODE1 à 3). Le réglage par défaut de cette fonction est « OFF ».

#### [Lors de l'utilisation de la communication]

La température du fluide calorigène envoyée par communication série est la température du fluide calorigène affichée sur le thermo-chiller (la température du fluide calorigène après décalage).

#### •Exemple de décalage de température

La température de refoulement du fluide calorigène est de 30 °C, mais la température du fluide de l'appareil du client est de 29 °C en raison de l'émissions de chaleur lors de l'envoi de fluide.



MODE	Explication	
MODE1	Contrôle la température afin que la température de refoulement du fluide calorigène soit : température de réglage du fluide calorigène + température de refoulement. La température du fluide calorigène indique la température de refoulement du fluide calorigène.	
MODE2	Contrôle la température afin que la température de refoulement du fluide calorigène soit la température de réglage du fluide calorigène. La température du fluide calorigène indique la température de refoulement du fluide calorigène + température de décalage.	
MODE3	Contrôle la température afin que la température de refoulement du fluide calorigène soit : température de réglage du fluide calorigène + température de refoulement. La température du fluide calorigène indique la température de refoulement du fluide calorigène + température de décalage.	
OFF	Contrôle la température afin que la température de refoulement du fluide calorigène soit égale à la valeur de la température de réglage du fluide calorigène.	

#### Exemple de MODE 1

Lorsque la température de décalage est 1 °C, le thermo-chiller contrôle la température pour atteindre 31 °C (température de réglage du fluide calorigène + température de décalage.) Même si la température de refoulement est de 31 °C, mais la température du fluide calorigène est de 30 °C au niveau du dispositif du client, en raison des émissions de chaleur de 1 °C lors de l'envoi de fluide. La température d'affichage du fluide calorigène et les données de communication sont de 31 °C.



#### Exemple de MODE 2

La température de décalge est de -1 °C, la température d'affichage du fluide calorigène et les données de communication sont de 29 °C (température de refoulement du fluide calorigène -température de décalage), et correspondent à la température de fluide calorigène du dispositif du client.



#### ■ Exemple de MODE 3

Lorsque la température de décalage est 1 °C, le thermo-chiller contrôle la température pour atteindre 31 °C (température de réglage du fluide calorigène + température de décalage.) Même si la température de refoulement est de 31 °C, mais la température du fluide calorigène est de 30 °C au niveau du dispositif du client, en raison des émissions de chaleur de 1 °C lors de l'envoi de fluide. La température d'affichage du fluide calorigène et les données de communication sont de 30 °C (temp. de refoulement du fluide calorigène - temp. de décalage), et correspondent à la température de fluide calorigène du dispositif du client.



### 5.9.2 Réglage et vérification de la fonction de décalage

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de décalage ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Initial (Réglage par défaut)
5 E.O 7	Mode de décalage	Règle le mode de décalage.	OFF
5 E.O 8	Température de décalage	Règle la température de décalage.	0.0 °C

Tablaau E O 1	Linta dan	fonationa d	a dágalaga	de eensigne
Tableau 5.9-1	LISIE des	TONCLIONS OF	e decalade	de considhe

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E.0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



Mode de décalage Réglage et de la vérification

2. Appuyez sur la touche [SEL] 6 fois.

L'écran de réglage du mode de décalage s'affiche sur l'écran numérique.

3. Sélectionnez le mode de décalage sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Fonction de décalage OFF	0
nd I	Mode de décalage 1	
<u>n d 2</u>	Mode de décalage 2	
Ebñ	Mode de décalage 3	

Tableau 5.9-2	Liste des valeurs de co	onsiane
		onoigno

Température de décalage Réglage et vérification

**4.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la température de décalage s'affiche sur l'écran numérique.



5. Sélectionnez la température de décalage sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.9-3	Liste des valeurs de consigne
---------------	-------------------------------

Valeur de	Explication	Initial
consigne	Explication	(Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas disponibles lorsque le réglage de mode de décalage se trouve sur OFF.	
Centigrade - 2 0. 0 à 2 0. 0	Règle la température de décalage. L'unité de température est le centigrade :	0. 0
Fahrenheit - 3 6.0 à 3 6.0	Unité de réglage de 0.1 ºC L'unité de température est le Fahrenheit : L'unité de réglage est 0.1 °F	0.0

#### PRÉCAUTION

- Cette fonction contrôle la température de décalage de la température de refoulement du fluide calorigène
- La plage de contrôle de la température du fluide calorigène est comprise entre 5.0 °C et 40.0 °C (41.0 °F et 104.0 °F).
- Lorsque la température du fluide calorigène est réglée sur 5.0 °C (41 °F) et la température de décalage sur -20.0 °C (-36.0 °F), la température de décalage est automatiquement réglée sur 0.0 °C (0.0 °F) en fonction du mode de décalage.

6. Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.10 Fonction de récupération après une panne électrique

#### 5.10.1 Fonction de récupération après une panne électrique

Lorsque l'alimentation est coupée en raison d'une panne d'électricité, etc., cette fonction permet le redémarrage du fonctionnement lorsque l'alimentation revient, tout en conservant les conditions réglées avant la coupure du courant.

#### [Lors de l'utilisation de la communication]

Si le mode de communication est DIO REMOTE, SERIAL mode (MODBUS), cette fonction ne s'active pas. Le signal démarrage/arrêt du mode DIO REMOTE SERIAL (MODBUS) a priorité.

Le témoin [@] s'allume lorsque la fonction de récupération d'une panne de courant est réglée. Le réglage par défaut de cette fonction est « OFF ».

Lorsque la fonction de récupération en cas de panne électrique est désactivée, l'alarme AL41 « Arrêt électrique » n'est pas générée.

#### 5.10.2 Fonction de récupération après une panne électrique Réglage et vérification

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de récupération après une panne électrique, ainsi que les valeurs initiales.

Tableau 5.10-1 Liste des fonctions de récup	pération après une	panne électrique
---	--------------------	------------------

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E.O 9	Récupération après une panne électrique	Règle la récupération après une panne électrique.	OFF

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E.0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Récupération après une panne électrique Réglage et vérification

2. Appuyez sur la touche [SEL] 8 fois.

L'écran de réglage de la fonction de récupération après une panne électrique s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez la récupération après une panne électrique sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.10-2 Liste des v	valeurs de consigne
----------------------------	---------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Fonction de récupération après une panne électrique OFF	0
0 0	Fonction de récupération après une panne électrique ON	

**4.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].



<sup>5.10</sup> Fonction de récupération après une panne électrique

# **5.11 Fonction antigel**

#### 5.11.1 Fonction antigel

#### **PRÉCAUTION**



L'alimentation doit être activée pour cette fonction. Sinon, cette fonction ne pourra pas démarrer.

Afin de prévenir le gel du fluide calorigène par temps froid, cette fonction active automatiquement une pompe pour réchauffer le fluide calorigène par la chaleur émise depuis la pompe tandis que le produit s'arrête. En cas de possibilité de gel du fluide calorigène en raison des changements de l'installation et du milieu d'utilisation (saison et temps), réglez cette fonction à l'avance.

- Si la température du fluide calorigène chute en dessous de 3 °C, la pompe commencera à fonctionner automatiquement.
- La chaleur générée par le fonctionnement de la pompe réchauffera le fluide calorigène.
   Si la température du fluide calorigène atteint 5 °C min., la pompe commencera s'arrêtera automatiquement.
- Ainsi, le fluide calorigène se maintient à une température comprise entre 3 °C et 5 °C, ce qui prévient du gel.

Lorsque la fonction antigel est réglée, le témoin [RUN] clignote durant 2 sec. pendant ce délai (la pompe ne fonctionne pas). Le témoin [RUN] clignote tous les 0.3 sec. lors du fonctionnement automatique de la pompe. Le réglage par défaut de cette fonction est « OFF ».

Lorsque la fonction de réchauffage est activée (reportez-vous à « 5.18 Fonction de réchauffage »), la fonction de réchauffage sera prioritairement supérieure à la fonction anti-congélation et la fonction antigel ne démarre pas.

#### PRÉCAUTION

- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'alimentation est activée et que le fonctionnement s'arrête.
  - Ouvrez entièrement le distributeur et le distributeur de dérivation installé par le client pour faire en sorte que le fluide calorigène puisse circuler lorsque la pompe démarre automatiquement.
  - Dans des conditions extrêmement froides, la chaleur générée par la pompe décrite ci-dessus risque de ne pas être suffisante pour éviter le gel.
  - Lors du fonctionnement automatique, la pompe ne s'arrête pas même si vous appuyez sur la touche « RUN/STOP ». Pour arrêter la pompe, coupez l'alimentation ou réglez cette fonction sur « OFF ».

### 5.11.2 Réglage et vérification de la fonction antigel

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction antigel ainsi que les valeurs initiales.

Tableau 5.11-1 Liste de réglages de la fonction antigel			
Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. I D	Fonction antigel	Règle la fonction Antigel	OFF

1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E. 0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



Fonction antigel Réglage et vérification

2. Appuyez sur la touche [SEL] 9 fois.

L'écran de réglage de la fonction antigel s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez la fonction antigel sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.11-2 Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Fonction antigel OFF	0
0 1	Fonction antigel ON	

4. Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.12 Réglage du déclic de touche

#### 5.12.1 Réglage du déclic de touche

Détermine si un déclic est produit lorsque l'on appuie sur les touches du panneau de commande.

Le réglage par défaut du son de touche est « on ».

### 5.12.2 Réglage et vérification du déclic de touche

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage du déclic de touche ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. I I	Déclic de touche	Règle le déclic de touche.	ON

Tableau 5.12-1 Liste des valeurs de consigne du déclic de touche

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E. 0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Déclic de touche Réglage et vérification

**2.** Appuye

Appuyez sur la touche [SEL] 10 fois.

L'écran de réglage du déclic de touche s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez le déclic de touche sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 3.12-2 Liste des valeurs de consigne
--

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans déclic de touche	
0 0	Déclics de touche	0

4. Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.13 Commutation de l'unité de température

#### 5.13.1 Commutation de l'unité de température

L'unité de température du thermo-chiller peut se régler sur centigrade (°C) ou Fahrenheit (°F). Ce réglage détermine l'unité de température affichée/produite. Le réglage par défaut est centigrade (°C).

#### 5.13.2 Réglage et vérification de la commutation de l'unité de température

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction Commutation de l'unité de température ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. 1 2	Unité de température	Règle l'unité de température.	°C

Tableau 5.13-1 Liste des réglages de commutation de l'unité de température

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E. D 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Unité de température Réglage et vérification

2. Appuyez sur la touche [SEL] 11 fois.

L'écran de réglage de l'unité de température s'affiche sur l'écran numérique.

5	Ε.	1	2
PV			<b>_</b>
S	SV		

3. Sélectionnez l'unité de température sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.13-2 Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<b></b>	L'unité de réglage de la température est le centigrade (°C).	0
F	L'unité de température est le Fahrenheit (°F)	

4. Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.14 Commutation de l'unité de pression

#### 5.14.1 Commutation de l'unité de pression

L'unité de pression du thermo-chiller peut être réglée sur MPa ou PSI. Ce réglage détermine l'unité de pression affichée/produite. Le réglage par défaut est MPa.

#### 5.14.2 Réglage et vérification de la commutation de l'unité de pression

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de commutation de l'unité de pression ainsi que les valeurs initiales.

Tableau 5.14-1 Liste des réglages de commutation de l'unité de température			
Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. 1 3	Unité de pression	Règle l'unité de pression.	MPa

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E.0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



unité de pression Réglage et vérification

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 12 fois.

L'écran de réglage de l'unité de pression s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez l'unité de pression sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.14-2 Liste	des valeurs de consigne
----------------------	-------------------------

Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne	Explication	(Réglage par défaut)
л P R	Règle l'unité de pression sur MPa.	0
P 5 1	Règle l'unité de pression sur PSI.	

**4.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].

# 5.15 Fonction de réinitialisation des données

#### 5.15.1 Fonction de réinitialisation des données

Les valeurs réglées par le client sont réinitialisées en valeurs par défaut. Le temps d'utilisation cumulé n'est pas réinitialisé.

#### 



Toutes les valeurs de réglage sont réinitialisées. Il est recommandé d'enregistrer des données de réglage avant une réinitialisation.

# 5.15.2 Méthode de réinitialisation de la fonction de réinitialisation des données

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de réinitialisation des données ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E. 1 4	Réinitialisation des données	Toutes les données sont réinitialisées. (Le temps d'utilisation cumulé n'est pas réinitialisé.)	NO

Tableau 5.15-1	Liste de réinitialisation des do	nnée

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E. 0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



Réinitialisation des données

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 13 fois.

L'écran de réglage de réinitialisation des données s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez <u>y E 5</u> sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Sélectionnez <u>y E 5</u>, puis toutes les données retournent au réglage par défaut. L'affichage retourne à l'écran principal.

		grie
Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne	Explication	(Réglage par défaut)
n 0	Non réinitialisé	0
9 E 5	Toutes les données sont réinitialisées.	

Tableau 5.15-2 Liste des valeurs de consigne

# **5.16 Fonction de réinitialisation du temps cumulé** 5.16.1 Fonction de réinitialisation du temps cumulé

Les alarmes ci-dessous sont générées pour signaler le temps d'entretien. Le produit ne s'arrête pas lors de l'alarme.

- Entretien de la pompe (AL28) : Généré après 20 000 h de temps d'utilisation cumulé
- Entretien du moteur de ventilateur (AL29) : Généré après 30 000 h de temps d'utilisation cumulé.
- Entretien du compresseur (AL30) : Généré après 30 000 h de temps d'utilisation cumulé
- Entretien du filtre antipoussière (AL40) : Généré après le temps réglé.

Pour réinitialiser l'alarme, réinitialisez le temps d'utilisation cumulé. Réinitialisez le temps cumulé après le remplacement des pièces (faites appel au service d'inspection).

 Le temps d'entretien du filtre antipoussière (AL40) peut être réglé entre 1 à 9999 h. Reportez-vous à 5.20.2 Réglage et vérification de la fonction de personnalisation d'alarme pour plus de détails.

#### 5.16.2 Méthode de réinitialisation d'une fonction de réinitialisation du temps cumulé

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de réinitialisation du temps cumulé ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<u>5 E. I 5</u>	Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé de la pompe	Réinitialise le temps d'utilisation cumulé de la pompe.	NO
5 E. 1 6	Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du ventilateur	Réinitialisez le temps d'utilisation cumulé du ventilateur.	NO
<u>5 E. 1 7</u>	Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du compresseur	Réinitialise le temps d'utilisation cumulé du compresseur.	NO
<u>5 E. 3 O</u>	Réinitialisation du temps de fonctionnement cumulé du filtre antipoussière	Réinitialisez le temps de fonctionnement cumulé du filtre antipoussière.	NO

Tableau 5.16-1 Liste de la fonction de réinitialisation du temps cumulé

Reportez-vous à chaque paragraphe pour plus de détails concernant la réinitialisation du temps d'utilisation cumulé.

Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé de la pompe

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E. 0</u> 1] s'affiche sur l'écran numérique.



0

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 14 fois.

L'écran de réglage de réinitialisation du temps d'utilisation cumulé de la pompe s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez <u>YE5</u> sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Sélectionnez <u>YE5</u>, puis le temps d'utilisation cumulé de la pompe se réinitialise. L'affichage retourne au menu principal.

	gne	
Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
C	Non réinitialisé	0
YES	Le temps d'utilisation cumulé de la pompe est réinitialisé	

Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du ventilateur

**4.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E.0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



**5.** Appuyez sur la touche [SEL] 15 fois.

L'écran de réglage de réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du ventilateur s'affiche sur l'écran numérique.



**6.** Sélectionnez <u>YE5</u> sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Sélectionnez <u>YE5</u>, puis le temps de fonctionnement cumulé du ventilateur se réinitialise. L'affichage retourne au menu principal.

Tableau 5.16-3	Liste des valeurs de consigne	

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
no	Non réinitialisé	0
YES	Le temps d'utilisation cumulé du ventilateur est réinitialisé	

<sup>5.16</sup> Fonction de réinitialisation du temps cumulé

Réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du compresseur

7. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E. 0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



8. Appuyez sur la touche [SEL] 16 fois.

L'écran de réglage de réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du compresseur s'affiche sur l'écran numérique.



**9.** Sélectionnez <u>YE5</u> sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Sélectionnez <u>YE5</u>, puis le temps de fonctionnement cumulé du compresseur se réinitialise. L'affichage retourne au menu principal.

	Tableau 5.10-4 Liste des Valeurs de consig	glie
Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne	Explication	(Réglage par défaut)
no	Non réinitialisé	0
<b>YE5</b>	Le temps d'utilisation cumulé du compresseur est réinitialisé	

Tableau 5.16-4 Liste des valeurs de consigne

Réinitialisation du temps de fonctionnement cumulé du filtre antipoussière

**10.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E.0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



**11.** Appuyez sur la touche [SEL] 29 fois.

L'écran de réglage de réinitialisation du temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière s'affiche sur l'écran numérique.



12. Sélectionnez <u>YE5</u> sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Sélectionnez <u>YE5</u>, puis le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière se réinitialise. L'affichage retourne au menu principal.

	Tableau 5.16-5	Liste des valeurs de consigne
--	----------------	-------------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
n 0	Non réinitialisé	0
YES	Le temps d'utilisation cumulé du filtre antipoussière est réinitialisé	

## 5.17 Fonction de mode de fonctionnement de la pompe

#### 5.17.1 Mode de fonctionnement de la pompe

Le produit permet de régler le mode de fonctionnement de la pompe comme suit.

• Mode contrôlé par pression

La pompe du produit fonctionne de sorte que la pression de refoulement du fluide calorigène devient automatiquement la pression de réglage.

Si la résistance de la tuyauterie raccordée est faible, il est possible que la pression réelle ne monte pas à la pression réglée. Dans ce cas, la pression ne peut pas augmenter en raison de la faible résistance de la tuyauterie même si la pompe refoule le débit maximal. Cette situation n'est pas un dysfonctionnement du produit.

Si la résistance de la tuyauterie raccordée est élevée, il est possible que la pression réelle ne descende pas à la pression réglée. Dans ce cas, la pression ne peut pas descendre en raison de la forte résistance de la tuyauterie même si la pompe refoule le débit minimal. Cette situation n'est pas un dysfonctionnement du produit.

• Mode de réglage de la fréquence

La pompe du produit fonctionne selon la fréquence d'utilisation de la pompe.

Si le mode de contrôle de la pression n'est pas nécessaire, utilisez ce mode.

# 5.17.2 Comment vérifier le mode de fonctionnement de la pompe et la valeur de consigne

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de réinitialisation du temps cumulé ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<u>5 E.2 4</u>	Mode de fonctionnement de la pompe	Réglez le mode de fonctionnement de la pompe.	PRS
<u>5 E.2 5</u>	Pression de refoulement du fluide calorigène	Réglez la pression de refoulement du fluide calorigène pour le mode contrôlé par pression.	0.50
<u>5 E.2 6</u>	Fréquence d'utilisation de la pompe	Réglez la fréquence d'utilisation de la pompe pour le mode de réglage de la fréquence.	

Tableau 5.176-1 Liste des modes de fonctionnement de la pompe et des valeurs de consigne

Reportez-vous à chaque paragraphe pour plus de détails concernant le mode de fonctionnement de la pompe et le réglage des valeurs.

#### [Conseils]

Lorsque AL025 (la pression de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée) apparaît en mode de contrôle de la pression, le mode de fonctionnement de la pompe passe automatiquement à un mode de réglage de la fréquence. 1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [<u>5 E. 0 1</u>] s'affiche sur l'écran numérique.



Mode de fonctionnement de la pompe

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 23 fois.

L'écran de réglage du mode de fonctionnement de la pompe s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez le mode de fonctionnement de la pompe sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.17-2 Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
Pr5	Mode contrôlé par pression	0
FrEP	Mode de réglage de la fréquence	

Pression de refoulement du fluide calorigène

**4.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.

5	Ε.2	5		
PV	<b>0</b> . S			
SV				

 Sélectionnez la pression d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas disponibles lorsque le mode de réglage de la fréquence est sélectionné.	
MPa 0. 1 0 à 0. 5 0	Réglez la pression de refoulement du fluide calorigène. L'unité de pression est MPa : Unité de	0.50
PSI 14 à 72	L'unité de pression est PSI : L'unité de réglage est 1 PSI	<u> </u>

 Tableau 5.17-3
 Liste des valeurs de consigne

Fréquence d'utilisation de la pompe

**6.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la fréquence d'utilisation de la pompe s'affiche sur l'écran numérique.

7. Sélectionnez la fréquence d'utilisation de la pompe sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.17-4	Liste des	valeurs	de	consigne

Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne		(Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas disponibles lorsque le mode contrôlé par pression est sélectionné.	
4 0.0 à 6 0.0	Réglez la fréquence d'utilisation de la pompe. Incrément : 0.1 Hz	4 0. 0

**8.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.18 Fonction de réchauffage

#### 5.18.1 Fonction de réchauffage

#### PRÉCAUTION



L'alimentation doit être activée pour cette fonction. Sinon, cette fonction ne pourra pas démarrer.

En hiver ou la nuit, cette fonction opère automatiquement une pompe pour chauffer le fluide calorigène par une émission de chaleur de la pompe afin de garder la température du fluide calorigène autour du réglage de la température de réchauffage lors de l'arrêt du produit. S'il est nécessaire de raccourcir le temps d'augmentation de la température du fluide calorigène lors du démarrage, réglez cette fonction à l'avance.

- La pompe fonctionne jusqu'à ce que la température du fluide calorigène atteigne +2 °C du réglage de la température de réchauffage.
- Lorsque la température du fluide calorigène atteint +2 °C du réglage de la température de réchauffage, la pompe s'arrête automatiquement.
- Lorsque la température du fluide calorigène atteint -2 °C du réglage de la température de réchauffage, la pompe s'active automatiquement.

Si la fonction de réchauffage est réglée, le témoin [RUN] s'allume pendant 0.5 sec et s'éteint pendant 3 sec. en veille (lorsque la pompe ne fonctionne pas). Le témoin [RUN] clignote tous les 0.3 sec. lors du fonctionnement automatique de la pompe. Le réglage par défaut de cette fonction est « OFF ».

Lorsque la fonction de réchauffage est activée, la fonction de réchauffage sera prioritairement supérieure à la fonction anti-congélation (reportez-vous à « 5.18Fonction de réchauffage ») et la fonction antigel ne démarre pas.

#### PRÉCAUTION

0

- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'alimentation est activée et que le fonctionnement s'arrête.
- Ouvrez entièrement le distributeur et le distributeur de dérivation installé par le client pour faire en sorte que le fluide calorigène puisse circuler lorsque la pompe démarre automatiquement.
- Dans des conditions extrêmement froides, la chaleur générée par la pompe risque de ne pas suffir pour élever la température du fluide calorigène.
- Lors du fonctionnement automatique, la pompe ne s'arrête pas même si vous appuyez sur la touche « RUN/STOP ». Pour arrêter la pompe, coupez l'alimentation ou réglez cette fonction sur « OFF ».
- Cette fonction ne permet pas d'éviter le gel du circuit de remplissage automatique du fluide. Assurez la prévention contre le gel auprès du client.

#### 5.18.2 Réglage et vérification de la fonction de réchauffage

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de réchauffage ainsi que les valeurs initiales.

Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
5 E.2 7	Fonction de réchauffage	Règle la fonction de réchauffage	OFF

Tableau 5.18-1 Liste des valeurs de consigne de la fonction de réchauffage

**1.** Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du blocage [5 E. 0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Réglage et vérification du réchauffage

**2.** Appuyez sur la touche [SEL] 26 fois.

L'écran de réglage de la fonction de réchauffage s'affiche sur l'écran numérique.



3. Sélectionnez la fonction de réchauffage sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
o F F	Fonction de réchauffage désactivée	0
0 0	Fonction de réchauffage activée	

Réglage de la température de réchauffage Réglage et vérification



Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la température de réchauffage s'affiche sur l'écran numérique.



 Sélectionnez le réglage de la température de réchauffage sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage de la fonction de réchauffage se trouve sur OFF.	
Centigrade 10.0 à 40.0 Fahrenheit 50.0 à 104.0	Définit le réglage de la température de réglage de réchauffage. L'unité de température est le centigrade : Unité de réglage de 0.1 °C L'unité de température est le Fahrenheit : L'unité de réglage est 0.1 °F	<u> </u>

Tableau 5.18-3 Liste des valeurs de consigne

**6.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].

	23.4
PV	0.0 5
	SV

# 5.19 Réglage du son du signal d'alarme

#### 5.19.1 Réglage du son du signal d'alarme

Ceci détermine si un signal sonore est effectué lorsqu'un signal d'alarme est produit.

Le réglage par défaut du son du signal est sur « ON ».

#### 5.19.2 Réglage et vérification du son du signal d'alarme

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage du son du signal d'alarme ainsi que les valeurs initiales.

	Tableau 5.19-1	Liste des valeurs de consigne du son du signal d'ala	arme
Affichage	Élément	Contenu	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<u>R 5.0 I</u>	Son du signal d'alarme	Règle le son du signal d'alarme.	ON

. . . . . . - . . .

1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du son du signal d'alarme [F 5.0 1] s'affiche sur l'écran numérique.



Son du signal d'alarme Réglage et vérification

2. Sélectionnez le son du signal d'alarme sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

|--|

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans son du signal d'alarme	
n a	Son du signal d'alarme	0

3. Appuyez une fois sur la touche [MENU].



# 5.20 Fonction de personnalisation d'alarme

#### 5.20.1 Fonction de personnalisation d'alarme

Le fonctionnement et le seuil lorsqu'un signal d'alarme est produit peut se personnaliser. Les clients le règleront en fonction des applications.

Dans le tableau 5.20-1, le contenu de la personnalisation de l'alarme est décrit.

①Utilisations des alarmes (dans le tableau 5.20-1, 2, 3, 4 Réglage initial et personnalisation des alarmes)

A.STP	: Arrête la pompe, le compresseur et le ventilateur avec l'alarme	À propos de fonctionnen	e la marque de nent de chaque d'alarme
A.RUN	: Continue le fonctionnement de la pompe, du compresseur et du ventilateur avec l'alarme	0	: Réglage initial
P.RUN	: Arrête le compresseur et le ventilateur et poursuit le fonctionnement de la pompe avec l'alarme *1	•	: Sélection possible
OFF	: Ne génère pas l'alarme.	-	: Sélection impossibilité

\*1 : Le fonctionnement de toutes les alarmes d'objet du P.RUN ne peut pas être personnalisé individuellement mais collectivement.

②Seuils d'alarme et autres (dans le tableau 5.20-1, 2, 3, 4 Réglage et personnalisation des alarmes)

Les valeurs initiales des seuils d'alarme et les autres valeurs peuvent être remplacées par de nouvelles valeurs dans la plage réglable. Les parties avec la marque – ne peuvent pas être modifiées.

		①Utilisat	ions	des	alarr	nes	②Se	uil d'alarme et autres*1	
Code	Intitulé de l'alarme	Affi- chage	A.STP	A.RUN	P.RUN	OFF	Affichage	Para- mètre par défaut	Plage réglable
AL01	Niveau de réservoir faible	<u>a s.d 2</u>	•	0	•	-	-		-
AL02	Temp. élevée de refoulement du fluide calorigène	-	0	-	-	-	-		-
		<u>A 5.0 3</u>	•	0	0 -	-	A 5.0 4	Ter 45.0 °C	mpérature 5.0 à 55.0 ℃
AL03	Augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène							(113.0 °F) ()*2	(41.0 à 131.0 °F)
								Métho	de de contrôle
							<u>H 3.C I</u>	0	0 à 3
							R 5.2 2	Signal ca si	llibre de debut de irveillance
								(0)*3	0 à 600 minutes
								Plage du sigr	al calibré de détection
							<u>R 5.2 3</u>	5	5 à 999 secondes

Tableau 5.20-1	Réglage et personnalisation des alarmes (	(1/4)

\*1: Les valeurs en °F s'affichent lorsque SE12 est F.

\*2: Le réglage par défaut lorsque AS03 et OFF.

\*3: Le réglage par défaut si AS21 est 2 ou 3.
		①Utilisati	①Utilisations des alarmes ②Seuil d'alarme et autres*			et autres*4				
Code	Intitulé de l'alarme	Affichage	A.STP	A.RUN	P.RUN	OFF	Affichage	Paramètre par défaut	Plage réglable	
							<u>R 5.0 6</u>	Tempéra 1.0 °C (33.8 °F) ()*5	ture de réglage 1.0 à 39.0 °C (33.8 à 102.2 ° F)	
	Diminution de la température de						R 5.2 I	Méthod 0	e de contrôle 0 à 3	
AL04	refoulement du fluide calorigène	<u>R 5.05</u>	•	0	-	•		Signal cali sur	bré de début de veillance	
							<u>R 5.2 2</u>	( 0 ) *6	0 à 600 minutes	
							R 5.2 3	Plage du signa 5	al calibré de détection 5 à 999 secondes	
AL05	Temp. de retour de circulation élevée	-	0	-	-	-	-	-		
AL06	Pression élevée de refoulement du fluide calorigène	-	0	-	-	-	-		- *9	
AL07	Fonctionnement anormal de la pompe	-	0	-	-	-	-	- *9		
AL08	Augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène	<u>R 5.0 7</u>	•	0	-	•	<u>a s.o a</u>	Pression 0.55 MPa (80 PSI) ()*7.9	on de réglage 0.05 à 0.60 MPa (7 à 87 PSI)	
AL09	Chute de la pression de refoulement du fluide calorigène	<u>A 5.0 9</u>	•	0	-	•	R 5. 10	Pressie 0.05 MPa (7PSI) ()*8.9	on de réglage 0.05 à 0.60 MPa (7 à 87 PSI)	
AL10	Température élevée d'aspiration du compresseur	<u> </u>	•	-	0	-	-		-	
AL11	Température basse d'aspiration du compresseur	<u>R 5.2 4</u>	•	-	0	-	-	-		
AL12	Température de chaleur basse	R 5.2 4	•	-	0	-	-	-		
AL13	Pression de refoulement du compresseur élevée	R 5.2 4	•	-	0	-	-		-	
AL15	Chute de la pression dans le circuit réfrigérant (côté haute pression)	<u>R 5.2 Y</u>	•	-	0	-	-	-		
AL16	Augmentation de la pression dans le circuit de refroidissement (côté basse pression)	<u>R 5.2 4</u>	•	-	0	-	-		-	

 Tableau 5.20-2
 Réglage et personnalisation des alarmes (2/4)

\*4 : Les valeurs en °F s'affichent lorsque SE12 est F., et PSI lorsque SE13 est PSI.

\*5 : Le réglage par défaut si AS05 est « OFF ».

\*6 : Le réglage par défaut si AS21 est 2 ou 3.

\*7 : Le réglage par défaut si AS07 est « OFF ».

\*8 : Le réglage par défaut si AS09 est « OFF ».

\*9 : AL06, AL07, AL08, AL09 sont désactivées lorsque AS25 est réglé sur A.RUN. (AL06, AL07, AL08 et AL09 ne seront pas générés)

#### HRX-OM-R026 Chapitre 5 Affichage et réglage des différentes fonctions

		nUtilisat	ions	des	alarr	nes	@Seuil d'alarme et autres		
Code	Intitulé de l'alarme	Affi- chage	A.STP	A.RUN	P.RUN	OFF	Affi- chage	Para- mètre par défaut	Plage réglable
AL17	Chute de la pression dans le circuit de réfrigérant (côté basse pression)	A 5.2 4	•	-	0	-	-		-
AL18	Défaillance de fonctionnement du compresseur	A 5.2 4	•	-	0	-	-		-
AL19	Erreur de communication	<u>R 5. 1 1</u>	•	•	-	0	<u>R 5. 1 2</u>	Temps d  (30)*10	e surveillance 30 à 600 secondes
AL20	Erreur de mémoire	-	0	-	-	-	-		-
AL21	Panne de fusible sur ligne DC	<u>R 5. 15</u>	0	•	-	-	-	-	
AL22	La température de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	-	0	-	-	-	-		-
AL23	La temp. de retour du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	-	0	-	-	-	-	-	
AL24	Dysfonctionnement du capteur de température d'aspiration du compresseur	A 5.2 4	•	-	0	-	-		-
AL25 *9	La pression de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	<u>R 5.2 5</u>	0	•	-	-	-	Le mode de la po automatique de réglage d	fonctionnement de mpe passe ment à un mode e la fréquence.
AL26	La pression de refoulement du fluide du compresseur n'a pas pu être détectée.	<u>R 5.2 4</u>	•	-	0	-	-		-
AL27	Dysfonctionnement du capteur de pression d'aspiration du compresseur	<u>R 5.2 Y</u>	•	-	0	-	-	-	
AL28	Entretien de la pompe	R 5.2 6	-	•	-	0	-		-
AL29	Entretien du ventilateur*11	R 5.2 7	-	•	-	0	-		-
AL30	Entretien du compresseur	R 5.2 B	-	•	-	0	-		-
AL31	Détection du signal d'entrée de contact 1	R 5. 1 3	0	•	-	•	-		-
AL32	Détection du signal d'entrée de contact 2	<u>R 5. 14</u>	0	•	-	•	-		-

 Tableau 5.20-3
 Réglage et personnalisation des alarmes (3/4)

\*9: AL06, AL07, AL08, AL09 sont désactivées lorsque AS25 est réglé sur A.RUN. (AL06, AL07, AL08 et AL09 ne seront pas générés)

\*10 : Le réglage par défaut lors du réglage du fonctionnement de l'alarme de AS11 est A.STP ou A.RUN.

\*11 : Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par eau.

		①Utilisations des alarmes					@Se	uil d'alarme et autres		
Code	Intitulé de l'alarme	Affichage	A.STP	A.RUN	P.RUN	OFF	Affi- chage	Para- mètre par défaut	Plage réglable	
AL37	La température de refoulement du compresseur n'a pas pu être détectée.	<u>A 5.2 4</u>	•	-	0	-	-		-	
AL38	Augmentation de la température de refoulement du compresseur	<u>A 5.2 4</u>	•	-	0	-	-		-	
AL39	Arrêt du ventilateur de l'unité interne	-	-	0	-	-	-	-		
	Entretien du filtre							Ten	nps réglé	
AL40	antipoussière		-	•	-	0	<u>R 5.3 1</u>	500 h	1 à 9999h	
AL41	Arrêt électrique	R 5.3 D	0	-	-	•	-		-	
AL42	Attente du compresseur	-	-	0	-	-	-		-	
AL43	Déclenchement du rupteur du ventilateur	R 5.2 Y	•	-	0	-	-		-	
AL44 *12	Erreur onduleur ventilateur	R 5.2 4	•	-	0	-	-		-	
AL45 *13	Déclenchement du rupteur du compresseur	A 5.2 4	•	-	0	-	-		-	
AL46	Erreur onduleur compresseur	<u>R 5.2 4</u>	•	-	0	-	-		-	
AL47 *13	Déclenchement du rupteur de la pompe	-	0	-	-	-	-		-	
AL48	Erreur onduleur pompe	-	0	-	-	-	-		-	
AL49 *14	Arrêt du ventilateur de l'unité interne	-	-	0	-	-	-		-	

Tableau5.20-4Réglage et personnalisation des alarmes (4/4)

\*12 : Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par eau.

\*13 : Cette alarme ne s'applique pas au produit ayant la caractéristique d'alimentation « -20 ». (Sauf l'option S.)

\*14 : Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par air.

## **PRÉCAUTION**

Le remplacement de l'opération d'alarme de A.STP par A.RUN ou OFF génère des alarmes sans arrêter le produit. Veillez à élimine la cause d'alarme dès son apparition. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dysfonctionnements du produit.

### 5.20.2 Réglage et vérification de la fonction de personnalisation d'alarme

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de personnalisation d'alarme ainsi que les valeurs initiales.

Affi-	Affi- Contenu		Alarme d'objet	Modifier le	Paramètres
chage	oontena	Code	Intitulé de l'alarme	contenu	par défaut*1
<u>8 5.0 2</u>	Modification du niveau de réservoir faible	AL01	Niveau de réservoir faible	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN
A 5.0 3	Modification de la l'augmentation de la température d'évacuation du fluide calorigène	AL 02	Temp. élevée de	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN
<u>a 5.0 4</u>	Température de détection pour l'augmentation de la température d'évacuation du fluide calorigène	ALUS	calorigène	Seuil d'alarme	45.0 ℃ (113.0 °F) ()
A 5.0 5	Modification de la chute de la température de refoulement du fluide calorigène		Diminution de la température de	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN
A 5.0 6	Température de détection pour la chute de la température de refoulement du fluide calorigène		refoulement du fluide calorigène	Seuil d'alarme	1.0 ⁰C (33.8 °F) ()
A 5.07	Modification de la l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène	AL 08	Augmentation de la température de	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN
A 5.0 8	Pression de détection pour l'augmentation de la pression du fluide calorigène	refoulement du fluide calorigène		Seuil d'alarme	0.55 MPa (80 PSI)
<u>a s.o g</u>	Modification de la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène		Chute de la pression de	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN
A 5. I D	Pression de détection pour la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène	AL09	refoulement du fluide calorigène	Seuil d'alarme	0.05 MPa (7 PSI) ()
<u>a s. 1 1</u>	Modification d'une erreur de communication	AI 19	Erreur de	Fonctionnement de l'alarme	OFF
R 5. 1 2	Temps de contrôle de l'erreur de communication	, 12.10	communication	Seuil d'alarme	(30)
<u>a 5.13</u>	Modification de la détection du signal d'entrée de contact 1	AL31	Détection du signal d'entrée de contact 1	Fonctionnement de l'alarme	A.STP
<u>A 5. 14</u>	Modification de la détection du signal d'entrée de contact 2	AL32	Détection du signal d'entrée de contact 2	Seuil d'alarme	A.STP
R 5. 15	Modification du fusible pour la panne sur ligne DC	AL21	Panne de fusible sur ligne DC	Fonctionnement de l'alarme	A.STP
A 2.2 1	Méthode de surveillance d'alarme de température	AL03 AL04	Augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène Diminution de la température de refoulement du fluide	Sélection de la méthode de contrôle	0

 Tableau 5.20-5
 Liste des valeurs de consigne de la fonction de personnalisation d'alarme (1/2)

\*1 : En ce qui concerne les détails du réglage par défaut, reportez-vous à « Tableau 5.20-1 Réglage et personnalisation des alarmes (1/4) ».

			Alarme d'objet	Modifier le	Paramètre
Affi-	_	Code	Intitulé de l'alarme	contenu	par défaut
chage	Contenu	AL04	Diminution de la température de refoulement du fluide calorigène		
9523	Plage du signal calibré	AL03	Augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène	Aucune alarme ne se déclenche pendant la période	5
	de détection	AL04	Diminution de la température de refoulement du fluide calorigène	définie lorsque la température dépasse le seuil.	5
		AL10	Température élevée d'aspiration du compresseur		
		AL11	Température basse d'aspiration du compresseur		
		AL12	Température de chaleur basse		
		AL13	Pression de refoulement du compresseur élevée		P.RUN
		AL15	Chute de la pression dans le circuit réfrigérant (côté haute pression)	Fonctionnement	
		AL16	Augmentation de la pression dans le circuit de refroidissement (côté basse pression)		
		AL17	Chute de la pression dans le circuit de réfrigérant (côté basse pression)		
		AL18	Défaillance de fonctionnement du compresseur		
<u>R 5.2 4</u>	Alarme d'arrêt du compresseur	AL24	Dysfonctionnement du capteur de température d'aspiration du compresseur		
		AL26	La pression de refoulement du fluide du compresseur n'a pas pu être détectée.		
		AL27	Dysfonctionnement du capteur de pression d'aspiration du compresseur		
		AL37	La température de refoulement du compresseur n'a pas pu être détectée.		
		AL38	Augmentation de la température de refoulement du compresseur		
		AL43 *2	Déclenchement du rupteur du ventilateur		
		AL44 *2	Erreur onduleur ventilateur		
		 AL45 *3	Déclenchement du rupteur du compresseur		
		AL46	Erreur onduleur compresseur		

Tableau 5 20-6 Liste des valeurs de consigne de la fonction de personnalisation d'alarme (2/3)

\*2 : Cette alarme ne s'applique pas au produit ayant la caractéristique d'alimentation « -20 ». (Sauf l'option S.)

\*3 : Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par eau.

#### HRX-OM-R026 Chapitre 5 Affichage et réglage des différentes fonctions

	Tableau 5.20-7         Liste des valeurs de consigne de la fonction de personnalisation d'alarme (3/3)					
Affi-	Contenu		Alarme d'objet	Modifier le	Réglage	
chage		Code	Intitulé de l'alarme	contenu	initial	
<u>R 5.2 5</u>	Modification du capteur de pression de refoulement du fluide calorigène impossible	AL25	La pression de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	Fonctionnement de l'alarme	A.STP	
<u>A 2 2 6</u>	Modification de l'entretien de la pompe	AL28	Entretien de la pompe	Fonctionnement de l'alarme	OFF	
<u>R 5.2</u> 7	Modification de l'entretien du ventilateur	AL29 *3	Entretien du ventilateur	Fonctionnement de l'alarme	OFF	
<u>8 5.2 8</u>	Modification de l'entretien du compresseur	AL30	Entretien du compresseur	Fonctionnement de l'alarme	OFF	
<u>R 5.2 9</u>	Modification de l'entretien du filtre antipoussière	AL40 *3	Entretien du filtre antipoussière	Fonctionnement de l'alarme	A.RUN	
<u>A 5.3 0</u>	Modification de l'alarme d'arrêt électrique	AL41	Arrêt électrique	Fonctionnement de l'alarme	A.STP	
R 5.3 1	Temps de contrôle de l'entretien du filtre antipoussière	AL40 *3	Entretien du filtre antipoussière	Seuil d'alarme	500 h	

\*3 : Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par eau.

1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du son du signal d'alarme [R 5.0 ]] s'affiche sur l'écran numérique.



Niveau de réservoir faible Réglage et vérification

2. Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification du niveau de réservoir faible s'affiche sur l'écran numérique.

R	5.		2	
PV	Я. г	U	n	
5	SV			

3. Sélectionnez la modification du niveau de réservoir faible sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	0
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Tableau 5.20-8	Liste des valeurs de consigne
----------------	-------------------------------

Modification de l'augmentation de la température d'évacuation du fluide calorigène Réglage et vérification

4.

Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification de l'augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



5. Sélectionnez la modification de l'augmentation de température d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	О
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Tableau 5.20-9	Liste des valeurs de consign	e
	9	

Température de détection pour l'augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène Réglage et vérification

**6.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de température de détection pour l'augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



7. Sélectionnez la température de détection pour l'augmentation de température d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification »' n'est pas disponible si le réglage de l'augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène se trouve sur OFF.	
Centigrade	Règle la temp. de détection pour	
5. 0	l'augmentation de la température de	
à	refoulement du fluide calorigène.	<u> </u>
55.0		
Fahrenheit	L'unité de température est le centigrade :	
4 1.0	Unité de réglage de 0.1 °C	
à	L'unité de température est le Fahrenheit :	
131.0	L'unité de réglage est 0.1 °F	

<u> </u>	
Tableau 5.20-10	Liste des valeurs de consigne

Modification de la chute de température d'évacuation du fluide calorigène Réglage et vérification

**8.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification de la chute de température de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



9. Sélectionnez la modification de la chute de température d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-11	Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	О
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Température de détection pour la chute de la température de refoulement du fluide calorigène Réglage et vérification

## **10.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de température de détection pour la chute de la température de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.

R	5.	06
PV		I. 0
Ś	SV	

11. Sélectionnez la température de détection pour la chute de température d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage de la chute de la température de refoulement du fluide calorigène se trouve sur OFF.	
Centigrade	Règle la temp. de détection pour la chute de la température de refoulement du fluide calorigène.	I. D
Fahrenheit 3 3.8 à 1 0 2.2	L'unité de température est le centigrade : Unité de réglage de 0.1 °C L'unité de température est le Fahrenheit : L'unité de réglage est 0.1 °F	33.8

Tableau 5.20-12	Liste des valeurs de consig	ne

Modification de l'augmentation de la pression d'évacuation du fluide calorigène Réglage et vérification

**12.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification de l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.

Sélectionnez la modification de l'augmentation de pression d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
0 F F	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	О
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Tableau 5.20-13 Liste de	es valeurs de consigne
--------------------------	------------------------

Pression de détection pour l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène Réglage et vérification

**14.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de température de détection pour l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



15. Sélectionnez la température de détection pour l'augmentation de pression d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage de l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène se trouve sur OFF.	
MPa	Règle la pression de détection pour	
0.05 à	l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène.	0.55
0.60	L'unité de pression est MPa · Unité de	
PSI	réglage de 0.01 MPa	
à 8 7	L'unité de pression est PSI : L'unité de réglage est 1 PSI	79

Tableau 5.20-14 Liste des valeurs de consigne

Modification de la chute de la pression d'évacuation du fluide calorigène Réglage et vérification

**16.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification de la chute de pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



17. Sélectionnez la modification de la chute de pression d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

	Tableau 5.20-15 Liste des valeurs de cons	igne
Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	0

Pression de détection pour la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène Réglage et vérification

## **18.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de température de détection pour la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.

19. Sélectionnez la température de détection pour la chute de pression d'évacuation du fluide calorigène sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage de l'augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène se trouve sur OFF.	
MPa 0.05 à	Règle la pression de détection pour la chute de la pression de refoulement du fluide calorigène.	0.05
<u>0.60</u> PSI 7 â 87	L'unité de pression est MPa : Unité de réglage de 0.01 MPa L'unité de pression est PSI : L'unité de réglage est 1 PSI	7

|--|

Modification du fonctionnement en cas d'erreur de communication Réglage et vérification

**20.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de modification du fonctionnement lorsque l'erreur de communication s'affiche sur l'écran numérique.



21. Sélectionnez la modification du fonctionnement lors d'une l'erreur de communication' sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

 Tableau 5.20-17
 Liste des valeurs de consigne

Temps de contrôle de l'erreur de communication Réglage et vérification

**22.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du temps de surveillance de l'erreur de communication s'affiche sur l'écran numérique.





Sélectionnez le temps de surveillance lors d'une l'erreur de communication sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-18 Lis	e des valeurs de consigne
---------------------	---------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage de l'erreur de communication se trouve sur OFF.	
<u>30</u> à 600	Règle l'erreur de communication. L'unité de réglage est de 1sec.	<u> </u>

Modification de détection de signal d'entrée de contact 1 Réglage et vérification



L'écran de réglage de la modification de détection du signal d'entrée de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



**25.** Sélectionnez la modification de détection du signal d'entrée de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
o F F	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	
R. 5 Ł P	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	0

Tablaau E 20 10	Lista das valours de consigna
Tableau 5.20-19	Liste des valeurs de consigne

Modification de détection de signal d'entrée de contact 2 Réglage et vérification

## **26.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la modification de détection du signal d'entrée de contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



27. Sélectionnez la modification de détection du signal d'entrée de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5 20-20	Liste des valeurs de consigne
1001000 0.20-20	

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	
R.5 E P	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	0

Modification du fusible pour la panne sur ligne DC Réglage et vérification

**28.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la modification de fusible pour la panne sur ligne DC s'affiche sur l'écran numérique.

R	5.	1	5
PV	<i>R</i> . 5	Ł	Ρ
Ś	SV		

**29.** Sélectionnez la modification de fusible pour la panne sur ligne DC sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	0

Tableau 5.20-21 Liste des valeurs de consigne

Comment surveiller l'alarme de température Réglage et vérification

**30.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la méthode de surveillance de l'alarme de température s'affiche sur l'écran numérique.



**31.** Sélectionnez la méthode de surveillance de l'alarme de température sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de	Élómont	Explication	Valeur initiale
consigne	Liement	Explication	(Réglage par défaut)
0	Surveillance continue	La surveillance d'alarme démarre en même temps que le fonctionnement.	0
[]	Surveillance automatique	Lorsque la température de fluide calorigène se trouve en-dehors de la plage de seuil d'alarme au moment du démarrage de fonctionnement, l'alarme ne sera pas générée avant que la température atteigne l'intérieur de la plage du seuil d'alarme.	
2	Signal calibré de début de surveillance	L'alarme ne sera pas générée avant d'atteindre le temps défini pour AS.22 « Signal calibré de début de surveillance » après le démarrage. La surveillance d'alarme démarre lorsqu'elle atteint le temps défini.	
3	Surveillance automatique + Signal calibré de début de surveillance	L'alarme ne sera pas générée avant d'atteindre le temps défini pour AS.22 « Signal calibré de début de surveillance » après le démarrage. La surveillance d'alarme démarre lorsqu'elle atteint le temps défini. Lorsque la température du fluide calorigène atteint la plage du seuil d'alarme avant d'atteindre le temps de réglage, la surveillance d'alarme démarrera à ce moment-là.	

Tableau 5.20-22 Liste des valeurs de consigne

\* Réglage de cette fonction et exemple de la temporisation de génération d'alarme pour 5.15.3 « Réglage de la méthode de surveillance d'alarme de température et temporisation de la génération ».

Signal calibré de début de surveillance Réglage et vérification



L'écran de réglage du signal calibré de début de surveillance s'affiche sur l'écran numérique.



33. Sélectionnez le signal calibré de début de surveillance sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-23 Liste des valeurs de consigne		
Valeur de	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
consigne		(Neglage par deraut)
	Le réglage et la vérification sont impossibles lorsque « 0 : Surveillance continue » ou « 1 : Surveillance automatique » est sélectionné pour le réglage de AS21 « Méthode de surveillance d'alarme de température ».	0
à 600	Règle le temps auquel la surveillance d'alarme démarre L'unité de réglage est 1 minute.	

\* Réglage de cette fonction et exemple de la temporisation de génération d'alarme pour 5.15.3 « Réglage de la méthode de surveillance d'alarme de température et temporisation de la génération ».

Plage du signal calibré de détection Réglage et vérification

**34.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de le plage du signal calibré de détection s'affiche sur l'écran numérique.

R	5.	2	3
PV			5
S	V		

**35.** Sélectionnez la durée de la plage du signal calibré de détection sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-24 List	e des valeurs de consigne
----------------------	---------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
25 à	Règle le temps entre la détection d'alarme et la génération d'alarme. L'unité de réglage est de 1 seconde.	5

Réglage de cette fonction et exemple de la temporisation de génération d'alarme pour 5.15.3
 « Réglage de la méthode de surveillance d'alarme de température et temporisation de la génération ».

# 5.20.3 Réglage de la méthode de surveillance d'alarme de température et temporisation de la génération d'alarme

Exemples de réglage de méthode de surveillance d'alarme de température et de temporisation de génération d'alarme ci-dessous :

- Lorsque « <u>Surveillance automatique</u> » est sélectionné
  - [1] Température du fluide calorigène en début de fonctionnement : Environ 20 °C
  - [2] Température de réglage du fluide calorigène : 15 °C
  - [3] « AS.21 : Méthode de surveillance d'alarme de température » : Sélectionnez "Surveillance automatique ».

(« ---- » (réglage incorrect) s'affiche pour « AS.22 : Signal calibré de début de surveillance".)

- [4] « AS.4 : Temp. de détection pour l'augmentation de temp. de refoulement du fluide calorigène » : Réglé sur « 16 °C ».
- [5] « AS.6 : Temp. de détection pour la chute de temp. de refoulement du fluide calorigène » : Réglé sur « 14 °C ».



[6] « AS.23 : Plage du signal calibré de détection « "Réglage à « 600 sec ».

Fig 5-3 Temporisation de la génération d'alarme

- Temporisation de la génération d'alarme
  - État (1) : La surveillance d'alarme de température démarre avec la mise en route du thermo-chiller. Comme la température du fluide calorigène à ce moment est de 20 °C, « AS.6 » démarre la surveillance d'alarme en même temps que le fonctionnement.
  - État (2) : La température du fluide calorigène atteint la plage de réglage de « AS.04 », et démarre la surveillance d'alarme « AS.04 ».
  - État (3) : La température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.06 », mais l'alarme ne sera pas générée car elle est retournée dans la plage de 600 sec. de « AS.23 : Plage du signal calibré de détection ».
  - État (4) : La température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.04 », mais l'alarme ne sera pas générée car elle est retournée dans la plage de 600 sec. de « AS.23 : Plage du signal calibré de détection ».

État (5) : L'alarme « AL03 : Augmentation de temp. de refoulement du fluide calorigène » sera générée après 600 secondes réglées pour « AS.23: Plage du signal calibré de détection » après que la température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.04 ».

- Lorsque « <u>Surveillance automatique + Signal calibré de début de surveillance</u> » est sélectionné
  - [1] Température du fluide calorigène en début de fonctionnement : Environ 20 °C
  - [2] Température de réglage du fluide calorigène : 15 °C
  - [3] « AS.21 : Méthode de surveillance d'alarme de température » : Sélectionnez « Surveillance automatique + Signal calibré de début de surveillance ».
  - [4] « AS.22 : Signal calibré de début de surveillance » : Réglez-le sur « 50 min ».
  - [5] « AS.4 : Temp. de détection pour l'augmentation de temp. de refoulement du fluide calorigène » : Réglé sur « 16 °C ».
  - [6] « AS.6 : Temp. de détection pour la chute de temp. de refoulement du fluide calorigène » : Réglé sur « 14 °C ».
  - [7] « AS.23 : Plage du signal calibré de détection » : Réglez-le sur « 600 sec ».



Fig 5-4 Temporisation de la génération d'alarme

- Temporisation de la génération d'alarme
  - État (1) : Démarrez le fonctionnement du refroidisseur. Comme la température du fluide calorigène se trouve dans la plage de réglage de « AS.06 », la surveillance d'alarme « AS.06 » démarre.
  - État (2) : La température du fluide calorigène atteint la plage de réglage de « AS.04 ». La surveillance d'alarme « AS.04 » démarre.
  - État (3) : La température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.06 », mais l'alarme ne sera pas générée car elle est retournée dans la plage de 600 sec. de « AS.23 : Plage du signal calibré de détection ».
  - État (4) : La température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.04 », mais l'alarme ne sera pas générée car elle est retournée dans la plage de 600 sec. de « AS.23 : Plage du signal calibré de détection ».
  - État (5) : 50 minutes passent après le démarrage. La surveillance d'alarme est commencée. Elle montre que le réglage « 50 min » n'influence pas la surveillance d'alarme dans ces conditions.
  - État (6) : Une alarme sera générée après 600 secondes réglées pour « AS.23 : Plage du signal calibré de détection » après que la température du fluide calorigène dépasse le seuil de « AS.04 ».

Modification de l'entretien du compresseur Réglage et vérification

**36.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de l'alarme d'arrêt du compresseur s'affiche sur l'écran numérique.

R PV SV

37. Sélectionnez le fonctionnement de l'alarme pour P.RUN sur le tableau 5.20- Alarme d'objet de P.RUN avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ». Le fonctionnement de toutes les alarmes d'objet dans le tableau 5.20- sera personnalisé collectivement.

Code	Intitulé de l'alarme
AL10	Température élevée d'aspiration du compresseur
AL11	Température basse d'aspiration du compresseur
AL12	Température de chaleur basse
AL13	Pression de refoulement du compresseur élevée
AL15	Chute de la pression dans le circuit réfrigérant (côté haute pression)
AL16	Augmentation de la pression dans le circuit de refroidissement (côté basse pression)
AL17	Chute de la pression dans le circuit de réfrigérant (côté basse pression)
AL18	Défaillance de fonctionnement du compresseur
AL24	Dysfonctionnement du capteur de température d'aspiration du compresseur
AL26	La pression de refoulement du fluide du compresseur n'a pas pu être détectée.
AL27	Dysfonctionnement du capteur de pression d'aspiration du compresseur
AL37	La température de refoulement du compresseur n'a pas pu être détectée.
AL38	Augmentation de la température de refoulement du compresseur
AL43 * <sup>2</sup>	Déclenchement du rupteur de l'onduleur du ventilateur
AL44 * <sup>2</sup>	Erreur onduleur ventilateur
AL45 * <sup>1</sup>	Déclenchement du rupteur du compresseur
AL46	Erreur onduleur compresseur

Tableau 5 20-25 Alarme d'objet de PRUN

\*1: Le modèle avec la caractéristique d'alimentation « -20 » ne génère pas cette alarme. (Sauf l'option S.) \*2: Le modèle refroidi par eau ne génère pas cette alarme.

Tableau 5.20-26 Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
P.r.U.n	Le compresseur et le ventilateur s'arrêtent et la pompe continue à fonctionner lorsque ce signal d'alarme est généré.	О
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	

La modification de la pression de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée Réglage et vérification



**38.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de panne du capteur de pression du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



**39.** Sélectionnez la modification du capteur de pression du fluide calorigène impossible sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)	
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.		
R.SEP	Le fonctionnement s'arrête lorsque ce signal d'alarme est généré.	0	

Tableau 5.20-27 Liste des valeurs de consigne

## **A** PRÉCAUTION



AL06, AL07, AL08 et AL09 seront désactivées lorsque A.RUN est sélectionné. (AL06, AL07, AL08 et AL09 ne seront pas générées). Si le fonctionnement se poursuit avec cette condition, la panne de la pompe n'est pas détectable. A.STP est recommandé.

Modification de l'entretien de la pompe Réglage et vérification

**40.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de panne du capteur de pression du fluide calorigène s'affiche sur l'écran numérique.



**41.** Sélectionnez la modification de l'entretien de la pompe dans le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)		
οFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0		
RrUn	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.			

Tableau 5.20-28Liste des valeurs de consigne

Modification de l'entretien du ventilateur Réglage et vérification

42.

Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la modification de l'entretien du ventilateur s'affiche sur l'écran numérique.

R	5	. c	?	7
PV		٥	F	F
Ś	SV			

<sup>5.20</sup> Fonction de personnalisation d'alarme

43. Sélectionnez la modification de l'entretien du ventilateur dans le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Tableau 5.20-29Liste des valeurs de consigne

Modification de l'entretien du compresseur Réglage et vérification

44 Appuyez une fois sur la touche [SEL].

> L'écran de réglage de la modification de l'entretien du compresseur s'affiche sur l'écran numérique.



*45*. Sélectionnez la modification de l'entretien du compresseur dans le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
o F F	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Tableau 5.20-30 Liste des valeurs de consigne

Modification de l'entretien du filtre antipoussière Réglage et vérification



Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la modification de l'entretien du filtre antipoussière s'affiche sur l'écran numérique.



Valeur

47. Sélectionnez la modification de l'entretien du filtre antipoussière dans le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

	Tableau 5.20-31 Liste des vale	urs de consigne
de Ine	Explication	Valeur initiale (Réglage par défa

consigne	Explication	(Réglage par défaut)
oFF	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0
R.r.U.n	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Modification de l'entretien du filtre antipoussière Réglage et vérification

**48.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la modification de l'entretien du filtre antipoussière s'affiche sur l'écran numérique.



**49**.

Sélectionnez la modification de l'entretien du filtre antipoussière dans le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-32	Liste des valeurs de	e consigne
-----------------	----------------------	------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
o F F	Ce signal d'alarme n'est pas détecté.	0
R.SEP	Le fonctionnement continue lorsque ce signal d'alarme est généré.	

Réglage et surveillance du temps de contrôle de l'entretien du filtre antipoussière

**50.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

La surveillance du temps d'entretien du filtre antipoussière s'affiche sur l'écran numérique.



51. Sélectionnez le temps de surveillance lors de l'entretien du filtre antipoussière avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.20-33	Liste des valeurs de consigne
-----------------	-------------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	En cas de désactivation de AS29 (réglage et vérification de la maintenance du filtre antipoussière), réglage et vérification impossibles.	
i à 9999	Règle le temps de génération de l'alarme. Unité de réglage de 1 heure.	500

#### Fonction de communication 5.21

#### Fonction de communication 5.21.1

Le produit peut comporter une entrée ou sortie de contact et une communication série.

Consultez le manuel d'utilisation des communications pour plus de détails.

### 5.21.2 Réglage et vérification de la fonction de communication

Le tableau ci-dessous indique les éléments de réglage de la fonction de communication ainsi que les valeurs initiales.

Tableau 5.21-1 Liste des fonctions de communication de consigne

Affi-			Élément	Contenu	Paramètre par
	M	ode de co	ommunication	Règle un mode de communication.	
		Protoco	ole série	Règle le protocole de communication simple.	MDBS
		Caracte	éristiques de	Règle la norme de communication série.	485
ГоДЧ	-	Borne	RS-485	Règle le type de liaison RS485.	OFF
			Adresse esclave	Règle l'adresse esclave.	1 ()*1
C o. 0 5	série	Moc	Vitesse de	Règle la vitesse de communication.	19.2 ()*1
[ 0.07	tion		Adresse esclave	Règle l'adresse esclave.	(1)*1
C o. 0 8	inicat	nple	Vitesse de communication	Règle la vitesse de communication.	(9.6)*1
[ 0.0 9	Jmu	de Sir	BCC	Règle le code de détection d'erreur.	(ON)*1
[ 0. ] []	Con	cole	Longueur de données	Règle la longueur de données.	(8BIT)*1
[ 0. 1 1		otoc	Contrôle de parité	Règle le contrôle de parité	(NON)*1
[ 0. 12		J P	Longueur du bit d'arrêt	Règle la longueur du bit d'arrêt	(2BIT)*1
[ 0. ] ]		con	Temps de réponse	Règle le délai du message de réponse.	(0)*1
[0.14]			Plage de communication	Règle la plage de communication.	(RW)*1
<u>[ o.   5</u>		Signal	d'entrée de contact 1	Règle le signal d'entrée de contact 1.	RUN
<u>[ o. 15</u>		Type de	e signal d'entrée de contact 1	Règle le type d'entrée de signal d'entrée de contact 1.	ALT
[ 0. 17		Signal d'entrée répons	calibré de lecture de signal e de contact 1 (temps de e)	Règle le signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 1.	(0)*2
<u>[ o. 18</u>		Signal du sign	calibré de détection OFF al d'entrée contact 1	Règle le signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 1	(0)*2
<u>[ o. 19</u>	rtie	Signal	d'entrée de contact 2	Règle le signal d'entrée de contact 2.	OFF
<u> </u>	èe/so	Type contact	de signal d'entrée de t 2	Règle le type d'entrée de signal d'entrée de contact 2.	ALT
[ 0.2 ]	ts entré	Signal d'entré répons	calibré de lecture de signal e de contact 2 (temps de e)	Règle le signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 2.	(0)*3
[ 0.22	ontac	Signal du sign	calibré de détection OFF al d'entrée contact 2	Règle le signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 2	(0)*3
[ 0.23	es cc	Fonctic contact	on de signal de sortie de t 1	Règle le signal de sortie de contact 1.	RUN
[ 0.24	on d	Fonction sortie d	onnement de signal de le contact 1	Règle le type d'entrée de signal de sortie de contact 1.	A
[ 0.25	nicati	Alarme sortie d	e sélectionnée du signal de le contact 1	Règle l'alarme sélectionnée pour la sortie de contact 1.	(AL.01) *4
[ 0.25	nmu	Fonctic contact	on de signal de sortie de t 2	Règle la fonction du signal de sortie de sortie de contact 2.	RMT
[ 0.2]	Cor	Fonction sortie d	onnement de signal de le contact 2	Règle le fonctionnement du signal de sortie de sortie de contact 2.	А
<u> </u>		Alarme sortie d	e sélectionnée du signal de le contact 2	Règle l'alarme sélectionnée pour la sortie de contact 2.	(AL.01) *5
[ 0.29		Fonctic contact	on de signal de sortie de t3	Règle la fonction du signal de sortie de sortie de contact 3.	ALM
[ 0.30		Fonctio sortie d	onnement de signal de le contact 3	Règle le fonctionnement du signal de sortie de sortie de contact 3.	В
[ 0. 3 ]		Alarme sortie d	e sélectionnée du signal de le contact 3	Règle l'alarme sélectionnée pour la sortie de contact 3.	(AL.01) *6
*1 · Loróal	~~~	nor dóf	Fout lorgaup CO02 act DD	01 ou PPO2 *1 · Lo réalago par défaut ci CO	

eraut iorsque ( J2 est PRO1 ou PRO2. \*4 : Le reglage par defaut si Le reglage par Z3 est \*2 : Le réglage par défaut lorsque CO15 est SW-A ou SW-B. \*5 : Le réglage par défaut si CO26 est « A.SEL ».

\*3 : Le réglage par défaut lorsque CO19 est SW-A ou SW-B. \*6 : Le réglage par défaut si CO29 est « A.SEL ».

Réglage et vérification du mode de communication

1. Appuyez sur la touche [MENU] en la maintenant pendant environ 2 sec.

Continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran de réglage du mode de communication [[\_\_\_\_\_\_] s'affiche sur l'écran numérique.



# Sélectionnez le mode de communication sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche gSEL h.

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
Lo[	Règle le mode LOCAL. (Le panneau de commande fonctionne et règle le thermo-chiller.)	0
dlo	Règle le mode DIO.* <sup>1</sup> (Le fonctionnement commence avec l'entrée ou la sortie de contact)	
5 E r	Règle le mode SERIAL.* <sup>2</sup> (La communication série effectue le fonctionnement/réglage.)	
*1 : Lorsque	le réglage de l'entrée de contact 1 est « Signal externe », le	e « mode DIO » ne peut

Tableau 5.21-2 Liste des valeurs de consigne

pas être réglé. \*2 : Si le protocole série est « Protocole de communication simple 2 » et si l'entrée de contact 1

est « Signal d'entrée externe » ou si l'entrée de contact 2 est « signal à distance », le « mode SERIAL » ne peut pas être réglé.

Réglage et vérification du protocole série

**3.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du protocole série s'affiche sur l'écran numérique.



4. Sélectionnez le protocole série sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
ndb 5	Protocole MODBUS	Ο
Prol	Protocole de communication simple 1	
Pro2	Protocole de communication simple 2 <sup>*3</sup>	

Tableau 5.21-3 Liste des valeurs de consigne

\*3 : Lorsque le réglage de l'entrée de contact 2 est « Signal à distance », le « Protocole de communication simplifié 2 » ne peut pas être réglé.

Caractéristique de communication Réglage et vérification

5.

Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la caractéristique de communication s'affiche sur l'écran numérique.



**6**. Sélectionnez la caractéristique de communication sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

0
---

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
3262	Norme RS-232C	
485	Norme RS-485	0

Borne RS-485 Réglage et vérification

7. Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la borne RS-485 s'affiche sur l'écran numérique.



8. Sélectionnez la borne RS-485 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-5 List	e des valeurs	de consigne
---------------------	---------------	-------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Sans borne	O
0 0	Avec borne	

Adresses esclaves (MODBUS) Réglage et vérification



Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage des adresses esclaves (MODBUS) s'affiche sur l'écran numérique.



10.Sélectionnez les adresses esclaves (MODBUS) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-6	Liste des valeurs de consigne
	Eloto doo valoaro do conteigno

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est MODBUS.	
i à <b>9</b> 9	Règle les adresses esclaves pour MODBUS. Plage de réglage comprise entre 1 et 99.	1

Vitesse de communication (MODBUS) Réglage et vérification

## **11.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la vitesse de communication (MODBUS) s'affiche sur l'écran numérique.



12. Sélectionnez la vitesse de communication (MODBUS) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-7 l	iste des valeurs	de consigne
------------------	------------------	-------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est MODBUS.	
9.6	9600 bps	
1 9.2	19200 bps	0

Adresses esclaves (Protocole de communication simple) Réglage et vérification

**13.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage des adresses esclaves (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



14. Sélectionnez les adresses esclaves (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5 21-8	Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
à 99	Règle les adresses esclaves pour le protocole de communication simple. Plage de réglage comprise entre 1 et 99.	1

Vitesse de communication (protocole de communication simple) Réglage/vérification

## **15.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la vitesse de communication (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



16. Sélectionnez la vitesse de communication (protocole de communication série) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-9 Liste des valeurs de consigne		
Valeur de	Fundiantian	Valeur initiale
consigne	Explication	(Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas	
	est un protocole de communication simple.	
1. 2	1200 bps	
2. 4	2400 bps	
Ч. 8	4800 bps	
9.6	9600 bps	0
19.2	19200 bps	

BCC (protocole de communication simple) Réglage/vérification

**17.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de BCC (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



**18.** Sélectionnez BCC (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
oFF	Sans BCC	
0 0	Avec BCC	0

Tableau 5.21-10 Liste des valeurs de consigne

Longueur de données (protocole de communication simple) Réglage et vérification

## **19.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la longueur de données (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



**20.** Sélectionnez la longueur de données (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
<b>JPIF</b>	7 bits	
861E	8 bits	0

Tableau 5.21-11 Liste des valeurs de consigne

Contrôle de parité (protocole de communication simple) Réglage et vérification

## **21.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du contrôle de parité (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



22. Sélectionnez le contrôle de parité (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
non	Aucun	0
o d d	Numéro impair	
EuEn	Numéro pair	

Tableau 5.21-12 Liste des valeurs de consigne

Bit d'arrêt (Protocole de communication simple) Réglage et vérification

**23.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du bit d'arrêt (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



24. Sélectionnez le bit d'arrêt (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

.

Tableau 5.21-13 Liste des Valeurs de Consigne		
Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
IPIF	1 bits	
2 6 I E	2 bit	0

5 04 40 Line In

Temps de réponse (protocole de communication simple) Réglage et vérification

**25.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du temps de réponse (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.

**26.** Sélectionnez le temps de réponse (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
è 250	Réglage du temps de réponse. Plage de réglage comprise entre 0 et 250 m sec.	

Tableau 5.21-14 Liste des valeurs de consigne

Plage de communication (protocole de communication simple) Réglage et vérification

## **27.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la plage de communication (protocole de communication simple) s'affiche sur l'écran numérique.



**28.** Sélectionnez la plage de communication (protocole de communication simple) sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-15 Liste des valeurs de consigne		
Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage du protocole série est un protocole de communication simple.	
ro	Seule la lecture est disponible.	
r 8	Lecture & écriture sont disponibles	0

Signal d'entrée de contact 1 Réglage et vérification

**29.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du signal d'entrée contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.

E	<b>O</b> .	1	5
PV	r	П	n
	SV	_	

**30.** Sélectionnez le signal d'entrée de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne		(Réglage par défaut)
oFF	Sans entrée de signal	
r U n	Entrée de signal de démarrage & d'arrêt	0
5 H _ R	Entrée du signal externe (Type N.O.)*4,*5	
58_6	Entrée du signal externe (Type N.F.) *4,*5	

Tableau 5.21-16 Liste des valeurs de consigne

\*4 : Lorsque le réglage d'entrée du mode de communication est « mode DIO », le « Signal externe » ne peut pas être réglé.

\*5 : Lorsque le réglage d'entrée du mode de communication est « mode SERIAL » et le réglage du protocole est « Protocole de communication simplifié 2 », le « signal externe » ne peut pas être réglé.

Signal d'entrée de contact 1 Réglage et vérification

**31.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du signal d'entrée contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



**32.** Sélectionnez le signal d'entrée de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-17	Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage du signal d'entrée contact 1 se trouve sur OFF.	
RLE	Signal alternatif	0
ñŁ	Signal momentané <sup>*6</sup>	

\*6 : Utilisé lorsque le réglage de l'entrée de contact 1 est « Entrée de signal d'arrêt de fonctionnement ».

Signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 1 Réglage et vérification

**33.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la détection du signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



34. Sélectionnez le signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-18 Liste des valeurs de consigne		
Valeur de	Explication	Valeur initiale
consigne		(Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas possibles sauf lorsque le signal d'entrée de contact 1 est l'entrée de signal externe (type N.O. ou N.F.).	
<u></u> à 300	Réglage du signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 1. Plage de réglage comprise entre 0 et 300.	

Signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 1 Réglage et vérification

**35.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la détection du signal calibré de détection OFF du signal d'entrée de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



36. Sélectionnez le signal calibré de détection du signal d'entrée de contact 1 OFF sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-19 Lis	te des valeurs de consigne
---------------------	----------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas possibles sauf lorsque le signal d'entrée de contact 1 est l'entrée de signal externe (type N.O. ou N.F.).	
<b>0</b> à	Réglage du signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 1 Plage de réglage comprise entre 0 et 10.	

Signal d'entrée de contact 2 Réglage et vérification

**37.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du signal d'entrée contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.

E	<b>O</b> .	1	9
PV	0	F	F
Ś	SV		

**38.** Sélectionnez le signal d'entrée de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans entrée de signal	0
r U n	Activer/arrêter l'entrée du signal	
58-R	Entrée du signal externe (Type N.O.)	
58-ь	Entrée du signal externe (Type N.F.)	
rñt	Entrée de signal à distance*7	

Tableau 5.21-20 Liste des valeurs de consigne

\*7 : Lorsque le réglage du protocole série est « Protocole de communication simplifié 2 », « Signal à distance » ne peut pas être réglé.

Signal d'entrée de contact 2 Réglage et vérification

**39.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du signal d'entrée contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



**40.** Sélectionnez le signal d'entrée de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-21 Li	ste des valeurs de consigne
--------------------	-----------------------------

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible si le réglage du signal d'entrée contact 1 se trouve sur OFF.	
RLF	Signal alternatif	0
ñŁ	Signal momentané <sup>*8</sup>	

<sup>\*</sup>8 Peut se régler lorsque le réglage du signal d'entrée de contact 2 est « Activer/arrêter l'entrée du signal » ou « Signal à distance" »

Signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 2 Réglage et vérification

**41.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la détection du signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



**42.** Sélectionnez le signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas possibles sauf lorsque le signal d'entrée de contact 2 est l'entrée de signal externe (type N.O. ou N.F.).	
<b>0</b> à <b>300</b>	Réglage du signal calibré de lecture du signal d'entrée de contact 2. Plage de réglage comprise entre 0 et 300.	

Tableau 5.21-22 Liste des valeurs de consigne

Signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 2 Réglage et vérification

**43.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la détection du signal calibré de détection OFF du signal d'entrée de contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.

E	٥.	2	2
PV			0
S	V		

**44.** Sélectionnez le signal calibré de détection du signal d'entrée de contact 2 OFF sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

|--|

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	Le réglage et la vérification ne sont pas possibles sauf lorsque le signal d'entrée de contact 2 est l'entrée de signal externe (type N.O. ou N.F.).	
<b>D</b> à	Réglage du signal calibré de détection OFF du signal d'entrée contact 2 Plage de réglage comprise entre 0 et 10.	

Fonction de signal de sortie de contact 1 Réglage et vérification

**45.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la fonction du signal de sortie de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.

Ε	o. 2 3	
PV	r U n	
Ś	SV	

46. Sélectionnez la fonction de signal de sortie de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans signal de sortie	
r U n	Sortie du signal d'alarme de fonctionnement	0
rñŁ	Sortie du signal à distance de statut	
r d 4	Sortie du signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	
R.SEP	Sortie du signal d'alarme d'arrêt de fonctionnement	
R.r.U.n	Sortie du signal d'alarme de poursuite de fonctionnement	
RLĀ	Sortie du signal d'alarme de statut	
<i>R.</i> 5 <i>E L</i>	Sortie du signal d'état de l'alarme sélectionnée	
on. Eñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré de début de fonctionnement	
oF.t ñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré d'arrêt de fonctionnement	
P.r SE	Sortie du signal d'état du réglage de récupération après une panne électrique	
<b>F</b> . <b>P</b> .	Sortie du signal d'état du réglage antigel	
InPl	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 1	
<u>1 n P 2</u>	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 2	
<u>B</u> Rrā	Sortie d'état de réglage de la fonction de réchauffage	
R.FIL	Sortie de signal lors du remplissage automatique de fluide	

Tableau 5.21-24 Liste des valeurs de consigne

Fonctionnement de signal de sortie de contact 1 Réglage et vérification

**47.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du fonctionnement du signal de sortie de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



48. Sélectionnez l'opération du signal de sortie de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-25	Liste des valeurs de consig	ne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<b></b>	Type N.O.	0
Ь	Type N.F.	

Alarme sélectionnée pour le signal de sortie de contact 1 Réglage et vérification



**49.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage d'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 1 s'affiche sur l'écran numérique.



**50.** Sélectionnez l'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 1 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction 'Réglage/vérification' n'est pas disponible sauf si le réglage de la fonction de sortie numérique 1 est le signal d'état d'alarme sélectionné.	
RL.01 à RL.48	Règle l'alarme de sélection. Plage de réglage comprise entre AL.01 et AL.48.	R L.O I



Fonction de signal de sortie de contact 2 Réglage et vérification

## **51.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage des fonctions de signal d'entrée contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



**52.** Sélectionnez la fonction de signal de sortie de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-27 Liste des valeurs de consigne

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans signal de sortie	
r U n	Sortie du signal d'alarme de fonctionnement	
r ñ Ł	Sortie du signal à distance de statut	0
r d 4	Sortie du signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	
R.SEP	Sortie du signal d'alarme d'arrêt de fonctionnement	
R.r.U.n	Sortie du signal d'alarme de poursuite de fonctionnement	
RLĀ	Sortie du signal d'alarme de statut	
<b>R.5 E L</b>	Sortie du signal d'état de l'alarme sélectionnée	
on.t ñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré de début de fonctionnement	
oF.t ñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré d'arrêt de fonctionnement	
P.r.5 Ł	Sortie du signal d'état du réglage de récupération après une panne électrique	
<b>F</b> . <b>P</b> .	Sortie du signal d'état du réglage antigel	
InPl	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 1	
InP2	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 2	
<u>BRrñ</u>	Sortie d'état de réglage de la fonction de réchauffage	
R.F.I.L	Sortie de signal lors du remplissage automatique de fluide	

Fonctionnement de signal de sortie de contact 2 Réglage et vérification

**53.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du fonctionnement du signal de sortie de contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



54. Sélectionnez l'opération du signal de sortie de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-28 Liste des valeurs de consigne		
Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
R	Type N.O.	0
Ь	Type N.F.	

Alarme sélectionnée pour le signal de sortie numérique 2 Réglage et vérification

**55.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage d'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 2 s'affiche sur l'écran numérique.



**56.** Sélectionnez l'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 2 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible sauf si le réglage de la fonction de sortie numérique 2 est le signal d'état d'alarme sélectionné.	
RL.01 à RL.48	Règle l'alarme sélectionnée Plage de réglage comprise entre AL.01 et AL.48.	A L.O I

Tableau 5.21-29 Liste des valeurs de consigne

Fonction de signal de sortie de contact 3 Réglage et vérification

**57.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage de la fonction du signal de sortie de contact 3 s'affiche sur l'écran numérique.

**58.**Sélectionnez la fonction de signal de sortie de contact 3 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
oFF	Sans signal de sortie	
r U n	Sortie du signal d'alarme de fonctionnement	
- r 1	Sortie du signal à distance de statut	
r d Y	Sortie du signal de finalisation Prêt (TEMP READY)	
R. 5 E P	Sortie du signal d'alarme d'arrêt de fonctionnement	
R.r.U.n	Sortie du signal d'alarme de poursuite de fonctionnement	
A L A	Sortie du signal d'alarme de statut	0
<i>A.S.E.L</i>	Sortie du signal d'état de l'alarme sélectionnée	
on.tñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré de début de fonctionnement	
oF.t ñ	Sortie du signal d'état du réglage du signal calibré d'arrêt de fonctionnement	
P.r 5 Ł	Sortie du signal d'état du réglage de récupération après une panne électrique	
<b>F</b> . <b>P</b> .	Sortie du signal d'état du réglage antigel	
InPl	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 1	
<u>1 n P 2</u>	Sortie de signal de passage du signal d'entrée de contact 2	
BArn	Sortie d'état de réglage de la fonction de réchauffage	
RFIL	Sortie de signal lors du remplissage automatique de fluide	

Tableau 5.21-30	Liste des valeurs de consigne

Fonctionnement de signal de sortie de contact 3 Réglage et vérification

**59.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage du fonctionnement du signal de sortie de contact 3 s'affiche sur l'écran numérique.



**60.** Sélectionnez l'opération du signal de sortie de contact 3 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Tableau 5.21-31 Liste	e des valeurs de consig	ine
-----------------------	-------------------------	-----

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
<b>8</b>	Type N.O.	
Ь	Type N.F.	0

Alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 3 Réglage et vérification

**61.** Appuyez une fois sur la touche [SEL].

L'écran de réglage d'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 3 s'affiche sur l'écran numérique.


**62.** Sélectionnez l'alarme sélectionnée du signal de sortie de contact 3 sur le tableau ci-dessous avec la touche [▲] ou [▼], et confirmez avec la touche « SEL ».

Valeur de consigne	Explication	Valeur initiale (Réglage par défaut)
	La fonction « Réglage/vérification » n'est pas disponible sauf si le réglage de la fonction de sortie numérique 3 est le signal d'état d'alarme sélectionné.	
AL.OI à AL.48	Règle l'alarme sélectionnée Plage de réglage comprise entre AL.01 et AL.48.	R L.O I

Tableau 5.21-32 Liste des valeurs de consigne

# **63.** Appuyez une fois sur la touche [MENU].

Retour à l'écran principal (l'écran affiche la température du fluide calorigène).



# **Chapitre 6 Option**

# 6.1 Option M [canalisation d'eau déminéralisée (eau pure)]

#### 6.1.1 Option M [canalisation d'eau déminéralisée (eau pure)]

Cette option s'adresse aux clients qui utilisent l'eau déminéralisée (eau pure) comme fluide calorigène.

Matériaux mouillés par du fluide calorigène	Inoxydable (inclus le brasage de l'échangeur de chaleur), SiC, carbone, PTFE, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC (n° de cuivre utilisé)
---	---

Conductivité utilisable : 0.22 μS/cm min. (Résistance : 4.5 MΩ cm max.)

# 6.2 Option J [Remplissage automatique du fluide]6.2.1 Option J [Remplissage automatique du fluide]

Cette fonction est disponible pour les clients qui ont sélectionné le remplissage automatique du fluide.

Reportez-vous à « 3.6 Option J Raccordement de [Remplissage automatique du fluide] » pour l'installation du remplissage automatique du fluide.

Les canalisations vers l'orifice de remplissage automatique de fluide permet d'alimenter facilement le fluide calorigène par le commutateur de niveau du réservoir.

Commence l'approvisionnement automatique du fluide calorigène lorsque la quantité de fluide calorigène du réservoir est faible.

Arrête l'approvisionnement automatique du fluide calorigène lorsque le réservoir est rempli de fluide calorigène.

Le remplissage automatique du fluide ne démarre pas en cas de génération de l'alarme du tableau 5-19-1. Le remplissage de fluide s'arrête lorsque le remplissage est automatique.

Tableau 6.2-1 Tableau des alarmes. Le remplissage automatique du fluide s'arrête/ne démarre pas

Code	Description
AL02	Temp. élevée de refoulement du fluide calorigène
AL05	Température élevée de retour du fluide calorigène
AL06	Pression élevée de refoulement du fluide calorigène
AL07	Fonctionnement anormal de la pompe
AL20	Erreur de mémoire
AL22	La température de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.
AL23	La température de retour du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.
AL41	Arrêt électrique
AL47	Déclenchement du rupteur de la pompe
AL48	Erreur onduleur pompe

# PRÉCAUTION Cette fonction démarre en mode veille (le commutateur d'alimentation est activé) et en fonctionnement. Le gel du circuit de remplissage automatique de fluide ne peut pas être évité si une fonction antigel est utilisée. À prévoir par l'utilisateur. Dépend de la différence entre la température du fluide alimenté et la température de réglage qui peut varier temporairement.

# **Chapitre 7** Indication d'alarme et dépannage 7.1 Affichage de l'alarme

En cas d'alarme, le produit répond selon les manifestations suivantes.

- Le témoin lumineux [ALARM] clignote.
- Le signal sonore d'alarme retentit.
- Le n° d'alarme s'affiche sur PV.
- Le signal de contact de la communication d'entrée/de sortie de contact est produit.

Consultez le manuel d'utilisation des communications pour plus de détails.

- Lisez l'état d'alarme avec la communication série. Consultez le manuel d'utilisation des communications pour plus de détails.
- Le thermo-chiller présente deux types de fonctionnement selon l'état d'alarme.

Un type d'alarme arrêtera le fonctionnement lorsqu'une alarme est générée en cours de fonctionnement. L'autre type n'arrêtera pas le fonctionnement même lorsqu'une alarme est générée.

Reportez-vous au « Tableau 7-1 Liste des codes d'alarme et dépannage ». Lorsque l'on force l'arrêt du fonctionnement, le produit ne peut pas redémarrer à moins que l'alarme soit réinitialisée.



 \* [] Itémoins lumineux uniquement lorsque le niveau de réservoir faible AL01 est généré.  Lorsque des alarmes multiples sont générées, les alarmes sont affichées une par une en appuyant sur la touche [SEL]

L'alarme n°1 de l'écran numérique SV est l'alarme la plus récente. L'alarme comportant le numéro le plus élevé est l'alarme générée la première.

[Exemple d'affichage]

R Π PV sv SEL \*-R 3 П PV SV SEL \*-R 6 PV sv SEL \*- Dans le cas où des alarmes sont générées dans l'ordre AL16, AL03, AL02.

Le code d'alarme affiché sur le panneau de commande est AL02. On affiche les alarmes AL03 et AL16 en appuyant sur la touche [SEL].

L'écran numérique SV affiche « 3 » lorsque l'alarme AL16 s'affiche. Dans cet exemple, AL16 est le numéro le plus élevé. Cela signifie que AL16 est l'alarme générée en premier.

<sup>7.1</sup> Affichage de l'alarme

## 7.2 Arrêt du signal sonore d'alarme

Le signal sonore retentit pour indiquer la production d'une alarme. Cette page explique comment arrêter le signal sonore.

- Assurez-vous que l'écran d'affichage d'alarme soit visible. Le signal sonore d'alarme ne peut être arrêté que sur cet écran.
- Appuyez sur les touches [▼] et [▲] simultanément.
- Le signal sonore d'alarme s'arrête.

#### [Conseils]

- Le signal sonore d'alarme peut être réglé de manière à ne pas produire de son. Reportez-vous au point 5.15 » La procédure d'arrêt du signal sonore d'alarme n'est pas nécessaire lorsque le signal sonore n'est pas réglé pour produire un son.
- Si cette procédure est effectuée lorsque la cause d'alarme a été éliminée avant d'arrêter le signal sonore d'alarme, l'alarme sera réinitialisée en même temps.



\* []] témoins lumineux uniquement lorsque le niveau de réservoir faible AL01 est généré.

# 7.3 Dépannage

#### 7.3.1 Contenu de l'alarme, causes et solutions.

La méthode de dépannage dépend de l'alarme qui est générée. Reportez-vous au « Tableau 7-1 Liste des codes d'alarme et dépannage ».

Cette page explique comment réinitialiser la condition de signal d'alarme après avoir éliminé la cause de l'alarme.

- Assurez-vous que l'écran d'affichage d'alarme soit visible. L'alarme peut uniquement être réinitialisée sur cet écran.
- Appuyez sur les touches [▼] et [▲] simultanément.
- L'alarme est réinitialisée.

Le témoin lumineux [ALARM] se déclenche.

Le panneau de commande affiche la température de fluide calorigène et la température de réglage du fluide calorigène.

Le signal de contact de la communication d'entrée/de sortie de contact s'arrête.

(Consultez le manuel d'utilisation des communications pour plus de détails.)



- \* []] témoins lumineux uniquement lorsque le niveau de réservoir faible AL01 est généré.
- Le fonctionnement des alarmes qui correspondent à l'état du produit lors du déclenchement des alarmes peut être modifié. Reportez-vous au point 5.20 Fonction de personnalisation d'alarme.

~	
A.STP	: Arrête la pompe, le compresseur et le ventilateur avec l'alarme.
A.RUN	: Continue le fonctionnement de la pompe, du compresseur et du ventilateur avec l'alarme.
P.RUN	: Arrête le compresseur et du ventilateur et fonctionnement continu de la pompe avec l'alarme.
OFF	: Ne génère pas l'alarme.

\* Arrête le ventilateur sur le produit de type refroidissement par air seulement.

۸

Code	Intitulé de l'alarme	Fonctionnement de l'alarme (réglage par défaut)	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de réinitialisation après avoir éliminé la cause.)	
AL01	Niveau de réservoir faible	A.RUN	Le niveau de fluide de l'indicateur de niveau a chuté. Remplissez de fluide calorigène.	
AL02	Temp. élevée de refoulement du fluide calorigène	A.STP	<ul> <li>Vérifiez que la température ambiante, les caractéristiques de l'eau d'installation et la charge de chaleur se trouvent dans les limites des plages</li> </ul>	
AL03	Augmentation de la température de refoulement du fluide calorigène	A.RUN	spécifiées. • Attendez jusqu'à ce que la température du fluide calorigène diminue.	
AL04	Diminution de la température de refoulement du fluide calorigène	A.RUN	Vérifiez que la température du fluide calorigène rempli se trouve dans la plage spécifiée.	
AL05	Température élevée de retour du fluide calorigène	A.STP	<ul> <li>Vérifiez le débit du fluide calorigène.</li> <li>Vérifiez que la charge de chaleur se trouve dans la plage spécifiée.</li> </ul>	
AL06	Pression élevée de refoulement du fluide calorigène	A.STP	<ul> <li>Vérifiez que les raccords externes ne sont pas pliés, déformés ou obstrués.</li> </ul>	
AL07	Fonctionnement anormal de la pompe	A.STP	La pompe ne fonctionne pas. Vérifiez que le commutateur de fonctionnement thermique de la pompe est activé.	
AL08	Augmentation de la pression de refoulement du fluide calorigène	A.RUN	<ul> <li>Vérifiez que les raccords externes ne sont pas pliés, déformés ou obstrués.</li> <li>Si EEEE est indiqué sur l'affichage PI de l'affichage principal et le menu de contrôle du moniteur, le capteur de pression du fluide calorigène pourrait présenter un dysfonctionnement. Demandez un entretien.</li> </ul>	
AL09	Chute de la pression de refoulement du fluide calorigène	A.RUN	Redémarrez et vérifiez si la pompe fonctionne. Si EEEE est indiqué sur l'affichage PI de l'affichage principal et le menu de contrôle du moniteur, le capteur de pression du fluide calorigène pourrait présenter un dysfonctionnement. Demandez un entretien.	
AL10	Température élevée d'aspiration du compresseur	P.RUN	<ul> <li>Vérifiez la température de retour du fluide calorigène.</li> <li>Vérifiez que la charge de chaleur se trouve dans la plage spécifiée.</li> </ul>	
AL11	Température basse d'aspiration du compresseur	P.RUN	·Vérifiez le débit du fluide calorigène.     ·Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène à     15 % lorsque la température rédiée est inférieure à	
AL12	Température de chaleur basse	P.RUN	10 deg. C.	
AL13	Pression de refoulement du compresseur élevée P.RUN		Vérifiez que la température ambiante, les caractéristiques de l'eau d'installation et la charge de chaleur se trouvent dans les limites des plages spécifiées.	
AL15	Chute de la pression dans le circuit réfrigérant (côté haute pression)	P.RUN	Un dysfonctionnement du circuit de réfrigération s'est produit. Demandez à ce que l'entretien soit effectué.	
AL16	Augmentation de la pression dans le circuit de refroidissement (côté basse pression)	P.RUN	Vérifiez que la température ambiante, les caractéristiques de l'eau d'installation et la charge de chaleur se trouvent dans les limites des plages spécifiées.	
AL17	Chute de la pression dans le circuit de réfrigérant (côté basse pression)		Vérifiez que le débit du fluide calorigène est supérieur au débit d'utilisation minimum.	

Tableau 7-1 Liste des codes d'alarme et dépannage (1/3)

Code	Intitulé de l'alarme	Fonctionnement de l'alarme*1 (réglage par défaut)	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de r après avoir éliminé la	n éinitialisation cause.)
AL18	Défaillance de fonctionnement du compresseur	P.RUN	Redémarrez et vérifiez si l fonctionne après 10 minutes.	e compresseur
AL19	Erreur de communication	OFF	Aucun message de requête n'es l'ordinateur hôte. Envoyez-le à no	t envoyé depuis uveau.
AL20	Erreur de mémoire	A.STP	Un dysfonctionnement du contrôle Demandez à ce que l'entretien so	eur s'est produit. it effectué.
AL21	Panne de fusible sur ligne DC	A.STP	Le fusible de la sortie d'alimentation d'entrée/sortie de contact a grillé. • Demandez à ce que l'entretien su - Vérifiez que le câblage est c charge de courant se trouve dans plage spécifiée.	on du connecteur oit effectué. orrect et que la s les limites de la
AL22	La température de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	A.STP	Lin dysfonctionnement du canteu	r thermique s'est
AL23	La température de retour du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	A.STP	produit. Demandez à ce que l'entretien so	it effectué.
AL24	Dysfonctionnement du capteur de température d'aspiration du compresseur	P.RUN		
AL25	La pression de refoulement du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	A.STP	Un dysfonctionnement du capteu circuit du fluide calorigène s'est pr EEEE est indiqué sur l'affichage principal et l'affichage du moniteu Demandez à ce que l'entretien so	r de pression du oduit. PI de l'affichage r de contrôle. it effectué.
AL26	Panne du capteur de pression de refoulement du compresseur	P.RUN	Un dysfonctionnement du capteu	r de pression du
AL27	Dysfonctionnement du capteur de pression d'aspiration du compresseur	P.RUN	Demandez à ce que l'entretien so	it effectué.
AL28	Entretien de la pompe	OFF	Notification des entretiens	Toutes les 20 000 h
AL29	Entretien du ventilateur	OFF	Demandez l'entretien de la pompe, du ventilateur et/ou du	Toutes les 30 000 h
AL30	Entretien du compresseur	OFF	compresseur.	Toutes les 30 000 h
AL31	Détection du signal d'entrée de contact 1	A.STP	Détaction de l'antrée de contact	
AL32	Détection du signal d'entrée de contact 2	A.STP	Detection de rentree de contact	
AL37	La température de refoulement du compresseur n'a pas pu être détectée.	P.RUN	Un dysfonctionnement du capteu produit. Demandez à ce que l'entretien so	r thermique s'est it effectué.
AL38	Augmentation de la température de refoulement du compresseur	P.RUN	Vérifiez que la température caractéristiques de l'eau d'installa de chaleur se trouvent dans les li spécifiées.	ambiante, les ition et la charge mites des plages
AL39	Arrêt du ventilateur de l'unité interne	A.RUN	Un dysfonctionnement du ventile l'unité s'est produit. Demandez à ce que l'entretien so	ateur interne de it effectué.

Tableau 7-2 Liste des codes d'alarme et dépannage (2/3)

		Fonctionnement	
Code	Intitulé de l'alarme	de l'alarme*1 (Réglage par défaut)	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de réinitialisation après avoir éliminé la cause.)
AL40	Entretien du filtre antipoussière	OFF	Notificationdesentretienspériodiques.Toutes les 500 h*3Nettoyezle filtreantipoussière.
AL41	Arrêt électrique	A.STP	Le courant a été coupé pendant le fonctionnement. Redémarrez après avoir vérifié l'alimentation électrique.
AL42	Attente du compresseur	A.RUN	Le système attend que le compresseur soit prêt à fonctionner. Attendez un moment. Se désactivera automatiquement.
AL43 * <sup>2</sup>	Déclenchement du rupteur du ventilateur	P.RUN	Libérez le déclenchement du rupteur du ventilateur [6.3.2 Comment libérer Vérifiez qu'il n'y a le déclenchement du pas de rupteur du ventilateur].
AL44 *2	Erreur onduleur ventilateur	P.RUN	dysfonctionnement d'alimentation tel
AL45 *1	Déclenchement du rupteur du compresseur	P.RUN	qu'un défaut de Maintenez appuyées mise à la terre, un simultanément les
AL46	Erreur onduleur compresseur	P.RUN	court-circuit, une touches [▼] et [▲] de variation de la l'écran de contrôle
AL47 *1	Déclenchement du rupteur de la pompe	A.STP	tension, une pendant 10 secondes
AL48	Erreur onduleur pompe	A.STP	anormale, une avoir réinitialisé AL48, phase ouverte, une surtension. WAIT ( <u>HRIE</u> ) sera indiqué et le produit ne pourra pas fonctionner pendant 40 secondes. Redémarrez après 40 secondes après la réinitialisation.
AL47 *4	Arrêt du ventilateur de l'unité interne	A.RUN	Panne du ventilateur de l'unité interne. Demandez à ce que l'entretien du ventilateur de l'unité interne soit effectué.

Tableau 7-3 Liste des codes d'alarme et dépannage (3/3)

\*1: Cette alarme ne s'applique pas au produit ayant la caractéristique d'alimentation « -20 ». (Sauf l'option S.)

\*2: Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par eau.

\*3: Modifiez le réglage dans la plage de 1 à 9999.

\*4: Cette alarme ne s'applique pas au produit de type refroidissement par air.

# 7.3.2 Comment libérer le déclenchement du disjoncteur du ventilateur

#### **ATTENTION**



Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur d'alimentation de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

- **1.** Désactivez le disjoncteur de l'alimentation électrique du client.
- **2.** Retirez les 12 vis pour retirer le panneau supérieur.



**3.** Retirez les 7 vis pour retirer le panneau de l'unité électrique.



**4.** Vérifiez si le disjoncteur du ventilateur est déclenché. En cas de déclenchement, activez-le en appuyant sur le levier noir.



**5.** Montez le panneau pour l'unité électrique et le panneau supérieur dans l'ordre inverse du retrait.



Veillez à fixer le panneau avant de l'unité électrique avant d'allumer le rupteur de l'alimentation de l'installation (installation d'alimentation de la machine de l'utilisateur). Sinon, cela peut entraîner un choc électrique ou la mort.

#### 7.3.3 Comment libérer le déclenchement thermique de la pompe

#### 

Veillez à verrouiller et à étiqueter le disjoncteur d'alimentation de l'installation (installation d'alimentation du client) avant d'effectuer le câblage.

- **1.** Désactivez le disjoncteur de l'alimentation électrique du client.
- 2. Retirez les 12 vis pour retirer le panneau supérieur.



Fig. 7-4 Retrait du panneau de l'unité électrique

**3.** Retirez les 15 vis pour retirer le panneau latéral.



Fig. 7-5 Retrait du panneau latéral

**4.** Vérifiez si le commutateur thermique de la pompe est déclenché.

Le commutateur thermique de la pompe est situé sous le cache en caoutchouc. Lorsque vous sentez le commutateur thermique de la pompe directement sous le cache, il est déclenché.

Si vous appuyez sur le commutateur à travers le cache et que vous ne sentez pas sa tête directement sous le cache, le déclenchement est désactivé.

(Vous ne pouvez pas voir si le commutateur thermique de la pompe est déclenché par transparence)



Fig. 7-6 Position et condition du commutateur thermique de la pompe

5. Montez le panneau latéral et le panneau supérieur dans l'ordre inverse du retrait.

## 7.4 Autres erreurs

#### ■ Comment vérifier les autres erreurs

Les causes et solutions pour les pannes non indiquées par les numéros d'alarme sont indiquées dans « Tableau 7-4 ».

Contenu de la panne	Cause	Solution
	L'interrupteur de l'alimentation du client ou/et le l'interrupteur optionnel n'est ou ne sont pas activé(s).	Activez le l'interrupteur.
Le panneau de	Dysfonctionnement du l'interrupteur de l'alimentation du client ou/et l'alimentation optionnelle.	Remplacez l'interrupteur.
commande n'affiche rien	Aucune alimentation (Le disjoncteur d'alimentation n'est pas activé.)	Mettez-le sous-tension.
	Déclenchement du l'interrupteur de l'alimentation du client ou/et du l'interrupteur optionnel à cause d'un court-circuit et d'une fuite de courant	Réparation du court-circuit ou d'une pièce présentant une perte de courant.
Le LED [RUN] ne	Communication réglée.	Vérifiez le réglage de communication.
lorsqu'on appuie sur le	Panne du LED [RUN]	Remplacez le contrôleur.
commutateur [RUN/STOP].	Panne du commutateur [RUN/STOP]	Remplacez le contrôleur.

 Tableau 7-4
 Causes et solutions pour les pannes sans numéro d'alarme

# Chapitre 8 Contrôle, inspection et nettoyage

# 8.1 Contrôle de la qualité du fluide calorigène, de l'eau d'installation

## **ATTENTION**

Utilisez uniquement les fluides calorigènes spécifiés. Si vous utilisez d'autres fluides, vous risquez d'endommager le produit ou de provoquer des situations dangereuses.

Si vous utilisez de eau du robinet utilisez qu'elle réponde à la norme eau figurant dans le tableau ci-dessous.

			Valeur standard		
	Élément	Unité	Pour le fluide calorigène	Pour l'eau d'installation	
	pH (à 25 °C)	-	6.0 à 8.0	6.5 à 8.2	
	Conductance électrique (à 25 °C)	[µS/cm]	100 à 300	100 à 800	
<u> </u>	Ion chlorure	[mg/l]	50 max.	200 max.	
Elément	Ion acide sulfurique	[mg/l]	50 max.	200 max.	
standard	Consommation d'acide (à pH 4.8)	[mg/l]	50 max.	100 max.	
	Dureté totale	[mg/l]	70 max.	200 max.	
	Dureté calcique	[mg/l]	50 max.	150 max.	
	lon silice	[mg/l]	30 max.	50 max.	
	Acier	[mg/l]	0.3 max.	1.0 max.	
	Cuivre	[mg/l]	0.1 max.	0.3 max.	
Élómont	lon sulfure	[mg/l]	Non détecté	Non détecté	
rófórontial	Ion ammonium	[mg/l]	0.1 max.	1.0 max.	
rererentier	Chlore résiduel	[mg/l]	0.3 max.	0.3 max.	
	Acide carbonique de séparation	[mg/l]	4.0 max.	4.0 max.	

Tableau 8-1 Norme de qualité de l'eau fraîche (eau du robinet)

\* Selon l'Association japonaise de l'industrie de réfrigération et de climatisation JRA-GL-02-1994.

#### PRÉCAUTION

Changez le fluide calorigène du réservoir si des problèmes se présentent lors de la vérification de routine. De plus, même si aucun problème n'est détecté, il est nécessaire de changer le fluide tous les trois mois, car l'évaporation du fluide entraîne des concentrations d'impuretés. Reportez-vous à la page comportant « 8.2 Inspection et nettoyage » pour le contrôle de routine.

# 8.2 Inspection et nettoyage

#### 

#### N'utilisez pas les interrupteurs, etc., avec les mains mouillées et ne touchez pas les pièces électriques, telles que la prise d'alimentation. Cela risque d'entraîner un choc électrique.

- N'envoyez pas d'eau directement sur le produit et ne lavez pas avec de l'eau. Cela risque d'entraîner un choc électrique et un incendie, etc.
- Ne touchez pas les ailettes directement lors du nettoyage du filtre antipoussière. Cela risque d'entraîner des blessures.

#### 

- Coupez l'alimentation du produit lors de l'exécution de nettoyage, de l'entretien ou de l'inspection. Cela risque d'entraîner un choc électrique, une blessure ou une brûlure, etc.
  - Remettez en place tous les panneaux retirés lors de l'inspection ou du nettoyage. Cela peut entraîner une blessure ou un choc électrique si opéré avec le panneau retiré ou ouvert. N'utilisez pas les interrupteurs, etc., avec les mains mouillées et ne touchez pas les pièces électriques, telles que la prise d'alimentation. Cela risque d'entraîner un choc

#### 8.2.1 Contrôle quotidien

Contrôlez chaque élément du Tableau 8-2 ci-dessous, et si une erreur est constatée, arrêtez le fonctionnement du produit et coupez l'alimentation de l'utilisateur, puis procédez à un entretien du produit.

Élément		Contenu du contrôle
Condition d'installation	Vérifiez le sens	Il n'y a pas d'objet lourd sur le produit ou de force excessive sur le raccordement.
Condition d'installation	d'installation du produit.	La température se trouve dans la plage spécifiée du produit.
Perte de fluide	Contrôlez la partie connectée du raccordement	Il n'y a pas de fuite de fluide calorigène sur les pièces connectées du raccordement.
Quantité de fluide	Contrôlez l'indicateur de niveau du liquide.	Le fluide calorigène au niveau de l'indicateur.
	Contrôlez l'affichage.	Les numéros de l'écran sont clairs.
Panneau de commande	Vérifiez la fonction.	Les touches [RUN/STOP] et [MENU], [SEL] , [♥] , [▲] fonctionnent correctement.
Température du fluide calorigène	Contrôlez le panneau de commande.	Aucun problème d'utilisation.
Conditions d'utilisation	Vérifiez les conditions d'utilisation.	Il n'y a aucun(e) bruit, vibration, odeur ni fumée anormal(e).
Conditions de ventilation (Modèle refroidi à l'air)	Vérifiez la condition de la grille de ventilation.	Assurez-vous que la grille de ventilation n'est pas obstruée.
Eau d'installation (modèle refroidi à l'eau)	Condition de l'eau d'installation	La température, la pression et le débit se trouvent dans la plage spécifiée du produit.

Tableau 8-2 Contenu du contrôle quotidien

8.2 Inspection et nettoyage

#### 8.2.2 Contrôle mensuel

Nettoyage de la ventilation d'air (pour modèle refroidi à l'air)

PRÉCAUTION
 L'obstruction de la ventilation d'air par de la poussière ou des débris peut entraîner une baisse de performance de l'émission de chaleur. Cela entraînerait une réduction de la puissance de refroidissement et provoquerait un arrêt du fonctionnement.

Nettoyez le filtre antipoussière à l'aide d'une brosse à poils longs ou par purge de l'air afin d'éviter de déformer ou d'endommager les ailettes.

- Nettoyage du filtre antipoussière
  - **1.** Le filtre antipoussière est installé sur le côté droit du refroidisseur.

 Tenez la poignée de traction en bas du filtre antipoussière et soulevez le filtre. Tirez le filtre vers l'avant et soulevez-le, puis tirez-le vers le bas. Il faut prendre soin de ne pas déformer ou rayer le condensateur à air refroidi (ailettes) lors du retrait.





#### Nettoyage du filtre antipoussière

Nettoyez le filtre antipoussière à l'aide d'une brosse à poils longs ou à l'aide d'une soufflette



Fig. 8-2 Nettoyage of filtre antipoussière

#### ■ Montage du filtre antipoussière

Insérez le filtre antipoussière dans l'ordre inverse du retrait.

#### 8.2.3 Inspection tous les 3 mois

#### Échange du fluide calorigène

• Modifie la température paramétrée du fluide calorigène.

Sinon, des algues peuvent se former ou il peut se décomposer.

- Utilisez de l'eau comme fluide calorigène qui répond aux spécifications de qualité indiquées dans le « Tableau 8-1 Norme de qualité de l'eau fraîche (eau du robinet) ».
- Dans le cas d'une utilisation du filtre Y de l'accessoire, nettoyez les mailles du filtre lors du remplacement du fluide calorigène.

Vérifiez qu'il ne reste pas de fluide calorigène dans le produit, la machine du client et la tuyauterie.

Retirez le couvercle du filtre et retirez mailles du filtre.

Nettoyez les mailles du filtre avec un détergeant et/ou purgez par air. Veillez à ne pas faire de rayure en faisant cela.

N'utilisez aucun détergent et nettoyant chlorés.

Mettez les mailles du filtre dans la rainure du cache et montez-le sur le filtre.

#### Nettoyer le système d'eau d'installation du client (modèle refroidi à l'eau)

- Nettoyez le système d'eau d'installation du client et remplcez l'eau d'installation.
- Alimentez de l'eau selon les spécification « Tableau 8-1 »

#### PRÉCAUTION



En cas de corps étrangers ou d'obturation des mailles du filtre, le perte de pression pourrait augmenter jusqu'à casser les mailles du filtre.

8.2 Inspection et nettoyage

#### 8.2.4 Inspection tous les 6 mois

#### Vérifiez les fuites d'eau de la pompe

Retirez le panneau et contrôlez les éventuelles fuites excessives de la pompe. Lorsque vous avez localisez la fuite, remplacez le joint mécanique. Commandez le joint mécanique décrit en « 8.3Consommables » comme pièce détachée.

#### PRÉCAUTION

- Fuite du joint mécanique Il est impossible d'empêcher complètement toute fuite du joint mécanique en raison de sa structure. Bien que la fuite est décrite comme 3cc/hr max.
- La durée de vie recommandée du joint mécanique avant son remplacement est de 6000 à 8000 heures.



Fig. 8-3 Vérifier les fuites d'eau de la pompe

#### 8.2.5 Inspection pour la saison hivernale

#### PRÉCAUTION



L'alimentation doit être activée pour ces fonctions. Ces fonctions ne pourront autrement pas démarrer.

#### Fonction antigel

Afin de prévenir le gel du fluide calorigène par temps froid, cette fonction opère automatiquement une pompe pour réchauffer le fluide calorigène par la chaleur émise depuis la pompe. En cas de possibilité de gel du fluide calorigène en raison des changements de l'installation et du milieu d'utilisation (saison et temps), réglez cette fonction à l'avance.

Pour plus de détails, reportez-vous à « 5.11 Fonction antigel ».

#### Fonction de réchauffage

En hiver ou la nuit, cette fonction opère automatiquement une pompe pour chauffer le fluide calorigène par une émission de chaleur de la pompe afin de garder la température du fluide calorigène autour de la température réglée de la fonction de réchauffage. S'il est nécessaire de raccourcir le temps d'augmentation de la température du fluide calorigène, réglez cette fonction à l'avance.

\*Pour plus de détails, reportez-vous à « 5.18 Fonction de réchauffage ».

#### ■ Pour le gel de l'eau d'installation

Veuillez purger l'eau d'installation du circuit d'eau d'installation en cas de gel possible.

\*Pour plus de détails, reportez-vous à « 8.4.2 Purge de l'eau d'installation ».

## 8.3 Consommables

Remplacez les pièces suivantes selon leurs conditions.

Référence	Nom	Qté	Remarques
HRS-S0306	Filtre antipoussière	1	1 pc. utilisée par unité
HRS-S0307	Joints mécaniques	1	1 jeu utilisé par unité
HRS-S0350	Joints mécaniques	1	1 jeu utilisé par unité (pour l'option M)

#### Tableau 8-3 Consommables

# 8.4 Arrêt de longue durée

Pour un produit qui ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps ou en cas de risque de gel, réalisez les opérations suivantes.

- **1.** Désactivez le rupteur de l'alimentation électrique du client. (Désactivez le rupteur à l'arrière du produit lorsque l'option B [Rupteur de branchement à la masse] et HRSH090-\*\*-40-\* sont sélectionnés)
- **2.** Purgez complètement le fluide calorigène.

Reportez-vous au à « 8.4.1 Purge du fluide calorigène » pour la méthode de purge du fluide calorigène du produit.

**3.** Après la purge, couvrez le produit avec une feuille et rangez-le. (Préparez la tôle.)

#### 8.4.1 Purge du fluide calorigène



- **1.** Désactivez le rupteur de l'alimentation électrique du client.
- 2. Placez un récipient sous la sortie de purge



Fig. 8-4 Purge du fluide calorigène

- **3.** Retirez le couvercle du réservoir.
- 4. Ouvrez les robinets sphériques de l'orifice de purge et purgez le fluide.
- **5.** Vérifiez que la totalité du fluide calorigène est purgée du produit, de la machine de l'utilisateur et du raccordement, et purgez l'air de l'orifice de retour du fluide calorigène.
- **6.** Après avoir déchargé le fluide calorigène de l'orifice de purge, enlevez le liquide résiduel dans le réservoir à l'aide d'une seringue ou d'un chiffon.
- 7. Fermez le robinet à boisseau sphérique et fixez le couvercle du réservoir.

#### Comment raccorder à l'orifice de purge

Lors du raccordement de l'orifice de purge, maintenez le robinet sphérique de l'orifice de purge avec une clé sans rotation.



Maintenez le robinet sphérique.

Fig. 8-5 Raccordement à la purge



**PRÉCAUTION** 

Si vous ne maintenez pas le robinet avec une clé, il peut tourner et cela risque d'entraîner une fuite de fluide et un dysfonctionnement du produit. Veillez à maintenir le robinet à boisseau sphérique de l'orifice de purge.

#### 8.4.2 Purge de l'eau d'installation



- **1.** Désactivez le disjoncteur de l'alimentation électrique du client.
- **2.** Arrêtez l'alimentation de l'eau d'installation et assurez-vous qu'il n'y a pas de pression dans les raccordements d'eau d'installation.
- **3.** Retirez le raccordement d'eau d'installation.
- **4.** Ouvrez le panneau latéral gauche, puis ouvrez la vanne de purge d'air. L'eau d'installation dans le produit sera purgée depuis l'orifice d'entrée de l'eau d'installation.



**5.** Après la purge, fermez la vanne de purge d'air et le panneau latéral gauche.

<sup>8.4</sup> Arrêt de longue durée

# **Chapitre 9 Documents**

# 9.1 Caractéristiques

#### 9.1.1 HRSH090-A\*-20-\*

Tableau 9-1 Caractéristiques [HRSH090-A\*-20-\*]

Modèle					HRSH090-A*-20-*	
Méthode de refroidissement					Modèle réfrigéré par air	
Réfrigérant					R410A (HFC) (GWP1975)	
Méthode de	réglage				Contrôles PID	
Température a	ambiante <sup>*1</sup>			°C	5 à 45	
	Fluide calor	igène <sup>*2</sup>			Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15 %	
	Plage de température ₀C d'utilisation <sup>*1</sup>		°C	5 à 40		
	Capacité de	e refroidis	ssement <sup>*3</sup>	kW	9.5	
	Capacité ca	lorifique	*4	kW	2.5	
	Stabilité de	tempéra	ture <sup>*5</sup>	°C	±0.1	
	Canacité	Débit no	ominal (sortie)	l/min	45 (0.5 MPa)	
Questi en e	de	Débit m	nax.	l/min	60	
de fluide	pompage	Hauteu maxima	r de levage ale	m	50	
calorigène	Plage de p	ression	réglable <sup>*6</sup>	MPa	0.1 à 0.5	
	Débit minimum <sup>*7</sup> l/min			l/min	20	
	Volume du	réservo	ir	L	18	
	Sortie du fluide calorigène, orifice de retour du fluide calorigène			fice de	Rc1 (Symbole F : G1, Symbole N : NPT1)	
	Orifice de vidange du réservoir				Rc1/4 (Symbole F : G1/4, Symbole N : NPT1/4)	
Matériau humide <sup>*10</sup>			Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton, carbone, Céramique, PE, PVC, POM, PTFE, NBR, EPDM, FKM, PP			
	Alimentatio	n			AC200/200-230V 50/60 Hz triphasé Variation de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue)	
Système	Disjoncteur *8 Coura		Courant nominal	А	30	
electrique			Sensibilité	mA	30	
	Courant d'utilisation nominal *5 A			А	15	
Puissance nominale <sup>*5</sup> kW (kVA)			kW	(kVA)	4.6 (5.0)	
Niveau sonore (avant 1m / hauteur 1m *> dB(A)			ır1m <sup>∗∍</sup> d	B(A)	66	
Accessoire					Liste des codes d'alarme 2 pcs (anglais 1 pc/japonnais 1 pc), manuel d'utilisation 2 pcs (Anglais 1pc./Japonais 1pc.), Filtre Y (40 mailles) 25A, union mâle 25A Supports de fixation 2pcs.(avec vis M10, 4pcs.)* <sup>9</sup>	
Masse (état sec) kg				kg	Environ 130	
······						

Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % pour une utilisation dans un environnement où la température du fluide calorigène ou la température ambiante est inférieure à 10 °C.

\*2 Utiliser le fluide dans les conditions indiquée ci-dessous pour le fluide calorigène.

Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994) Solution aqueuse d'éthylène glycol à 15 % : diluée par l'eau de distribution dans les conditions susmentionnées sans additifs tels que des antiseptiques.

Eau déminéralisée : Conductivité 1µS/cm min. (résistance électrique 1MΩ · cm max.)

(1)Temp. ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Débit du \*3 fluide calorigène : Débit nominal, (5) Alimentation électrique : AC200V (1)Temp. ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (4)

\*4 Alimentation électrique : AC200V

\*5 (1)Température ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Charge de chaleur : Identique à la capacité de refroidissement, (5) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (6) Alimentation électrique : AC200V, (7) Longueur du raccordement externe : Minimum.

Avec le mode de contrôle de la pression du mode d'utilisation de la pompe. Lorsque le mode de contrôle de la pression n'est pas \*6 nécessaire, utilisez le mode de réglage de la fréquence

Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit est inférieur, veuillez installer un circuit de dérivation. \*7

Doit être préparé par le client. Un rupteur de branchement à la masse spécifié est installé pour l'option B [Rupteur de branchement à la \*8 masse] ou l'option S [CE/UL] de chaque modèle.

Les supports de fixation (comprenant les vis M10) sont utilisés pour la fixation d'antidérapants lors du conditionnement du produit. Les \*9 boulons d'ancrage ne sont pas inclus.

\*10 Le cuivre, le bronze et le laiton ne sont pas compris lorsque l'option M [canalisation d'eau déminéralisée (eau pure)] est sélectionnée.

#### 9.1.2 HRSH090-A\*-40-\*

Modèle					HRSH090-A*-40-*
Méthode de refroidissement					Modèle réfrigéré par air
Réfrigérant					R410A (HFC) (GWP1975)
Méthode de r	églage				Contrôles PID
Température a	ambiante <sup>*1</sup>			°C	5 à 45
•	Fluide calorigène <sup>*2</sup>				Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15 %
	Plage de température <sup>o</sup> C				5 à 40
	Capacité de refroidissement <sup>*3</sup> kW				9.5
	Capacité calorifique <sup>*4</sup>				2.5
	Stabilité de température <sup>*5</sup>			°C	±0.1
	Conosití	Débit no	minal (sortie)	l/min	45 (0.5 MPa)
	de	Débit m	ax.	l/min	60
Système de fluide	pompage	Hauteur maxima	· de levage le	m	50
calorigène	Plage de pression réglable <sup>*6</sup>				0.1 à 0.5
	Débit minin	num <sup>*7</sup>		l/min	20
	Volume du réservoir L				18
	Sortie du f	luide ca uide calo	lorigène, ori prigène	fice de	Rc1 (Symbole F : G1, Symbole N : NPT1)
	Orifice de v	/idange (	du réservoir		Rc1/4 (Symbole F : G1/4, Symbole N : NPT1/4)
	Matériau h	umide <sup>*10</sup>			Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton, carbone, Céramique, PE, PVC, POM, PTFE, NBR, EPDM, FKM, PP
	Alimentation				AC380-415V 50/60Hz triphasé Variation de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue)
Système	Disjoncteur		Courant nominal	А	20
electrique			Sensibilité	mA	30
	Courant d'utilisation nominal *5 A				8
	Puissance nominale <sup>*5</sup> kW (kVA)				5.0 (5.6)
Niveau sonore (avant 1m / hauteur 1m *5 dB(A)				B(A)	66
					Liste des codes d'alarme 2 pcs (anglais 1 pc/japonnais 1 pc), manuel
Accessoire					Filtre Y (40 mailles) 25A union mâle 25A
					Supports de fixation 2pcs. (avec vis M10, 4pcs.)*9
Masse (état sec) ko				kg	Environ 130

Tableau 9-2 Caractéristiques [HRSH090-A\*-40-\*]

\*1 Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % pour une utilisation dans un environnement où la température du fluide calorigène ou la température ambiante est inférieure à 10 °C.

\*2 Utiliser le fluide dans les conditions indiquée ci-dessous pour le fluide calorigène. Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994) Solution aqueuse d'éthylène glycol à 15 % : diluée par l'eau de distribution dans les conditions susmentionnées sans additifs tels que des antiseptiques.

Eau déminéralisée : Conductivité 1µS/cm min. (résistance électrique 1MΩ · cm max.)

\*3 (1)Temp. ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (5) Alimentation électrique : AC400V

 (1)Temp. ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (4) Alimentation électrique : AC400V

\*5 (1)Température ambiante d'utilisation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Charge de chaleur : Identique à la capacité de refroidissement, (5) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (6) Alimentation électrique : AC400V, (7) Longueur du raccordement externe : Minimum.

\*6 Avec le mode de contrôle de la pression du mode d'utilisation de la pompe. Lorsque le mode de contrôle de la pression n'est pas nécessaire, utilisez le mode de réglage de la fréquence

\*7 Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit est inférieur, veuillez installer un circuit de dérivation.

\*8 Un rupteur de branchement à la masse spécifié est installé pour HRSH090-A\*-40-\*.

\*9 Les supports de fixation (comprenant les vis M10) sont utilisés pour la fixation d'antidérapants lors du conditionnement du produit. Les boulons d'ancrage ne sont pas inclus.

\*10 Le cuivre, le bronze et le laiton ne sont pas compris lorsque l'option M [raccordements à eau DI] est sélectionnée.

#### 9.1.3 HRSH090-W\*-20-\*

Modèle					HRSH090-W <b>*</b> -20-*	
Méthode de	refroidissem	nent			Modèle réfrigérée par eau	
Réfrigérant					R410A (HFC) (GWP1975)	
Méthode de	réglage				Contrôles PID	
Température	ambiante <sup>*1</sup>			°C	5 à 45	
	Fluide calorigène <sup>*2</sup>				Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15 %	
Système de fluide	Plage de température d'utilisation*1			°C	5 à 40	
	Capacité de refroidissement*3			kW	11.0	
	Capacité ca	alorifique	4	kW	2.5	
	Stabilité de	tempéra	ture*°	°C	±0.1	
	Capacité de	Débit no	minal (sortie)	l/min	45 (0.5 MPa)	
		Débit m	lax.	l/min	60	
	pompage	Hauteu maxima	r de levage ale	m	50	
calorigène	Plage de p	ression	réglable <sup>*6</sup>	MPa	0.1 à 0.5	
5	Débit minir	num <sup>*7</sup>		l/min	20	
	Volume du	réservo	ir	L	18	
	Sortie du fluide calorigène, orifice de retour du fluide calorigène				Rc1 (Symbole F : G1, Symbole N : NPT1)	
	Orifice de	vidange	du réservoir		Rc1/4 (Symbole F : G1/4, Symbole N : NPT1/4)	
	Matériau humide <sup>*10</sup>				Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton, carbone, Céramique, PE, PVC, POM, PTFE, NBR, EPDM, FKM, PP	
	Plage de température				5 à 40	
	Plage de p	Plage de pression			0.3 à 0.5	
	Débit nécessaire			l/min	25	
Circuit	Différentiel de pression de l'eau d'installation			MPa	plus de 0.3	
u cau	Orifice d'entrée/sortie de l'eau d'installation				Rc1/2	
	Matériau h	umide			Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton PTFE, NBR, EPDM	
	Alimentation				AC200/200-230V 50/60 Hz triphasé Variation de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue)	
Système	Disjoncteur		Courant nominal	А	30	
electrique			Sensibilité	mΑ	30	
	Courant d'utilisation nominal *5 A			А	12	
	Puissance nominale *5 kW (kVA)			′ (kVA)	3.8 (4.0)	
Niveau sonore (avant 1m / hauteur 1m *5 dB(A)				B(A)	65	
					Liste des codes d'alarme 2 pcs (anglais 1 pc/japonnais 1 pc), manuel	
Accessoire					d'utilisation 2 pcs (Anglais 1pc./Japonais 1pc.),	
					Filtre Y (40 mailles) 25A, union mâle 25A	
	>			1.0	Supports de fixation 2pcs. (avec vis M10, 4pcs.)	
Masse (état sec) kg				kg	Environ 121	

Tableau 9-2 Caractéristiques [HRSH090-W\*-20-\*]

Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % pour une utilisation dans un environnement où la température du fluide calorigène ou la température ambiante est inférieure à 10 °C. Veuillez purger l'eau d'installation du circuit d'eau d'installation en cas \*1 de risque de gel.

Utiliser le fluide dans les conditions indiquée ci-dessous pour le fluide calorigène. Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994) Solution aqueuse d'éthylène glycol à 15 % : diluée par l'eau de distribution dans les conditions susmentionnées sans additifs tels que \*2 des antiseptiques.

Eau déminéralisée : Conductivité 1µS/cm min. (résistance électrique 1MΩ · cm max.) (1) Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (5) Alimentation électrique : AC200V \*3

\*4

(1) Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (4) Alimentation électrique : AC200V
(1) Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Charge de chaleur : Identique à la capacité de refroidissement, (5) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (6) Alimentation électrique : AC200V, \*5 (7) Longueur du raccordement externe : Minimum.

Avec le mode de contrôle de la pression du mode d'utilisation de la pompe. Lorsque le mode de contrôle de la pression n'est pas \*6 nécessaire, utilisez le mode de réglage de la fréquence

\*7 Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit est inférieur, veuillez installer un circuit de dérivation.

Doit être préparé par le client. Un rupteur de branchement à la masse spécifié est installé pour l'option B [Rupteur de branchement à la masse] ou l'option S [CE/UL] de chaque modèle. \*8

Les supports de fixation (comprenant les vis M10) sont utilisés pour la fixation d'antidérapants lors du conditionn ement du produit. Les \*9 boulons d'ancrage ne sont pas inclus.

\*10 Le cuivre, le bronze et le laiton ne sont pas compris lorsque l'option M [raccordements à eau DI] est sélectionnée.

#### 9.1.4 HRSH090-W\*-40-\*

			Tableau	9-2 0	Caractéristiques [HRSH090-W*-40-*]	
Modèle					HRSH090-W*-40-*	
Méthode de	refroidissem	ent			Modèle réfrigérée par eau	
Réfrigérant					R410A (HFC) (GWP1975)	
Méthode de réglage					Contrôles PID	
Température	ambiante <sup>*1</sup>			°C	5 à 45	
	Fluide calor	igène <sup>*2</sup>			Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15 %	
	Plage de terr	npérature	d'utilisation <sup>*1</sup>	°C	5 à 40	
	Capacité de	e refroidis	sement <sup>*3</sup>	kW	9.5	
	Capacité calorifique <sup>*4</sup>			kW	2.5	
	Stabilité de	ure <sup>*5</sup>	°C	±0.1		
	Capacitá	Débit nominal (sortie)		l/min	45 (0.5 MPa)	
	de	Débit m	ax.	l/min	60	
Système de fluide calorigène	pompage	Hauteu maxima	· de levage le	m	50	
	Plage de p	ression i	églable <sup>*6</sup>	MPa	0.1 à 0.5	
0	Débit minin	num <sup>*7</sup>		l/min	20	
	Volume du	réservoi	r	L	18	
	Sortie du fluide calorigène, orific retour du fluide calorigène				Rc1 (Symbole F : G1, Symbole N : NPT1)	
	Orifice de v	/idange	du réservoir		Rc1/4 (Symbole F : G1/4, Symbole N : NPT1/4)	
	Matériau humide <sup>*10</sup>				Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton, carbone, Céramique, PE, PVC, POM, PTFE, NBR, EPDM, FKM, PP	
	Plage de température				5 à 40	
	Plage de p	ression		MPa	0.3 à 0.5	
	Débit néce	ssaire		l/min	25	
Circuit d'eau	Différentiel d'installation	de press	ion de l'eau	MPa	plus de 0.3	
deau	Orifice d'entrée/sortie de l'eau d'installation				Rc1/2	
	Matériau humide				Inox, cuivre (brasage de l'échangeur de chaleur), bronze, laiton PTFE, NBR, EPDM	
Système	Alimentation				AC380-415V 50/60Hz triphasé Variation de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue)	
	Disjoncteur		Courant nominal	А	20	
electrique	-		Sensibilité	mA	30	
	Courant d'utilisation nominal *5			А	6.8	
	Puissance nominale <sup>*5</sup> kW (kVA)				4.0 (4.7)	
Niveau sonore (avant 1m / hauteur 1m *5 dB(A)				B(A)	65	
Accessoire					Liste des codes d'alarme 2 pcs (anglais 1 pc/japonnais 1 pc), manuel d'utilisation 2 pcs (Anglais 1pc./Japonais 1pc.), Eitre X (40 mailles) 254, union mâle 254	
					Supports de fixation 2pcs.(avec vis M10, 4pcs.)*9	

Masse (état sec) Environ 121 kg Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène 15 % pour une utilisation dans un environnement où la température du fluide calorigène ou la température ambiante est inférieure à 10 ºC. Veuillez purger l'eau d'installation du circuit d'eau d'installation en cas de

risque de gel. Utiliser le fluide dans les conditions indiquée ci-dessous pour le fluide calorigène. \*2 Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994) Solution aqueuse d'éthylène glycol à 15 % : diluée par l'eau de distribution dans les conditions susmentionnées sans additifs tels que des antiseptiques.

Eau déminéralisée : Conductivité 1µS/cm min. (résistance électrique 1MΩ · cm max.)

(1 Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2)Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (5) Alimentation électrique : AC400V \*3

(1 Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2) Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (4) \*4 Alimentation électrique : AC400V

(1) Temp. d'eau d'installation : 32 °C, (2) Fluide calorigène : Eau de distribution, (3) Temp. du fluide calorigène : 20 °C, (4) Charge de \*5 chaleur : Identique à la capacité de refroidissement, (5) Débit du fluide calorigène : Débit nominal, (6) Alimentation électrique : AC400V, (7) Longueur du raccordement externe : Minimum.

Avec le mode de contrôle de la pression du mode d'utilisation de la pompe. Lorsque le mode de contrôle de la pression n'est pas \*6 nécessaire, utilisez le mode de réglage de la fréquence

Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit est inférieur, veuillez installer un circuit de dérivation. \*7

Un rupteur de branchement à la masse spécifié est installé pour HRSH090-W\*-40-\*. \*8

Les supports de fixation (comprenant les vis M10) sont utilisés pour la fixation d'antidérapants lors du conditionnement du produit. Les \*9 boulons d'ancrage ne sont pas inclus.

\*10 Le cuivre, le bronze et le laiton ne sont pas compris lorsque l'option M [raccordements à eau DI] est sélectionnée.

#### 9.1.5 Caractéristiques de communication

#### Concernant les caractéristiques de communication, reportez-vous au manuel d'utilisation, fonction communication, HRX-OM-R027.

	Élément	Caractéristique							
Type de connec	teur	Avec bornier M3							
Signal d'entrée	de Méthode d'isolation	Photocoupleur							
contact									
	Plage de tension d'entre	DC 21 6 V à 26 4 V							
	Courant d'entrée nomin	TYPE 5 mA							
	Impédance d'entrée	47 kO							
Signal so	ortie Tension de charge nom	ale AC48V max/DC30V max.							
contact	Courant de charge max	AC/DC 500 mA (charge de résistance)							
	Courant de charge mini	DC5V 10 mA							
Sortie d'aliment	ation DC24V	DC24V±10 % 500 mA MAX (aucune charge inductive)							
Schéma électrique		Côté de l'équipement du client         7         6         5         15         15         16         17         18         19         10         12         13         14         15         16         17         18         19         10							
	*1 Aucune charge inductive.								

#### Entrée/sortie de contact

Tableau 9-3 Liste des caractéristiques

#### Communication série

	Tableau 9-4 Caracteristiques					
Elément	Caractéristique					
Type de connecteur (pour ce produit)	Connecteur femelle sub-D 9 broches					
Protocole	Norme Modicon Modbus / Protocole de communication simple					
Standard	EIA RS-485	EIA RS-232C				
Schéma électrique	Produit Système client SD+ernal circuit SD-tit SD-tit	Produit Système client internal circuit Circuit interne SG SG				

<sup>9.1</sup> Caractéristiques

# 9.2 Cotes hors tout

#### 9.2.1 HRSH090-A\*-20/40-\*



Fig. 9-1 Cotes hors tout



Dimensions des positions des boulons d'ancrage.

#### HRSH090-W\*-20/40-\* 9.2.2





Fig. 9-2 Cotes hors tout



Dimensions des positions des boulons d'ancrage.

<sup>9.2</sup> Cotes hors tout

# 9.3 Schéma du flux9.3.1 HRSH090-A\*-20/40-\*



Fig. 9-3 Schéma du flux(HRSH090-A\*-20/40-\*)

### 9.3.2 HRSH090-W\*-20/40-\*



Fig. 9-4 Schéma du flux (HRSH090-W\*-20/40-\*)

# 9.4 Capacité frigorifique

#### 9.4.1 HRSH090-A\*-20-\*



Fig. 9-5 Capacité frigorifique (HRSH090-A\*-20-\*)

#### 9.4.2 HRSH090-A\*-40-\*



Fig. 9-6 Capacité frigorifique (HRSH090-A\*-40-\*)


### 9.4.3 HRSH090-W\*-20-\*、HRSH090-W\*-40-\*

Fig. 9-7 Capacité frigorifique (HRSH090-W\*-20-\*、HRSH090-W\*-40-\*)

## Capacité de pompage

### 9.4.4 HRSH090-A\*-20/40-\*、HRSH090-W\*-20/40-\*



Fig. 9-8 Capacité de pompage (HRSH090-A\*-20/40-\*、HRSH090-W\*-20/40-\*)

<sup>0</sup> Capacité de pompage

## 9.5 Types d'étiquettes signalant un danger

(Pour HRSH090-\*\*-20-S, HRSH090-\*\*-40-\*)

Ce produit présente divers dangers potentiels et est marqué d'étiquettes d'avertissement. Assurez-vous de lire cette section avant de commencer tout travail sur ce produit.

### Avertissement relatif à l'électricité

### **ATTENTION**

<u>I</u>

Ce symbole indique un risque possible de choc électrique.

Le produit fonctionne sous haute tension et contient des bornes sous tension non couvertes à l'intérieur.

- N'utilisez PAS ce produit sans les plaques du couvercle.
- NE travaillez PAS à l'intérieur de ce produit, sauf si vous avez été formé pour cela.
- Avertissement relatif aux températures élevées

### 

Ce symbole indique un risque possible de surfaces chaudes et de brûlures.



Ce produit présente des surfaces pouvant atteindre des températures élevées lors du fonctionnement. Même après une mise hors tension, une chaleur résiduelle peut persister dans le produit.

- N'utilisez PAS ce produit sans les plaques du couvercle.
- NE commencez PAS à travailler à l'intérieur du produit avant que la température ait suffisamment diminué.
- Avertissement relatif aux pièces en rotation (modèle refroidi par air seulement)



Ce symbole indique un risque possible d'amputation des doigts ou de la main ou d'enchevêtrement dû à la rotation du ventilateur (pour le modèle refroidi par air).

Le produit comporte un ventilateur de refroidissement qui tourne pendant le fonctionnement du produit.

Le ventilateur peut démarrer et s'arrêter de façon intermittente et sans avertissement.

### 9.5.1 Emplacement des étiquettes signalant un danger

Il existe divers étiquettes d'avertissement sur le produit permettant d'indiquer les dangers potentiels.



Fig. 9-9 Emplacement des étiquettes signalant un danger



Fig. 9-10 Emplacement des étiquettes signalant un danger

## 9.6 Norme de conformité

Ce système est conforme aux normes suivantes :

Tableau 9-3	Norme de conformité
-------------	---------------------

	Modèle				
Marquage CE	Directive CEM	2004/108/EC	HRSH090-**-40-*		
	Directive machine	HRSH090-**-20-S			
Norme UL/CSA (Certifié NRTL)	UL61010-1 3 <sup>ème</sup> éditio CSA C22.2 No.61010-	n -1 3 <sup>ème</sup> édition	HRSH090-**-20-S		

## 9.7 Spécimen DoC.



Spécimen DoC.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Déclaration originale

SMC Corporation \_\_\_\_\_\_ 4-14-1 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japon

déclarons sous notre seule responsabilité que les équipements suivants :

<u>Thermo-chiller</u> <u>Série HRS</u> <u>N° de série : \*0001 à \*Z999</u>

est conforme à la (aux) directive(s) suivante(s) et aux normes harmonisées :

Directiv	/e	Normes harmonisées				
Directive machine 2006/42/EC		EN ISO12100:2010 EN60204-1:2006+A1:2009				
Directive CEM	2004/108/EC	EN61000-6-2:2005 EN55011:2009+A1:2010				

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler le dossier technique :

M. G. Berakoetxea, Directeur général, SMC Zone Europe,

SMC España, S.A, Zuazobidea 14, 01015 Vitoria, Espagne

Importateur/Distributeur dans I'UE et I'AELE :

Pays	Compagnie	Téléphone	Adresse
Autriche	SMC Pneumatik GmbH (Austria)	(43) 2262-62280-0	Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg
Belgique	SMC Pneumatics N.V./S.A.	(32) 3-355-1464	Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Bulgarie	SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD	(359) 2 9744492	Business Park Sofia, Building 8-6th Floor, BG-1715 Sofia
République	SMC Industrial Automation CZ s.r.o.	(420) 541-426-611	Hudcova 78a CZ-61200 Brno
tchèque			
Danemark	SMC Pneumatik A/S	(45) 70 25 29 00	Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
Estonie	SMC Pneumatics Estonia OÜ	(372)651-0370	Laki 12, EE-10621 Tallinn
Finlande	SMC Pneumatiikka Finland Oy	(358) 20 7513 513	PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 Espoo
France	SMC France	(33) 1-6476-1000	1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77600
Allemagne	SMC Pneumatik GmbH	(49) 6103-402-0	Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Grèce	SMC Hellas E.P.E	(30) 210 -2717265	Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342, Nea Philadelphia, Athènes
Hongrie	SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.	(36) 23-511-390	Torbágy u. 19, HU-2045 Törökbálint
Irlande	SMC Pneumatics (Irlande) Ltd.	(353) 1-403-9000	2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Italie	SMC Italia S.p.A.	(39) 02-9271-1	Via Garibaldi, 62, I-20061 Carugate, Milano
Lettonie	SMC Pneumatics Latvia SIA	(371)781-77-00	Šmerļa ielā, 1-705, Rīga LV-1006
Lituanie	SMC Pneumatics Lietuva, UAB	(370)5-264-81-26	Oslo g.1, LT-04123 Vilnius
Pays-Bas	SMC Pneumatics B.V.	(31) 20-531-8888	De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Norvège	SMC Pneumatics Norway AS	(47) 67-12-90-20	Vollsveien 13c, Granfoss Næringspark, N-1366 Lysaker
Pologne	SMC Industrial Automation Polska Sp. zo.o	(48) 22 211 96 00	ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa
Portugal	SMC Sucursal Portugal, S.A.	(351) 22 616 6570	Rua De Eng Ferrerira Dias 452 4100-246,Porto
Roumanie	SMC Romania S.r.I.	(40)21-3205111	Str. Frunzei, Nr.29, Sector 2 Bucharest, Roumanie
Slovaquie	SMC Priemyselná automatizáciá, s.r.o	(421) 2-444 56 725	Námestie Matina Benku, 10, 81107 Bratislava
Slovénie	SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.	(386) 7388 5412	Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje
Espagne	SMC España, S.A.	(34) 945-184-100	Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Suède	SMC Pneumatics Sweden AB	(46) 8-603-12-00	Ekhagsvägen 29-31, SE-14171 Segeltorp
Suisse	SMC Pneumatik AG	(41) 52-396-3131	Dorfstrasse 7, Postfach 117 CH-8484, Weisslingen
Rovaume-Uni	SMC Pneumatics (ILK) Ltd	(11) 1908-563888	Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Bucks MK8 0AN

Tokyo, le \* janvier 20\*\*

lwao Mogi

Directeur général Division de développement de produits - VI

			Résultat										
	odèle abric.	Conditions d'utilisation	Présence d'erreur	Présent/Non présent									
	éf. du mc ode de fa		press. de sortie	MPa									
	itidien » du R C	lit par eau uniquement)	Press. d'alimentation	MPa									
	ntrôle qua	Modèle refroi efroidi à l'eau	Débit	l/min									
	ion « 8.2.1 Cor	r (Re	Temp. d'alimentation	S									
iller	ous à la secti	lorigène	Press. de refoulement	MPa									
o-ch	portez-vo	du fluide ca	Débit	l/min									
herm	-chiller, re	Circuit	Tempé- rature	S									
n du t	le thermo.	au de nande	Fonction-	nement									
tidie	diens sur e.	Pann comr	Affi-	chage									
ôle quo	ontrôles quoti près le réglage	Quantité de fluide	Intérieur/extérieur ou plage d'indication du	Intérieur/ Extérieur									
contr	tuer des c ige juste a	Perte de fluide	Présent/	présent									
he de (	açon d'effec au démarre	s de réglage	Humidité	%									
Ficl	s sur la fa conditior	Conditions	Tempé- rature	ŝ									
S	formation: ation. ∍gistrez la		Effec- tué par										
S	Pour plus d'in manuel d'utilis Vérifiez et enre		Date		Valeur initiale (réglage par défaut)								

## 9.8 Fiche d'inspection quotidienne

# Chapitre 10 Garantie du produit

### 1. Période

La période de garantie du produit s'étend sur un an en service ou un an et demi à compter de la livraison du produit, selon le premier terme atteint.

### 2. Champ d'application

En cas de panne signalée pendant la période de garantie, période durant laquelle nous nous portons entièrement responsable, les pièces détachées seront fournies. Dans ce cas, les pièces enlevées deviennent la propriété de SMC.

Cette garantie s'applique uniquement à notre produit, indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par un dysfonctionnement de l'appareil.

#### 3. Contenu

- 1. Nous garantissons le fonctionnement normal du produit s'il est installé selon l'entretien et le contrôle conformément au manuel d'utilisation, et utilisé dans les conditions spécifiées dans le catalogue ou sous contrat séparé.
- 2. Nous garantissons que le produit ne comporte aucun défaut sur les composants, les matériaux ou l'assemblage.
- 3. Nous garantissons la conformité du produit avec les cotes hors tout indiquées.
- 4. Les situations suivantes sont en dehors du champ d'application de cette garantie.
  - Le produit n'a pas été installé correctement ou a été branché sur un autre équipement.
    Les opérations de maintenance, d'inspection ont été insuffisantes ou le produit a été
  - manipulé de façon inadaptée.
  - (3) Le produit a été utilisé en dehors des caractéristiques mentionnées.
  - (4) Le produit a été changé ou a subi une modification de construction.
  - (5) La panne du produit est une panne secondaire, causée par la défaillance de l'équipement relié au produit.
  - (6) La panne est due à un désastre naturel : tremblement de terre, typhon, inondation, à un accident ou à un incendie.
  - (7) La panne est due à une utilisation différente de celle spécifiée dans le manuel d'utilisation ou en dehors des caractéristiques mentionnées.
  - (8) Les vérifications et les opérations de maintenance spécifiées (vérifications quotidiennes et régulières) n'ont pas été réalisées.
  - (9) La panne est due à l'utilisation d'un fluide calorigène ou d'une eau d'alimentation différents de ceux spécifiés.
  - (10) Les pannes surviennent naturellement avec le temps (ex.: la décoloration d'une surface peinte ou nickelée).
  - (11) La panne n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil (ex.: nouveaux sons, bruits et vibrations).
  - (12) La panne est due à l'« Environnement d'installation » spécifié dans le manuel d'utilisation.
  - (13) La panne est due à une négligence du client par rapport au chapitre « 6. Requête auprès des clients ».

#### 4. Accord

En cas de doute sur ce qui est indiqué au point « 2. Champ d'application » et « 3. Contenu », veuillez convenir d'un accord entre le client et SMC.

#### 5. Clause limitative de responsabilité

- (1) Frais engendrés par des inspections quotidiennes et régulières
- 2) Frais de réparation réalisée par des entreprises tierces
- (3) Frais de transfert, d'installation et de démontage du produit
- (4) Frais de remplacement pour des pièces autres que celles du produit ou pour l'approvisionnement de liquides
- (5) Désagrément et perte causés par une panne du produit (ex.: factures de téléphone,
- dédommagement pour la fermeture du lieu de travail et pertes commerciales)
- (6) Frais et dédommagement non couverts, voir « (1) Contenu ».

#### 6. Requête auprès des clients

Une utilisation et un entretien appropriés sont essentiels pour assurer une utilisation en toute sécurité de ce produit. Veillez à satisfaire aux conditions préalables suivantes. Notez que nous pouvons refuser d'effectuer une réparation sous garantie si ces conditions préalables n'ont pas été respectées.

- (1) Utilisez le produit en suivant les instructions de manipulation décrites dans le manuel d'utilisation.
- (2) Effectuer des contrôles et des travaux d'entretien (contrôles quotidiens et contrôles réguliers) spécifiés dans le manuel d'utilisation et le manuel d'entretien.
- (3) Consignez les résultats des contrôles et de l'entretien sur la fiche de contrôle quotidien jointe au manuel d'utilisation et au manuel d'entretien.

#### 7. Demande de réparation sous garantie

Pour une réparation sous garantie, contactez le fournisseur chez lequel vous avez acheté ce produit. Une réparation sous garantie doit être effectuée sur demande.

La réparation doit être effectuée gratuitement conformément à la période de garantie, aux conditions préalables et aux termes définis ci-dessus. Par conséquent, des frais seront facturés pour toute réparation due à une défaillance détectée après la fin de la période de garantie.

## **SMC** Corporation

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPON Tél : + 81 3 5207 8249 Fax : +81 3 5298 5362 URL http://www.smcworld.com

Note : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable ni obligation de la part du fabricant. © 2016 SMC Corporation Tous droits réservés