

Treść tego dokumentu zweryfikowano tylko w przypadku angielskiej wersji językowej.

Podręcznik obsługi Instalacja · Działanie

Oryginalne instrukcje Termochiller Wersja Wersja chłodzona powietrzem chłodzona wodą HRS050-A*-20-* HRS050-W*-20-* WWWW

CE

Ta instrukcja powinna być dostępna zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.

© 2018 SMC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dla użytkowników

Dziękujemy za zakup termochillera firmy SMC (zwanej dalej "produktem").

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i długiej żywotności produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem obsługi (zwanym dalej "podręcznikiem") i w pełni zrozumieć jego treść.

- Należy przeczytać wszystkie instrukcje oznaczone w niniejszym podręczniku jako "Ostrzeżenie" lub "Przestroga" oraz postępować zgodnie z nimi.
- Celem niniejszego podręcznika jest objaśnienie sposobu instalacji i obsługi produktu. Z produktem mogą pracować wyłącznie osoby, które rozumieją zasady jego podstawowej obsługi z wykorzystaniem niniejszego podręcznika, przeprowadzają instalację i obsługują produkt lub dysponują podstawową wiedzą na temat maszyn przemysłowych.
- Niniejszy podręcznik i inne dokumenty dołączone do produktu nie stanowią umowy i nie będą mieć wpływu na istniejące umowy ani zobowiązania.
- Surowo zabrania się kopiowania niniejszego podręcznika w całości lub w części z myślą o wykorzystaniu przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody firmy SMC.

Uwaga: Treść niniejszego podręcznika może się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.

Treść

1.2 Czytanie podręcznika 1-1 1.3 Zagrożenia 1-1 1.3.1 Poziomy zagrożeń 1-2 1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia" 1-2 1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia" 1-2 1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia" 1-2 1.3.3 Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach 1-3 1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach 1-4 1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta uziernienia 1-5 1.4.1 Etykieta uziernienia 1-6 1.5.2 Środki bezpieczeństwa 1-6 1.5.2 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Usuwanie produktu 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-2 2-3 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.1 2.1 Numer ka	Rozdzia	1 Instrukcje związane z bezpieczeństwem rzed rozpoczęciem użytkowania produktu	1-1 1-1
1.3 Zagrożenia 1-1 1.3.1 Poziomy zagrożeń 1-2 1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia" 1-2 1.3.3 Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach 1-3 1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach 1-4 1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta produktu 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.4.1 Etykieta uziemienia 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki nadzwyczajne 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-9 1.7.1 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 2-2 2.3 Funkcja części 2-2 2.3 Funkcja części 2-2 2.4 Panel wyświetiacza roboczego	1.2 C	zytanie podręcznika	1-1
1.3.1 Poziomy zagrożeń	1.3 Z	agrożenia	1-1
1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia" 1-2 1.3.3 Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach 1-3 1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach 1-4 1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta produktu 1-5 1.4.2 Etykieta produktu 1-5 1.4.2 Etykieta produktu 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa 1-6 1.5.2 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 I.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 3.1.1 Transport i ustawianie 3-1 3.1.1 Transport i ustawi	1.3.1	Poziomy zagrożeń	1-2
1.3.3 Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach 1-3 1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach 1-4 1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta produktu 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.4.1 Etykieta uziemienia 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki nadzwyczajne 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu <td< td=""><td>1.3.2</td><td>Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia"</td><td> 1-2</td></td<>	1.3.2	Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia"	1-2
1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach 1.4 1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta uziemienia 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.4.3 Instrukcje bezpieczeństwa 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Panel wyświetłacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport 3-1 3-1 3.1 Transport na kółkach 3-2	1.3.3	Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach	1-3
1.4 Inne etykiety 1-5 1.4.1 Etykieta produktu 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.5 Środki bezpieczeństwa 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki nadzwyczajne 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu. 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3-1 3.1 Transport na kółkach 3-2 3-2 3.2.1 Środowisko 3-4 3-2 3.2.1 Środowisko 3-4 3-2 3.2.1 <td< td=""><td>1.3.4</td><td>Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach</td><td></td></td<>	1.3.4	Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach	
1.4.1 Etykieta produktu. 1-5 1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.5 Środki bezpieczeństwa. 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego. 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport na kółkach 3-2 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.1	1.4 li	nne etykiety	1-5
1.4.2 Etykieta uziemienia 1-5 1.5 Środki bezpieczeństwa 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokaltzacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.3.3 </td <td>1.4.1</td> <td>Etykieta produktu</td> <td> 1-5</td>	1.4.1	Etykieta produktu	1-5
1.5 Środki bezpieczeństwa 1-6 1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8	1.4.2	Etykieta uziemienia	1-5
1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania 1-6 1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport 3-1 3.1.1 Transport 3-1 3.1.2 Śródowisko 3-4 3.2.1 Śródowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja 3-6 3.2.3 Pr	1.5 Ś	rodki bezpieczeństwa	1-6
1.5.2 Środki ochrony osobistej 1-7 1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport i ustawianie 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2.2 Lokalizacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja 3-6 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podlączenie kabla zasilającego	1.5.1	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania	1-6
1.6 Środki nadzwyczajne 1-8 1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu. 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS). 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS). 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablow	1.5.2	Środki ochrony osobistej	1-7
1.7 Usuwanie odpadów 1-9 1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu. 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS). 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.5 Okablowa	1.6 Ś	rodki nadzwyczajne	1-8
1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego 1-9 1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport a kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 <t< td=""><td>1.7 L</td><td>suwanie odpadów</td><td>1-9</td></t<>	1.7 L	suwanie odpadów	1-9
1.7.2 Usuwanie produktu 1-9 1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS) 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.5 Okablowanie wejścia sygnał	1.7.1	Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego	1-9
1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS). 1-9 Rozdział 2 Nazwa i funkcja części 2-1 2.1 Numer katalogowy produktu 2-1 2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części. 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego. 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport . 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej). 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne. 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15	1.7.2	Usuwanie produktu	1-9
Rozdział 2 Nazwa i funkcja części2-12.1 Numer katalogowy produktu2-12.2 Nazwa i funkcja części2-22.3 Funkcje części2-32.4 Panel wyświetlacza roboczego2-4Rozdział 3 Transport i ustawianie3-13.1 Transport3-13.1.1 Transport na kółkach3-23.2 Instalacja3-33.2.1 Środowisko3-43.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej)3-63.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne3-73.3 Instalacja3-83.3.1 Montaż3-83.3.2 Okablowanie elektryczne3-93.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego3-103.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania3-123.5 Okablowanie komunikacyjne RS-4853-153.3 7 Okablowanie komunikacji RS-232C3-16	1.8 K	arta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS)	1-9
2.2 Nazwa i funkcja części 2-2 2.3 Funkcje części 2-3 2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport 3-1 3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.37 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.37 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15		2 Nazwa i funkcja części Jumer katalogowy produktu	2-1
2.3 Funkcje części	2.1 N	arnel katalogowy produkta	
2.4 Panel wyświetlacza roboczego 2-4 Rozdział 3 Transport i ustawianie 3-1 3.1 Transport 3.1.1 Transport na kółkach 3.2 Instalacja 3.2.1 Środowisko 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3.3 Instalacja 3.3.1 Montaż 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3.3.4 Okablowanie wyjścia sygnału zdalnego sterowania 3.3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3.3.7 Okablowanie komunikacij RS-232C	2.3 F	unkcie cześci	2-3
Rozdział 3 Transport i ustawianie3-13.1 Transport3-13.1.1 Transport na kółkach3-23.2 Instalacja3-33.2.1 Środowisko3-43.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej)3-63.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne3-73.3 Instalacja3-83.3.1 Montaż3-83.3.2 Okablowanie elektryczne3-93.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego3-103.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania3-123.5 Okablowanie komunikacyjne RS-4853-153.3 7Okablowanie komunikacji RS-232C3-16	2.4 F	anel wyświetlacza roboczego	2-4
3.1.1 Transport na kółkach 3-2 3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3.7 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15		3 Transport i ustawianie	3-1
3.2 Instalacja 3-3 3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3.7 Okablowanie komunikacij RS-232C 3-16	311	Transport na kółkach	3_2
3.2.1 Środowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.5 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3.7 Okablowanie komunikacij RS-232C 3-16	32 1		
3.2.1 Orodowisko 3-4 3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej) 3-6 3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne 3-7 3.3 Instalacja 3-8 3.3.1 Montaż 3-8 3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.5 Okablowanie wyjścia sygnału roboczego i wyjścia sygnału alarmowego 3-14 3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3.7 Okablowanie komunikacii RS-232C 3-16	3.2 1	Środowisko	 3-J ۲_۸
3.2.2 Lokalizacja (Winagany pozicin wentytacji złoda wedy dzytkowcj)	322	l okalizacia (wymagany noziom wentylacii i źródło wody użytkowej)	+-0 ۲-6
3.3 Instalacja	323	Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne	
3.3.1 Montaż	33 1	nstalacia	3-8
3.3.2 Okablowanie elektryczne 3-9 3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego 3-10 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania 3-12 3.3.5 Okablowanie wyjścia sygnału roboczego i wyjścia sygnału alarmowego 3-14 3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485 3-15 3.3.7 Okablowanie komunikacji RS-232C 3-16	331	Montaż	ປ-ປ ຊ_ຊ
3.3.2 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego	332		 3_0
 3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania	333	Przygotowanie i podłaczenie kabla zasilającego	
 3.3.5 Okablowanie wyjścia sygnału roboczego i wyjścia sygnału alarmowego	3.3.2 3.3.4	Okablowanie wejścia svonału zdalnego sterowania	
3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485	335	Okablowanie wyjscia sygnala zdanisys sterowania zdania je sterowania zdania zdanisty sterowania zdania zdanisty	
3.3.7 Okablowanie komunikacji RS-232C 3-16	336	Okablowanie komunikacvine RS-485	3-15
	3.3.7	Okablowanie komunikacii RS-232C	

3.4	Orurowanie	3-17
3.5	Napełnianie płynem obiegowym	3-19
3.6	Opcja J Przewody rurowe [Automatyczne napełnianie płynem] .	3-20
3.7	Podłączenie przełącznika zewnętrznego	3-21
3.7.	1 Odczyt danych z przełącznika zewnętrznego	3-22
3.7.	2 Okablowanie	3-23
3.7.	3 Ustawiane pozycje	3-24
Rozdzi	ał 4 Uruchomienie produktu	4-1
4.1	Przed uruchomieniem	
4.2	Przygotowanie do rozpoczęcia pracy	
4.2.	1 Zasilanie	
4.2.	2 Ustawienie temperatury płynu obiegowego	4-2
4.3	Przygotowanie płynu obiegowego	
4.4	Uruchomienie i zatrzymanie	
4.4.	1 Uruchomienie produktu	
4.4.	2 Zatrzymywanie produktu	
4.5	Sprawdzenie elementów po uruchomieniu	4-8
4.6	Regulacja płynu obiegowego	
Rozdzi	ał 5 Wyświetlanie i ustawianie różnych funkcji	5-1
5.1		
5.2	Funксја	
5.2.	1 Operacje przyciskowe	
5.2.	2 Wykaz parametrów	
5.3	Ekran główny	5-7
5.3.	1 Ekran główny	5-7
5.3.	2 Informacje wyświetlane na ekranie głównym	5-7
5.4	Menu ekranu alarmów	5-8
5.4.	1 Menu ekranu alarmów	5-8
5.4.	2 Treść menu ekranu alarmów	5-8
5.5	Menu monitora inspekcji	5-9
5.5.	1 Menu monitora inspekcji	5-9
5.5.	2 Sprawdzenie menu monitora inspekcji	5-9
5.6	Blokada przycisków	5-13
5.6.	1 Blokada przycisków	5-13
5.6.	2 Ustawianie/sprawdzanie blokady przycisków	5-14
5.7	Zegar uruchomienia, zegar zatrzymania	5-15
5.7.	1 Funkcja zegara uruchomienia i zegara zatrzymania	5-15
5.7.	2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji zegara uruchomienia i zegara zatrzymar	าia5-17
5.8	Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)	5-19
5.8.	1 Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)	5-19

5.8.2	Sygnał zakończenia przygotowania (TEMP READY) — ustawienie/sprawdzenie 5-20
5.9 Fu	nkcja offsetu5-22
5.9.1	Funkcja offsetu
5.9.2	Ustawianie i sprawdzanie funkcji offsetu 5-24
5.10 Fu	nkcja przywrócenia pracy po awarii zasilania5-26
5.10.1	Funkcja przywrócenia pracy po awarii zasilania 5-26
5.10.2	Funkcja przywracania pracy po awarii zasilania – ustawianie i sprawdzanie 5-27
5.11 Fu	nkcja zapobiegająca zamarzaniu5-28
5.11.1	Funkcja zapobiegająca zamarzaniu
5.11.2	Ustawianie i sprawdzanie funkcji zapobiegającej zamarzaniu 5-29
5.12 Us	tawienie dźwięku naciskania przycisków5-30
5.12.1	Ustawienie dźwięku naciskania przycisków 5-30
5.12.2	Ustawianie i sprawdzanie dźwięków naciskania przycisków 5-30
5.13 Zm	niana jednostek temperatury5-31
5.13.1	Zmiana jednostek temperatury
5.13.2	Ustawianie i sprawdzanie jednostek temperatury 5-31
5.14 Zm	niana jednostek ciśnienia5-32
5.14.1	Zmiana jednostek ciśnienia
5.14.2	Ustawianie i sprawdzanie jednostek ciśnienia 5-32
5.15 Us	tawianie dźwięku brzęczyka alarmowego5-33
5.15.1	Ustawianie dźwięku brzęczyka alarmowego 5-33
5.15.2	Ustawianie i sprawdzanie dźwięku brzęczyka alarmowego 5-33
5.16 Fu	nkcja personalizowania alarmów5-34
5.16.1	Funkcja personalizowania alarmów 5-34
5.16.2	Ustawianie i sprawdzanie funkcji personalizacji alarmów
5.16.3	Ustawianie metody monitorowania alarmu temperatury i momentu generowania alarmu 5-48
5.17 Fu	nkcja resetowania danych5-50
5.17.1	Funkcja resetowania danych 5-50
5.17.2	Obsługa funkcji resetowania danych 5-50
5.18 Fu	nkcja resetowania łącznego czasu5-51
5.18.1	Funkcja resetowania łącznego czasu 5-51
5.18.2	Obsługa funkcji resetowania łącznego czasu pracy 5-51
5.19 Fu	nkcja komunikacji5-53
5.19.1	Funkcja komunikacji
5.19.2	Ustawianie i sprawdzanie funkcji komunikacji 5-53
Rozdział 6	6-1 6-1
6.1 Op	cja J [Automatyczne napełnianie płynem]6-1
6.1.1	Opcja J [Automatyczne napełnianie płynem]6-1
6.2 Op	cja M [Rury z wodą dejonizowaną (wodą czystą)]6-2
6.2.1	Opcja M [Rury z wodą dejonizowaną (wodą czystą)]6-2

6.3	Akcesoria opcjonalne [Zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej]	6-2
6.3.	 Akcesoria opcjonalne [Zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej] 	6-2
6.4	Akcesoria opcionalne IZestaw wanienki odpływoweil	6-3
6.4.	1 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowei]	6-3
6.4.	 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej] — ustawianie i sprawdzanie 	6-4
Rozdz	iał 7 Svonalizowanie alarmów i rozwiazywanie problemów z alarman	ni
7-1		••
7.1	Wyświetlanie alarmów	7-1
7.2	Wyłączenie brzęczyka alarmowego	7-3
7.3	Rozwiązywanie problemów	7-4
7.4	Inne błędy	7-6
Rozdz	iał 8 Kontrola, inspekcja i czyszczenie	8-1
8.1	Kontrola jakości płynu obiegowego	8-1
8.2	Kontrola i czyszczenie	8-2
8.2.	1 Kontrola codzienna	8-2
8.3.	1 Kontrola comiesięczna	8-3
8.2.	3 Inspekcja co 3 miesiące	8-4
8.2.	4 Inspekcja co 6 miesięcy	8-5
8.2.	5 Inspekcja przed sezonem zimowym	8-6
2.1	Materiały ekspioatacyjne	8-6
0.4	wyłączenie z ekspioatacji na dłuższy czas	0- /
0.4.		0-7
	lar 9 Dokumenty Wykaz specyfikacij	9-1 9-1
9.1 Q 1	1 Specyfikacja produktu	
9.1	2 Wartości GWP czynnika chłodniczego	9-2
9.1	3 Specyfikacje dotyczące komunikacji	9-3
9.2	Wymiary zewnetrzne	9-4
9.3	Schemat przepływu	9-5
9.3.	1 HRS050-A*-20-(BJM)	9-5
9.3.	2 HRS050-W*-20-(BJM)	9-6
9.4	Wydainość chłodnicza	9-7
9.4.	1 HRS050-**-20-(BJM)	
9.5	Wydainość grzewcza	9-7
9.5.	1 HRS050-A-20-(BJM)	
9.5.	2 HRS050-W-20-(BJM)	9-7
9.6	Wydainość pompy	
9.6	1 HR\$050-**-20-(BJM)	9_8
9 7	Wymagany przepływ wody użytkowej (w modelu chłodzonym woda)	9_8
9.8		
9.7 9.8	Zgodność	9-0

9.9	Przykładowa deklaracja zgodności	9-10
9.10	Arkusz kontroli codziennej	9-11
Rozdz	iał 10 Gwarancja na produkt	10-1

HRX-OM-O021 Treść

Rozdział 1 Instrukcje związane z bezpieczeństwem



Przed użyciem produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ważne działania przedstawione w niniejszym podręczniku obsługi.

1.1 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu

- Niniejszy rozdział ma na celu w szczególności opisanie kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas pracy z produktem. Należy go przeczytać przed przystąpieniem do pracy z produktem.
- Produkt to urządzenie chłodnicze wykorzystujące płyn obiegowy. Firma SMC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć z używania produktu do innych celów.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie można go używać na zewnątrz budynków.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do pomieszczeń czystych. Generuje pył z podzespołów wewnętrznych, takich jak pompa czy silnik wentylatora.
- Produkt pracuje pod wysokim napięciem i zawiera podzespoły, które się nagrzewają i obracają. W przypadku konieczności wymiany lub naprawy podzespołu należy się skontaktować ze specjalistycznym dostawcą części i usług serwisowych.
- Wszelki personel pracujący z produktem lub wokół niego powinien przed rozpoczęciem pracy uważnie przeczytać i zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszym podręczniku.
- Kierownik ds. Bezpieczeństwa odpowiada za ścisłe przestrzeganie norm bezpieczeństwa, ale odpowiedzialność za przestrzeganie norm bezpieczeństwa podczas codziennej pracy spoczywa na każdym z operatorów oraz pracowników zajmujących się konserwacją.
- Niniejszy podręcznik musi być zawsze dostępny dla operatorów.

Czytanie podręcznika 1.2

Niniejszy podręcznik zawiera symbole ułatwiające identyfikację ważnych działań podczas instalacji, obsługi i konserwacji produktu.



1.3 Zagrożenia

1.3.1 Poziomy zagrożeń

Instrukcje znajdujące się w niniejszym podręczniku mają na celu zapewnienie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji produktu oraz zapobieżenie obrażeniom operatorów i uszkodzeniu produktu. Instrukcje te podzielono na trzy kategorie — Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie i Przestroga — które wskazują poziom zagrożenia, uszkodzenia oraz stopień nagłości. Wszystkie wytyczne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa powinny być zawsze uważnie przestrzegane.

Oznaczenia "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "OSTRZEŻENIE" i "PRZESTROGA" są uporządkowane w zależności od stopnia zagrożenia (NIEBEZPIECZEŃSTWA > OSTRZEŻENIE > PRZESTROGA).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

"NIEBEZPIECZEŃSTWO": Zagrożenie, które NA PEWNO spowoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć podczas pracy.

"OSTRZEŻENIE": Zagrożenie, które MOŻE spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć podczas pracy.

PRZESTROGA

"PRZESTROGA": Zagrożenie, które MOŻE spowodować niewielkie obrażenia ciała.

PRZESTROGA

"PRZESTROGA bez symbolu wykrzyknika": Zagrożenie, które MOŻE spowodować uszkodzenie lub awarię produktu, obiektu, urządzeń itp.

1.3.2 Definicje "Poważne obrażenia" i "Niewielkie obrażenia"

■ "Poważne obrażenia"

Termin ten opisuje urazy, których następstwem jest utrata wzroku, oparzenia, porażenie prądem, złamanie, zatrucie itp., wymagające długotrwałego leczenia lub hospitalizacji.

"Niewielkie obrażenia"

Termin ten opisuje urazy, które nie wymagają długotrwałego leczenia ani hospitalizacji. (Inne obrażenia, które nie są traktowane jako poważne obrażenia).

^{1.3} Zagrożenia

1.3.3 Rodzaje etykiet informujących o zagrożeniach

Z produktem są związane różne potencjalne zagrożenia, dlatego umieszczono na nim różne etykiety ostrzegawcze. Należy zapoznać sie z tym rozdziałem przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z produktem.

Ostrzeżenie dotyczące energii elektrycznej

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza potencjalne ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Produkt pracuje pod wysokim napięciem i zawiera we wnętrzu nieosłoniete zaciski pod napieciem.

- NIE UŻYWAĆ produktu bez zamontowanych paneli obudowy.
- Wewnatrz tego produktu NIE MOGA pracować osoby, które nie odbyły stosownego przeszkolenia.

Ostrzeżenie związane z wysoką temperaturą

OSTRZEŻENIE



Ten symbol oznacza potencjalne ryzyko związane z gorącą powierzchnią i poparzeniem.

Powierzchnie produktu mogą osiągać podczas pracy wysoką temperature. W produkcie może występować ciepło resztkowe nawet po wyłaczeniu zasilania.

- NIE UŻYWAĆ produktu bez zamontowanych paneli obudowy.
- NIE WOLNO rozpoczynać pracy wewnątrz produktu, dopóki temperatura nie spadnie

do dostatecznej wartości.

Ostrzeżenie dotyczące obracających się przedmiotów

OSTRZEŻENIE



Ten symbol oznacza potencjalne ryzyko przecięcia palców, dłoni lub splątania przez obracający się wentylator (w modelu chłodzonym powietrzem). Produkt jest wyposażony w wentylator chłodzący, który obraca się podczas pracy produktu.

Wentylator może włączać i wyłączać się okresowo oraz bez ostrzeżenia. NIE UŻYWAĆ produktu bez zamontowanych paneli obudowy.

Ostrzeżenie związane z innymi zagrożeniami ogólnymi

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza ogólne zagrożenie.

Zagrożenia wewnętrzne

Gorące powierzchnie wewnątrz produktu – patrz symbol Gorąca powierzchnia Obracający się wentylator wewnatrz produktu – patrz symbol Obracający się wentylator (w modelu chłodzonym powietrzem) Układ pod ciśnieniem wewnątrz produktu – produkt zawiera układy z płynami pod ciśnieniem.

NIE UŻYWAĆ produktu bez zamontowanych paneli obudowy.

1.3.4 Rozmieszczenie etykiet informujących o zagrożeniach

Na produkcie znajdują się różne etykiety ostrzegawcze informujące o potencjalnych zagrożeniach.



Rys. 1-1 Umiejscowienie etykiety ostrzegawczej



1.4 Inne etykiety

1.4.1 Etykieta produktu

Informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i numer modelu, można znaleźć na etykiecie modelu. Informacje te są potrzebne podczas kontaktu z dystrybutorem handlowym firmy SMC.



Rys. 1-3 Położenie etykiety produktu

1.4.2 Etykieta uziemienia



Rys. 1-4 Etykieta uziemienia

1.5 Środki bezpieczeństwa

1.5.1 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE



Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować wypadkiem i obrażeniami ciała.

- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszy podręcznik.
- Przed rozpoczęciem konserwacji produktu należy upewnić się, że odłącznik zasilania został zablokowany i oznaczony.
- Jeżeli produkt jest używany podczas konserwacji, należy poinformować o tym wszystkich znajdujących się w pobliżu pracowników.
- Podczas instalacji lub konserwacji produktu należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi i procedur.
- Stosować środki ochrony osobistej, jeśli tak wskazano ("1.5.2 Środki ochrony osobistej")
- Po zakończeniu konserwacji sprawdzić, czy wszystkie części i śruby są prawidłowo i bezpiecznie zamontowane.
- Unikać pracy w stanie nietrzeźwym oraz podczas choroby, gdyż może to doprowadzić do wypadku.
- Nie wolno zdejmować paneli z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w niniejszym podręczniku.
- Paneli nie można zdejmować podczas pracy produktu.

^{1.5} Środki bezpieczeństwa

1.5.2 Środki ochrony osobistej

W niniejszym podręczniku wyszczególniono środki ochrony osobistej odpowiednie do każdego zadania.

Transport, montaż i demontaż

0	

Δ **PRZESTROGA** Podczas transportu, montażu i demontażu produktu należy zawsze

PRZESTROGA

używać obuwia ochronnego, rękawic i środków ochrony głowy.

Postępowanie z płynem obiegowym



Obsługa



1.6 Środki nadzwyczajne

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, takich jak klęska żywiołowa, pożar, trzęsienie ziemi lub obrażenia ciała, należy wyłączyć przełącznik zasilania. Przełącznik znajduje się z przodu produktu.



Niektóre obwody wewnętrzne są nadal zasilane mimo wyłączenia przełącznika zasilania, chyba że wcześniej odłączono zasilanie główne. Należy się upewnić, że odłącznik zasilania głównego jest wyłączony.

1. Wyłączyć przełącznik zasilania z tyłu produktu, aby zatrzymać pracę termochillera.



Rys. 1-5 Umiejscowienie przełącznika zasilania

2. Upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie maszyny użytkownika) jest wyłączony.



Rys. 1-6 Odcięcie zasilania obiektu

1.7 Usuwanie odpadów

1.7.1 Utylizacja czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego

Produkt wykorzystuje czynnik chłodniczy typu fluorowęglowego (HFC) oraz olej sprężarkowy. Należy przestrzegać krajowych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. Typ i ilość czynnika chłodniczego opisano w punkcie 1.4.1 Etykieta produktu.

Jeśli jest konieczne odzyskanie płynów, należy uważnie przeczytać i zrozumieć poniższe instrukcje. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z dystrybutorem handlowym firmy SMC.

OSTRZEŻENIE

- Panele obudowy produktu może otwierać wyłącznie personel zajmujący się konserwacją oraz odpowiednio przeszkolone osoby.
- W celu usunięcia oleju sprężarkowego nie wolno go mieszać z odpadami domowymi. Ponadto utylizacja odpadów może być prowadzona wyłącznie przez specjalne zakłady, które są do tego upoważnione.

 Należy przestrzegać krajowych przepisów i regulacji dotyczących utylizacji czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego. Uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery jest prawnie zabronione. Należy go odzyskać za pomocą specjalnego sprzętu i prawidłowo zutylizować. Czynnik chłodniczy i olej sprężarkowy mogą odzyskiwać wyłącznie osoby dysponujące wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w zakresie produktu i jego akcesoriów.

1.7.2 Usuwanie produktu

Utylizacja produktu musi być przeprowadzona przez specjalistyczny zakład utylizacji odpadów przemysłowych zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

1.8 Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS)

Jeśli potrzebne są karty charakterystyki substancji chemicznych zastosowanych w tym produkcie, należy skontaktować się z dystrybutorem handlowym firmy SMC.

Do wszystkich chemikaliów używanych przez użytkownika musi być dołączona karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS, material safety data sheet).

^{1.8} Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS)

Rozdział 2 Nazwa i funkcja części

2.1 Numer katalogowy produktu

Produkt można zamówić, podając numer katalogowy sformatowany w przedstawiony poniżej sposób.

Zależnie od numeru katalogowego produkt należy traktować na inny, odpowiedni sposób. Należy się zapoznać z punktem "1.4.1 Etykieta produktu" i sprawdzić numer katalogowy produktu.



Rys. 2-1 Numer katalogowy produktu

Nazwa i funkcja części 2.2



Rys. 2-1 Nazwy poszczególnych części

	Tabela 2-2	1 Lista akcesoriów	
1	Etykieta z listą kodów alarmowych		1 szt.
2	Podręcznik obsługi		2 szt. (Jap.: 1 szt. Ang.: 1 szt.)
3	Złącze sygnału sterującego sekwencją we/wy	Comments	1 szt.
4	Rdzeń ferrytowy (do komunikacji)	6P	1 szt.
5	Opaska kablowa (Do mocowania kabla zasilającego)		1 szt.

^{2.2} Nazwa i funkcja części niebezpiecznego (MSDS)

2.3 Funkcje części

Poniżej wymieniono	funkcje	poszczególnych	części.
, ,	,		ζ.

Tabela 2-2	Funkcia cześci

Nazwa	Funkcja	
Panel wyświetlacza roboczego	Uruchamia i zatrzymuje produkt oraz pozwala wprowadzać takie ustawienia, jak temperatura płynu obiegowego. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie "2.4 Panel wyświetlacza roboczego".	
Wskaźnik poziomu płynu	Wskazuje poziom płynu obiegowego w zbiorniku. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie "3.5 Napełnianie płynem obiegowym".	
Odłącznik	Odcina dopływ prądu do wewnętrznego wyposażenia produktu. Maks. Prąd odłącznika: 20 A (W produkcie znajdują się części pod napięciem).	
Etykieta modelu	Zawiera numer katalogowy produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie "1.4.1 Etykieta produktu".	
Przyłącze wylotowe płynu obiegowego	Z przyłącza wylotowego wypływa płyn obiegowy.	
Przyłącze powrotne płynu obiegowego	Płyn obiegowy wraca do przyłącza powrotnego.	
Przyłącze spustowe	To przyłącze spustowe służy do spuszczania płynu obiegowego ze zbiornika.	
Wlot wody użytkowej (W modelu chłodzonym wodą)	Wlot, do którego woda użytkowa jest doprowadzana przewodami rurowymi. Ciśnienie wody użytkowej powinno mieścić się w zakresie od 0,3 do 0,5 MPa.	
Wylot wody użytkowej (W modelu chłodzonym wodą)	Wylot, z którego woda użytkowa wraca przewodami rurowymi do maszyny użytkownika.	
Przyłącze automatycznego napełniania wodą (Gdy wybrana jest opcja automatycznego napełnianie płynem [Opcja J]).	Przewód rurowy do przyłącza automatycznego napełniania płynem umożliwia łatwe doprowadzenie płynu obiegowego przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ciśnienie zasilania powinno mieścić się w zakresie od 0,2 do 0,5 MPa.	
Przyłącze przelewowe (Gdy wybrana jest opcja automatycznego napełnianie płynem [Opcja J]).	Jest konieczne w przypadku funkcji automatycznego napełniania płynem. Usuwa nadmiar płynu obiegowego, gdy wzrasta poziom płynu w zbiorniku.	

2.4 Panel wyświetlacza roboczego

Panel sterowania z przodu produktu zapewnia możliwość sterowania podstawowymi operacjami produktu.



Rys. 2-2 Panel wyświetlacza roboczego

	Tabela 2-3	Panel	wvświetlacza	roboczego
--	------------	-------	--------------	-----------

Nr	Opis	Funkcja			
	Wyświetlacz cyfrowy	PV Wyświetla temperaturę i ciśnienie płynu obiegowego oraz kody alarmowe.	53		
U	4 znaki)	SV Wyświetla zadaną temperaturę płynu obiegowego oraz ustawione wartości innych pozycji menu.	5.5		
2	Kontrolka [°C °F]	Informuje o wyświetlanych jednostkach temperatury (°C lub °F).	5.13		
3	Kontrolka [MPa PSI]	Informuje o wyświetlanych jednostkach ciśnienia (MPa lub PSI).	5.14		
4	Kontrolka [REMOTE]	Świeci, gdy aktywna jest komunikacja ze sterowaniem zdalnym.	5.19		
5	Kontrolka [RUN]	 Swieci w trakcie uruchamiania i działania produktu. Gaśnie po zatrzymaniu produktu. Miga w trybie gotowości do zatrzymania (co 0,5 s). Miga podczas niezależnej pracy pompy (co 0,3 s). Miga, gdy jest aktywna funkcja zapobiegająca zamarzaniu (W gotowości: miga co 0,3 s). 			
6	Kontrolka [ALARM]	Miga z brzęczykiem, gdy pojawia się alarm (co 0,3 s).	5.4		
\bigcirc	Kontrolka [🖃]	Świeci, gdy wskazanie wskaźnika poziomu płynu w zbiorniku spada poniżej poziomu LOW (niski).			
8	Kontrolka [🕘]	Świeci, gdy działa funkcja zegara uruchomienia lub zegara zatrzymania.	5.7		
9	Kontrolka [👰]	Świeci, gdy produkt działa w trybie automatycznym.	5.10		
10	Przycisk [RUN/STOP]	Umożliwia uruchomienie/zatrzymanie produktu.			
1	Przycisk [MENU]	zycisk [MENU] Zmienia menu główne (ekran temperatury) na inne menu (ekran wprowadzania wartości ustawień i ekran monitorowania).			
(12)	Przycisk [SEL]	Zmienia pozycje menu i wprowadza wartości ustawień.			
13	Przycisk [▼]	Zmniejsza wartość ustawienia.			
(14)	Przycisk [▲]	Zwiększa wartość ustawienia.	-		
(15)	Przycisk [PUMP]	Gdy przyciski [MENU] i [RUN/STOP] zostaną jednocześnie naciśnięte, pompa zacznie pracować w trybie niezależnym.			
16	Przycisk [RESET]	Przytrzymać przyciski [▼] i [▲] naciśnięte jednocześnie. Brzęczyk alarmu zostanie zatrzymany i nastąpi zresetowanie kontrolki [ALARM].	7.3		

2.4 Panel wyświetlacza roboczego

Rozdział 3 Transport i ustawianie

OSTRZEŻENIE

 Produkt mogą przewozić i ustawiać wyłącznie osoby dysponujące wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w zakresie produktu i systemu.
 Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osobiste.

3.1 Transport

Produkt jest ciężki i stwarza potencjalne zagrożenie podczas transportu. Aby zapobiec uszkodzeniu i zniszczeniu produktu, należy również postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi transportu.

PRZESTROGA



Nigdy nie kłaść produktu na boku. Olej ze sprężarki przedostanie się do przewodów rurowych czynnika chłodniczego, co może doprowadzić do przedwczesnej awarii sprężarki.

PRZESTROGA



3.1.1 Transport na kółkach

OSTRZEŻENIE

Δ



Ten produkt jest ciężki. Należy zachować ostrożność podczas transportu produktu na pochyłym podłożu.

1. Zwolnić dźwignie blokujące kółka przednie.

2. Nacisnąć uchwyty na prawym/lewym panelu lub na narożniku produktu, aby przemieścić produkt do miejsca docelowego.

Nie należy trzymać produktu za nasadkę podczas przemieszczania. Spowoduje to przyłożenie nadmiernej siły do przewodów rurowych elementów wewnętrznych, a to z kolei może skutkować nieprawidłowym działaniem, na przykład wyciekiem płynu.

3. Aby pchać poprzez panel przedni lub tylny, należy pchać narożnik. Popychanie przez środek panelu może go odkształcić.Należy zachować ostrożność.



Rys. 3-1 Transport za pomocą kółek

3.2 Instalacja

OSTRZEŻENIE Nie ustawiać produktu w miejscach potencjalnie narażonych na wyciek gazu palnego. Jeżeli wokół produktu pozostanie jakikolwiek gaz palny, może dojść do pożaru.

 Nie używać produktu na zewnątrz budynków. Jeżeli produkt będzie narażony na działanie deszczu lub wody, może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii.

A PRZESTROGA

- Trzymać produkt w pozycji poziomej, na twardym i płaskim podłożu, który może utrzymać jego ciężar. Zadbać o środki zapobiegające przewróceniu się produktu. Nieprawidłowy montaż może skutkować wyciekiem wody, przewróceniem się lub uszkodzeniem produktu, a także zranieniem operatora.
- Utrzymywać temperaturę otoczenia produktu w zakresie od 5 do 40 °C. Praca w temperaturze poniżej 5°C może doprowadzić do awarii sprężarki, a praca w temperaturze powyżej 40 °C może doprowadzić do przegrzania i wyłaczenia produktu.

3.2.1 Środowisko

Produktu nie wolno eksploatować, instalować, przechowywać ani transportować w wymienionych niżej warunkach. W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji może dojść do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu.

Produkt nie jest zgodny z żadnymi specyfikacjami dotyczącymi pomieszczeń czystych. Pompa i wentylator wewnątrz produktu wytwarzają cząstki stałe.

Instalator / użytkownik końcowy odpowiada za przeprowadzenie oceny zagrożenia hałasem akustycznym urządzeń po ich zainstalowaniu oraz za podjęcie ewentualnie koniecznych działań.

- Miejsce znajdujące się na zewnątrz budynku.
- Miejsce narażone na działanie wody, pary wodnej, oparów, słonej wody lub oleju.
- Miejsce narażone na działanie pyłu lub proszku.
- Miejsce wystawione na działanie gazów korozyjnych, rozpuszczalników organicznych, roztworów chemicznych lub gazów palnych (produkt nie jest ognioodporny)
- Miejsce, w którym temperatura otoczenia nie mieści się w następującym zakresie:

Podczas transportu i przechowywania0 do 50°C(bez wody ani płynu obiegowego w przewodach rurowych)Podczas pracy5 do 40°C

- Miejsce, w którym wilgotność otoczenia nie mieści się w następującym zakresie lub w którym następuje kondensacja:
 Podczas transportu i przechowywania
 Podczas pracy
 15 do 85 %
 30 do 70 %
- Miejsce wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub promieniowania cieplnego.
- Miejsce znajdujące się w pobliżu źródeł ciepła oraz słabo wentylowane.
- Miejsce narażone na nagłe zmiany temperatury.
- Miejsce narażone na silne zakłócenia elektromagnetyczne (intensywne pole elektryczne, intensywne pole magnetyczne lub przepięcia).
- Miejsce, w którym występuje elektryczność statyczna lub warunki, w których elektryczność statyczna może zostać odprowadzona do produktu.
- Miejsce narażone na silne promieniowanie o wysokiej częstotliwości (mikrofale).
- Miejsce narażone na potencjalne wyładowania atmosferyczne.

- Miejsce na wysokości co najmniej 3000 m (z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest przechowywany i transportowany).
 - *Ze względu na niższą gęstość powietrza sprawność cieplna urządzeń w produkcie będzie niższa w miejscach na wysokości co najmniej 1000 m. W związku z tym maksymalna robocza temperatura otoczenia i wydajność chłodnicza zostaną obniżone zgodnie z opisami w poniższej tabeli. Należy wybrać termochiller z uwzględnieniem przedstawionych informacji.
 - 1. Maks. temp. otoczenia: Produkt należy stosować w temperaturze otoczenia niższej niż wartość wskazana dla każdej z wysokości.
 - Współczynnik wydajności chłodniczej: Wydajność chłodnicza produktu zostanie zmniejszona do takiej, która jest pomnożona przez wartość podaną dla każdej z wysokości.

Wysokość n.p.m [m]	1. Maks. temp. otoczenia [ºC]	 Współczynnik wydajności chłodniczej
Poniżej 1000 m	40	1,00
Poniżej 1500 m	38	0,85
Poniżej 2000 m	36	0,80
Poniżej 2500 m	34	0,75
Poniżej 3000 m	32	0,70

- Miejsce nachylone.
- Miejsce, w którym produkt jest narażony na silne wibracje lub uderzenia.
- Sytuacja, w której produkt jest narażony na działanie siły zewnętrznej lub ciężaru zagrażającego uszkodzeniem produktu.
- Miejsce, które nie zapewnia przestrzeni niezbędnej do wykonywania czynności konserwacyjnych.

Inne, Specyfikacje środowiska instalacji

 Miejsce, w którym produkt jest bezpośrednio narażony na działanie deszczu lub śniegu.

Inne, Specyfikacje środowiska instalacji

Poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego: "1" lub "2" (IEC60664-1)

Kategoria przepięciowa źródła zasilania: (IEC60664-1)

Maksymalny poziom hałasu urządzeń: 66,9 dB(A) (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)

3.2.2 Lokalizacja (wymagany poziom wentylacji i źródło wody użytkowej)

PRZESTROGA

• Produktu nie należy instalować w miejscach, które mogą być narażone na działanie warunków określonych w punkcie 3.2.1 Środowisko.

PRZESTROGA



Produkt wypromieniowuje ciepło z otworu wentylacyjnego wentylatora chłodzącego.

Jeśli produkt będzie eksploatowany przy niewystarczającej wentylacji, temperatura wewnętrzna może przekroczyć 40 °C*. Może wtedy dojść do przeciążenia lub niekorzystnie wpłynąć na wydajność i trwałość produktu. Aby temu zapobiec, należy zapewnić odpowiednią wentylację (patrz niżej).

Instalacja wielu produktów

Należy zachować wystarczającą przestrzeń między produktami, aby powietrze wentylowane z jednego produktu nie było zaciągane przez inne produkty.

Wentylacja obszaru instalacji (w modelach chłodzonych powietrzem)

- (1) Obiekt oferujący dużą powierzchnię instalacji (który przewietrza się naturalnie) Wykonać otwór wentylacyjny w ścianie na dużej wysokości oraz drugi otwór w ścianie na niskiej wysokości, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
- (2) Obiekt oferujący małą powierzchnię instalacji (który nie przewietrza się naturalnie) Zapewnić wymuszony przepływ powietrza przez otwór wylotowy w ścianie na dużej wysokości oraz otwór wlotowy w ścianie na małej wysokości.

	Enorgia cionina	Wymagana wydajno	ść wentylacji [m³/min]
Model	wypromieniowana [kW]	Różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz obszaru instalacji: 3 °C	Różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz obszaru instalacji: 6 °C
HRS050-A*-20	Ok. 10	140	70





PRZESTROGA

Termochiller chłodzony wodą odprowadza ciepło za pomocą wody użytkowej. W związku z tym konieczne jest doprowadzenie wody użytkowej ze źródła podanego w poniższej tabeli.

Przygotowywane źródło wody użytkowej (w modelu chłodzonym wodą)

Model	Energia cieplna wypromieniowana	Zakres temp. wody użytkowej	Wymag wody u	agany przepływ użytkowej l/min				
	[kW]	°C	Temp. wody użytkow		y użytkowej			
			25°C	32°C	40°C			
HRS050-W∗□-20	Ok. 10	5 do 40 (Klasa: 25)	16	19	27			

Tabela 3-2 Źródło wody użytkowej do przygotowania w obiekcie

3.2.3 Przestrzeń na prace montażowe i konserwacyjne

Zalecamy zachowanie odpowiedniej przestrzeni wokół produktu, jak pokazano na Rys. 3-2.

W celu przeprowadzenia konserwacji termochillera należy go przenieść w miejsce umożliwiające przeprowadzenie prac.



Rys. 3-2 Miejsce na instalację



Temperatura wylotu wentylacyjnego termochillera i powierzchni panelu może osiągnąć temperaturę równą co najmniej ok. 50 °C. Podczas umieszczania termochillera należy się upewnić, że nie wpływa on na bezpośrednie otoczenie.

PRZESTROGA

3.3 Instalacja

3.3.1 Montaż

- Produkt należy zamontować na płaskiej i stabilnej podłodze, która nie jest narażona na drgania.
- Informacje dotyczące wymiarów produktu znajdują się w punkcie "9.2 Wymiary zewnętrzne".

Montaż produktu

- **3.** Przenieść produkt w miejsce instalacji.
- **4.** Po przeniesieniu należy ponownie zablokować kółka przednie.



Rys. 3-3 Procedury instalacyjne

《Mocowanie》

Podczas mocowania termochillera do podłogi lub ramy montażowej należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Przygotować pokazany niżej wspornik mocujący (nie jest elementem zestawu).

Pozycja	Numer katalogowy
Uchwyty antysejsmiczne	HRS-TK002

2. Zastosować śruby fundamentowe M8 do zamocowania produktu zgodnie z poniższymi wymiarami.



Rys. 3-4 Montaż uchwytów antysejsmicznych *4 (cztery) śruby fundamentowe M8 powinny być dostarczone przez klienta.

3.3.2 Okablowanie elektryczne

 Nie należy modyfikować wewnętrznego okablowania elektrycznego produktu. Nieprawidłowe okablowanie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Modyfikacja wewnętrznego okablowania spowoduje ponadto unieważnienie gwarancji na produkt. Nie podłączać uziemienia do linii wodnej, rury gazowej ani przewodu oświetleniowego.
 Do podłączania przewodów do produktu są upoważnione wyłącznie wykwalifikowane osoby. Upewnić się, że wyłączono zasilanie główne. Podłączanie okablowania do produktu, który znajduje się pod napięciem, jest surowo zabronione. Aby uniknąć przyłożenia do zacisków zewnętrznej siły przenoszonej przez kable, okablowanie należy wykonać z wykorzystaniem kabli zgodnych z "Tabela 3-3", mocno i pewnie podłączonych do produktu. Niekompletne okablowanie lub nieprawidłowe zabezpieczenie okablowania może skutkować porażeniem prądem, nadmierną temperaturą i pożarem. Zapewnić stabilne zasilanie bez przepięć. Upewnić się, że w zasilaczu produktu zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy. Patrz "Tabela 3-3". Należy stosować zasilacz odpowiedni do specyfikacji produktu. Wybrać zasilacz, którego kategoria przepięciowa to III (IEC60664-1) Pamiętać o wykonaniu połączenia z masą. Upewnić się, że w zasilaczu jest dostępna funkcja blokady. Każdy produkt musi mieć oddzielny wyłącznik różnicowo-prądowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Kabel zasilający i wyłącznik różnicowo-prądowy

Przygotować zasilanie zgodnie z poniższą tabelą. Do połączenia produktu z zasilaczem należy użyć kabla zasilającego i wyłącznika różnicowo-prądowego, pokazanych poniżej.

				Zalecany wyłącznik różnicowo-prądowy		
Model	Napięcie zasilające		Kabel (liczba szt. x rozmiar)	Napięcie znamionowe [V]	Prąd znamionowy [A]	Czułość prądu upływowego [mA]
HRS050-A*-20	1-faz 200–23 (50/6	zowy 30 VAC 0 Hz)	3-żyłowy x 12AWG (3-żyłowy x 3,5 mm²)	2AWG ,5 mm ²) 200, 20 e 230 20 iem)		
HRS050-W*-20	Średnica śruby bloku zacisków	Zalecany zacisk zaciskowy	(łącznie z uziemieniem)		30	
	M4	5.5-4				

Tabela 3-3 Kabel zasilający i wyłącznik różnicowo-prądowy (zalecane)

 Kabel zasilający musi być odpowiednio przygotowany przez klienta zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym i Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym.

3.3.3 Przygotowanie i podłączenie kabla zasilającego

0	 Urządzenia elektryczne powinny być instalowane i podłączane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami każdego kraju oraz przez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Sprawdzić zasilanie. Praca z napięciami, energiami i częstotliwościami innymi niż podane może skutkować pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Podłączany kabel musi mieć odpowiedni rozmiar i złącze. Wymuszony montaż przy użyciu kabla nieodpowiednich rozmiarów może skutkować nadmiernym wytwarzaniem ciepła lub pożarem.
0	Przed podłączeniem kabli upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilania głównego) został zablokowany i oznaczony.
	Najpierw należy podłączyć kabel zasilający od strony produktu, a następnie podłączyć odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny)



PRZESTROGA

Na czas montażu i demontażu panelu należy koniecznie założyć buty i rękawice ochronne, aby uniknąć zranienia przez krawędzie panelu.

Przygotowanie

1. Odkręcić sześć śrub, aby zdemontować panel górny.



Rys. 3-5 Demontaż panelu górnego

2. Pociągnąć panel górny w stronę tyłu produktu i unieść go, aby zdemontować.



Rys. 3-6 Demontaż panelu górnego

3. Podłączyć kabel zasilający i kabel masowy zgodnie z poniższym rysunkiem.



Rys. 3-7 Podłączenie kabla zasilającego i masowego

* Podłączyć zabezpieczenie nadprądowe do kabla zasilającego podłączonego do urządzenia, aby uniknąć zagrożenia.

3.3.4 Okablowanie wejścia sygnału zdalnego sterowania

Wejście sygnału zdalnego sterowania umożliwia zdalne uruchamianie i zatrzymywanie produktu za pomocą stykowego wejścia sygnału. Przykłady okablowania przedstawiono w tym rozdziale.

Aby aktywować wejście sygnału zdalnego sterowania, jako tryb komunikacji należy wybrać tryb DIO. Tryb DIO należy wybrać po podłączeniu kabli, zgodnie z Podręcznikiem obsługi komunikacji.

[Wskazówki]

Ten produkt oferuje dwa sygnały wejściowe. Można je personalizować w zależności od konkretnego zastosowania.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi.

PRZESTROGA

Wydajność styku wyjściowego produktu jest ograniczona. Jeśli wydajność nie jest wystarczająca, należy zainstalować przekaźnik itp. (aby zyskać wyższą wydajność). Jednocześnie należy upewnić się, że prąd wejściowy przekaźnika jest odpowiednio mały w stosunku do wydajności styku produktu.

OSTRZEŻENIE



Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony.

- W przypadku pracy z wykorzystaniem sygnału zdalnego należy przygotować przełącznik (napięcie źródłowe: 24 V, wydajność styku: co najmniej 35 mA, min. prąd obciążenia: 5 mA) i kabel (średnica od 0,14 do 1,5 mm2).
- 2. Podłączyć kabel zdalnego sterowania i przełącznik do złącza wejścia/wyjścia stykowego (wyposażenie dodatkowe). Następnie zamontować rdzeń ferrytowy (3 obroty), dostarczany jako wyposażenie dodatkowe. (Patrz niżej) (To przykład okablowania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku obsługi komunikacji).







3. Podłączyć przygotowane złącze do złącza wejścia/wyjścia stykowego znajdującego się z tyłu termochillera.

Rys. 3-9 Port komunikacji

3.3.5 Okablowanie wyjścia sygnału roboczego i wyjścia sygnału alarmowego

Wyjście sygnału roboczego i wyjście sygnału alarmowego to wyjścia aktywowane przez sygnał stykowy w celu informowania o stanie produktu.

OSTRZEŻENIE

Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony.

Specyfikacje styku dla każdego wyjścia sygnału przedstawiono poniżej.

A

Wyjście stykowe	Objaśnienie sygnału (Ustawienie domyślne)	Obsługa			
Drad wyjaciowy 1	Sygnał stanu pracy	A	Podczas pracy:	Styk zwarty	
(Zaciski nr 5, 6)			Podczas zatrzymania:	Styk rozwarty	
			Przy odłączonym zasilaniu:	Styk rozwarty	
Prod wyjściowy 2	Sygnał zdalny	A	Podczas pracy zdalnej:	Styk zwarty	
(Zaciski pr 3 1)			Przy braku pracy zdalnej:	Styk rozwarty	
			Przy odłączonym zasilaniu:	Styk rozwarty	
Prad wyjściowy 3	Sygnał alarmowy	В	Gdy aktywny:	Styk rozwarty	
(7aciski nr 1-2)			Gdy nieaktywny:	Styk zwarty	
$\Delta \alpha \sigma $			Przy odłączonym zasilaniu:	Styk rozwarty	

Tabela 3-4 Specyfikacja styków wyjścia sygnału w momencie wysyłki

[Wskazówki]

Ten produkt oferuje trzy sygnały wyjściowe, które można personalizować w zależności od konkretnego zastosowania.

Mogą być wysyłane sygnały przedstawione niżej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji.

- ·Sygnał zakończenia przygotowania (TEMP READY)
- ·Sygnał alarmu zatrzymania pracy
- ·Sygnał alarmu kontynuacji pracy
- Sygnał wyboru alarmu
- •Sygnał ustawiania zegara uruchomienia
- •Sygnał ustawiania zegara zatrzymania
- ·Sygnał ustawiania funkcji przywracania po awarii zasilania
- · Sygnał ustawiania funkcji zapobiegającej zamarzaniu
- ·Detekcja sygnału wejściowego na styku
3.3.6 Okablowanie komunikacyjne RS-485

Komunikację szeregową RS-485, uruchomienie/zatrzymanie pracy, ustawienie i odczyt temperatury płynu obiegowego oraz odczyt stanu alarmowego można realizować za pomocą funkcji sterowania zdalnego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji.

Podłączenia kabla komunikacyjnego interfejsu

0	Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony.

• Podłączenie do komputera PC

Interfejsu RS-485 nie da się podłączyć bezpośrednio do zwykłego komputera PC. Należy zastosować dostępną w sprzedaży przejściówkę RS-232C/RS485.

W przypadku podłączania wielu termochillerów należy postępować zgodnie z poniższą procedurą okablowania.

• Konfiguracja połączenia

Jeden komputer host : Jedna chłodziarka Thermo lub jeden komputer host : N chłodziarek Thermo (Można podłączyć maks. 31 termochillerów).





(Wskazówki)

Oba końce połączenia komunikacyjnego (węzły końcowe) muszą być podłączone do komputera głównego.

Rezystancję zacisków tego produktu można ustawić na panelu wyświetlacza roboczego. Patrz punkt "5.19 Funkcja komunikacji".

3.3.7 Okablowanie komunikacji RS-232C

Komunikację szeregową RS-232C, uruchomienie/zatrzymanie pracy, ustawienie i odczyt temperatury płynu obiegowego oraz odczyt stanu alarmowego można realizować za pomocą funkcji sterowania zdalnego.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji.

Podłączenie kabla komunikacyjnego



Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że kabel podłączono w sposób pokazany na poniższym rysunku.

Δ

- Konfiguracja
 - 1 urz. nadrzędne: 1 termochiller



3.4 Orurowanie



Rozmiar przyłączy rurowych

Tabela 3-5 Rozmiar przyłącza rurowego

Nazwa	Rozmiar przyłącza* ¹	Zalecany moment dokręcania	Zalecane ciśnienie próbne dla przewodów rurowych
Doprowadzenie płynu obiegowego	Rc1/2	28 do 30 N∙m	Co najmniej 0,8 MPa
Powrót płynu obiegowego	Rc1/2	28 do 30 N·m	Co najmniej 0,8 MPa
Wlot wody użytkowej* ³	Rc1/2	28 do 30 N · m	Co najmniej 1,0 MPa (Ciśnienie
Wylot wody użytkowej* ³	Rc1/2	28 do 30 N · m	wody użytkowej od 0,3 do 0,5 MPa)
Przyłącze automatycznego napełniania wodą* ²	Rc3/8	22 do 24 N∙m	Co najmniej 1,0 Mpa (Ciśnienie automatycznego napełniania wodą od 0,2 do 0,5 MPa)
Przyłącze przelewowe * ²	Rc3/4	28 do 30 N ⋅ m	Średnica wewnętrzna przewodu rurowego: co najmniej 19 mm

*1 W przypadku gwintów NPT i G należy użyć złącza przejściowego dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.

*2 Dla opcji J [Automatyczne napełnianie płynem]

*3 W modelu chłodzonym wodą

Podłączanie przewodów rurowych

Dokręcić przewody rurowe do przyłącza wylotowego płynu obiegowego / przyłącza powrotnego płynu obiegowego oraz do wlotu/wylotu wody użytkowej.



Rys. 3-12 Dokręcanie rur

Zalecany obieg rurowy



Rys. 3-13 Zalecany obwód rurowy

Nr	Opis	Rozmiar	Zalecany nr części	Uwaga
1	Zawór	Rc1/2	-	-
2	Filtr	Rc1/2 20 μm	HRS-PF003 lub HRS-PF004	Jeśli jest możliwe wnikanie obcych cząstek o rozmiarze 20 µm, należy zainstalować filtr cząstek.
3	Przepływomierz	0 do 50 l/min	-	-
4	Manometr	0 do 1,0 MPa	-	-
5	Inne (przewody rurowe, węże itp.)	Co najmniej Ø15	-	-
	Sito Y	Rc1/2 # 1000	-	-
6	Filtr	Rc1/2 20 μm	Uwaga) FQ1011N-04-T020-B-X61	Zainstalować sito lub filtr. Jeśli jest możliwe wnikanie obcych cząstek o rozmiarze 20 µm, należy zainstalować filtr cząstek.
Uwag	ga) Pokazanego wyżej filtra nie można podłączyć	bezpośrednio do termochiller	a. Należy go zainstalować w przewo	dach rurowych użytkownika.

3.5 Napełnianie płynem obiegowym

Obrócić pokrywę zbiornika w lewo, aby ją otworzyć. Wlać płyn obiegowy do oznaczenia "H" na wskaźniku poziomu płynu. Stosować wodę z kranu, która odpowiada standardowi jakości wody przedstawionemu w Tabela 8-1, albo roztwór wodny glikolu etylenowego o stężeniu 15 %.



Rys. 3-14 Napełnianie płynem obiegowym

PRZESTROGA

- Sprawdzić, czy przyłącze spustowe jest zamknięte przez zawór, aby zapobiec wydostawaniu się dostarczonego płynu obiegowego.
- Dostarczyć płyn obiegowy do oznaczenia "H" na zbiorniku. Działanie zostanie zatrzymane, gdy poziom napełnienia spadnie poniżej oznaczenia "L".

PRZESTROGA

 Gdy temperatura płynu obiegowego jest ustawiona na niższą niż 10 °C, użyć 15 % wodnego roztworu glikolu etylenowego. Woda z kranu może zamarznąć w termochillerze i doprowadzić do awarii.

Wodny roztwór glikolu etylenowego o stężeniu 15 %

W przypadku stosowania 15 % roztworu wodnego glikolu etylenowego roztwór ten należy przygotować oddzielnie.

W celu kontroli stężenia roztworu wodnego glikolu etylenowego można nabyć miernik stężenia, dostępny oddzielnie w ofercie firmy SMC.

Pozycja	Nr	Uwagi
Wodny roztwór wodny glikolu etylenowego o stężeniu 60 %	HRZ-BR001	Rozcieńczyć do 15 % wodą z kranu i zastosować.
Miernik gęstości	HRZ-BR002	_

3.6 Opcja J Przewody rurowe [Automatyczne napełnianie płynem]

Jeśli wybrano opcję "Automatyczne napełnianie płynem", należy podłączyć przyłącze automatycznego napełniania płynem i przyłącze przelewowe.

Podłączenie do przyłącza automatycznego napełniania płynem

Podłączyć przewody rurowe w celu doprowadzenia płynu obiegowego. Automatyczne napełnianie płynem odbywa się za pomocą zaworu elektromagnetycznego wbudowanego w termochiller.

Podłączenie do przyłącza przelewowego

Jest to konieczne w przypadku korzystania z funkcji automatycznego napełniania płynem. Usuwa nadmiar płynu obiegowego, gdy poziom cieczy w zbiorniku wzrośnie z powodu awarii zaworu elektromagnetycznego itp.



Rys. 3-15 Podłączenie do przyłącza automatycznego napełniania płynem i przyłącza przelewowego

Dostarczanie płynu z przyłącza automatycznego napełniania płynem

Napełnianie płynem rozpoczyna się, gdy przełącznik zasilania jest włączony (pozycja "ON"), poziom płynu obiegowego płynu odpowiada oznaczeniu "L" wskaźnika poziomu lub znajduje się niżej (P XX). Dopływ płynu jest wstrzymywany, gdy poziom płynu osiągnie odpowiedni poziom. Jeżeli poziom płynu nie osiągnie odpowiedniego poziomu w zadanym czasie od rozpoczęcia dostarczania płynu, zostanie wygenerowany alarm "AL01; Niski poziom w zbiorniku". Doprowadzenie płynu jest kontynuowane przy aktywnym alarmie. Doprowadzenie płynu jest wstrzymywane po osiągnięciu odpowiedniego poziomu płynu. Alarm jest kontynuowany po zakończeniu doprowadzania płynu. Alarm należy skasować zgodnie z instrukcją z Rozdziału 6.

^{3.6} Opcja J Przewody rurowe [Automatyczne napełnianie płynem]

3.7 Podłączenie przełącznika zewnętrznego

Ten produkt można monitorować poprzez próbkowanie sygnału przełącznika zewnętrznego dostarczonego przez klienta.

Nazwa	Nr zacisku	Specyfikacja
Wyjście	12 (24 VDC)	
zasilania	11 (24 V COM)	24 VDC ±10 %, MAKS. 0,5 A*
Sygnał wejścia	10 (sygnał wejścia stykowego 1)	
stykowego 1	9 (Punkt wspólny sygnału wyjścia stykowego 1)	Wyjście NPN typu otwarty kolektor
Sygnał wejścia	8 (sygnał wejścia stykowego 2)	Wyjście PNP typu otwarty kolektor
stykowego 2	7 (Punkt wspólny sygnału wyjścia stykowego 2)	

Tabela 3-6 Dane techniczne zasilacza i styków

*1 : Aby korzystać z energii urządzenia, łączny prąd obciążenia musi wynosić nie więcej niż 500 mA. Jeśli prąd obciążenia jest równy co najmniej 500 mA, wewnętrzny bezpiecznik przerwie obwód w celu ochrony produktu i zostanie wygenerowany alarm [AL21 Odcięcie bezpiecznika linii prądu stałego DC]. Informacje na temat postępowania z alarmami znajdują się w Rozdziale 6.

Jeden przełącznik zewnętrzny można podłączyć do sygnału wejścia stykowego 1, a drugi — do sygnału wejścia stykowego 2. (Łącznie dwa) W niektórych trybach komunikacji przełącznik zewnętrzny nie może być podłączony do sygnału wejścia stykowego 1. Ustawienia przedstawiono w tabeli 3-7.

rabbia o r oblamente przełądzinka zemiętzilego					
Tryb komunikacji *1 Tryb lokalny		Sygnał wejścia stykowego 1	Sygnał wejścia stykowego 2		
		0	0		
	MODBUS	0	0		
Tryb SERIAL	Prosty protokół komunikacji 1	0	0		
(szeregowy)	Prosty protokół komunikacji 2	×	0		
Tryb DIO		×	0		

Tabela 3-7 Ustawienie przełącznika zewnętrznego

*1: Więcej szczegółowych informacji na temat każdego trybu znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji. Tryb lokalny: tryb umożliwiający obsługę produktu za pomocą panelu sterowania. (Ustawienie domyślne) Tryb SERIAL (szeregowy): tryb umożliwiający obsługę produktu poprzez interfejs komunikacji szeregowej. Tryb DIO: tryb umożliwiający obsługę produktu za pomocą interfejsu komunikacji wejścia/wyjścia stykowego.

3.7.1 Odczyt danych z przełącznika zewnętrznego

Ten produkt można monitorować podczas pracy poprzez próbkowanie sygnału przełącznika zewnętrznego dostarczonego przez klienta.

Produkt przerywa monitorowanie, gdy przestaje działać.

Ten produkt generuje alarm i przestaje działać w przypadku wykrycia problemu z zewnętrznym przełącznikiem.

Produkt można ustawić tak, aby kontynuował pracę lub aby nie wykrywał alarmu.



Rys. 3-16 Schemat czasowy monitorowania przełącznika zewnętrznego

Zegar opóźnienia odczytu

Jeśli sygnał przełącznika zewnętrznego przygotowanego przez klienta nie jest zamykany niezwłocznie w momencie rozpoczęcia pracy produktu, należy ustawić zegar opóźnienia odczytu. Po ustawieniu tego zegara monitorowanie przełącznika zewnętrznego rozpocznie się po czasie ustawionym za pomocą czasu opóźnienia odczytu, liczonego od momentu rozpoczęcia pracy.

Domyślne ustawienie to "0". Należy ustawić czas, który jest odpowiedni do środowiska roboczego. Przykład: Korzystanie z przełącznika przepływu

Po rozpoczęciu pracy płyn potrzebuje czasu, aby dotrzeć do przewodów rurowych. Dopiero wtedy przełącznik przepływu wykryje ruch płynu. Należy ustawić czas uruchomienia przełącznika przepływu.

Zegar detekcji wyłączenia

Aby alarm nie był generowany natychmiast po otwarciu zewnętrznego przełącznika przygotowanego przez klienta, lecz dopiero wtedy, gdy przełącznik będzie otwarty przez zdefiniowany czas (ciągły stan otwarcia), należy ustawić zegar detekcji wyłączenia.

Ten zegar umożliwia wygenerowanie alarmu w momencie, gdy upłynie ustawiony czas wykrycia wyłączenia, liczony od momentu otwarcia przełącznika.

Domyślne ustawienie to 0 sekund. Należy ustawić czas, który jest odpowiedni do bieżącego zastosowania.

Wejście stykowe

Dla przełącznika zewnętrznego można wybrać typ N.O (normalnie otwarte) lub N.C. (normalnie zamknięte). Należy ustawić sygnał, który będzie odpowiedni dla przełącznika zewnętrznego przygotowanego przez klienta.

3.7 Podłączenie przełącznika zewnętrznego

3.7.2 Okablowanie

Poniżej pokazano przykładowe podłączenie przełącznika zewnętrznego z wykorzystaniem wyłącznika przepływu firmy SMC (NPN, PNP). Przykłady okablowania przedstawiono w tym rozdziale.

OSTRZEŻENIE



Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony.

Tabala2 0	Drzeleezr	iki z owe	otr a no ur	+. + ~	nr-ukladaab
Tapela3-8	Przełączi	iiki zewn	ętrzne u	∠yte w	przykładach

Nazwa Producent NR części		NR części	Typ wyjścia	Zużycie prądu
Wyłącznik przepływu	SMC	PF2W7□□-□□-27□(-M)	Wyjście NPN typu otwarty kolektor	Nie więcej niż 70 mA
	SINC	PF2W7□□-□□-67□(-M)	Wyjście PNP typu otwarty kolektor	Nie więcej niż 70 mA

1. Przygotowanie przełącznika zewnętrznego

2. W zależności od typu wyjścia przełącznika zewnętrznego należy podłączyć przełącznik do złącza wejścia/wyjścia stykowego (dołączonego jako akcesorium), jak pokazano poniżej. Zamontować rdzeń ferrytowy (3 obroty), dostarczany jako wyposażenie dodatkowe. Jest to przykład okablowania. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji.

Wyjście NPN typu otwarty kolektor



Rys. 3-17 Podłączenie przełącznika zewnętrznego (wyjście NPN z otwartym kolektorem) (przykład)

Wyjście PNP typu otwarty kolektor



Rys. 3-18 Podłączyć kabel komunikacyjny do złącza dołączonego jako akcesorium.

3. Podłączyć przygotowane złącze do złącza wejścia/wyjścia stykowego znajdującego się z tyłu termochillera.





3.7.3 Ustawiane pozycje

W Tabela 3-9 przedstawiono ustawiane pozycje przełącznika zewnętrznego. Szczegółowe informacje zawiera punkt 5.19 Funkcja komunikacji.

Wyś- wietlacz	Pozycja		Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	Przykład*	Strona ref.	Kategoria
[0.0	Tryb	komunikacji	LOC	LOC		
<u>[o. 15</u>		Sygnał wejścia stykowego 1	RUN	SW_A		
<u>[o. 15</u>	Ko	Typ sygnału wejścia stykowego 1	ALT	ALT		
[0. 17	munik	Zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1	0	0		
<u>[o. 18</u>	acja na stvki	Zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1	0	2	5.19	Menu ustawień
C o. 19		Sygnał wejścia stykowego 2	OFF	OFF		komunikacji
[0.20	ejściu /m	Typ sygnału wejścia stykowego 2	ALT	-		
[0.2]	ı/wyjśc	Zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2	0	-		
[0.22	зіu	Zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2	0	-		

Tabela 3-9 Lista ustawień przełącznika zewnętrznego

* Przykład: Podłączyć przełącznik przepływu A do wejścia stykowego sygnału 1 w trybie lokalnym.

^{3.7} Podłączenie przełącznika zewnętrznego

Rozdział 4 Uruchomienie produktu

PRZESTROGA



Produkt mogą uruchamiać i zatrzymywać wyłącznie osoby dysponujące wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w zakresie produktu i jego akcesoriów.

4.1 Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić poniższe kwestie.

- Warunki instalacji
 - Sprawdzić, czy produkt jest zainstalowany poziomo.
 - Sprawdzić, czy na produkcie nie ma ciężkich przedmiotów, a zewnętrzne przewody rurowe nie wywierają nadmiernej siły na produkt.
- Podłączenie kabli
 - Sprawdzić, czy kable zasilające, masowe i komunikacyjne (opcjonalnie) są prawidłowo podłączone.
- Płyn obiegowy
- Sprawdzić, czy przewody rurowe na wlocie i wylocie są prawidłowo podłączone.
- Przewody rurowe wody użytkowej (w modelu chłodzonym wodą)
 - Sprawdzić, czy przewody rurowe na wlocie i wylocie wody użytkowej są prawidłowo podłączone.
 - Sprawdzić, czy źródło wody użytkowej działa.
 - Sprawdzić, czy obieg wody użytkowej nie jest zamknięty przez zawory.

PRZESTROGA



Sprawdzić, czy woda użytkowa spełnia normę jakości wody opisaną w punkcie "8.1 Kontrola jakości płynu obiegowego" oraz wymogi określone w punkcie "9.1 Wykaz specyfikacji".

[Wskazówki]

Produkt jest wyposażony w regulator wody, który nie pozwala na przepływ wody użytkowej, gdy produkt nie jest uruchomiony.

- Przewody rurowe automatycznego napełniania płynem (gdy wybrano opcję J [Automatyczne napełnianie płynem])
 - Upewnić się, że przewody rurowe automatycznego napełniania płynem są prawidłowo podłączone.
- Przewody rurowe przyłącza przelewowego (gdy wybrano opcję J [Automatyczne napełnianie])
 - Jest to konieczne w przypadku korzystania z funkcji automatycznego napełniania płynem.
- Wskaźnik poziomu płynu (dla zbiornika)
 - Upewnić się, że poziom płynu znajduje się przy oznaczeniu "H".

4.2 Przygotowanie do rozpoczęcia pracy

4.2.1 Zasilanie

Doprowadzić zasilanie i włączyć odłącznik.

Gdy produkt jest włączony, na panelu sterowania są widoczne poniższe elementy.

- Na panelu wyświetlacza roboczego jest przez 8 sekund wyświetlany ekran początkowy (ekran HELLO). Następnie pojawia się ekran główny, na którym znajduje się informacja o temperaturze wylotowej płynu obiegowego.
- Ustawiona wartość temperatury płynu obiegowego jest wyświetlana na panelu jako SV.
- Bieżąca wartość temperatury płynu obiegowego jest wyświetlana na panelu jako PV.



Rys. 4-1 Zasilanie

4.2.2 Ustawienie temperatury płynu obiegowego

Nacisnąć przyciski [▼] i [▲] na panelu sterowania, aby zmienić wartość SV na wymaganą.

W przypadku ustawiania temperatury płynu obiegowego za pomocą interfejsu komunikacyjnego patrz punkt "Komunikacja" w dodatkowym podręczniku obsługi.



Rys. 4-2 Ustawienie temperatury płynu obiegowego

^{4.2} Przygotowanie do rozpoczęcia pracy

4.3 Przygotowanie płynu obiegowego

Gdy zbiornik płynu obiegowego jest napełniony, maszyna użytkownika i przewody rurowe pozostają puste. Wtedy płyn obiegowy wypływa do maszyny i przewodów rurowych użytkownika, a poziom w zbiorniku spada i może wymagać uzupełnienia. W takim przypadku należy uzupełnić poziom płynu obiegowego w następujący sposób.

1. Nacisnąć przycisk [PUMP] na panelu wyświetlacza roboczego (nacisnąć jednocześnie przyciski [RUN/STOP] i [MENU]).

Gdy przycisk [PUMP] jest wciśnięty, pompa działa niezależnie. Kontrolka [RUN] (zielona) miga, gdy pompa pracuje niezależnie, a płyn obiegowy w zbiorniku jest dostarczany do urządzenia i przewodów rurowych klienta. Można to zrobić, aby sprawdzić, czy nie ma przecieków, oraz aby odprowadzić powietrze z przewodów rurowych. Jeśli poziom płynu w zbiorniku osiągnie dolną granicę, włączy się brzęczyk i zostanie wygenerowany alarm "AL01 (niski poziom płynu w zbiorniku)" na wyświetlaczu cyfrowym PV. Kontrolka [ALARM] (czerwona) miga, kontrolka [\blacksquare] zaświeca się, a niezależne działanie pompy zostaje zatrzymane.

PRZESTROGA

W przypadku wystąpienia nieszczelności spowodowanej wadliwym przewodem rurowym, w tym otwartym łącznikiem rurociągu zewnętrznego, należy zatrzymać ręczną pracę pompy i usunąć nieszczelność.



Rys. 4-3 Ręczna obsługa pompy



Rys. 4-4 Alarm niskiego poziomu napełnienia zbiornika

4.3 Przygotowanie płynu obiegowego

Ż,

Nacisnąć przycisk [RESET] (i jednocześnie przyciski [▼] i [▲]), aby wyłączyć brzęczyk alarmu.



Rys. 4-5 Odbiór alarmu

PRZESTROGA

Należy pamiętać o zresetowaniu alarmu na panelu wyświetlacza roboczego. Alarm wyłącznie w menu wyświetlania alarmu. Patrz punkt można zresetować 5.2.1 Operacje przyciskowe.

3. Otworzyć pokrywę zbiornika i uzupełnić płyn obiegowy do oznaczenia "H" w zbiorniku.



Rys. 4-6 Napełnianie płynem obiegowym

PRZESTROGA



^{4.3} Przygotowanie płynu obiegowego

4. Nacisnąć przycisk [RESET] (i jednocześnie przyciski [▼] i [▲]), aby zresetować alarm. Alarm (niski poziom płynu w zbiorniku) zostanie zresetowany, a kontrolka [ALARM] i kontrolka [□] zgasną. Na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy menu głównego: "Temp. płynu obiegowego / Temp. zadana płynu obiegowego". Nacisnąć przycisk [PUMP] (nacisnąć jednocześnie przyciski [RUN/STOP] i [MENU]), aby rozpocząć niezależną pracę pompy.

PRZESTROGA

Należy pamiętać o zresetowaniu alarmu na panelu wyświetlacza roboczego. Alarm można zresetować wyłącznie w menu wyświetlania alarmu. Patrz punkt 5.2.1 Operacje przyciskowe.





5. Powtórzyć czynności z punktów od 1 do 4 w celu dostarczenia płynu obiegowego do urządzenia i przewodów rurowych klienta. Poziom płynu w zbiorniku musi sięgać oznaczenia "H" na wskaźniku poziomu.

4.4 Uruchomienie i zatrzymanie

4.4.1 Uruchomienie produktu

PRZESTROGA



Poczekać co najmniej pięć minut przed ponownym uruchomieniem produktu.

Przed uruchomieniem sprawdzić kwestie wymienione w punkcie "4.1 Przed uruchomieniem".

Jeśli jakakolwiek kontrolka alarmu nadal świeci, przeczytać Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami"

1. Nacisnąć przycisk [RUN/STOP] na panelu sterowania.

Kontrolka [RUN] (zielona) zaświeci się i produkt zacznie działać. Temperatura tłoczenia (PV) płynu obiegu zostanie wyregulowana zgodnie z temperaturą zadaną (SV).



Rys. 4-8 Uruchomienie produktu

PRZESTROGA

W przypadku wystąpienia alarmu przeczytać "Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami".

^{4.4} Uruchomienie i zatrzymanie

4.4.2 Zatrzymywanie produktu

1. Nacisnąć przycisk [RUN/STOP] na panelu sterowania.

Kontrolka [RUN] na panelu sterowania zacznie migać na zielono co 1 sekundę, aby umożliwić przygotowanie do zatrzymania. Po ok. 15 sekundach kontrolka [RUN] zgaśnie, a produkt zatrzyma się.



Rys. 4-9 Zatrzymanie produktu

2. Wyłączyć przełącznik zasilania.

Wszystkie diody LED zgasną.



Przed podłączeniem okablowania należy upewnić się, że odłącznik zasilania obiektu (zasilanie główne maszyny) jest wyłączony. Ponadto należy spuścić płyn obiegowy itp. z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio zeskładować. (Patrz "8.4.1 Odprowadzenie płynu obiegowego").

PRZESTROGA



Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie wolno wyłączać odłącznika, dopóki produkt całkowicie się nie zatrzyma. Mogłoby to doprowadzić do awarii.

4.5 Sprawdzenie elementów po uruchomieniu

Po uruchomieniu produktu należy sprawdzić poniższe kwestie.

OSTRZEŻENIE



Gdy jest aktywny alarm, nacisnąć przycisk [STOP], a następnie wyłączyć odłącznik, aby zatrzymać produkt. Następnie wyłączyć odłącznik zasilania głównego w celu odizolowania produkt od energii elektrycznej.

- Nie ma wycieku z przewodów rurowych.
- Płyn obiegowy nie wypływa z przyłącza spustowego zbiornika.
- Ciśnienie płynu obiegowego mieści się w podanym zakresie.
- Stan napełnienia zbiornika mieści się we wskazanym zakresie.

4.6 Regulacja płynu obiegowego

Regulacja natężenia przepływu

Jeśli natężenie przepływu jest mniejsze niż 20 l/min, osiągnięcie znamionowej wydajności chłodniczej nie będzie możliwe. Regulację natężenia przepływu należy przeprowadzać za pomocą ręcznego zaworu obejściowego. Należy monitorować ciśnienie lub natężenie przepływu na urządzeniu klienta, odwołując się do zalecanego przepływu przewodów rurowych przedstawionego na Rys. 3-13, aż do osiągnięcia wymaganej wartości. (Nie jest elementem zestawu. Zestaw obejściowy [HRS-BP004]).



PRZESTROGA

Jeżeli zawór znajduje się w rurach płynu biegowego, nie należy całkowicie zamykać zaworu (0 l/min). Mogłoby dojść do uszkodzenia pompy.

^{4.5} Sprawdzenie elementów po uruchomieniu

Rozdział 5 Wyświetlanie i ustawianie różnych funkcji

A OSTRZEŻENIE



Przed zmianą ustawień należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszy podręcznik obsługi.

5.1 Lista funkcji

Produkt może oferować ekrany i ustawienia przedstawione w tabeli 5-1.

NR	Funkcja	Ogólny opis	Strona ref.
1	Ekran główny	Wyświetla bieżącą temperaturę i ciśnienie tłoczenia płynu obiegowego oraz umożliwia zmianę temperatury płynu.	5.3
2	Menu ekranu alarmów	Przestawia numer alarmu w przypadku wystąpienia alarmu.	5.4
3	Menu monitora inspekcji	Tutaj w ramach codziennej kontroli można monitorować temperaturę produktu, ciśnienie i łączny czas pracy. Tych danych należy używać do codziennej kontroli.	5.5
4	Blokada przycisków	Klawisze można zablokować, tak aby ustawione wartości nie mogły zostać omyłkowo zmienione przez operatora.	5.6
5	Zegar sterujący uruchamianiem/zatrzym ywaniem pracy	Ten zegar służy do ustawiania rozpoczęcia/zatrzymania pracy.	5.7
6	Sygnał zakończenia przygotowań	Ten sygnał jest wysyłany przy użyciu wejścia/wyjścia stykowego i interfejsu komunikacji szeregowej, gdy temperatura płynu obiegowego osiągnie wartość zadaną.	5.8
7	Funkcja offsetu	Z tej funkcji należy korzystać, gdy występuje różnica między temperaturą na wylocie termochillera a temperaturą urządzenia klienta.	5.9
8	Reset po zaniku zasilania	Umożliwia automatyczne wznowienie pracy po włączeniu zasilania.	5.10
9	Funkcja zapobiegająca zamarzaniu	Płyn obiegowy jest chroniony przed zamarznięciem w okresie zimowym lub nocnym. Ustawić odpowiednio wcześnie, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia.	5.11
10	Ustawienie dźwięku naciskania przycisków	Można włączyć/wyłączyć dźwięki naciskania przycisków panelu sterowania.	5.12
11	Zmiana jednostki temperatury	Można zmienić jednostkę temperatury. Stopnie Celsjusza (°C) ⇔ Stopnie Fahrenheita (°F)	5.13
12	Zmiana jednostki ciśnienia	Można zmienić jednostkę ciśnienia. MPa ⇔ PSI	5.14
13	Ustawienie brzęczyka alarmowego	Można włączyć/wyłączyć dźwięk alarmu.	5.15
14	Personalizowanie alarmów	Zależnie od typu alarmu możliwa jest praca przy aktywnym alarmie oraz zmiana wartości progowych.	5.16
15	Reset danych	Funkcje można zresetować do ustawień domyślnych (ustawień skonfigurowanych w momencie wysyłki z fabryki).	5.17
16	Reset łącznego czasu	Funkcja resetowania używana w przypadku wymiany pompy, wentylatora lub sprężarki. Łączny czas jest resetowany.	5.18
17	Komunikacja	Ta funkcja jest używana do komunikacji szeregowej lub do obsługa wejścia/wyjścia stykowego.	5.19
18	Opcja J [Przyłącze automatycznego napełniania wodą]	Ta funkcja jest dostępna dla klientów, który wybrali opcję J [Automatyczne napełnianie płynem] (patrz P2-1 Nazwa i funkcja części).	6.1
19	Opcja [Zestaw wanienki odpływowej]	Ta funkcja jest dostępna dla klientów, który kupili zestaw wanienki odpływowej (nr katalogowy: HRS-WL002).	6.2
20	Opcja [Zestaw czujników rezystywności/przewod ności elektrycznej]	Ta funkcja jest dostępna dla klientów, który kupili zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej (nr katalogowy: HRS-Dl001).	6.3

Tabala E 1 Liata funkciji

5.1 Lista funkcji

5.2 Funkcja5.2.1 Operacje przyciskowe

Rys. 5.2-1 "Operac.je przyciskowe (1/2)" i "Operacje przyciskowe (2/2)" przedstawiają operacje przyciskowe termochillera.



Rys. 5.2-1 Operac.je przyciskowe (1/2)



Rys. 5.2-2 Operacje przyciskowe (2/2)

5.2.2 Wykaz parametrów

Tabela 5.2-1, Wykaz parametrów (1/3)" oraz Tabela 5.2-3, Wykaz parametrów (3/3)" przedstawiają parametry termochillera.

Wyświetlacz	Pozycja	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	Strona ref.	Kategoria	
	Temperatura płynu obiegowego (TEMP PV)				
Temperatura	Temperatura zadana płynu obiegowego (TEMP SV)	20°C (68°F)	5.3	Ekran główny	
P I.	Ciśnienie wylotowe płynu obiegowego				
d I.	Rezystywność/przewodność elektryczna				
ALXX	Nr alarmu		5.4	Menu ekranu alarmów	
E I.	Temperatura wylotowa płynu obiegowego				
£ 2.	Temperatura przyłącza powrotnego płynu obiegowego				
<u>ь з</u> .	Temperatura wlotu sprężarki.				
P I.	Ciśnienie wylotowe płynu obiegowego				
P h.	Ciśnienie w wysokociśnieniowym obiegu czynnika chłodniczego			Menu	
PL.	Ciśnienie w niskociśnieniowym obiegu czynnika chłodniczego		5.5	monitorowania inspekcji	
d I.	Rezystywność elektryczna				
PUTP	Łączny czas pracy pompy				
FRO.n	Łączny czas pracy silnika wentylatora				
r E F.	Łączny czas pracy sprężarki				
dru.	Łączny czas pracy	Łączny czas pracy			
5 E.O I	Blokada przycisków	OFF	5.6		
5 E.O 2	Zegar uruchomienia	0.0 H	57		
5 E.O 3	Zegar zatrzymania	0.0 H	5.7		
5 E.D 4	Tryb READY (gotowości)	OFF			
5 E.O 5	Szerokość pasma READY (gotowości)	0.0 °C (0.0 °F)	5.8		
5 E.O 6	Czas gotowości (READY)	10 s			
<u>ר D .5 E</u>	Tryb offsetu	OFF	59		
<u>5 E.O B</u>	Offset temperatury	0.0 °C (0.0 °F)	0.0		
<u>5 E.O 9</u>	Przywrócenie pracy po awarii zasilania	OFF	5.10		
<u>S E. 10</u>	Zabezpieczenie przed zamarzaniem	OFF	5.11		
<u>5 E. I I</u>	Dźwięki naciskania przycisków	ON	5.12		
<u>5 E. 12</u>	Jednostka temperatury	C	5.13	Menu ustawień	
<u>5 E. 13</u>	Jednostka cisnienia	MPa	5.14		
<u>5 E. 14</u>	Reset danych	NO	5.17		
5515	Reset łącznego czasu pracy pompy Reset łącznego czasu pracy silnika	NO	5 18		
	Reset łacznego czącu pracy sprożerki	NO	0.10		
	Opcia Zestaw wanienki odphwowoj		6.0		
	Opcia [Zestaw czujników		0.2		
5 E. 19	rezystywności/przewodności elektrycznej]	OFF	6.3		
<u>5 E. C U</u>	Nieuzywalie	-	-		
	Nieużywane	-	-		
	Nieużywane	-	-		
	Thouzy want	_	-		

Tabela 5.2-1 Wykaz parametrów (1/3)

Tabela 5.2-2 Wykaz parametrów (2/3)						
			Wartość			
Wyświetlacz		Pozycja	początkowa	Strona	Kategoria	
			(USTAWIENIE domyślne)	ret.	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
8501	Dźwiek brzecz	vka alarmowego	ON	5 15		
R 5,02	Zmiana niskiego	poziomu napełnienia zbiornika	A.STP	00		
R 5.0 3	Zmiana wzrostu	temperatury tłoczenia płynu obiegowego	A.RUN			
A 5.0 Y	Temperatura de	ekcji wzrostu temperatury tłoczenia	45.0 °C			
	płynu obiegowe	<u>jo</u>	(113.0 °F)	4		
<u>R 5.0</u> 5	Zmiana spadki obiegowego	u temperatury tłoczenia płynu	A.RUN			
R 5.06	Temperatura del płynu obiegoweg	tekcji spadku temperatury tłoczenia go	1.0 °C (33.8 °F)			
R 5.0 T	Zmiana wzrostu	i ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	A.RUN			
R 5.0 B	Ciśnienie dete płynu obiegow	kcji wzrostu ciśnienia tłoczenia ego	0.50MPa(73 PSI)*			
R 5.09	Zmiana spadku	u ciśnienia tłoczenia płynu	A.RUN			
<u>A 5. 10</u>	Ciśnienie dete obiegowego	kcji spadku ciśnienia tłoczenia płynu	0.05MPa(7P SI)			
R 5. 1 1	Zmiana błędu	komunikacji	OFF		Menu	
R 5. 1 2	Czas monitorov	vania błędu komunikacji	30 s	5 16	ustawień	
A 2. 1 3	Nieużywane		-	5.10	alarmów	
<u>R 5. 1 4</u>	Zmiana deteko	ji sygnału wejścia stykowego 2	A.STP	-		
<u>R 5. 15</u>	Zmiana odcięc (DC)	ia bezpiecznika linii prądu stałego	A.STP			
8515	Zmiana operac	cji po wycieku wody	A.STP			
R 5. 17	Zmiana górnej g elektrycznej	ranicy rezystywności/przewodności	A.RUN			
0510	Górna granica re	ezystywności/przewodności elektrycznej				
R 5. 19	Zmiana dolnej g elektrycznej	ranicy rezystywności/przewodności	OFF			
<u>A 2.2 D</u>	Dolna granica elektrycznej	rezystywności/przewodności				
R 5.2 I	Metoda monito	prowania alarmu temperatury	0			
<u>R 5.2 2</u>	Zegar monitor	owania uruchomienia				
R 5.2 3	Zegar zakresu	detekcji	5			
<u> </u>	Tryb komunika	cji	LOC			
<u> </u>	중 Protokół :	szeregowy	MDBS			
<u> </u>	Specyfika	acje dotyczące komunikacji	485			
<u> </u>	Złącze R	S-485	OFF	-		
<u> </u>	ac Modbus	Adres el. podrzędnego	1			
<u> </u>	1 SZ	Szybkość komunikacji	19.2		Menu	
[0.0]	iere k	Adres el. podrzędnego	1	5.19	ustawień	
C o. 0 8		Szybkość komunikacji	9.6		komunikacji	
C o. 0 9	unil wa	BCC	ON			
C o. 10	kac	Długość danych	8BIT			
<u>[o. </u>	jii lok	Kontrola parzystości	NON			
<u> </u>		Długość bitu stopu	2BIT			
<u>[o. 13</u>		Czas opóźnienia odpowiedzi	0			
<u>[</u> 0. 14		Zasięg komunikacji	RW	1		

Tabela 5.2-3 Wykaz parametrów (3/3)						
Wyświetlacz	Pozycja	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	Strona ref.	Kategoria		
<u>[o. 15</u>	Sygnał wejścia stykowego 1	RUN				
<u> </u>	Typ sygnału wejścia stykowego 1	ALT				
[0. 17	Nieużywane	-				
<u>[o. 18</u>	Nieużywane	-				
<u>[o. 19</u>	Sygnał wejścia stykowego 2	OFF				
[0.20	⊇. Typ sygnału wejścia stykowego 2	ALT				
[0.2]	 Zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2 	0				
<u> </u>	ລິ Zegar detekcji wyłączenia sygnału ≰ wejścia stykowego 2	0				
E o.23	🚋 🛛 Funkcja wyjścia stykowego 1	RUN	5 19	Menu ustawień		
[0.24	E Działanie wyjścia stykowego 1	A	0.10	komunikacji		
<u> </u>	愛」Alarm wybrany dla wyjścia こ。	AL.01				
[0.2 6	⊇ Funkcja wyjścia stykowego 2	RMT				
[0.27	م Działanie wyjścia stykowego 2	A				
<u>[o.2 8</u>	Alarm wybrany dla wyjścia Stykowego 2	AL.01				
<u>[o.2 9</u>	🗧 🛛 Funkcja wyjścia stykowego 3	ALM				
Γρημ	Działanie wyjścia stykowego 3	В				
[0.3]	Alarm wybrany dla wyjścia stykowego 3	AL.01				

5.3 Ekran główny

5.3.1 Ekran główny

Wyświetla bieżącą temperaturę i zadaną temperaturę płynu obiegowego. Na tym ekranie można zmienić temperaturę zadaną.

5.3.2 Informacje wyświetlane na ekranie głównym

Na ekranie głównym są wyświetlane przedstawione niżej informacje.

Bieżąca temperatura tłoczenia płynu obiegowego Informacja

1. Włączyć przełącznik zasilania.

> Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się temperatura bieżąca i temperatura zadana. Po wygenerowaniu alarmu pojawi się ekran informacji o alarmach (patrz 5.4).



Bieżąca temperatura tłoczenia

Temperatura płynu obiegowego Zadana

2. Zmienić temperaturę zadaną przyciskiem [▼][▲].

Po zmianie temperatury zadanej należy ją zatwierdzić przyciskiem [SEL].

*Wartość zadana miga, gdy jest zmieniana.

*Jeśli przycisk [SEL] nie zostanie naciśniety, wartość zostanie zresetowana po 3 sekundach.

Informacja o ciśnieniu tłoczenia płynu obiegowego

3. Nacisnąć przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ciśnienie tłoczenia płynu obiegowego.



Ciśnienie tłoczenia płynu obiegowego

Informacja o rezystywności/przewodności elektrycznej

4. Nacisnąć przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się rezystywność/przewodność elektryczna.



* Ta funkcja jest dostępna dla klientów, którzy kupili czujników zestaw rezystywności/przewodności elektrycznej, sprzedawany oddzielnie jako akcesorium. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku obsługi dołączonym do tych opcjonalnych akcesoriów.

5.3 Ekran główny

5.4 Menu ekranu alarmów

5.4.1 Menu ekranu alarmów

Ekran informacji o alarmach pojawia się po wygenerowaniu alarmu.

- Menu ekranu alarmów nie jest dostępne, jeśli nie został wygenerowany żaden alarm.
- Informacje na temat treści alarmów znajdują się w "Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami".

5.4.2 Treść menu ekranu alarmów

Ekran informacji o alarmach pojawia się po wygenerowaniu alarmu.

Jeśli wygenerowano wiele alarmów, na ekranie wyświetlany jest najnowszy alarm.

Każde naciśnięcie przycisku [SEL] powoduje wyświetlanie kolejnego alarmu — w kolejności od najnowszego.



Po zresetowaniu alarmu pojawia się ekran główny.



Jeśli przy aktywnym alarmie zostanie naciśnięty przycisk [MENU], pojawi się ekran główny.



Ponowne naciśnięcie przycisku [MENU] spowoduje wyświetlenie ekranu alarmów.

^{5.4} Menu ekranu alarmów

5.5 Menu monitora inspekcji

5.5.1 Menu monitora inspekcji

W ramach codziennej kontroli można sprawdzić temperaturę, ciśnienie i łączny czas pracy. To menu umożliwia potwierdzenie codziennej inspekcji.

5.5.2 Sprawdzenie menu monitora inspekcji

W poniższej tabeli objaśniono punkty kontrolne menu monitora inspekcji.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść
<u>E I.</u>	Temperatura wylotowa płynu obiegowego	Wyświetla temperaturę wylotu płynu obiegowego. Ta temperatura nie uwzględnia offsetu.
Ł 2.	Temperatura przyłącza powrotnego płynu obiegowego	Wyświetla temperaturę powrotu płynu obiegowego.
<u>Е</u> .	Temperatura wlotu sprężarki	Wyświetla temperaturę wlotu sprężarki.
<u>P 1.</u>	Ciśnienie wylotowe płynu obiegowego	Wyświetla ciśnienie wylotowe płynu obiegowego na wylocie.
<u>P h.</u>	Ciśnienie w wysokociśnieniowym obiegu czynnika chłodniczego	Wyświetla ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego.
P L.	Ciśnienie w niskociśnieniowym obiegu czynnika chłodniczego	Wyświetla ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego.
d I	Rezystywność/przewodność elektryczna	Wyświetla rezystywność/przewodność elektryczną.
PUñP	Łączny czas pracy pompy	Wyświetla łączny czas pracy pompy.
FRn.n	Łączny czas pracy silnika wentylatora	Wyświetla łączny czas pracy silnika wentylatora. (W modelu chłodzonym powietrzem)
r E F.	Łączny czas pracy sprężarki	Wyświetla łączny czas pracy sprężarki.
dru.	Łączny czas pracy	Wyświetla łączny czas pracy.

Tabela 5.5-1 Lista punktów kontrolnych w menu monitora inspekcji

Kontrola temperatury wylotu płynu obiegowego

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się temperatura wylotu płynu obiegowego 「上 I...」.



Wyświetla temperaturę płynu obiegowego na wylocie, z którego płyn jest podawany do urządzenia klienta. Ta temperatura nie uwzględnia offsetu.

Kontrola temperatury wlotu płynu obiegowego

2. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się temperatura powrotu płynu obiegowego.



Wyświetla temperaturę płynu obiegowego wracającego z urządzenia klienta.

Sprawdzić temperaturę wlotu sprężarki.

3. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się temperatura obiegu czynnika chłodniczego na wlocie sprężarki.



Wyświetla temperaturę wlotu sprężarki.

Kontrola ciśnienia wylotu płynu obiegowego

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ciśnienie wylotu płynu obiegowego.



Wyświetlane jest ciśnienie na wylocie płynu obiegowego, z którego ciecz jest przesyłana do urządzenia klienta.

^{5.5} Menu monitora inspekcji



Alarm konserwacji pompy AL28 jest generowany, gdy łączny czas pracy pompy osiągnie co najmniej 8000 godzin (Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami.

Powrót do

Kontrola łącznego czasu pracy silnika wentylatora

9. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się łączny czas pracy silnika wentylatora.



Wyświetla łączny czas pracy silnika wentylatora. Informacje na ten temat znajdują się w Tabela 5.5-2.

Alarm konserwacji silnika wentylatora AL29 jest generowany, gdy łączny czas pracy silnika wentylatora osiągnie co najmniej 20 000 godzin (20 h h). Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami.

Modele chłodzone wodą nie są wyposażone w silnik wentylatora. Łączny czas widoczny na wyświetlaczu cyfrowym to "----".

Ponadto nie jest generowany alarm konserwacji silnika wentylatora AL29.

Kontrola łącznego czasu pracy sprężarki

10.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się łączny czas pracy sprężarki.



Wyświetla łączny czas pracy sprężarki. Informacje na ten temat znajdują się w Tabela 5.5-2.

Alarm konserwacji sprężarki AL30 jest generowany, gdy łączny czas pracy sprężarki osiągnie co najmniej 50 000 godzin (5 0 h h). Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami.

Kontrola łącznego czasu pracy

11.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się łączny czas pracy.



Wyświetla łączny czas pracy. Informacje na ten temat znajdują się w Tabela 5.5-2.

5.6 Blokada przycisków

5.6.1 Blokada przycisków

Przyciski można zablokować, tak aby ustawione wartości nie mogły zostać omyłkowo zmienione przez operatora. Obsługę można uruchomić/zatrzymać za pomocą przycisku "RUN/STOP" nawet przy włączonej blokadzie.

W przypadku próby zmiany ustawionej wartości przyciskami "▲" i "▼" przy włączonej blokadzie na ekranie na 1 sekundę pojawi się informacja " LoĽ F". Ustawionej wartości nie można zmienić. (Patrz rysunek poniżej).





PRZESTROGA

Przy włączonej blokadzie przycisków nie są dostępne żadne inne ustawienia.

Aby uzyskać do nich dostęp, należy wyłączyć blokadę przycisków.

5.6.2 Ustawianie/sprawdzanie blokady przycisków

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień funkcji blokady przycisków oraz wartości początkowe.

Tabela 5.6-1 Lista blokady przycisków						
Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)			
5 E.O 1	Blokada przycisków	Włącza blokadę przycisków. Gdy blokada przycisków jest włączona, inne ustawienie nie są dostępne.	OFF			

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ustawienie [5 E.D I] blokady przycisków.



Ustawianie i sprawdzanie blokady przycisków

2. Wybrać opcję "ON" z poniższej tabeli przyciskiem [▲] lub [▼], a następnie zatwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.6-2 Lista ustawianych wartości					
WartośćWartośćWartośćpoczątkowazadana(Ustawieniedomyślne)					
• F F Funkcja blokady przycisków WYŁĄCZONA					
Funkcja blokady przycisków WŁĄCZONA					

3. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

Powrót do ekranu głównego (ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego).



5.7 Zegar uruchomienia, zegar zatrzymania

5.7.1 Funkcja zegara uruchomienia i zegara zatrzymania

Ta funkcja uruchamia lub zatrzymuje działanie produktu automatycznie po upływie zdefiniowanego czasu. Czas można ustawić zgodnie w godzinami pracy klienta. Wcześniej należy ustawić temperaturę płynu obiegowego.

[Zegar uruchomienia] to funkcja, która umożliwia uruchomienie produktu po upływie ustalonego czasu. [Zegar zatrzymania] to funkcja, która umożliwia zatrzymanie produktu po upływie ustalonego czasu. Można ustawić zarówno [Zegar uruchomienia], jak i [Zegar zatrzymania]. Ustawiony czas dla obu zegarów może wynosić maksymalnie 99,5 godziny i jest ustawiany w odstępach co 0,5 godziny.

[Gdy jest używany interfejs komunikacji]

Jeśli tryb komunikacji to DIO, REMOTE lub SERIAL, ta funkcja nie działa. W trybach DIO, REMOTE i SERIAL priorytet ma sygnał uruchomienia / zatrzymania.

- •Zegar uruchomienia
 - ·[Zegar uruchomienia] umożliwia rozpoczęcie pracy po ustalonym czasie.

Jeżeli termochiller już pracuje albo pompa pracuje niezależnie, funkcja ta nie działa nawet po upływie ustawionego czasu.

Pracę można rozpocząć, gdy stan jest normalny i nie jest generowany żaden alarm.

•Gdy zegar uruchomienia jest ustawiony, świeci kontrolka [⁽¹⁾]. Gdy produkt jest uruchamiany przez zegar uruchomienia, kontrolka [⁽¹⁾] przestaje świecić.

Kontrolka [①] nie gaśnie, jeśli jest ustawiony zegar zatrzymania.

 Ustawienie zegara uruchomienia jest resetowane w przypadku odcięcia głównego źródła zasilania lub zaniku zasilania. Należy go wtedy zresetować.

•Zegar zatrzymania

•Gdy zegar zatrzymania jest ustawiony, świeci kontrolka [ᠿ]. Gdy produkt jest zatrzymywany przez zegar zatrzymania, kontrolka [ᠿ] przestaje świecić.

Kontrolka [④] nie gaśnie, jeśli jest ustawiony zegar uruchomienia.

 Ustawienie zegara zatrzymania jest resetowane w przypadku odcięcia głównego źródła zasilania lub zaniku zasilania. Należy go wtedy zresetować.

Przykład ustawienia zegara										
Zegar uruchomienia Ustawione uruchomienie	Teraz	1 H	2 F 	13	H 4	H 5 	H 6	Н 7 	н 	8 H
po 3 godzinach		Nie	oracuje	Э			Pracuje	e		•••
				ţĮ	Pracuje	e				
Zegar zatrzymania Ustawione zatrzymanie	Teraz	1 H	2	13	H 4	H 5	H 6	H 7	H	8 H
po o godzinach		Prac	uje			Ν	ie pracı	uje		•••
	∱Nie pracuje									
Zegar uruchomienia+ Zegar zatrzymania	Teraz	1 H	2 H	13	H 4	H 5	Н 6	н 7 	H 	8 H
Ustawione uruchomienie	N	lie prac	cuje		Pracu	ije		Nie pra	cuje	
po z godzinach Ustawione zatrzymanie po 5,5 godz.			↑P	racuje			↑Nie	pracuje	9	
Zegar uruchomienia+ Zegar zatrzymania	Teraz	1 H	2 F	13	H 4	H 5	H 6	н 7 	H 	8 H
ostawione zatrzymanie po 2 godz.	P	racuje		1	vie pra	icuje		Pracu	ije	•••
Ustawione uruchomienie po 5,5 godz.			↑N	lie pra	cuje		↑Pra	cuje		_

PRZESTROGA



Ustawić, gdy odłącznik jest włączony (gdy zasilanie jest dostarczane).

• Ustawienie zostaje zwolnione po uruchomieniu lub zatrzymaniu pracy przez zegar. Aby ponownie użyć zegara, konieczny jest reset.

 Ustawienie zegara uruchomienia zostaje zwolnione, gdy zostanie wyłączony odłącznik lub zasilanie główne klienta albo wystąpi awaria zasilania. Należy go wtedy zresetować.

^{5.7} Zegar uruchomienia, zegar zatrzymania

5.7.2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji zegara uruchomienia i zegara zatrzymania

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień zegara uruchomienia/zatrzymania oraz ich wartości początkowe.

Tabela 5.7-1 Lista ustawień zegara uruchomienia i zegara zatrzymania					
Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)		
5 E.O 2	Zegar uruchomienia	Ustawia zegar uruchomienia.	0.0 H		
5 6 0 3	Zegar zatrzymania	Ustawia zegar zatrzymania.	0.0 H		

W tej części objaśniono ustawianie i sprawdzanie pozycji zegara uruchomienia i zegara zatrzymania. Należy zapoznać się z pozycjami zegara, które mają zostać użyte.

 Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy. Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.D I] blokady przycisków.



Zegar uruchomienia — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara uruchomienia.



3. Wybrać zegar uruchomienia z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.7-2 Lista ustawianych wartości					
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)			
0.0 h	Zegar WYŁĄCZONY	0			
0.5h do 99.5h	Produkt jest uruchamiany po upływie ustawionego czasu. Wartość ustawienia można zmieniać w krokach co 0,5 godziny.				

Np. Zegar ustawiony o 17:30 poprzedniego dnia. Produkt zostanie uruchomiony 14 godzin później (7:30 rano następnego dnia).

Zegar zatrzymania — ustawianie i sprawdzanie

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara zatrzymania.



5. Wybrać zegar zatrzymania z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.7-3 Lista ustawianych wartości				
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)		
0.0 h	Zegar WYŁĄCZONY	0		
0.5 h do 9 9.5 h	Produkt jest zatrzymywany po upływie ustawionego czasu. Wartość ustawienia można zmieniać w krokach co 0,5 godziny.			

Np. Ustawiony o 16:30. Praca produktu zakończy się za 1 godzinę i 30 minut (tj. o 18:00).



6. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

Powrót do ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego.



7. Po ustawieniu zegara uruchomienia należy pozostawić włączone zasilanie produktu. Produkt uruchomi się automatycznie zgodnie ze zdefiniowanym czasem.

Po ustawieniu zegara zatrzymania produkt należy pozostawić w stanie działającym. Produkt zatrzyma się automatycznie zgodnie ze zdefiniowanym czasem.

^{5.7} Zegar uruchomienia, zegar zatrzym
5.8 Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY) 5.8.1 Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)

Ta funkcja ustawia szerokość pasma dla temperatury zadanej płynu obiegowego (górny/dolny zakres temperatury). Powiadamia klienta przez interfejs komunikacji, że temperatura płynu obiegowego osiągnęła jedną z granic pasma (górny/dolny zakres temperatur). Ustawienie domyślne to "OFF".

[Wskazówki]

Ta funkcja jest dostępna, gdy używane jest wejście/wyjście stykowe i komunikacja szeregowa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Podręczniku obsługi komunikacji.

Przykład pokazano poniżej.

Temperatura zadana płynu obiegowego	:20°C
Szerokość pasma READY (górny/dolny zakres temperatury)	: ±2° C
Czas gotowości (READY)	:60 s.

Przygotowanie jest zakończone 60 sekund po tym, gdy temperatura płynu obiegowego osiągnie 18–22 °C.



5.8.2 Sygnał zakończenia przygotowania (TEMP READY) — ustawienie/sprawdzenie

W poniższej tabeli przedstawiono objaśnienia i wartości początkowe pozycji ustawień sygnału zakończenia przygotowania (TEMP. READY).

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E.D 4	Tryb READY	Ustawia sygnał zakończenia przygotowania (TEMP READY)	OFF
5 E.O 5	Szerokość pasma READY (gotowości) (górny/dolny zakres temperatury)	Ustawia temperaturę sygnału zakończenia przygotowania.	0.0 °C
5 E.O 6	Czas gotowości (READY)	נו איזאפע געש געש געש געש געש געש געש געש געש גע	czenia przygotowań (TEMP READY) 10 s

Tabela 5 8-1	Lista ustawień sygnału zakończenia przygotowa	nia (TEMP READY)
	Lista ustawien sygnatu zakonczenia przygotowa	IIIIa (TEIVIF READT)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5.6.0] blokady przycisków.



Tryb READY (gotowości) — ustawianie i sprawdzanie **2.** Nacisnąć 3 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania trybu gotowości.



3. Wybrać opcję 「ON」 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".
Tabela 5.8-2 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Początkowe (Ustawienie domyślne)
o F F	Sygnał funkcji zakończenia przygotowania (TEMP READY) WYŁĄCZONY	0
0 0	Sygnał funkcji zakończenia przygotowania (TEMP READY) WŁĄCZONY	

Szerokość pasma READY (gotowości) — ustawianie i sprawdzanie

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania szerokości pasma READY (górny/dolny zakres temperatury).



^{5.8} Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)

5. Wybrać szerokość pasma READY (górny/dolny zakres temperatur) z poniższej tabeli przyciskiem [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Początkowe (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie i sprawdzanie nie jest dostępne, gdy tryb READY (gotowości) jest WYŁĄCZONY.	
Stopnie		
Celsjusza	Ustawienie szerokości pasma READY	
0. 0	(górny/dolny zakres temperatury) dla	0. 0
do	temperatury płynu obiegowego	
5. 0		
Stopnie	Jednostka temperatury to stopień	
Fahrenheita	Celsjusza: jednostka ustawiana to 0,1 °C	
0 . 0	Jednostka temperatury to stopień	0.0
do	Fahrenheita: jednostka ustawiana to 0,1°F	
9. 0		

Tabela 5.8-3	Lista ustawianych wartości

Czas READY (gotowości) — ustawianie i sprawdzanie

6. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania czasu READY (gotowości).



7. Wybrać czas READY (gotowości) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
-	Ustawianie i sprawdzanie nie jest dostępne, gdy tryb READY (gotowości) jest WYŁĄCZONY.	
10 do 9999	Ustawia ostateczny czas. Ustawiana jednostka to 1 sek.	

Tabela 5.8-4 Lista ustawianych wartości

8. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.9 Funkcja offsetu

5.9.1 Funkcja offsetu

Ta funkcja pozwala kontrolować temperaturę tłoczenia płynu obiegowego za pomocą offsetu (przesunięcia).

W zależności od środowiska instalacji między termochillerem a urządzeniem klienta może występować przesunięcie temperatury. W celu skorygowania tego przesunięcia temperatury dostępne są trzy rodzaje funkcji offsetu (tryby od MODE1 do 3). Domyślne ustawienie tej funkcji to "OFF".

[Gdy jest używany interfejs komunikacji]

Temperatura płynu obiegowego przesyłana za pomocą interfejsu komunikacji szeregowej to temperatura płynu obiegowego, która jest wyświetlana na termochillerze (temperatura płynu obiegowego po offsecie).

• Przykład offsetu temperatury

Temperatura tłoczenia płynu obiegowego wynosi 30 °C, ale temperatura płynu w urządzeniu klienta wynosi 29 °C z powodu strat ciepła związanych z transportem płynu.



TRYB	Objaśnienie
MODE1	Temperatura jest kontrolowana tak, aby temperatura tłoczenia płynu obiegowego była równa temperaturze zadanej płynu obiegowego + offset temperatury. Temperatura płynu obiegowego wskazuje temperaturę tłoczenia płynu obiegowego.
MODE2	Temperatura jest kontrolowana tak, aby temperatura tłoczenia płynu obiegowego była równa temperaturze zadanej płynu obiegowego. Temperatura płynu obiegowego wskazuje temperaturę tłoczenia płynu obiegowego + offset temperatury.
MODE3	Temperatura jest kontrolowana tak, aby temperatura tłoczenia płynu obiegowego była równa temperaturze zadanej płynu obiegowego + offset temperatury. Temperatura płynu obiegowego wskazuje temperaturę tłoczenia płynu obiegowego – offset temperatury.
OFF	Temperatura jest kontrolowana tak, aby temperatura tłoczenia płynu obiegowego była równa wartości zadanej temperatury płynu obiegowego.

Przykład trybu MODE 1

Gdy offset temperatury wynosi 1°C, termochiller kontroluje temperaturę, dążąc do uzyskania 31 °C (temperatura zadana płynu obiegowego + offset temperatury). Nawet jeśli temperatura tłoczenia wynosi 31 °C, temperatura płynu obiegowego wynosi 30 °C w urządzeniu klienta z powodu 1 °C straty ciepła związanej z transportem płynu. Temperatura wyświetlana na wyświetlaczu płynu obiegowego i przekazywana w sygnale to 31 °C.



Przykład trybu MODE 2

Gdy offset temperatury odsunięcia wynosi –1°C, wyświetlana temperatura płynu obiegowego i przesyłana w danych komunikacyjnych wynosi 29°C (temperatura tłoczenia płynu obiegowego + offset temperatury) oraz odpowiada temperaturze płynu obiegowego urządzenia klienta.



Przykład trybu MODE 3

Gdy offset temperatury wynosi 1 °C, termochiller kontroluje temperaturę, dążąc do uzyskania 31 °C (temperatura zadana płynu obiegowego + offset temperatury). Nawet jeśli temperatura tłoczenia wynosi 31 °C, temperatura płynu obiegowego wynosi 30 °C w urządzeniu klienta z powodu 1 °C straty ciepła związanej z transportem płynu. Temperatura wyświetlana płynu obiegowego i przesyłana w danych komunikacyjnych wynosi 30°C (temp. tłoczenia płynu obiegowego – offset temp.) oraz odpowiada temperaturze płynu obiegowego urządzenia klienta.



5.9.2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji offsetu

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień funkcji offsetu i wartości początkowe.

Wyświetlac z	Pozycja	Treść	Początkowe (Ustawienie domyślne)
5 E.O 7	Tryb offsetu	Ustawia tryb offsetu.	OFF
5 E.O B	Offset temperatury	Ustawia offset temperatury.	0.0°C

Tabela 5 9-1	Lista ustawian	vch wartości	offsetu
	Lista ustawiari	yon wanosoi	Uliselu

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [<u>5 E. 0 1</u>] blokady przycisków.



Tryb offsetu — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 6 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania trybu offsetu.



3. Wybrać tryb offsetu z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.9-2 Lista ustawianych wartości		
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Funkcja offsetu WYŁĄCZONA	0
	Tryb offsetu 1	
r d C	Tryb offsetu 2	
	Tryb offsetu 3	

Offset temperatury — ustawianie i sprawdzanie

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania offsetu temperatury.



5. Wybrać temperaturę offsetu z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Początkowe (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie i sprawdzanie nie jest dostępne, gdy tryb offsetu jest WYŁĄCZONY.	
Stopnie Celsjusza - 2 0. 0 do 2 0. 0	Ustawia offset temperatury. Jednostka temperatury to stopień Celsjusza:	0.0
Stopnie Fahrenheita - 3 5. 0 do	jednostka ustawiana to 0,1 °C Jednostka temperatury to stopień Fahrenheita: jednostka ustawiana to 0,1°F	0. 0

Tabela 5.9-3 Lista ustawianych wartości

PRZESTROGA Ta funkcja pozwala kontrolować temperaturę tłoczenia płynu obiegowego za pomocą offsetu temperatury. Zakres regulacji temperatury płynu obiegowego wynosi od 5,0°C do 40,0 °C (od 41,0 °F do 104,0 °F). Gdy temperatura płynu obiegowego ustawiona jest na 5,0 °C (41 °F), a offset temperatury wynosi –20,0 °C (–36,0 °F), offset temperatury zostanie automatycznie ustawiony na 0,0 °C (0,0°F) w zależności od trybu przesunięcia.

6. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.10 Funkcja przywrócenia pracy po awarii zasilania 5.10.1 Funkcja przywrócenia pracy po awarii zasilania

Jeśli dojdzie do awarii i odcięcia zasilania, a potem zasilanie zostanie wznowione, ta funkcja przywróci działanie produktu, zachowując warunki sprzed awarii.

[Gdy jest używany interfejs komunikacji]

Jeśli tryb komunikacji to DIO, REMOTE lub SERIAL (MODBUS), ta funkcja nie uruchamia się. Pierwszeństwo ma sygnał uruchomienia/zatrzymania trybu DIO, REMOTE, SERIAL (MODBUS).

Gdy jest ustawiony tryb przywracania zasilania, świeci kontrolka [^Q]. Domyślne ustawienie tej funkcji to "OFF".

^{5.10} Funkcja przywrócenia pracy po awarii zasilania

5.10.2 Funkcja przywracania pracy po awarii zasilania – ustawianie i sprawdzanie

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień funkcji przywracania pracy po awarii zasilania oraz jej wartości początkowe.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E.O 9	Przywrócenie pracy po awarii zasilania	Włącza przywracanie pracy po awarii zasilania.	OFF

Tabela 5.10-1 Lista ustawień funkcji przywracania pracy po awarii zasilania

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.0 1] blokady przycisków.



Przywrócenie pracy po awarii zasilania — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 8 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania funkcji przywracania pracy po awarii zasilania.



3. Wybrać funkcję przywrócenia pracy po awarii zasilaniaz poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	
o F F	Funkcja przywracania pracy po awarii zasilania WYŁĄCZONA	0	
o n	Funkcja przywracania pracy po awarii zasilania WŁĄCZONA		

Tabela 5.10-2 Lista ustawianych wartości

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.11 Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

5.11.1 Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Produkt może zapobiegać zamarzaniu płynu obiegowego w okresie zimowym. Jeżeli istnieje możliwość zamarznięcia płynu obiegowego na skutek zmian parametrów otoczenia w środowisku instalacji i eksploatacji (czas pracy i warunki atmosferyczne), należy wcześniej ustawić zabezpieczenie.

- Jeśli temperatura płynu obiegowego spadnie poniżej 3°C, pompa automatycznie rozpocznie pracę.
- Ciepło wytwarzane przez pompę ogrzeje płyn obiegowy. Gdy temperatura płynu obiegowego osiągnie co najmniej 5°C, pompa przestanie pracować automatycznie.
- W efekcie płyn obiegowy będzie utrzymywać temperaturę między 3 °C a 5 °C, zapobiegając zamarzaniu.

Jeżeli funkcja zapobiegająca zamarzaniu jest włączona, kontrolka [RUN] miga przez 2 sekundy podczas oczekiwania (pompa nie działa). Kontrolka [RUN] miga co 0,3 s podczas automatycznego działania pompy. Domyślne ustawienie tej funkcji to "OFF".





- Ta funkcja uruchamia się w stanie czuwania (przełącznik zasilania jest włączony (ON)).
- Całkowicie otworzyć zawór lub ręczny zawór obejściowy dodany przez klienta tak, aby płyn obiegowy mógł cyrkulować, gdy pompa rozpocznie pracę automatyczną.
- W ekstremalnie niskiej temperaturze ciepło wytwarzane przez pompę, jak opisano powyżej, może nie wystarczyć do uniknięcia zamrożenia.

PRZESTROGA



- Podczas pracy automatycznej pompa nie zatrzymuje się nawet po naciśnięciu przycisku "RUN/STOP".
- W nagłych przypadkach należy przerwać pracę poprzez wyłączenie zasilania.

5.11 Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

5.11.2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji zapobiegającej zamarzaniu

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień oraz wartości początkowe funkcji zapobiegającej zamarzaniu.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
<u>5 E. I D</u>	Zabezpieczenie przed zamarzaniem	Ustawia funkcję zapobiegającą zamarzaniu	OFF

|--|

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.0]] blokady przycisków.



Zabezpieczenie przed zamarzaniem — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 9 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień funkcji zapobiegającej zamarzaniu.



3. Wybrać funkcję zapobiegającą zamarzaniu z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.11-2 Lista ustawianych wartości			
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	
o F F	Funkcja zapobiegająca zamarzaniu WYŁĄCZONA	0	
	Funkcia zapobiegająca zamarzaniu		

Tabela 5.11-2	Lista ustawianych wartości

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

WŁĄCZONA

Powrót do ekranu głównego (ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego).



o n

5.12 Ustawienie dźwięku naciskania przycisków

5.12.1 Ustawienie dźwięku naciskania przycisków

Można określić, czy po naciśnięciu przycisków na panelu sterowania jest odtwarzany dźwięk.

Domyślne ustawienie dźwięku naciskania przycisków to "on" (włączone).

5.12.2 Ustawianie i sprawdzanie dźwięków naciskania przycisków

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe dźwięków naciskania przycisków.

labela 5.12-1 Lista ustawien dzwięku naciskania przyciskow				
Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	
5 E. 1 1	Dźwięki naciskania przycisków	Ustawia dźwięk naciskania przycisków.	ON	

- 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [**5 E.O**] blokady przycisków.



Dźwięki naciskania przycisków — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 10 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania dźwięków naciskania przycisków.

3. Wybrać dźwięk kliknięcia przycisku z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.12-2 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Brak dźwięku naciskania przycisków	
0 0	Dźwięki naciskania przycisków	0

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



^{5.12} Ustawienie dźwięku naciskania przycisków

5.13 Zmiana jednostek temperatury

5.13.1 Zmiana jednostek temperatury

Jednostki temperatury termochillera można ustawić na stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F). To ustawienie definiuje jednostkę temperatury, która jest wyświetlana/wysyłana. Domyślne ustawienie to stopnie Celsjusza (°C). -Ta funkcja nie ma zastosowania w przypadku opcji W. Wtedy w urządzeniu są na stałe ustawione stopnie Celsjusza (°C).

5.13.2 Ustawianie i sprawdzanie jednostek temperatury

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień oraz wartości początkowe przełączania jednostki temperatury.

Tabela 5.13-1	Lista opcji zmiany jednostek temperatury	

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E. 1 2	Jednostka temperatury	Ustawia jednostkę temperatury.	℃

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.0 1] blokady przycisków.



Jednostka temperatury — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 11 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania jednostki temperatury.



3. Wybrać jednostkę temperatury z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.13-2	Lista ustawian	ych wartości
---------------	----------------	--------------

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
Ε	Ustawia jednostkę temperatury na stopnie Celsjusza (°C).	0
F	Ustawia jednostkę temperatury na stopnie Fahrenheita (°F).	

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.14 Zmiana jednostek ciśnienia

5.14.1 Zmiana jednostek ciśnienia

Jednostki ciśnienia termochillera można ustawić na MPa lub PSI. To ustawienie definiuje jednostkę ciśnienia, która jest wyświetlana/wysyłana. Domyślne ustawienie to MPa.

-Ta funkcja nie ma zastosowania w przypadku opcji W. Wtedy w urządzeniu są na stałe ustawione megapaskale (MPa).

5.14.2 Ustawianie i sprawdzanie jednostek ciśnienia

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień oraz wartości początkowe przełączania jednostki ciśnienia.

Wyświetlac z	Pozycja	Treść		Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E. 1 3	Jednostka ciśnienia	Ustawia jednostkę ciśnieni	a.	MPa

Tabela 5.14-1 Lista ustawień przełączania jednostek ciśnienia

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.D I] blokady przycisków.



Jednostka ciśnienia — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 12 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania jednostki ciśnienia.



3. Wybrać jednostkę ciśnienia z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.14-2 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
ō P R	Ustawia jednostkę ciśnienia na MPa.	0
P 5 1	Ustawia jednostkę ciśnienia na PSI.	

Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.14 Zmiana jednostek ciśnienia

5.15 Ustawianie dźwięku brzęczyka alarmowego

5.15.1 Ustawianie dźwięku brzęczyka alarmowego

Określa, czy po wygenerowaniu sygnału alarmowego jest emitowany dźwięk ostrzegawczy. Domyślne ustawienie to włączenie dźwięku brzęczyka.

5.15.2 Ustawianie i sprawdzanie dźwięku brzęczyka alarmowego

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień oraz wartości początkowe funkcji dźwięku brzęczyka alarmu.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
<u>A 5.0 1</u>	Dźwięk brzęczyka alarmowego	Ustawia sygnał brzęczyka alarmowego.	ON

Tabela 5.15-1 Lista ustawień dźwięku brzęczyka alarmu

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania brzęczyka alarmu [85.01].



Dźwięk brzęczyka alarmowego — ustawianie i sprawdzanie

2. Wybrać dźwięk brzęczyka alarmu z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabola 0.10 E Elota dota manyon wantooon
--

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Brak brzęczyka alarmowego	
0 0	Dźwięk brzęczyka alarmowego	0

3. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.16 Funkcja personalizowania alarmów

5.16.1 Funkcja personalizowania alarmów

Można modyfikować działanie i próg generowania alarmu. Klienci powinni ustawiać te opcje odpowiednio do zastosowania.

Można personalizować wymienione niżej alarmy.

•AL01 Niski poziom napełnienia zbiornika (patrz Tabela 5.16-3)

Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy.

Domyślne ustawienie to "zatrzymanie pracy".

•AL03 Wzrost temp. tłoczenia płynu obiegowego (patrz Tabela 5.16-4 i Tabela 5.16-5)

Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu.

Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".

Zmiana progu: Można zmienić ustawienie temp., przy której generowany jest alarm. Można także zmienić warunki generowania alarmu.

Domyślne ustawienie to "45.0 °C".

•AL04 Temp. tłoczenia płynu obiegowego (Patrz Tabela 5.16-6 i Tabela 5.16-7)

Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu.

Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".

Zmiana progu: Można zmienić ustawienie temp., przy której generowany jest alarm. Można także zmienić warunki generowania alarmu.

Domyślne ustawienie to "1.0 °C".

•AL08 Wzrost ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego (patrz Tabela 5.16-8 i Tabela 5.16-9)

Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu.

Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".

Zmiana progu: Można zmienić ciśnienie, przy którym jest generowany alarm.

Ustawienie domyślne to "0.50MPa".

•AL09 Spadek ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego (patrz Tabela 5.16-10 i Tabela 5.16-11)

Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu.

Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".

Zmiana progu: Można zmienić ciśnienie, przy którym jest generowany alarm.

Ustawienie domyślne to "0,05 MPa".

5.16 Funkcja personalizowania alarmów

- •AL19 Błąd komunikacji (patrz Tabela 5.16-12 i Tabela 5.16-13) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo
 - ignorowanie tego alarmu.

Ustawienie domyślne to "nie wykrywaj".

- Zmiana progu: Można zmienić czas, po którym jest generowany alarm. Ustawienie domyślne to "30 sekund".
- •AL31 Detekcja sygnału wejścia stykowego 1 (patrz Tabela 5.16-14)
 - Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu.

Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".

- •AL32 Detekcja sygnału wejścia stykowego 2 (patrz Tabela 5.16-15) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu. Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".
- •AL21 Odcięcie bezpiecznika linii prądu stałego (patrz Tabela 5.16-16) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy. Domyślne ustawienie to "zatrzymanie pracy".
- •AL33 Wyciek wody (patrz **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać zatrzymanie lub kontynuowanie pracy. Domyślne ustawienie to "zatrzymanie pracy".
- AL34 Wzrost rezystywności/przewodności elektrycznej (patrz Tabela 5.16-17) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu. Domyślne ustawienie to "kontynuowanie pracy".
 Zmiana progu: Można zmienić rezystywność/przewodność elektryczną, przy której jest generowany alarm.
- •AL35 Spadek rezystywności/przewodności elektrycznej (patrz Tabela 5.16-18) Działanie: Gdy ten sygnał alarmowy jest wysyłany, użytkownik może wybrać kontynuowanie pracy albo ignorowanie tego alarmu. Ustawienie domyślne to "nie wykrywaj".
 - Zmiana progu: Można zmienić rezystywność/przewodność elektryczną, przy której jest generowany alarm.

PRZESTROGA



Domyślne ustawienie dla alarmu "AL01 Niski poziom napełnienia zbiornika" to "zatrzymanie pracy". Jeśli klient zmieni to ustawienie na "kontynuacja pracy", należy dolać płynu obiegowego natychmiast po wygenerowaniu alarmu. Działanie bez płynu obiegowego może doprowadzić do awarii produktu.

5.16.2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji personalizacji alarmów W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe

funkcji personalizowania alarmów.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
R 5.02	Zmiana niskiego poziomu napełnienia zbiornika	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarm AL01 "Niski poziom napełnienia zbiornika".	A.STP
A 5.0 3	Zmiana wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL03 "Wzrost temperatury tłoczenia płynu obiegowego".	A.RUN
<u>R 5.0 4</u>	Temperatura detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia temperaturę detekcji alarmu AL03 "Wzrost temperatury tłoczenia płynu obiegowego". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy temperatura wzrośnie powyżej tej temperatury.	45.0 °C (113.0 °F)
A 5.0 5	Zmiana spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL04 "Spadek temperatury tłoczenia płynu obiegowego".	A.RUN
<u>R 5.0 6</u>	Temperatura detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia temperaturę detekcji alarmu AL04 "Spadek temperatury tłoczenia płynu obiegowego". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy temperatura spada poniżej tej temperatury.	1.0 °C (33.8 °F)
A 5.07	Zmiana wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL08 "Wzrost ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego".	A.RUN
A 5.0 8	Ciśnienie detekcji wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia ciśnienie detekcji alarmu AL08 "Wzrost ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy ciśnienie wzrośnie powyżej tego ciśnienia.	0.50MPa (73PSI)
A 5.09	Zmiana spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL09 "Spadek ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego".	A.RUN
<u>R 5. I 0</u>	Ciśnienie detekcji spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Ustawia ciśnienie detekcji alarmu AL09 "Spadek ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy ciśnienie spadnie poniżej tego ciśnienia.	0.05MPa (7PSI)
<u>R 5. 1 1</u>	Zmiana działania w przypadku błędu komunikacji	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL19 "Błąd komunikacji".	OFF
<u>A 5. 1 2</u>	Czas monitorowania błędu komunikacji	Ustawia czas monitorowania alarmu w przypadku wygenerowania alarmu AL19 "Błąd komunikacji". Sygnał alarmowy jest generowany po przekroczeniu tego czasu monitorowania.	30 s
A 5. 1 3	Zmiana detekcji sygnału wejścia stykowego 1	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL31 "Detekcja sygnału wejścia stykowego 1".	A.STP
<u>AS.14</u>	Zmiana detekcji sygnału wejścia stykowego 2	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL32 "Detekcja sygnału wejścia stykowego 2".	A.STP
<u>A 5. 15</u>	Zmiana odcięcia bezpiecznika linii prądu stałego (DC)	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL21 "Odcięcie bezpiecznika linii prądu stałego".	A.STP
R 5. 1 6	Zmiana operacji po wycieku wody	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL33 "Wyciek wody".	A.STP* ¹
<u>R 5. I 7</u>	Zmiana operacji po wzroście rezystywności/przewodno ści elektrycznej	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL34 "Wzrost rezystywności/przewodności elektrycznej".	A.RUN* ²
R 5. 1 8	Górna granica wzrostu rezystywności/przewodno ści elektrycznej	Ustawia poziom detekcji alarmu AL34 "Wzrost rezystywności/przewodności elektrycznej". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy poziom wzrośnie powyżej tej wartości.	* ²

Tabela 5.16-1 Lista ustawień funkcji personalizacji alarmu (1/2)

^{5.16} Funkcja personalizowania alarmów

labela 5.16-2 Lista ustawień funkcji personalizacji alarmu (2/2)			
Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
<u>A 5. 19</u>	Zmiana operacji po spadku rezystywności/ przewodności elektrycznej	Ustawia operację wykonywaną po wygenerowaniu alarmu AL35 "Spadek rezystywności/przewodności elektrycznej".	OFF* ²
<u>A 2 0</u>	Dolna granica spadku rezystywności/przewodności elektrycznej	Ustawia poziom detekcji alarmu AL35 "Spadek rezystywności/przewodności elektrycznej". Sygnał alarmowy jest generowany, gdy poziom spadnie poniżej tej wartości.	* ²
<u>R 5.2 I</u>	Metoda monitorowania alarmu temperatury	Można wybrać jedną z czterech metod monitorowania alarmu AL04 "Temperatura detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego" i AL06 "Temperatura detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego".	0
<u>R 5.2 2</u>	Zegar monitorowania uruchomienia	Alarm nie zostanie wygenerowany w ustawionym przedziale czasie od momentu rozpoczęcia pracy. Monitorowanie alarmu rozpoczyna się po upływie ustawionego czasu.	
<u>R 5.2 3</u>	Zegar zakresu detekcji	Po rozpoczęciu monitorowania alarmu alarm nie zostanie wygenerowany od razu i nie będzie generowany przez czas ustawiony dla AL04 "Temperatura detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego" i AL06 "Temperatura detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego", gdy temperatury wykroczą poza ustawiony zakres.	5

*1: Ta funkcja jest dostępna dla klientów, którzy kupili zestaw wanienki odpływowej (nr katalogowy: HRS-WL002).
 *2: Ta funkcja jest dostępna dla klientów, który kupili zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania brzęczyka alarmu [<u>R 5.0 1</u>].



Niski stan napełnienia zbiornika — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany niskiego poziomu napełnienia zbiornika.

Wybrać zmianę niskiego poziomu napełnienia zbiornika z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

	Tabela 5.16-3 Lista ustawianych wartości	
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)

Bello	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego	
	sygnału alarmowego.	
8.5 E P	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego	0
	sygnału alarmowego.	0
Zmiana wzrostu tem	peratury tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie	

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL]. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego.



5. Wybrać zmianę wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.16-4 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
۰ F F	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
A.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0
R.5EP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Temperatura detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

6. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego.



7. Wybrać temperaturę detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Tabela 5.16-5 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli wzrost temperatury tłoczenia płynu obiegowego jest ustawiony na "OFF".	
Stopnie Celsiusza	Ustawia temperaturę detekcji wzrostu temperatury tłoczenia płynu obiegowego.	
5.0 do	Jednostka temperatury to stopień Celsjusza: jednostka ustawiana to 0,1 °C Jednostka temperatury to stopień	<u> </u>
Stopnie	Fahrenheita: jednostka ustawiana to 0,1°F	
Fahrenheita <u>4</u> 1.0 do <u>118.4</u>		1 1 3.0

^{5.16} Funkcja personalizowania alarmów

Zmiana spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

8. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego.

9. Wybrać zmianę spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Tabela 5.16-6 Lista ustawianych wartości

Temperatura detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

10. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego.

11. Wybrać temperaturę detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli spadek temperatury tłoczenia płynu obiegowego jest ustawiony na "OFF".	
Stopnie Celsjusza	Ustawia temperaturę detekcji spadku temperatury tłoczenia płynu obiegowego. Jednostka temperatury to stopień Celsjusza: iednostka ustawiana to 0.1 °C.	1. 0
Fahrenheita 3 3.8 do 1 0 2.2	Jednostka temperatury to stopień Fahrenheita: jednostka ustawiana to 0,1°F	33.8

Tabela 5.16-7 Lista ustawianych wartości

Zmiana wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

12. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego.



13. Wybrać zmianę wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
R.c. U.n.	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Tabela 5.16-8 Lista ustawianych wartości

Temperatura detekcji wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

14. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień detekcji temperatury wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego.



15. Wybrać temperaturę detekcji wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

		Wartość początkowa
Wartość zadana	Objaśnienie	(Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli wzrost ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego jest ustawiony na "OFF".	
MPa <u>0.05</u> do <u>0.50</u>	Ustawia temperaturę detekcji wzrostu ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego.	0.50
PSI 7 do 7 3	Jednostka ciśnienia to MPa: jednostka ustawiana to 0,01 MPa Jednostka ciśnienia to PSI: jednostka ustawiana to 1 PSI	E T

Tabela 5.16-9 Lista ustawianych wartości

^{5.16} Funkcja personalizowania alarmów

Zmiana spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

16.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego.



17.Wybrać zmianę spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
A.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0
A.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Tabela 5.16-10 Lista ustawianych wartości

Temperatura detekcji spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego — ustawianie i sprawdzanie

18. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień detekcji temperatury spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego.

19.Wybrać temperaturę detekcji spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli spadek temperatury tłoczenia płynu obiegowego jest ustawiony na "OFF".	
MPa <u>0.05</u> do <u>0.50</u>	Ustawia temperaturę detekcji spadku ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego. Jednostka ciśnienia to MPa: jednostka	0.05
PSI 7 do 7 3	Jednostka ciśnienia to PSI: jednostka ustawiana to 1 PSI	7

Tabela 5.16-11 Lista ustawianych wartości

Zmiana działania w przypadku błędu komunikacji — ustawianie i sprawdzanie

20. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania zmiany działania przy błędzie komunikacji.



21. Wybrać zmianę działania po błędzie komunikacji z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

	Tabela 5.16-12	Lista ustawianych wartości
--	----------------	----------------------------

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
<u> </u>	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	0
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	
RSEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Czas monitorowania błędu komunikacji — ustawianie i sprawdzanie

22.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień czasu monitorowania błędu komunikacji.



23.Wybrać czas monitorowania błędu komunikacji z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli błąd komunikacji jest ustawiony na "OFF".	
30 do	Ustawia błąd komunikacji. Ustawiana jednostka to 1 sek.	30

Tabela 5.16-13 Lista ustawianych wartości

Zmiana detekcji sygnału wejścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

24.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany detekcji sygnału wejścia stykowego 1.



5.16 Funkcja personalizowania alarmów

25.Wybrać zmianę detekcji sygnału wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0

Tabela 5.16-14 Lista ustawianych wartości

Zmiana detekcji sygnału wejścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie



Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany detekcji sygnału wejścia stykowego 2.



27. Wybrać zmianę detekcji sygnału wejścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
οFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
R.c.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0

Tabela 5.16-15 Lista ustawianych wartości

Zmiana odcięcia bezpiecznika linii prądu stałego (DC) - ustawianie i sprawdzanie



28. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany odcięcia bezpiecznika linii prądu stałego (DC).

29. Wybrać zmianę odcięcia bezpiecznika linii prądu stałego (DC) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0

Zmiana operacji po wycieku wody - ustawianie i sprawdzanie

30.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany wycieku wody.



31.Wybrać zmianę działania po alarmie wycieku wody z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

labela 5.16-17 Lista ustawianych wartości				
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)		
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli opcja wycieku wody jest ustawiona na "OFF".			
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.			
R.SEP	Praca zostaje zatrzymana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0		

40 47 11

Zmiana wzrostu rezystywności/przewodności elektrycznej — ustawienie i kontrola

32.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany wzrostu rezystywności/przewodności elektrycznej.

R	5.	1	7
PV	0	F	F
Š	SV .		

33.Wybrać zmianę działania po wzroście rezystywności/przewodności elektrycznej z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Tabela 5.16-17 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli opcja rezystywności/przewodności elektrycznej jest ustawiona na "OFF".	
oFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	
RrUn	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	0

Zmiana górnej granicy wzrostu rezystywności/przewodności elektrycznej — ustawianie i sprawdzanie

34.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany górnej granicy wzrostu rezystywności/przewodności elektrycznej.



35.Wybrać zmianę górnej granicy wzrostu rezystywności/przewodności elektrycznej z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku obsługi dołączonym do tych opcjonalnych akcesoriów.

Zmiana spadku rezystywności/przewodności elektrycznej — ustawienie i sprawdzenie

36.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany spadku rezystywności/przewodności elektrycznej.

37.Wybrać zmianę działania po spadku rezystywności/przewodności elektrycznej z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli opcja rezystywności/przewodności elektrycznej jest ustawiona na "OFF".	
οFF	Ten sygnał alarmowy nie jest wykrywany.	0
R.r.U.n	Praca jest kontynuowana po wygenerowaniu tego sygnału alarmowego.	

Tabela 5.16-18 Lista ustawianych wartości

Zmiana dolnej granicy spadku rezystywności/przewodności elektrycznej — ustawienie i sprawdzenie

38.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zmiany dolnej granicy spadku rezystywności/przewodności elektrycznej.



39.Wybrać zmianę dolnej granicy spadku rezystywności/przewodności elektrycznej z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku obsługi dołączonym do tych opcjonalnych akcesoriów.

Metody monitorowania alarmu temperatury — ustawienie i sprawdzenie

40.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień metody monitorowania alarmu temperatury.



41.Wybrać metodę monitorowania alarmu temperatury z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.16-19 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Pozycja	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ciągłe monitorowanie	Monitorowanie alarmu rozpoczyna się w tym samym czasie, w którym rozpoczyna się praca.	0
1	Automatyczne monitorowanie	Gdy temperatura płynu obiegowego znajdzie się poza zakresem progu alarmowego w momencie rozpoczęcia pracy, alarm nie zostanie wygenerowany. Zostanie wygenerowany, gdy temperatura znajdzie się w zakresie progu alarmowego.	
2	Zegar monitorowania uruchomienia	Alarm nie zostanie wygenerowany dopóki zegar nie odliczy czasu ustawionego dla AS.22 "Zegar monitorowania uruchomienia" od momentu rozpoczęcia pracy. Monitorowanie alarmu rozpoczyna się po upływie ustawionego czasu.	
3	Automatyczne monitorowanie + Zegar monitorowania uruchomienia	Alarm nie zostanie wygenerowany dopóki zegar nie odliczy czasu ustawionego dla AS.22 "Zegar monitorowania uruchomienia" od momentu rozpoczęcia pracy. Monitorowanie alarmu rozpoczyna się po upływie ustawionego czasu. Jeśli temperatura płynu obiegowego znajdzie się w zakresie progu alarmowego przed osiągnięciem ustawionego czasu, w tym momencie zostanie uruchomione monitorowanie alarmu.	
. I latoviania	toi funkoli in	rzykładowa mamanty ganarowania alarmy znajd	uio dia uununkaio

 * Ustawienia tej funkcji i przykładowe momenty generowania alarmu znajdują się w punkcie 5.15. "Ustawienie metody monitorowania alarmu temperatury i momentu generowania".

^{5.16} Funkcja personalizowania alarmów

Zegar monitorowania uruchomienia — ustawianie i sprawdzanie

42.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara monitorowania uruchomienia.



43.Wybrać zegar uruchomienia monitorowania z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawienie i kontrola są niemożliwe, gdy wybrano opcję "0: Stałe monitorowanie" lub "1: Automatyczne monitorowanie" dla parametru AS21 "Metoda monitorowania alarmu temperatury".	0
do 6 0 0	Ustawia czas rozpoczęcia monitorowania alarmów Ustawiana jednostka to 1 minuta.	

* Ustawienia tej funkcji i przykładowe momenty generowania alarmu znajdują się w punkcie 5.15. "Ustawienie metody monitorowania alarmu temperatury i momentu generowania".

Zegar zakresu detekcji — ustawianie i sprawdzanie

44. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara zakresu detekcji.



45.Wybrać zegar zakresu detekcji z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.16-21	Lista ustawiany	ych wartości
----------------	-----------------	--------------

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 do 999	Ustawia czas od wykrycia alarmu do jego wygenerowania. Ustawiana jednostka to 1 sekunda.	5

 Ustawienia tej funkcji i przykładowe momenty generowania alarmu znajdują się w punkcie 5.15. "Ustawienie metody monitorowania alarmu temperatury i momentu generowania".

46. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].



5.16.3 Ustawianie metody monitorowania alarmu temperatury i momentu generowania alarmu

Poniżej przedstawiono przykłady ustawiania metody monitorowania alarmów temperatury i momentu generowania alarmów.

Gdy wybrano opcję "<u>Automatyczne monitorowanie</u>"

- [1] Temperatura płynu obiegowego w momencie rozpoczęcia pracy: około 20 °C
- [2] Temperatura zadana płynu obiegowego: 15 °C
- [3] "AS.21: Metoda monitorowania alarmu temperatury": wybrać "Monitorowanie automatyczne".
 - (Dla "AS.22 Monitorowanie zegara rozruchu" pojawi się "----" (ustawienie nieprawidłowe)).
- [4] "AS.04: Temperatura detekcji wzrostu temp. tłoczenia płynu obiegowego": ustawić na "16 °C".
- [5] "AS.06: Temperatura detekcji spadku temp. tłoczenia płynu obiegowego": ustawić na "14°C".
- [6] "AS.23: Zegar zakresu detekcji" ustawić na "600 s".



Rys. 5.16-1 Moment generowania alarmu

Moment wygenerowania alarmu

- Stan (1): Monitorowanie alarmu temperatury rozpoczyna się w momencie włączenia termochillera. Ponieważ temperatura płynu obiegowego w tym momencie wynosi 20°C, monitorowanie alarmu "AS.06" rozpoczyna się w tym samym czasie, co rozpoczęcie pracy.
- Stan (2): Temperatura płynu obiegowego mieści się w ustawionym zakresie "AS.04", więc rozpoczyna się monitorowanie alarmu "AS.04".
- Stan (3): Temperatura płynu obiegowego przekracza próg "AS.06", ale alarm nie zostanie wygenerowany, ponieważ temperatura wraca do prawidłowego poziomu w ciągu 600 s ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji".
- Stan (4): Temperatura płynu obiegowego przekracza próg "AS.04", ale alarm nie zostanie wygenerowany, ponieważ temperatura wraca do prawidłowego poziomu w ciągu 600 s ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji".
- Stan (5): Alarm "AL03: Wzrost temperatury tłoczenia płynu obiegowego" zostanie wygenerowany po 600 sekundach, ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji" po tym, jak temperatura płynu obiegowego przekroczy próg zadany parametrem "AS.04".

5.16 Funkcja personalizowania alarmów

Gdy wybrano opcję "<u>Automatyczne monitorowanie + Zegar monitorowania uruchomienia</u>"

[1] Temperatura płynu obiegowego w momencie rozpoczęcia pracy: około 20 °C

[2] Temperatura zadana płynu obiegowego: 15 °C

[3] "AS.21: Metoda monitorowania alarmu temperatury": wybrać "Monitorowanie automatyczne + Monitorowanie zegara rozruchu".

[4] "AS.22: Monitorowanie zegara rozruchu": ustawić na "50 min".

[5] "AS.04: Temperatura detekcji wzrostu temp. tłoczenia płynu obiegowego": ustawić na "16 °C".

[6] "AS.06: Temperatura detekcji spadku temp. tłoczenia płynu obiegowego": ustawić na "14°C".

[7] "AS.23: Zegar zakresu detekcji" ustawić na "600 s".



Rys 5.16-2 Moment generowania alarmu

Moment wygenerowania alarmu

- Stan (1): Rozpoczyna się praca termochillera. Ponieważ temperatura płynu obiegowego mieści się w ustawionym zakresie "AS.06", rozpoczyna się monitorowanie alarmu "AS.06".
- Stan (2): Temperatura płynu obiegowego mieści się w ustawionym zakresie "AS.04". Rozpoczyna się monitorowanie alarmu "AS.04".
- Stan (3): Temperatura płynu obiegowego przekracza próg "AS.06", ale alarm nie zostanie wygenerowany, ponieważ temperatura wraca do prawidłowego poziomu w ciągu 600 s ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji".
- Stan (4): Temperatura płynu obiegowego przekracza próg "AS.04", ale alarm nie zostanie wygenerowany, ponieważ temperatura wraca do prawidłowego poziomu w ciągu 600 s ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji".
- Stan (5): Od rozpoczęcia pracy mija 50 minut. Rozpoczyna się monitorowanie alarmów. Ustawienie "50 min" nie ma wpływu na monitorowanie alarmu w tych warunkach.
- Stan (6): Alarm zostanie wygenerowany po 600 sekundach, ustawionych parametrem "AS.23: Zegar zakresu detekcji", po tym, jak temperatura płynu obiegowego przekroczy próg zadany parametrem "AS.04".

5.17 Funkcja resetowania danych

5.17.1 Funkcja resetowania danych

Wartości ustawione przez klienta są resetowane do wartości domyślnych. Łączny czas pracy nie jest resetowany.

A PRZESTROGA



Resetowane są wszystkie wartości ustawień. Zalecamy, aby przed zresetowaniem zapisać ustawione zestawy danych.

5.17.2 Obsługa funkcji resetowania danych

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe funkcji resetowania danych.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
<u>5 E. 1 4</u>	Reset danych	Wszystkie dane są resetowane. (Łączny czas pracy nie jest resetowany).	NO

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.0 1] blokady przycisków.



Reset danych

2. Nacisnąć 13 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień resetu danych.

- - - - -



3. Wybrać pozycję <u>YE5</u> z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Wybrać <u>YE5</u>, aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich danych. Na wyświetlaczu pojawi się z powrotem ekran główny.

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
no	Brak resetu	0
9 E S	Wszystkie dane są resetowane	

^{5.17} Funkcja resetowania danych

5.18 Funkcja resetowania łącznego czasu

5.18.1 Funkcja resetowania łącznego czasu

Poniższe alarmy są generowane w celu powiadomienia o terminie konserwacji.

Produkt nie jest zatrzymywany po wygenerowaniu alarmu.

- Konserwacja pompy (AL28): Generowany po 8000 godz. łącznego czasu pracy.
- Konserwacja wentylatora silnika (AL29): Generowany po 20 000 godz. łącznego czasu pracy.
- *W modelu chłodzonym powietrzem
- Konserwacja sprężarki (AL30): Generowany po 50 000 godz. łącznego czasu pracy.

Aby zresetować alarm, należy zresetować łączny czas pracy. Łączny czas należy resetować po wymianie części (wezwać serwis inspekcyjny).

5.18.2 Obsługa funkcji resetowania łącznego czasu pracy

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe funkcji resetowania łącznego czasu.

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E. I S	Reset łącznego czasu pracy pompy	Resetuje łączny czas pracy pompy.	NO
<u>5 E. 16</u>	Reset łącznego czasu pracy silnika wentylatora	Resetuje łączny czas pracy silnika wentylatora.(W modelu chłodzonym powietrzem)	NO
5 E. I T	Reset łącznego czasu pracy sprężarki	Resetuje łączny czas pracy sprężarki.	NO

Tabela 5.18-1 Lista ustawień ffunkcji resetowania łącznego czasu

Szczegółowe informacje na temat resetowania łącznego czasu pracy znajdują się w poszczególnych akapitach.

1.Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 £ 0 1] blokady przycisków.



Reset łącznego czasu pracy pompy

2. Nacisnąć 14 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień resetu łącznego czasu pracy pompy.



3. N Wybrać pozycję y E 5 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Wybrać y E 5, aby zresetować łączny czas pracy pompy. Na wyświetlaczu pojawi się z powrotem menu główne. Tabela 5.18-2 Lista ustawianych wartości

 Wartość zadana
 Objaśnienie
 Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)

 n o
 Brak resetu
 O

 ¥ E 5
 Reset łącznego czasu pracy pompy

Reset łącznego czasu pracy silnika wentylatora

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień resetu łącznego czasu pracy wentylatora silnika.



5. Wybrać pozycję <u>YE5</u> z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Wybrać pozycję <u>YE5</u>, a następnie zresetować łączny czas pracy silnika wentylatora. Na wyświetlaczu pojawi się z powrotem menu główne.

Wartość zadana Objaśnienie		Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Brak możliwości zresetowania	
n 0	Brak resetu	0
YE S	Reset łącznego czasu pracy silnika wentylatora	

Reset łącznego czasu pracy sprężarki

6. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień resetu łącznego czasu pracy sprężarki.



7. Wybrać pozycję <u>YE5</u> z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL". Wybrać <u>YE5</u>, aby zresetować łączny czas pracy sprężarki. Na wyświetlaczu pojawi się z powrotem menu główne.

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Brak resetu	0
Y E S	Reset łącznego czasu pracy sprężarki	

Tabela 5.18-4 Lista ustawianych wartości

^{5.19} Funkcja komunikacji

5.19 Funkcja komunikacji

5.19.1 Funkcja komunikacji

Produkt może być wyposażony w wejście/wyjście stykowe i interfejs komunikacji szeregowej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi.

5.19.2 Ustawianie i sprawdzanie funkcji komunikacji

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe funkcji komunikacji.

Wyświetlacz	Pozycja		Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
[0.0 1	Tryb ko	omunikacji	Ustawia tryb komunikacji.	LOC
[0.0 2	Prot	tokół szeregowy	Ustawia protokół komunikacji szeregowej.	MDBS
[0.0]	Spe kom	cyfikacja dotycząca nunikacji	Ustawia standard komunikacji szeregowej.	485
<u> </u>	Złąc	ze RS-485	Ustawia tryb komunikacji RS-485.	OFF
[0.0 5	Mo	Adres el. podrzędnego	Ustawia adres elementu podrzędnego.	1
<u> </u>		Szybkość komunikacji	Ustawia szybkość komunikacji.	19.2
[0.0 7	Pro kon	Adres el. podrzędnego	Ustawia adres elementu podrzędnego.	1
<u> </u>	sty	Szybkość komunikacji	Ustawia szybkość komunikacji.	9.6
<u> </u>	ika ika	BCC	Ustawia kod detekcji błędów.	ON
C o. 10		Długość danych	Ustawia długość danych.	8BIT
[o. 1 1]	b ộ	Kontrola parzystości	Ustawia kontrolę parzystości.	NON
<u> </u>		Długość bitu stopu	Ustawia długość bitu stopu.	2BIT
[0.]]		Czas opóźnienia odpowiedzi	Ustawia czas opóźnienia komunikatu odpowiedzi.	0
<u>[o. 14</u>		Zasięg komunikacji	Ustawia zasięg komunikacji.	RW
<u>E o. 15</u>	Syg	nał wejścia stykowego 1	Ustawia sygnał wejścia stykowego 1.	RUN
<u>[o. 15</u>	Typ styk	sygnału wejścia cowego 1	Ustawia typ sygnału wejścia stykowego 1.	ALT
[0.17]	Zeg sygi	ar opóźnienia odczytu nału wejścia stykowego 1	Ustawia zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1.	0
<u>[o. 18</u>	Zeg sygi	ar detekcji wyłączenia nału wejścia stykowego 1	Ustawia zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1	0
[0.19]	Syg	nał wejścia stykowego 2	Ustawia sygnał wejścia stykowego 2.	OFF
[0.20	ן Iyp styk	sygnału wejścia cowego 2	Ustawia typ sygnału wejścia stykowego 2.	ALT
[0.2]	<u>S</u> Zeg sygi	ar opóźnienia odczytu nału wejścia stykowego 2	Ustawia zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2.	0
[0.22	b ∠eg ≨ sygi	ar detekcji wyłączenia nału wejścia stykowego 2	Ustawia zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2	0
[0.23	Fun	kcja wyjścia stykowego 1	Ustawia funkcję sygnału wejscia stykowego 1.	RUN
[0.24	styk	ałanie wyjscia cowego 1	Ustawia typ danych wejsciowych sygnału wejścia stykowego 1.	A
[0.25	styk	orany alarm wyjscia cowego 1	Ustawia alarm, ktory jest wybierany dla wyjścia stykowego 1.	AL.01
[0.2 6	Fun	kcja wyjścia stykowego 2	Ustawia tunkcję sygnału wyjściowego wyjścia stykowego 2.	RMT
[0.27]	š Dzia B styk	ałanie wyjścia cowego 2	Ustawia działanie sygnału wyjściowego wyjścia stykowego 2.	А
[0.28	Wył styk	orany alarm wyjścia cowego 2	Ustawia alarm, który jest wybierany dla wyjścia stykowego 2.	AL.01
[0.29	Fun	kcja wyjścia stykowego 3	Ustawia tunkcję sygnału wyjściowego wyjścia stykowego 3.	ALM
<u>[o. 3 0</u>	Dzia styk	ałanie wyjścia cowego 3	Ustawia działanie sygnału wyjściowego wyjścia stykowego 3.	В
[0.]]	vyybrany alarm wyjścia stykowego 3		Ustawia alarm, który jest wybierany dla wyjścia stykowego 3.	AL.01

Tabela 5,19-1	l ista	ustawień	funkcii	komunikacii
	LIOLU	aotamon	rarmon	Konnannkaop

5.19 Funkcja komunikacji

Ustawianie i sprawdzanie trybu komunikacji

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Powtarzać naciskanie klawisza, aż na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania trybu komunikacji [[...]].



2. Wybrać tryb komunikacji z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-2 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
Lo[Ustawia tryb LOCAL (lokalny). (Panel sterowania działa i ustawia termochillera).	0
dlo	Ustawia tryb DIO* ¹ . (Do obsługi służy wejście/wyjście stykowe).	
<u>5</u> <i>E</i> r	Ustawia tryb SERIAL (szeregowy)* ² . (Do obsługi/ustawiania służy interfejs komunikacji szeregowej).	

*1:Gdy ustawienie wejścia stykowego 1 to "Sygnał przełącznika zewnętrznego", nie można ustawić "trybu DIO".

*2 : Jeśli protokół komunikacji to "Prosty protokół komunikacji 2" a wejście stykowe 1 jest ustawione na "Sygnał przełącznika zewnętrznego" albo wejście stykowe 2 jest ustawione na "Sygnał zdalny", nie można ustawić trybu "SERIAL".

Protokół szeregowy - ustawianie i sprawdzanie

3. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień protokołu szeregowego.



5.19 Funkcja komunikacji
4. Wybrać protokół szeregowy z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
1 4 5 5	Protokół MODBUS	0
Prol	Prosty protokół komunikacji 1	
Pro2	Prosty protokół komunikacji 2* ³	

Tabela 5.19-3 Lista ustawianych wartości

*3:Gdy ustawienie wejścia stykowego 2 to "Sygnał zdalny", nie można ustawić trybu "Prosty protokół komunikacji 2".

Specyfikacje dotyczące komunikacji — ustawianie i sprawdzanie

5. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień specyfikacji komunikacji.



6. Wybrać specyfikację komunikacji z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

	Tabela 5.19-4	Lista ustawianych wartości
--	---------------	----------------------------

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
3262	RS-232C	
485	RS-485	0

Złącze RS-485 Ustawianie i sprawdzanie

7. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień złącza RS-485.



8. Wybrać złącze RS-485 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Brak złącza	0
0 0	Ze złączem	

Adresy elementów podrzędnych (MODBUS) — ustawianie i sprawdzanie

9. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień adresów elementów podrzędnych (MODBUS).



10.Wybrać adresy elementów podrzędnych z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-6	Lista ustawianych wartości	

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "MODBUS".	
l do 99	Ustawia adresy elementów podrzędnych protokołu MODBUS. Można wybierać wartości z zakresu od 1 do 99.	1

Szybkość komunikacji (MODBUS) — ustawianie i sprawdzanie

11.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień szybkości komunikacji (MODBUS).



12.Wybrać szybkość komunikacji (MODBUS) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-7 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "MODBUS".	
9.6	9600bps	
1 9.2	19200bps	0

Adresy elementów podrzędnych (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

13.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień adresów elementów podrzędnych (prosty protokół komunikacji).



^{5.19} Funkcja komunikacji

14.Wybrać adresy urządzeń podrzędnych (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
1 do 9 9	Ustawia adresy elementów podrzędnych prostego protokołu komunikacji. Można wybierać wartości z zakresu od 1 do 99.	1

Tabela 5.19-8 Lista ustawianych wartości

Szybkość komunikacji (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

15.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień szybkości komunikacji (prosty protokół komunikacji).



16.Wybrać szybkość komunikacji (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to prosty protokół komunikacji"	
1.2	1200bps	
2. 4	2400bps	
Ч. 8	4800bps	
9. 6	9600bps	0
19.2	19200bps	

Tabela 5.19-9 Lista ustawianych wartości

BCC (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

17.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień BCC (prosty protokół komunikacji).



18.Wybrać BCC (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
٥FF	Brak BCC	
	Z BCC	0

Tabela 5.19-10 Lista ustawianych wartości

Długość danych (prosty protokół komunikacji) - ustawianie i sprawdzanie

19. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień długości danych (prosty protokół komunikacji).



20.Wybrać długość danych (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-11 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
761 E	7 7 bit	
8615	8 bit	0

Kontrola parzystości (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

21. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień kontroli parzystości (prosty protokół komunikacji).

Ľ	٥		1	1	
PV	-	-	-	-	
	SV				

5.19 Funkcja komunikacji

22.Wybrać kontrolę parzystości (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
	Brak	0
odd	Liczba nieparzysta	
EuEn	Liczba parzysta	

Tabela 5.19-12 Lista ustawianych wartości

Bit stopu (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

23.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień bitu stopu (prosty protokół komunikacji).



24. Wybrać bit stopu (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5,19-13	l ista ustawianych wartości
	Elota dota marty on martooon

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
161 E	1 bit	
<u>5915</u>	2 bit	0

Czas opóźnienia odpowiedzi (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

25. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień czasu reakcji (prosty protokół komunikacji).

26.Wybrać czas opóźnienia odpowiedzi (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-14 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
0 do 250	Ustawienie czasu opóźnienia odpowiedzi. Można wybierać wartości z zakresu od 0 do 250 ms.	0

Zasięg komunikacji (prosty protokół komunikacji) — ustawianie i sprawdzanie

27. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zasięgu komunikacji (prosty protokół komunikacji).



28.Wybrać zasięg komunikacji (prosty protokół komunikacji) z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-15 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że ustawienie protokołu szeregowego to "prosty protokół komunikacji".	
r 0	Dostępny jest tylko odczyt	
г Н	Dostępny jest odczyt i zapis	0

Ustawianie sygnału wejścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

29.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień sygnału wejścia stykowego 1.

5.19 Funkcja komunikacji

30.Wybrać sygnał wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Brak sygnału wejściowego	
r U n	Wejście sygnału uruchomienia i zatrzymania	0
5 8 _ R	Wejście sygnału przełącznika zewnętrznego (typ N.O.)* ^{4,*5}	
	Wejście sygnału przełącznika zewnętrznego	
<u>58_</u>	(typ N.C.) * ^{4,*5}	
*/ · Gdv ustaw	ienie trybu komunikacii to tryb DIO" nie można ustawi	ć svanalu przełacznika

Tabela 5.19-16	Lista ustawian	vch wartości
		,

*4:Gdy ustawienie trybu komunikacji to "tryb DIO", nie można ustawić "sygnału przełącznika zewnętrznego".

*5: Gdy ustawienie trybu komunikacji to "tryb SERIAL", a ustawienie protokołu to "Prosty protokół komunikacji 2", nie można ustawić "sygnału przełącznika zewnętrznego".

Ustawianie typu sygnału wejścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

31.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień typu sygnału wejścia stykowego 1.



32.Wybrać typ sygnału wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-17	Lista ustawianych wartości
----------------	----------------------------

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli sygnał wejścia stykowego 1 jest ustawiony na "OFF".	
RLE	Sygnał alternatywny	0
n F	Sygnał chwilowy* ⁶	
A 111		

*6: Używany, gdy wejście stykowe 1 jest ustawione na "Wejście sygnału operacji zatrzymania".

Zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

33.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1.



5.19 Funkcja komunikacji

34.Wybrać zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawienie i sprawdzenie nie są dostępne, chyba że sygnał wejścia stykowego 1 to "wejście sygnału przełącznika zewnętrznego" (typ N.O. lub typ N.C.).	
0 do 300	Ustawia zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 1. Można wybierać wartości z zakresu od 0 do 300 s.	

Tabela 5.19-18 Lista ustawianych wartości

Zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

35.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1.



36.Wybrać zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-19 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawienie i sprawdzenie nie są dostępne, chyba że sygnał wejścia stykowego 1 to "wejście sygnału przełącznika zewnętrznego" (typ N.O. lub typ N.C.).	
do	Ustawienie zegara detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 1. Można wybierać wartości z zakresu od 0 do 10 s.	0

Ustawianie sygnału wejścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

37.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień sygnału wejścia stykowego 2.

E	O .	1	9
PV	0	F	F
	SV		

5.19 Funkcja komunikacji

38.Wybrać sygnał wejścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
οFF	Bez sygnału wejściowego	0
r U n	Wejście sygnału uruchomienia/zatrzymania	
5 8 - A	Wejście sygnału przełącznika zewnętrznego (typ N.O.)	
58-6	Wejście sygnału przełącznika zewnętrznego (typ N.C.)	
rñŁ	Sygnał zdalny* ⁷	

Tabela 5.19-20 Lista ustawianych wartości

*7 : Gdy ustawienie protokołu szeregowego to "Prosty protokół komunikacji 2", nie można ustawić "sygnału zdalnego".

Ustawianie typu sygnału wejścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

39.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień typu sygnału wejścia stykowego 2.



40.Wybrać typ sygnału wejścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-21	Lista ustawianvch wartości
100010 0.10-21	

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, jeśli sygnał wejścia stykowego 1 jest ustawiony na "OFF".	
RLF	Sygnał alternatywny	0
ñŁ	Sygnał chwilowy* ⁸	

*8 Może być ustawiony, gdy sygnał wejścia stykowego 2 jest ustawiony na "Wejście sygnału uruchomienia/zatrzymania" lub "Sygnał zdalny".

Zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

41.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2.



42.Wybrać zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-22 Lista ustawianvch wartośc
--

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawienie i sprawdzenie nie są dostępne, chyba że sygnał wejścia stykowego 2 to "wejście sygnału przełącznika zewnętrznego" (typ N.O. lub typ N.C.).	
do 300	Ustawia zegar opóźnienia odczytu sygnału wejścia stykowego 2. Można wybierać wartości z zakresu od 0 do 300 s.	

Zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2 - ustawianie i sprawdzanie

43.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zegara detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2.

Ε	O .	2	2
PV			0
	SV		

44.Wybrać zegar detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabola 0.10 20 Elota dotamanyon hartooon
--

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawienie i sprawdzenie nie są dostępne, chyba że sygnał wejścia stykowego 2 to "wejście sygnału przełącznika zewnętrznego" (typ N.O. lub typ N.C.).	
do	Ustawienie zegara detekcji wyłączenia sygnału wejścia stykowego 2. Można wybierać wartości z zakresu od 0 do 10 s.	

Funkcja sygnału wyjścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

45.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień funkcji sygnału wyjścia stykowego 1.

Ľ	o. 2	3
PV	r L	n
Ś	SV	

^{5.19} Funkcja komunikacji

46.Wybrać funkcję sygnału wejścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Bez sygnału wyjściowego	
r U n	Jest wysyłany sygnał stanu pracy	0
rñŁ	Jest wysyłany sygnał stanu zdalnego	
r d 4	Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)	
R.SEP	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu zatrzymania pracy	
R.r.Un	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu kontynuacji pracy	
RLĀ	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu	
R. 5 E L	Wysyłany jest sygnał stanu wybranego alarmu	
on. Eñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara uruchomienia	
oF.E ñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara zatrzymania	
P.r 5 E	Wysyłany jest sygnał stanu przywracania pracy po awarii zasilania	
F. P.	Wysyłany jest sygnał stanu ustawienia funkcji zapobiegającej zamarzaniu	
InP1	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 1	
1 n P 2	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 2	
RFIL	Wyjście sygnału podczas automatycznego napełniania płynem	

Tabela 5.19-24 Lista ustawianych wartości

Działanie sygnału wyjścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

47. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień działania sygnału wyjścia stykowego 1.



48.Wybrać działanie sygnału wyjścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5 19-25	Lista ustawianvo	h wartości
	Lista ustamanyt	in waitosoi

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
R	Typ N.O.	0
Ь	Typ N.C.	

Wybrany alarm sygnału wyjścia stykowego 1 — ustawianie i sprawdzanie

49.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień wybranego alarmu sygnału wyjścia stykowego 1.



50.Wybrać alarm sygnału wyjścia stykowego 1 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [**▲**] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-26 Lista ustawianych wartości			
Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)	
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że funkcja wyjścia cyfrowego 1 jest ustawiona na sygnał stanu alarmu.		
ALD 1 do AL36	Ustawia wybrany alarm. Można wybierać alarmy od AL.01 do AL.36.	AL.0 1	

Funkcja sygnału wyjścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

51.Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień funkcji sygnału wyjścia stykowego 2.



52.Wybrać funkcję sygnału wyjścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Bez sygnału wyjściowego	
r U n	Jest wysyłany sygnał stanu pracy	
r ñ Ł	Jest wysyłany sygnał stanu zdalnego	0
r d 4	Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)	
R.SEP	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu zatrzymania pracy	
R.r.U.n	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu kontynuacji pracy	
R L ñ	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu	
R. 5 E L	Wysyłany jest sygnał stanu wybranego alarmu	
on.tñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara uruchomienia	
oF.t ñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara zatrzymania	
P.r 5 E	Wysyłany jest sygnał stanu przywracania pracy po awarii zasilania	
F. P.	Wysyłany jest sygnał stanu ustawienia funkcji zapobiegającej zamarzaniu	
InPl	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 1	
1 n P 2	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 2	
R.F.I.L	Wyjście sygnału podczas automatycznego napełniania płynem	

5.19 Funkcja komunikacji

Działanie sygnału wyjścia stykowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

53. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień działania sygnału wyjścia stykowego 2.



54.Wybrać działanie sygnału wyjścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5,19-28	l ista ustawianych wartości
100010 0.10 20	Elota dota manyon mantooon

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
R	Typ N.O.	0
Ь	Typ N.C.	

Wybrany alarm sygnału wyjścia cyfrowego 2 — ustawianie i sprawdzanie

55. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień wybranego alarmu sygnału wyjścia stykowego 2.

56.Wybrać alarm sygnału wyjścia stykowego 2 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że funkcja wyjścia cyfrowego 2 jest ustawiona na sygnał stanu alarmu.	
RL.01 do RL36	Ustawia wybrany alarm Można wybierać alarmy od AL.01 do AL.36.	A L. D 1

Funkcja sygnału wyjścia stykowego 3 — ustawianie i sprawdzanie

57. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień funkcji sygnału wyjścia stykowego 3.

58.Wybrać funkcję sygnału wyjścia stykowego 3 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
oFF	Bez sygnału wyjściowego	
r U n	Jest wysyłany sygnał stanu pracy	
- <u>7</u> Ł	Jest wysyłany sygnał stanu zdalnego	
r d ¥	Sygnał zakończenia przygotowań (TEMP READY)	
R.SEP	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu zatrzymania pracy	
R.r.U.n	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu kontynuacji pracy	
RLĀ	Wysyłany jest sygnał stanu alarmu	0
<i>R</i> . 5 E L	Wysyłany jest sygnał stanu wybranego alarmu	
on.tñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara uruchomienia	
oF.Ł ñ	Wysyłany jest sygnał stanu zegara zatrzymania	
P.r SE	Wysyłany jest sygnał stanu przywracania pracy po awarii zasilania	
F . P .	Wysyłany jest sygnał stanu ustawienia funkcji zapobiegającej zamarzaniu	
InPl	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 1	
1 n P 2	Sygnał bezpośredni z wejścia stykowego 2	
R.FIL	Wyjście sygnału podczas automatycznego napełniania płynem	

Tabela 5.19-30 Lista ustawianych wartości

Działanie sygnału wyjścia stykowego 3 — ustawianie i sprawdzanie

59. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień działania sygnału wyjścia stykowego 3.

Ľ	O .	3	
PV			Ь
\$	5V		

60.Wybrać działanie sygnału wyjścia stykowego 3 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Tabela 5.19-30 Lista ustawianych wartości

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
R	Typ N.O.	
Ь	Typ N.C.	0

Wybrany alarm sygnału wyjścia stykowego 3 - ustawianie i sprawdzanie

61. Nacisnąć jeden raz przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień wybranego alarmu sygnału wyjścia stykowego 3.

62.Wybrać alarm sygnału wyjścia stykowego 3 z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
	Ustawianie/kontrola nie są dostępne, chyba że funkcja wyjścia cyfrowego 3 jest ustawiona na sygnał stanu alarmu.	
AL.DI do AL35	Ustawia wybrany alarm Można wybierać alarmy od AL.01 do AL.36.	A L.O I

Tabela 5.19-31 Lista ustawianych wartości

63. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

Powrót do ekranu głównego (ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego).

^{5.19} Funkcja komunikacji

Rozdział 6 Opcje · Akcesoria opcjonalne

6.1 Opcja J [Automatyczne napełnianie płynem]

6.1.1 Opcja J [Automatyczne napełnianie płynem]

Ta funkcja jest dostępna dla klientów, którzy wybrali automatyczne napełnianie płynem.

Informacje o instalacji opcji automatycznego napełniania płynem znajdują się w punkcie "3.6 Opcja J Przewody rurowe [Automatyczne napełnianie płynem]".

Przewód rurowy do przyłącza automatycznego napełniania płynem umożliwia łatwe doprowadzenie płynu obiegowego przez czujnik poziomu zbiornika.

- Ta opcja automatycznie rozpoczyna dostarczanie płynu obiegowego, gdy poziom płynu obiegowego w zbiorniku jest niski.
- Zatrzymuje automatyczne dostarczanie płynu obiegowego, gdy jego poziom w zbiorniku będzie wystarczający.
- Automatyczne napełnianie płynem nie rozpoczyna się, gdy zostanie wygenerowany alarm z tabeli 5-19-1. Napełnianie płynem jest zatrzymywane, jeśli odbywa się automatyczne.

Kod	Opis	Kod	Opis
AL02	Wysoka temp. tłoczenia płynu obiegowego	AL17	Spadek ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona niskociśnieniowa)
AL05	Wysoka temp. powrotu płynu obiegowego	AL18	Przeciążenie sprężarki
AL06	Wysokie ciśnienie tłoczenia płynu obiegowego	AL20	Błąd pamięci
AL07	Nieprawidłowe działanie pompy	AL22	Awaria czujnika temp. tłoczenia płynu obiegowego
AL10	Wysoka temp. wlotowa sprężarki	AL23	Awaria czujnika temp. powrotu płynu obiegowego
AL11	Niska temp. wlotowa sprężarki.	AL24	Awaria czujnika temp. wlotowej sprężarki
AL12	Niska temperatura przegrzewania	AL25	Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego
AL13	Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki	AL26	Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia sprężarki
AL15	Spadek ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona wysokociśnieniowa)	AL27	Awaria czujnika ciśnienia wlotowego sprężarki
AL16	Wzrost ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona niskociśnieniowa)	AL33	Wyciek wody

Tabela 6.1-1 Tabela alarmów "automatyczne napełniania płynem zatrzymuje się / nie uruchamia się"

PRZESTROGA

- Ta funkcja uruchamia się zarówno w stanie czuwania (włączony przełącznik zasilania), jak i w trakcie pracy.
- Jeśli jest stosowana funkcja zapobiegająca zamarzaniu, nie zapobiega ona zamarzaniu płynu w obwodzie automatycznego napełniania. Za zastosowanie odpowiednich środków odpowiada użytkownik.

6.2 Opcja M [Rury z wodą dejonizowaną (wodą czystą)] 6.2.1 Opcja M [Rury z wodą dejonizowaną (wodą czystą)]

Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy jako płynu obiegowego używają wody dejonizowanej (wody czystej).

	Części mające kontakt z płynem obiegowym	Nierdzewne (w tym lutowanie na wymienniku ciepła), SiC, węgiel, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC (bez miedzi)
--	--	--

- Przewodność użyteczna: co najmniej 0,22 µS/cm. (Rezystywność: 4,5 MΩ·cm lub mniej).
- Ta opcja nie obejmuje funkcji utrzymania wysokiej rezystywności/przewodności.
 Do tego celu potrzebny jest filtr z żywicą jonowymienną (filtr dejonizujący). (Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: zestaw filtrów dejonizujących: HRS-DP001)

6.3 Akcesoria opcjonalne [Zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej]

6.3.1 Akcesoria opcjonalne [Zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej]

Ta funkcja jest dostępna dla klientów, którzy kupili zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej, sprzedawany oddzielnie jako akcesorium. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku obsługi dołączonym do tych opcjonalnych akcesoriów.



Rys. 6.3-1 Akcesoria opcjonalne [Zestaw czujników rezystywności/przewodności elektrycznej]

^{6.2} Opcja M [Rury z wodą dejonizowaną (wodą czystą)]

6.4 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]

6.4.1 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]

Ta funkcja jest dostępna dla klientów, który kupili zestaw wanienki odpływowej (nr katalogowy: HRS-WL002). Informacje na temat instalacji panewki odpływowej znajdują się w podręczniku dołączonym do zestawu wanienki odpływowej.

Za pomocą tej funkcji można wykryć wyciek wody. W momencie wykrycia wycieku wody generowany jest alarm "AL33 Wyciek wody". Możliwe jest ustawienie operacji, która ma być wykonywana po wygenerowaniu alarmu. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "5.15 Funkcja personalizowania alarmów".

PRZESTROGA



Alarm "AL33 Wyciek płynu" jest generowany, gdy to ustawienie jest prawidłowe, a czujnik wycieku wody nie jest podłączony. To ustawienie należy skonfigurować po prawidłowym zainstalowaniu zestawu wanienki odpływowej.





6.4 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]

6.4.2 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej] — ustawianie i sprawdzanie

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe akcesoriów opcjonalnych [Zestaw wanienki odpływowej].

Tabela 6.4-1	Lista ustawień akce	soriów opcionaln	vch [Zestaw wani	enki odpływowej
	Liota dotamon altoo	oonow opojonam	yon [200taw warn	

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E. 1 B	Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]	Ustawia tryb pracy akcesoriów opcjonalnych [Zestaw wanienki odpływowej] na włączony/wyłączony.	OFF

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 E.0] blokady przycisków.



Zestaw wanienki odpływowej [Opcja] — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 17 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zestawu wanienki odpływowej [Akcesoria opcjonalne].



3. Wybrać zestaw wanienki odpływowej [Akcesoria opcjonalne] z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
o F F	Tryb zestawu wanienki odpływowej [akcesoria opcjonalne] ustawiony na wyłączony	0
<u> </u>	Tryb zestawu wanienki odpływowej [akcesoria opcjonalne] ustawiony na włączony	

Tabela 6.4-2 Lista ustawianych wartości

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

Powrót do ekranu głównego (ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego).



^{6.4} Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]

Rozdział 7 Sygnalizowanie alarmów i rozwiązywanie problemów z alarmami

7.1. Wyświetlanie alarmów

Gdy wystąpi jakikolwiek alarm, produkt reaguje w następujący sposób.

- Kontrolka [ALARM] zaczyna migać.
- Rozlega się brzęczyk alarmowy.
- Numer alarmu jest wyświetlany na wskaźniku PV.
- Wysyłany jest sygnał wejścia/wyjścia stykowego komunikacji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi.

 Stan alarmu jest odczytywany za pomocą interfejsu komunikacji szeregowej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi.

• W zależności od stanu alarmu termochiller może zareagować na dwa sposoby.

Jeden typ alarmu powoduje zatrzymanie produktu, jeśli zostanie wygenerowany podczas pracy. Drugi typ alarmu nie zatrzymuje pracy nawet po wygenerowaniu alarmu.

Patrz "Tabela 7-1 Rozwiązywanie problemów i lista kodów alarmów". Jeśli dojdzie do wymuszonego zatrzymania pracy, produktu nie będzie można ponownie uruchomić do chwili zresetowania alarmu.



* Kontrolka [🖃] świeci tylko wtedy, gdy zostanie wygenerowany alarm AL01 Niski poziom napełnienia zbiornika.

6.4.2 Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej] — ustawianie i sprawdzanie

W poniższej tabeli objaśniono pozycje ustawień i wartości początkowe akcesoriów opcjonalnych [Zestaw wanienki odpływowej].

Tabela 6.4-1	Lista ustawień akcesoriów	v opcionalnycl	h [Zestaw wanien]	ki odpływowej
	Elota dotamon altoooonov	* opojonani yoi		a oapiy nonojj

Wyświetlacz	Pozycja	Treść	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
5 E. 18	Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]	Ustawia tryb pracy akcesoriów opcjonalnych [Zestaw wanienki odpływowej] na włączony/wyłączony.	OFF

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [MENU] przez ok. 2 sekundy.

Naciskać przycisk do chwili, gdy na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawiania [5 £ 0 1] blokady przycisków.



Zestaw wanienki odpływowej [Opcja] — ustawianie i sprawdzanie

2. Nacisnąć 17 razy przycisk [SEL].

Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ekran ustawień zestawu wanienki odpływowej [Akcesoria opcjonalne].



3. Wybrać zestaw wanienki odpływowej [Akcesoria opcjonalne] z poniższej tabeli za pomocą przycisku [▲] lub [▼] i potwierdzić przyciskiem "SEL".

Wartość zadana	Objaśnienie	Wartość początkowa (Ustawienie domyślne)
o F F	Tryb zestawu wanienki odpływowej [akcesoria opcjonalne] ustawiony na wyłączony	0
0 0	Tryb zestawu wanienki odpływowej [akcesoria opcjonalne] ustawiony na włączony	

Tabela 6.4-2 Lista ustawianych wartości

4. Nacisnąć jeden raz przycisk [MENU].

Powrót do ekranu głównego (ekranu wyświetlającego temperaturę płynu obiegowego).



^{6.4} Akcesoria opcjonalne [Zestaw wanienki odpływowej]

7.2 Wyłączenie brzęczyka alarmowego

Brzęczyk alarmowy emituje sygnał dźwiękowy informujący o wygenerowaniu sygnału alarmowego. Aby wyłączyć brzęczyk alarmowy:

• Upewnić się, że wyświetlany jest ekran alarmów.

Brzęczyk alarmu można wyłączyć tylko na tym ekranie.

- Nacisnąć jednocześnie przyciski [▼] i [▲].
- Brzęczyk alarmu został wyłączony.

[Wskazówki]

- Brzęczyk alarmowy można ustawić tak, aby nie emitował dźwięku. Patrz "5.15 Ustawianie dźwięku brzęczyka alarmowego". Procedura wyłączenia brzęczyka alarmowego nie jest konieczna, gdy brzęczyk jest ustawiony tak, aby nie emitował dźwięku.
- Jeśli ta procedura jest wykonywana, gdy przyczyna alarmu została usunięta przed wyłączeniem brzęczyka, jednocześnie zostanie zresetowany odnośny alarm.



* Kontrolka []] świeci tylko wtedy, gdy zostanie wygenerowany alarm AL01 Niski poziom napełnienia zbiornika.

7.3 Rozwiązywanie problemów

Metoda rozwiązywania problemów zależy od rodzaju wygenerowanego alarmu. Patrz "Tabela 7-1 Rozwiązywanie problemów i lista kodów alarmów".

Na tej stronie wyjaśniono, jak zresetować stan sygnału alarmowego po wyeliminowaniu przyczyny alarmu.

• Upewnić się, że wyświetlany jest ekran alarmów.

Alarm można zresetować tylko na tym ekranie.

- Nacisnąć jednocześnie przyciski [▼] i [▲].
- Alarm został zresetowany.

Kontrolka [ALARM] gaśnie.

Na panelu sterowania jest widoczna temperatura płynu obiegowego i temperatura zadana płynu obiegowego.

Sygnał komunikacji wejścia/wyjścia stykowego nie jest już wysyłany.

(Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi).



* Kontrolka [] świeci tylko wtedy, gdy zostanie wygenerowany alarm AL01 Niski poziom napełnienia zbiornika.

^{7.3} Rozwiązywanie problemów

Kod	Opis	Obsługa	Przyczyna/Rozwiązanie (Nacisnąć przycisk resetowania po usunięciu przyczyny).
AL01	Niski poziom napełnienia zbiornika	Zatrzymanie *1	Poziom płynu spadł poniżej poziomu wskaźnika poziomu. Dolać płynu obiegowego.
AL02	Wysoka temp. tłoczenia płynu obiegowego	Zatrzymanie	 Upewnić się, że przepływ płynu obiegowego wynosi co najmniej 20 l/min.
AL03	Wzrost temp. tłoczenia płynu obiegowego	Kontynuacja *1	 Zmniejszyć temperaturę otoczenia lub obciążenie cieplne. Poczekać na spadek temperatury.
AL04	Temp. tłoczenia płynu obiegowego	Kontynuacja *1	Sprawdzić temperaturę otoczenia i temperaturę dostarczanego płynu obiegowego.
AL05	Wysoka temp. powrotu płynu obiegowego	Zatrzymanie	 Upewnić się, że przepływ płynu obiegowego wynosi co najmniej 20 l/min. Sprawdzić, czy obciążenie cieplne mieści się w podanym zakresie.
AL06	Wysokie ciśnienie tłoczenia	Zatrzymanie	Sprawdzić, czy przewody rurowe użytkownika nie są
AL07	Nieprawidłowe działanie pompy	Zatrzymanie	powyginane i pozaginane oraz czy nie zawierają ciar obcych. Ponownie uruchomić pompe i sprawdzić, czy działa prawidłowo.
AL08	Wzrost ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Kontynuacja *1	Sprawdzić, czy przewody rurowe użytkownika nie są powyginane, pozaginane ani zapchane ciałami obcymi.
AL09	Spadek ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Kontynuacja *1	 Ponownie uruchomić pompę i sprawdzić, czy działa prawidłowo. Upewnić się, że poziom płynu w zbiorniku mieści się w odpowiednim zakresie.
AL10	Wysoka temp. wlotowa sprężarki	Zatrzymanie	Sprawdzić temperaturę płynu obiegowego wracającego do produktu.
AL11	Niska temp. wlotowa sprężarki.	Zatrzymanie	 Sprawdzić, czy płyn obiegowy przepływa.
AL12	Niska temperatura przegrzewania	Zatrzymanie	 Sprawdzić, czy płyn obiegowy w parowniku nie jest zamrożony. Jeśli temperatura zadana jest niższa niż 10 °C, zastosować roztwór wodny glikolu etylenowego o stężeniu 15 %.
AL13	Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki	Zatrzymanie	Zmniejszyć temperaturę otoczenia lub obciążenie cieplne.
AL15	Spadek ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona wysokociśnieniowa)	Zatrzymanie	 Sprawdzić, czy temperatura otoczenia mieści się w podanym zakresie. Możliwe, że czynnik chłodniczy wycieka. Wezwać serwis.
AL16	Wzrost ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona niskociśnieniowa)	Zatrzymanie	Zmniejszyć temperaturę otoczenia lub obciążenie cieplne.
AL17	Spadek ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego (strona niskociśnieniowa)	Zatrzymanie	 Sprawdzić przepływ płynu obiegowego. Możliwe, że czynnik chłodniczy wycieka. Wezwać serwis.
AL18	Przeciążenie sprężarki	Zatrzymanie	Pozostawić na 10 minut i uruchomić ponownie, a nastepnie sprawdzić, czy spreżarka pracuje
AL19 *2	Błąd komunikacji *²	Kontynuacja *1	Wiadomość żądania z komputera hosta nie dotarła. Wysłać ja ponownie.
AL20	Błąd pamięci	Zatrzymanie	Dane zapisane różnią się od danych odczytanych. Wezwać serwis do obsługi pamieci RAM.
AL21	Odcięcie bezpiecznika linii prądu stałego	Zatrzymanie *1	Bezpiecznik obwodu prądu stałego(DC) złącza komunikacji wejścia/wyjścia stykowego jest zwarty. Wezwać serwis do obsługi bezpiecznika obwodu prądu stałego (DC). Upewnić się, że okablowanie jest prawidłowe, a obciążenie nie przekracza 500 mA.
AL22	Awaria czujnika temp. tłoczenia płynu obiegowego	Zatrzymanie	
AL23	Awaria czujnika temp. powrotu płynu obiegowego	Zatrzymanie	Czujnik temperatury jest zwarty lub rozwarty. Wezwać serwis do czujnika temperatury
AL24	Awaria czujnika temp. wlotowej sprężarki	Zatrzymanie	
AL25	Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia płynu obiegowego	Zatrzymanie	
AL26	Awaria czujnika ciśnienia tłoczenia sprężarki	Zatrzymanie	Czujnik ciśnienia jest zwarty lub rozwarty. Wezwać serwis do czujnika ciśnienia.
AL27	Awaria czujnika ciśnienia wlotowego sprężarki	Zatrzymanie	

- -

- ·

Tabela 7-1 Rozwiazywanie problemów i lista kodów alarmów (1	/2)

.. *.*

.

Kod	Opis	Obsługa	Przyczyna/Rozwiąza (Nacisnąć przycisk resetowania przyczyny).	nie a po usunięciu
AL28	Konserwacja pompy	Kontynuacja	Informuje o terminie przeglądu	Co 8000 godzin*5
AL29 *3	Konserwacja silnika wentylatora* ³	Kontynuacja	Zalecamy zlecenie przeglądu i serwisu pompy, silnika wentylatora i sprężarki.	Co 20 000 godzin
AL30	Konserwacja sprężarki	Kontynuacja	*Patrz "5.18 Funkcja resetowania łącznego czasu".	Co 50 000 godzin
AL31 * ³	Detekcja sygnału wejścia stykowego 1 *3	Zatrzymanie *1	Weiście stykowe jest wykrywane	
AL32 *3	Detekcja sygnału wejścia stykowego 2 * ³	Zauzymanie		
AL33	Wyciek wody	Zatrzymanie *1	 Sprawdzić, czy jest podłączony czujnik Doszło do wycieku. Sprawdzić punkt w 	wycieków. ycieku.
AL34	Wzrost rezystywności/przewodno ści elektrycznej	Kontynuacja	Rezystywność/przewodność elektryczn wartość zadana. Jeżeli jest używany czujnik przewod należy wymienić filtr dejonizujący.	a jest większa niż Iności elektrycznej,
AL35	Spadek rezystywności/przewodno ści elektrycznej	Kontynuacja	Rezystywność/przewodność elektryczna wartość zadana. Jeżeli jest używany czujnik rezystyw należy wymienić filtr dejonizujący.	a jest mniejsza niż ności elektrycznej,
AL36	Błąd czujnika rezystywności/przewodno ści elektrycznej	Kontynuacja	 Sprawdzić, czy czujnik rezystywności/przewo Mogło dojść do zwarcia lub rozwarci rezystywności/ przewodności. Wymienia 	dności jeśli podłączony. a obwodu czujnika ć czujnik.

*1: Domyślne ustawienia to "Zatrzymanie" lub "Kontynuacja". Użytkownik może je zmienić na "Kontynuacja" i "Zatrzymanie". Szczegółowe informacje zawiera punkt "5.16 Funkcja personalizowania alarmów".

*2: Ustawienie domyślne "AL19, Błąd komunikacji" jest wyłączone. Jeśli funkcja ta musi być włączona, patrz "5.19 Funkcja komunikacji".

*3: Funkcje "AL31 Detekcja sygnału wejścia stykowego 1" i "AL32 Detekcja sygnału wejścia stykowego 2" nie są ustawieniami domyślnymi. Jeżeli te funkcje są stosowane, patrz punkt "5.19 Funkcja komunikacji". *4: W modelu chłodzonym powietrzem.

*5: Informacja o wymianie uszczelnienia mechanicznego. Uszczelnienie mechaniczne można wymienić maksymalnie 2 razy. Jeśli łączny czas pracy pompy przekracza 20 000 godzin, należy rozważyć zlecenie przeglądu pompy.

Inne błędy 7.4

Sprawdzanie innych błędów

Przyczyny i środki zaradcze w przypadku awarii, które nie są sygnalizowane kodami alarmowymi, przedstawiono w "Tabela 7-3".

Typ awarii	Przyczyna	Rozwiązanie
	Odłącznik nie jest włączony.	Włączyć odłącznik.
Na papelu sterowania	Awaria odłącznika.	Wymienić odłącznik.
nie są wyświetlane	Brak zasilania (Odłącznik zasilania nie jest włączony).	Doprowadzić zasilanie.
	Zadziałał odłącznik na skutek	Usunąć zwarcie lub naprawić część
	zwarcia obwodu i upływu prądu	z upływem prądu.
Kontrolka LED [RUN]	Skonfigurowano komunikację.	Sprawdzić, czy skonfigurowano komunikację.
nie zaswieca się mimo naciśnięcia przycisku	Awaria kontrolki LED [RUN]	Wymienić sterownik.
[RUN/STOP].	Awaria przełącznika [RUN/STOP]	Wymienić sterownik.

Tabela 7-3 Przyczyny i środki zaradcze w przypadku awarii bez kodu alarmowego

Rozdział 8 Kontrola, inspekcja i czyszczenie

8.1 Kontrola jakości płynu obiegowego

OSTRZEŻENIE

Stosować wyłącznie wskazane płyny obiegowe. Jeżeli stosowane są inne płyny, mogą one uszkodzić produkt lub spowodować niebezpieczeństwo.

W przypadku stosowania świeżej wody (wody z kranu) upewnić się, że odpowiada ona standardowi wody podanemu w poniższej tabeli. Jeżeli normy jakości wody nie są spełnione, może dojść do zatkania lub wycieku wody w przewodach rurowych obiektu lub do innych problemów, takich jak wyciek czynnika chłodniczego itp.

		wody (wody 2 kiand)			
			Wartość sta	andardowa	
	Pozycja	Produkt	Dla płynu	Dla wody	
			obiegowego	użytkowej	
	pH (przy 25 °C)	—	6,0 do 8,0	6,5 do 8,2	
Pozycja standardowa	Przewodność elektryczna (przy 25 °C)	[µS/cm]	100 do 300	100 do 800	
	Jon chlorkowy	[mg/l]	Nie więcej niż 50	Nie więcej niż 200	
	Jon kwasu siarkowego	[mg/l]	Nie więcej niż 50	Nie więcej niż 200	
	Zużycie kwasu (przy pH 4,8)	[mg/l]	Nie więcej niż 50	Nie więcej niż 100	
	Twardość całkowita	[mg/l]	Nie więcej niż 70	Nie więcej niż 200	
	Twardość wapniowa	[mg/l]	Nie więcej niż 50	Nie więcej niż 150	
	Jon krzemianowy	[mg/l]	Nie więcej niż 30	Nie więcej niż 50	
Pozycja referencyjna	Żelazo	[mg/l]	Nie więcej niż 0,3	Nie więcej niż 1,0	
	Miedź	[mg/l]	Nie więcej niż 0,1	Nie więcej niż 0,3	
	Jon siarczkowy	[mg/l]	Nie wykryto	Nie wykryto	
	Jon amonowy	[mg/l]	Nie więcej niż 0,1	Nie więcej niż 1,0	
	Chlor resztkowy	[mg/l]	Nie więcej niż 0,3	Nie więcej niż 0,3	
	Separacja kwasu węglowego	[mg/l]	Nie więcej niż 4,0	Nie więcej niż 4,0	

Tabela 8-1 Normy jakości dotyczące świeżej wody (wody z kranu)

* Wyciąg z JRA-GL-02-1994, The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association.

PRZESTROGA

Jeśli podczas regularnej kontroli pojawią się jakiekolwiek problemy, należy wyczyścić zbiornik i obieg płynu obiegowego oraz wymienić płyn obiegowy w zbiorniku. Dodatkowo, nawet jeśli nie stwierdzono żadnych problemów, konieczna jest wymiana płynu raz na 3 miesiące, gdy odparowanie płynu powoduje zwiększenie stężenia zanieczyszczeń. Informacje o kontroli okresowej można znaleźć w punkcie "8.2 Kontrola i czyszczenie".

8.2 Kontrola i czyszczenie

OSTRZEŻENIE

- Nie obsługiwać mokrymi rękami przełączników i podobnych elementów oraz nie dotykać części elektrycznych, takich jak wtyczka zasilania. Mogłoby dojść do porażenia prądem.
 - Nie rozpryskiwać wody bezpośrednio na produkt ani nie myć produktu wodą. Mogłoby dojść do porażenia prądem, pożaru itp.
 - Nie należy bezpośrednio dotykać żeberek podczas czyszczenia filtra pyłoszczelnego. Mogłoby dojść do obrażeń.

OSTRZEŻENIE



8.2.1 Kontrola codzienna

Sprawdzić każdą pozycję z Tabela 8-2 poniżej. Jeśli zostanie stwierdzony jakikolwiek problem, zatrzymać produkt, wyłączyć zasilanie główne i przeprowadzić serwis produktu.

Pozycja	Kontrolowany element			
Warunki instalacji	Sprawdzić warunki instalacji produktu.	Na produkcie nie ma ciężkiego przedmiotu, a do przewodów rurowych nie jest przyłożona nadmierna siła. Temperatura i wilgotność sa zgodne ze		
		specyfikacją roboczą produktu.		
Wyciek płynu	Sprawdzić podłączoną część instalacji rurowej.	Nie ma wycieku płynu obiegowego z podłączonej części instalacji rurowej.		
llość płynu	Sprawdzić wskaźnik poziomu cieczy.	Poziom płynu obiegowego musi się znajdować przy oznaczeniu "H".		
	Sprawdzić wyświetlacz.	Liczby na wyświetlaczu powinny być wyraźne.		
Panel sterowania	Sprawdzić działanie funkcji.	Przyciski [RUN/STOP] i [MENU], [SEL], [▼], [▲] działają prawidłowo.		
Ciśnienie tłoczenia płynu obiegowego	Sprawdzić na panelu sterowania.	Nie ma problemu z obsługą.		
Warunki robocze	Sprawdzić stan techniczny.	Nie ma nadmiernego hałasu, wibracji, zapachu ani dymu. Nie powinno być aktywnego sygnału alarmowego.		
Stan wentylacji (W modelu chłodzonym powietrzem)	Sprawdzić stan kratki wentylacyjnej.	Upewnić się, że kratka wentylacyjna nie jest zasłonięta.		
Zaopatrzenie w wodę użytkową (W modelu chłodzonym woda)	Sprawdzić stan zasilania termochillera.	Temperatura, natężenie przepływu i ciśnienie muszą być zgodne ze specyfikacją.		

Tabela 8-2 Elementy kontroli codziennej

8.2 Kontrola i czyszczenie

8.2.2 Kontrola comiesięczna

	F 1		
Tabela 8-3	Elementy	/ Kontrol	comiesięcznej

Pozycja	Kontrolowany element		
Stan wentylacji (W modelu chłodzonym powietrzem)	Oczyścić kratkę wentylacyjną.	Upewnić się, że kratka wentylacyjna nie jest zapchana kurzem itp.	
Zaopatrzenie w wodę użytkową (W modelu chłodzonym wodą)	Sprawdzić wodę użytkową.	Upewnić się, że woda użytkowa jest czysta i nie zawiera żadnych ciał obcych.	
Automatyczne zaopatrywanie w wodę (Opcja J: Automatyczne zaopatrywanie w wodę)	Sprawdzić wodę zasilającą.	Upewnić się, że woda zasilająca jest czysta i nie zawiera żadnych ciał obcych.	

Czyszczenie odpowietrznika (w modelu chłodzonym powietrzem)

PRZESTROGA

- Jeśli żeberka skraplacza powietrza zostaną zapchane pyłem lub zanieczyszczeniami, zmniejszy się wydajność odprowadzania ciepła. Będzie to skutkować zmniejszeniem wydajności chłodzenia i może zatrzymać pracę, ponieważ dojdzie do aktywacji urządzenia zabezpieczającego. Na czas czyszczenia, konserwacji i inspekcji należy wyłączyć zasilanie. Jeśli nie zostanie to zrobione, może dojść do porażenia prądem, obrażeń ciała, oparzeń itp.
- Po kontroli lub czyszczeniu należy założyć z powrotem wszystkie zdemontowane wcześniej panele obudowy. Jeśli nie zostanie to zrobione, może dojść do obrażeń ciała lub porzizonia przedom olektrycznym, cdy przedukt bedzie obekuciwany przy zdiotym lub

Do czyszczenia skraplacza należy używać szczotki z długim włosiem lub pistoletu pneumatycznego, aby zapobiec odkształceniu lub uszkodzeniu żeberek.

Demontaż filtra przeciwpyłowego

 Filtr przeciwpyłowy montowany jest w dolnej części powierzchni czołowej termochillera. Jest montowany za pomocą magnesu. Filtr przeciwpyłowy jest podzielony na dwie części. Są one identyczne.

2. Można je zdemontować w sposób pokazany na poniższym rysunku. Podczas demontażu należy uważać, aby nie odkształcić ani nie porysować chłodzonego powietrzem skraplacza (jego żeberek).



Rys. 8-1 Demontaż filtra przeciwpyłowego

Czyszczenie filtra

Do czyszczenia skraplacza należy używać szczotki z długim włosiem lub pistoletu pneumatycznego.



Rys. 8-2 Czyszczenie filtra

Montaż filtra przeciwpyłowego

Zamontować kołnierz w kolejności odwrotnej do demontażu, a następnie zamontować filtr przeciwpyłowy. Po zamontowaniu magnes zatrzaskuje się.)

8.2.3 Inspekcja co 3 miesiące

Tabela 8-4	Elementy kontroli przeprowadzanej co 3 miesiące

Pozycja	Kontrolowany element		
Zasilanie	Sprawdzić napięcie zasilania.	 Upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją. 	
Płyn obiegowy	Okresowo wymieniać wodę obiegową (wodę czystą). Oczyścić zbiornik.	 Upewnić się, że woda nie została zanieczyszczona i że nie doszło do wzrost glonów. Woda obiegowa wewnątrz zbiornika musi być czysta i nie może zawierać ciał obcycł Należy używać wody czystej lub oczyszczonej. Jakość wody musi być zgodna ze specyfikacją podaną w Tabela 8-1. * Zaleca się wymianę płynu obiegowego c 3 miesiące podczas wykonywania przeglądów okresowych. 	
	Kontrola gęstości (W przypadku stosowania roztworu wodnego glikolu etylenowego o stężeniu 15 %)	- Gęstość musi wynosić 15 % +5/–0.	
Woda użytkowa (W modelu chłodzonym wodą)	Sprawdzić jakość wody.	 Upewnić się, że woda jest czysta i nie zawiera żadnych ciał obcych. Należy również sprawdzić, czy woda nie została zanieczyszczona i czy nie doszło do wzrostu glonów. Jakość wody musi być zgodna ze specyfikacją podaną w Tabela 8-1. 	

^{8.2} Kontrola i czyszczenie

Wymiana płynu obiegowego

- Oczyścić zbiornik i wymienić płyn obiegowy (woda czysta).
- W przypadku płynu obiegowego należy dobrać płyn zgodny ze specyfikacją przedstawioną w "Tabela 8-1 Normy jakości dotyczące świeżej wody (wody z kranu)".
- W przypadku stosowania 15% roztworu glikolu etylenowego należy sprawdzić, czy stężenie mieści się w zakresie 15 % +5/–0.

Wymiana płynu obiegowego (w modelach chłodzonych wodą)

- Oczyścić źródło wody użytkowej i wymienić wodę użytkową.
- W przypadku płynu obiegowego należy dobrać płyn zgodny ze specyfikacją przedstawioną w "Tabela 8-1 Normy jakości dotyczące świeżej wody (wody z kranu)".

8.2.4 Inspekcja co 6 miesięcy

Sprawdzenie wycieków wody z pompy

Zdjąć panel obudowy i sprawdzić, czy w pompie nie ma nadmiernego wycieku. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy wymienić uszczelnienie mechaniczne. Jako część serwisową zamówić uszczelnienie mechaniczne przedstawione w punkcie "8.3 Materiały eksploatacyjne".

PRZESTROGA

- Wyciek z uszczelnienia mechanicznego Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie wycieku z uszczelnienia mechanicznego z powodu jego konstrukcji. Tempo wycieku nie powinno jednak przekraczać 3 cc/godz.
 Zalecany czas eksploatacji uszczelnienia mechanicznego do momentu obowiązkowej
- wymiany wynosi od 6000 do 8000 godzin (zwykle 1 rok)



Rys. 8-3 Sprawdzenie wycieków wody z pompy

8.2.5 Inspekcja przed sezonem zimowym

Zapobieganie zamarzaniu płynu obiegowego

Produkt może zapobiegać zamarzaniu płynu obiegowego w okresie zimowym oraz w nocy. Jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia z powodu zmiany warunków instalacji i środowiska pracy (czas pracy, pogoda itp.), należy wcześniej wykonać przedstawione niżej czynności.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu (funkcja automatycznej pracy pompy)

- Gdy temperatura płynu obiegowego osiągnie 3°C, pompa uruchomi się automatycznie.
- W wyniku pracy pompy płyn obiegowy zostanie ogrzany.
 Następnie, gdy temperatura płynu obiegowego osiągnie 5 °C, pompa automatycznie się zatrzyma.
- W efekcie temperatura płynu obiegowego będzie utrzymywana między 3 a 5 °C, co zapobiegnie zamarzaniu.
- Ta funkcja nie zapobiega zamarznięciu wody w obiegu wody użytkowej (w modelach chłodzonych wodą). Użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarzaniu.
- Ta funkcja nie zapobiega zamarzaniu obiegu automatycznego napełniania płynem (gdy wybrano taką opcję). Zabezpieczenie obwodu automatycznego napełniania płynem należy do obowiązku klienta.
- *Szczegółowe informacje zawiera punkt 5.11 Funkcja zapobiegająca zamarzaniu.
- **1.** Zasilanie powinno być włączone. (Kontrolka RUN miga co 2 sekundy).

2. Całkowicie otworzyć zawór oraz ręczny zawór nadmiarowy zainstalowany przez użytkownika, aby zapewnić cyrkulację płynu obiegowego w momencie automatycznego uruchomienia pompy.

PRZESTROGA

- Ta funkcja nie zapobiega całkowitemu zamarznięciu produktu, jeśli obszar instalacji jest narażony na ciężkie, zimne warunki atmosferyczne. W takich warunkach należy skonsultować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą w celu zainstalowania innych urządzeń zapobiegających zamarzaniu (nagrzewnica taśmowa itp.).
 - Obieg wody użytkowej również nie jest zabezpieczony.
 - Podobnie nie jest zabezpieczony obieg automatycznego napełniania wodą.

8.3 Materiały eksploatacyjne

Należy, w zależności od stanu technicznego, wymienić poniższe części.

Numer katalogowy	Nazwa	Liczba szt.	Uwagi
HRS-S0001	Filtr przeciwpyłowy	1	Jako zapas
HRG-S0211	Zestaw uszczelnienia mechanicznego	1	-

Tabela 8-5 Materiały eksploatacyjne

^{8.3} Materiały eksploatacyjne

8.4 Wyłączenie z eksploatacji na dłuższy czas

Jeżeli istnieje obawa, że produkt nie będzie używany przez długi czas albo że dojdzie do zamarznięcia, należy wykonać następujące czynności.

- **1.** Wyłączyć zasilanie główne użytkownika (odłącznik).
- Całkowicie opróżnić układ produktu z płynu obiegowego i wody użytkowej (w modelach chłodzonych wodą).
 Procedurę odprowadzenia płynu obiegowego z produktu opisano w punkcie

"8.4.1 Odprowadzenie płynu obiegowego".

3. Po odprowadzeniu płynu zakryć produkt pokrowcem winylowym itp. i odłożyć do przechowania.

8.4.1 Odprowadzenie płynu obiegowego i wody użytkowej



 Umieścić pojemnik pod wylotem odpływu. (Pojemność pojemnika powinna wynosić ok. 10 litrów).



Rys. 8-4 Odprowadzenie płynu obiegowego i wody użytkowej z produktu

- **2.** Zdjąć pokrywę zbiornika.
 - Ctworzyć zawory kulowe na przyłączu spustowym i spuścić płyn.

4. Upewnić się, że z maszyny i przewodów rurowych użytkownika została wypompowana wystarczająca ilość płynu obiegowego, a następnie odpowietrzyć układ przez przyłącze powrotne płynu obiegowego.

5. Po opróżnieniu zbiornika z płynu obiegowego należy zamknąć zawór kulowy na przyłączu spustowym i założyć z powrotem pokrywę zbiornika.

<W przypadku termochillera chłodzonego wodą należy opróżnić instalację wody użytkowej zgodnie z punktami od 6 do 8.>

6. Odłączyć przewody rurowe z odpływu wody użytkowej.

7. Wyjąć filtr przeciwpyłowy, aby usunąć zatyczkę. Procedurę usuwania przedstawiono w punkcie 8-3.



Rys. 8-5 Demontaż zatyczki

PRZESTROGA



Samo odłączenie przewodów rurowych wody użytkowej nie spowoduje całkowitego usunięcia wody użytkowej. Aby usunąć wodę użytkową, należy wymontować zatyczkę.

8. Po upewnieniu się, że woda użytkowa została całkowicie odprowadzona, na zatyczki wymontowane w punkcie 7 należy nałożyć taśmę uszczelniającą.

Po zamontowaniu zatyczek należy zamontować filtr przeciwpyłowy. Informacje na temat montażu znajdują się w punkcie P8-4.

9. Patrz Rys. 8-6 Wtyczka do przewodów rurowych produktu w celu zamontowania zatyczki do przewodów rurowych produktu.



Rys. 8-6 Wtyczka do przewodów rurowych produktu

Przyłącze do odpływu (zawór kulowy)

Podczas podłączania przewodów rurowych do odpływu (zawór kulowy) należy zamocować zawór kulowy za pomocą klucza.



Rys. 8-7 Podłączenie do odpływu

PRZESTROGA



Jeżeli zawór kulowy nie zostanie zamocowany podczas podłączania przewodu rurowego, będzie się obracać, powodując wyciek płynu lub nieprawidłowe działanie.

Zamocować zawór kulowy podczas podłączania przewodu rurowego.

^{8.4} Wyłączenie z eksploatacji na dłuższy czas
Rozdział 9 Dokumenty 9.1 Wykaz specyfikacji 9.1.1 Specyfikacja produktu

Tabela 9-1 Wykaz specyfikacji [HRS050-**-20-(BJM)]

	Model		HRS050-A*-20-(BJM)	HRS050-W+-20-(BJM)					
	Metoda chłodzenia		Wersja chłodzona powietrzem Wersja chłodzona wodą						
	Czynnik chłodniczy		R410A (HFC)						
	llość czynnika chłodniczego	kg	0,65						
	Metoda regulacji		Regulacja PID						
	Temperatura i wilgotność otoczenia*2		Temperatura: od 5 do 40 °C、Wilgotność: od 30 do 70 %						
0	Płyn obiegowy* ³		Woda z kranu, wodny roztwór glikolu etylenowego o stężeniu 15 %* ⁴						
wego	Zakres temperatury roboczej* ²	°C	5 do 40						
	Wydajność chłodnicza* ⁴ (50/60 Hz)	W	4700	/5100					
ő	Stabilność temperaturowa*6	°C	±0,1						
bie	Wydajność pompy* ⁷ (50/60 Hz)	MPa	0,24 (przy 23 l/min)	/ 0,32 (przy 28 l/min)					
v nu c	Znamionowe natężenie przepływu* ⁸ (50/60 Hz)	l/min	23/28						
<u></u>	Pojemność zbiornika	I	Ok	x. 5					
Układ	Rozmiar przyłącza		Rc	1/2					
	Materiał mający kontakt z płyne obiegowym	m	Stal nierdzewna, lutowanie miedziane (wymiennik ciepła)* ¹³ , brąz* ¹³ Mosiądz* ¹³ , SIC, wegiel, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC, NBR						
	Zakres temperatury	°C	-	5 do 40					
¹² g	Zakres ciśnienia	MPa	-	0,3 do 0,5					
E ≥ i	Wymagane natężenie przepływu* ¹³	l/min	-	16					
Ş Ý	Różnica ciśnień wody użytkowej	MPa	-	Co najmniej 0,3					
S S S	Rozmiar przyłącza		-	Rc1/2					
83	Materiał mający kontakt z płynem obie	gowym	Stal nierdzewna, lutowanie miedziar (wymiennik ciepła), brąz, guma syntetyc						
0	Zakres ciśnienia wody zasilającej	MPa	0,2 d	0,2 do 0,5					
czne/ anie ۱*1 ²	Zakres temperatury wody zasilającej	°C	5 do 40						
en stat	Przepływ wody zasilającej	l/min	Ok. 1						
uton Płyr	Automatyczne napełnianie płynem R	ozmiar	Rc3/8						
⊲ -	Przvłacze przelewowe Rozmiar przy	vłacza	Rc3/4						
czny	Zasilanie		200–230 V AC, 50/60 Hz. Dopuszczalny zakres napiecia ±10 %						
	Odłacznik* ¹⁴	A	20						
lektry	Zastosowana wydajność wyłącznika różnicowo-prądowego* ⁵	Α	20						
Układ el	Znamionowy prąd roboczy* ³ (50/60 Hz)	А	8,0/11,0	7,6/10,0					
	Znamionowy pobór mocy* ³ (50/60 Hz)	kVA	1,68/2,20	1,55/2,00					
	Wymiary* ¹¹	mm	377 x 592 x 976 (szer. x gł. x wys.)						
Akcesoria			Złącze sygnału sterującego sekwencją we/wy 1 szt., podręcznik obsługi (instalac i obsługa) 1 szt., lista kodów alarmowych 1 szt.						
Masa* ¹¹ ko			69 67						

Produkt należy użytkować w warunkach, w których nie dojdzie do zamarznięcia.

W przypadku eksploatacji w sezonie lub regionie, w którym temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, należy skonsultować się z firmą SMC.

W przypadku otosowania wody z kranu należy stosować wodę spełniającą wymogi japońskiego stowarzyszenia przemysłu chłodniczego i klimatyzacyjnego (JRA GL-02-1994 / Układ wody chłodzącej — typ obiegu — woda uzupełniająca)
(1) Temp. otoczenia roboczego.: 25 °C, (2) Temp. płynu obiegowego: 20 °C, (3) Znamionowy przepływ płynu obiegowego, (4) Płyn obiegowy: woda z kranu, (5) Temp. wody użytkowej.: 25°C (*15).

Należy stosować roztwór wodny glikolu etylenowego o stężeniu 15 %, jeżeli produkt jest eksploatowany w miejscu, w którym temperatura płynu obiegowego jest niższa niż 10 °C. *4

*5 Temperatura na wyjściu przy znamionowym przepływie płynu obiegowego oraz bezpośrednio podłączonym wyjściu płynu obiegowego i powrotnym. Srodowisko instalacyjne i zasilanie elektryczne są zgodne ze specyfikacją i stabilne. Wydajność na wylocie termochillera przy temp. płynu obiegowego równej 20°C.

*6

Przepływ płynu pozwalający utrzymać wydajność chłodniczą i stabilność temperaturową. Specyfikacja wydajności chłodniczej i stabilności temperaturowej może nie być spełniona, jeżeli natężenie przepływu będzie niższe niż *7

przepływ znamionowy.

Do przygotowania przez klienta. Stosować wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA / 200 V, zgodny ze specyfikacją zasilania

Przód 1 m / Wysokość 1 m / Statycznie bez obciążenia. Inne warunki: pátrz uwaga 3. *9

*10 Wymiar między panelami. Nie uwzględniono wystających części. *11 Mása bez płynu obiegowego i wody użytkowej (w modelu chłodzonym wodą). Masa wzrośnie o 1 kg w przypadku opcji J [Automatyczne napełnianie płynem].

*12 Dla opcji J [Automatyczne napełnianie płynem].

*13 Miedź, brąz i mosiądz nie są uwzględniane, jeśli wybrano opcję M [Przewody rurowe wody dejonizowanej].

*14 W przypadku opcji B [Wyłącznik różnicowoprądowy] odłącznik jest zastąpiony wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

*15 W modelu chłodzonym wodą.

9.1.2 Wartości GWP czynnika chłodniczego

Tabela 9-2 Wartości GWP czynnika chłodniczego							
	Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)						
Czypnik chłodniczy	Desperzedzenie (UE) pr 517/2014	Zmieniona ustawa o odzyskiwaniu					
		i niszczeniu fluorowęglowodorów					
		(Prawodawstwo japońskie)					
R134a	1430	1430					
R404A	3922	3920					
R407C	1774	1770					
R410A	2088	2090					

Uwaga:

1. Ten produkt jest hermetycznie zamknięty i zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

2. Patrz tabela specyfikacji czynnika chłodniczego zastosowanego w produkcie.

^{9.1.1} Specyfikacja produktu

9.1.3 Specyfikacje dotyczące komunikacji

■ Wejście/wyjście stykowe

	Pozycja	Specyfikacja						
Т	yp złącza (dla tego produktu)	MC1,5/12-GF-3,5						
	System izolacji	Optoizolator						
Sygnal	Znamionowe napięcie wejściowe	24 VDC						
Sygnaf	Zakres napięcia roboczego	21,6 do 26,4 V						
wejsciowy	Znamionowy prąd wejściowy	Typowo 5 mA						
	Sygnał wejściowy	4,7 Ω						
Sygnał	Znamionowy prąd obciążenia	Nie więcej niż 48 VDC / Nie więcej niż 30 VDC						
wyjścia	Maksymalny prąd obciążenia	500 mA AC/DC (obciążenie rezystancyjne)						
stykowego	Minimalny prąd obciążenia	5 V DC, 10 mA						
	Napięcie wyjściowe	24 VDC ±10 %, maks. 0,5 A						

Tabala 0.3 Wykaz sposyfikacji



*1 Numery styków i sygnały wyjściowe mogą być ustawiane przez użytkownika. Szczegółowe informacje zawiera punkt "5.19 Funkcja komunikacji".

*2 W przypadku korzystania z akcesoriów opcjonalnych, w zależności od akcesoriów dopuszczalny prąd urządzeń 24 V DC zostaje zmniejszony. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi akcesoriów opcjonalnych.

Komunikacja szeregowa

Tabela 9-4 Specyfikacja produktu

Pozycja	Specyfikacja					
Typ złącza (dla tego produktu)	Złącze żeńskie 9-stykowe D-sub (śruba montażowa: M2.6×0.45)					
Protokół	Standard Modicon Modbus / Prosty protokół komunikacji					
Standard	EIA RS-485	EIA RS-232C				
Schemat obwodu	Ten produkt Twój system SD+ SG SD- SD-	Ten produkt Twoj system				



Rys. 9-1 Wymiary zewnętrzne

^{9.2} Wymiary zewnętrzne

9.3 Schemat przepływu

HRS050-A*-20-(BJM) 9.3.1

- **4** – Obwód płynu obiegowego
- Obwód chłodniczy



9.3.2 HRS050-W*-20-(BJM)



Rys. 9.3 Schemat przepływu(HRS050-W*-20-(BJM))

9.4 Wydajność chłodnicza



9.5 Wydajność grzewcza









Rys. 9.5 Wydajność grzewcza (HRS050-W-20-(BJM))

9.6 Wydajność pompy

9.6.1 HRS050-**-20-(BJM)



Rys. 9.6 Wydajność pompy (HRS050-**-20-(BJM))

9.7 Wymagany przepływ wody użytkowej (w modelu chłodzonym wodą)



*llość wody użytkowej do pracy ze znamionową wydajnością chłodniczą z płynem obiegowym, jak przedstawiono na rys. 8-4.



9.8 Zgodność

Ten system jest zgodny z następującymi standardami/normami.

Tabela 9-5 Zgodnosc						
	Dyrektywa EMC	2004/108/WE				
Oznaczenie CE	Dyrektywa	2006/42/WF				
	maszynowa					
NRTL	E112803(UL61010-1)					

Tabela 9-5 Zgodność

9.9 Przykładowa deklaracja zgodności



Tokio, * stycznia 20 * *

Iwao Mogi Prezes i dyrektor generalny Dział rozwoju produktu — VI

9.9 Przykładowa deklaracja zgodności

	Wynik								
termochillera znajdują się w rozdziale "8.2.1 Kontrola codzienna" w podręczniku obsługi. Kod prod. : niezwłocznie po zakończeniu przygotowania do pracy.	Woda użytkowa (w modelach chłodzonych wodą)	Ciśnienie wejściowe	MPa						
		Natężenie przepływu	l/min						
		Temperatura	J,						
	Warunki robocze	Obecność błędu	Jest/Brak						
	Temp. płynu obiegowego	ç							
	erowania Działanie								
	Panel st	Wyświetlacz							
	llość płynu	Wewnątrz/Zewnątrz Zakres wskaźnika poziomu cieczy	Wewnątrz/Zewnątrz						
ch kontroli imentowa	Wyciek płynu	Jest/							
codzienny zić i udoku	tawiania	Wilgotność	%						
owadzaniu leży sprawd	Warunki us	Temperatura	ç						
e o przepi iniczny na	Wykonane przez								
Informacj Stan tech	Data		Od razu po ustawieniu (wartość początkowa)						

9.10 Arkusz kontroli codziennej

Nr modelu

SNC, Arkusz kontroli codziennej termochillera

^{9.10} Arkusz kontroli codziennej

Rozdział 10 Gwarancja na produkt

1. Okres obowiązywania

Gwarancja na produkt obowiązuje przez 1 rok użytkowania lub przez 1,5 roku od momentu dostarczenia produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Zakres

Dostarczymy części zamienne w przypadku wszelkich zgłoszonych w okresie gwarancyjnym usterek, za które wyraźnie ponosimy odpowiedzialność. W takiej sytuacji zdemontowane części staną się własnością SMC.

Gwarancja ta obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do naszego produktu. Nie dotyczy innych szkód powstałych w wyniku awarii produktu.

3. Treść

- 1. Gwarantujemy, że produkt będzie działać prawidłowo, jeśli zostanie zainstalowany, będzie konserwowany oraz kontrolowany zgodnie z podręcznikiem obsługi oraz będzie eksploatowany w warunkach określonych w katalogu lub uzgodnionych oddzielnie.
- 2. Gwarantujemy, że produkt nie ma żadnych wad komponentów, materiałowych ani montażu.
- 3. Gwarantujemy, że wymiary zewnętrzne produktu są zgodne z podanymi.
- 4. Gwarancja nie obowiązuje w poniższych przypadkach.
 - (1) Produkt został nieprawidłowo zainstalowany lub podłączony do innych urządzeń.
 - (2) Produkt nie był odpowiednio konserwowany i kontrolowany lub był nieprawidłowo użytkowany.
 - (3) Produkt był eksploatowany niezgodnie ze specyfikacją.
 - (4) Doszło do modyfikacji lub zmiany konstrukcji produktu.
 - (5) Awaria była następstwem usterki produktu spowodowanej nieprawidłowym działaniem urządzeń podłączonych do produktu.
 - (6) Awaria wynikała z klęski żywiołowej, takiej jak trzęsienie ziemi, tajfun, powódź, wypadek lub pożar.
 - (7) Awaria wynikała z działania innego niż przedstawione w podręczniku obsługi lub z pracy w warunkach niezgodnych ze specyfikacją.
 - (8) Nie wykonywano czynności kontrolnych i konserwacyjnych (kontrole dzienne i przeglądy okresowe) wskazanych w podręczniku.
 - (9) Awaria wynikała z zastosowania płynu obiegowego lub wody użytkowej niezgodnej ze specyfikacją.
 - (10) Awaria jest typowym efektem upływu czasu (na przykład odbarwienie lakierowanej lub powlekanej powierzchni).
 - (11) Awaria nie wpływa na prawidłowe działanie produktu (nie powoduje na przykład nowych dźwięków, hałasów ani drgań).
 - (12) Awaria wynikała z "środowiska instalacji" omówionego w podręczniku.
 - (13) Awaria wynikała ze zignorowania przez klienta punktu "6. Wytyczne dla klientów".

4. Umowa

Jakiekolwiek niejasności związane z treścią punktów "2. Zakres" oraz "3. Treść" powinny być wyjaśniane zgodnie z umową zawartą między klientem a firmą SMC.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

- (1) Wydatki na kontrole codzienne i okresowe
- (2) Wydatki na naprawy przeprowadzane przez inne firmy
- (3) Wydatki na transfer, instalację i demontaż produktu
- (4) Wydatki na wymianę części, które nie są składowymi produktu, oraz na dostawę cieczy
- (5) Niedogodności i straty spowodowane awarią produktu (takie jak rachunki telefoniczne,
- odszkodowanie za zamknięcie zakładu pracy i straty handlowe) (6) Wydatki i odszkodowania nieobjęte treścią punktu "2. Zakres"

6. Wytyczne dla klientów

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja są niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego produktu. Należy koniecznie spełnić poniższe warunki wstępne. Należy pamiętać, że możemy odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej, jeśli te warunki wstępne nie zostaną spełnione.

- (1) Produkt należy eksploatować zgodnie z instrukcją obsługi opisaną w podręczniku.
- (2) Przeprowadzać czynności kontrolne i konserwacyjne (kontrole dzienne i przeglądy okresowe) określone w podręczniku obsługi i konserwacji.
- (3) Zapisywać wyniki kontroli i konserwacji na arkuszu kontroli codziennej dołączonym do podręcznika obsługi i konserwacji.

7. Wniosek o naprawę gwarancyjną

W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się z dostawcą, u którego zakupiono ten produkt.

Naprawa gwarancyjna jest wykonywana na żądanie.

Naprawa zostanie wykonana bezpłatnie, zgodnie z okresem gwarancyjnym, warunkami wstępnymi i warunkami określonymi powyżej. Oznacza to, że naprawa awarii wykrytych po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie podlegać standardowym opłatom.

Wersja

Wer.P: Lis.2018

SMC Corporation

4-14-1 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021 Japonia Tel: + 81 3 5207 8249 Fax: +81 3 5298 5362 URL http://www.smcworld.com

Uwaga: Producent może zmienić specyfikację bez uprzedniego powiadomienia. © 2018 SMC Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone.