

Sütemény forma kivágó gép.

A gép a tésztalapot továbbít egy munkahenger segítségével. Ebből a tésztalapból egy kivágó szerszám egy munkahenger segítségével formákat vág ki. Ezeket a formákat egy lift viszi el a tésztalapról és egy másik szalagra továbbítja.

Az első munkahenger szakaszosan tolja a tészta szalagot.

A második munkahenger a kivágó szerszámot mozgatja. Gyorsmenet-munkamenet funkcióban fel-le mozog és kivágja a sütit. A munkahengert biztonsági fékező megoldással kell ellátni, mivel a mozgása függőleges irányú, és éles szerszámot mozgat.

A harmadik munkahenger a kivágó alatti liftet üzemelteti. Ha ki lett vágva egy süti a lift lemegy és a süti a másik szalagon folytatja az útját.

A gép funkciói:

Automata üzemmód süti számlálóval. Megadható, hogy hány sütit szeretnék gyártani és annyi ciklus lefutása után a gép automatikusan megáll.

Egy ciklusú üzemmód, ami csak egy sütit csinál.

Vészmegállítás

Az első és a harmadik munkahenger mozgása megáll és szabadon mozgatható állapotba kerül. A függőlegesen mozgó kivágó munkahenger a mozgását megszakítva megáll, és nem mozdítható meg.

A kezelőpanel gombjai:

Start,

Stop,

Vész,

Egy ciklus – Automata ciklus kiválasztása (egy vagy két gomb segítségével megoldva),

Egyéb gombokkal kiegészíthető, pl.: vészmegállítás oldása,