



# Manuel d'installation et d'entretien

## Thermo-chiller

### Série HRS012/018/024/030



### Instructions originales

#### 1 Lire avant utilisation

Nous vous remercions pour l'achat du thermo-chiller SMC (ci-après nommé « produit »). Ce « Manuel d'installation et d'entretien » (ci-après nommé « manuel ») explique brièvement les procédures de consigne essentielles pour démarrer et arrêter le produit et réinitialiser ses alarmes. Lisez ce manuel avant toute utilisation.

#### 2 Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations essentielles pour éviter aux utilisateurs et à d'autres personnes d'être blessées et/ou d'endommager les équipements.

- Afin de garantir la bonne manipulation de ce produit, veuillez lire ce manuel et les manuels des appareils associés avant utilisation.
- Conservez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Ces consignes indiquent le niveau de danger potentiel au moyen des mentions « Précaution », « Attention » ou « Danger ». Celles-ci sont suivies de consignes de sécurité importantes qui doivent être soigneusement appliquées.
- Pour assurer la sécurité du personnel et des équipements, les consignes de sécurité de ce manuel et du catalogue de produits doivent être respectées, ainsi que toutes les autres pratiques de sécurité correspondantes.

	<b>Précaution</b>	Indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, peut entraîner des blessures mineures ou peu graves.
	<b>Attention</b>	Indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	<b>Danger</b>	Indique un risque potentiel de niveau élevé qui, s'il est ignoré, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### Attention

- La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.
- Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les équipements ou machines utilisant de l'air comprimé.
- Les opérations de câblage, de manipulation et d'entretien du produit ne doivent être effectuées que par du personnel dûment formé et expérimenté.
- N'intervenez jamais sur des machines ou composants pneumatiques sans vous être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
  - L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués que si ces équipements ont été mis en sécurité.
  - Avant de remettre l'équipement en marche, assurez-vous d'avoir pris toutes les mesures de sécurité.
- Le produit peut être dangereux s'il n'est pas correctement manipulé.
- N'utilisez pas ce produit en dehors des plages spécifiées. Consultez SMC si le produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants :
  - Conditions et environnements en dehors de ceux cités dans le catalogue ou pour une utilisation du produit en extérieur.
  - Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, air, navigation, véhicules,...), équipements médicaux, alimentaires, équipements de sécurité, de presse.
  - Une application pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme, les animaux ou l'environnement, nécessitant une analyse de sécurité particulière.

#### Précaution

- N'utilisez pas le produit dans une zone dont la température élevée et l'humidité ne peuvent être évacuées, ou s'il est exposé à des substances corrosives. Cela peut entraîner un refroidissement insuffisant.
- Ne manipulez pas le connecteur d'alimentation et ne branchez pas avec les mains mouillées. Vous pourriez produire une électrocution.
- Ce produit est lourd (plus de 40 kg). Lors du déplacement du produit avec des roulettes ou des poignées, faites attention aux pentes sur la route et au risque de chute du produit.
- Sélectionnez un raccordement compatible avec la plage de pression d'utilisation. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite de liquide ou une rupture.

### 3 Caractéristiques

#### 3.1 Caractéristiques du produit

HRS0 \* \* - \* \* -20-Options

Modèle	HRS012-A* -20-(BJMT)	HRS012-W* -20-(BJMT)	HRS018-A* -20-(BJMT)	HRS018-W* -20-(BJMT)	HRS024-A* -20-(BJMT)	HRS024-W* -20-(BJMT)	HRS030-A* -20-(BJMT)	HRS030-W* -20-(BJMT)
Méthode de refroidissement	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau
Réfrigérant	R407(HFC), (GWP:1653)							
Méthode de réglage	Contrôle PID							
Température ambiante et humidité <sup>2</sup>	Température : 5 - 40°C <sup>16</sup> ; Humidité : 30 - 70%							
Fluide calorigène <sup>3</sup>	Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15% <sup>3</sup>							
Plage de temp. d'utilisation <sup>2</sup> (°C)	5 à 40							
Capacité frigorifique <sup>4</sup> (50/60 Hz) (W)	1100/1300	1700/1900	2100/2400	2600/3200				
Stabilité de la température <sup>5</sup> (°C)	±0.1							
Capacité de pompage <sup>7</sup> (50/60 Hz) (MPa)	0.13 (à 7L/min)/0.18 (à 7L/min) Pour option -T : 0.44 (à 10 L/min)/0.40 (à 14 L/min) Pour option -MT : 0.32 (à 10 L/min)/0.32 (à 14 L/min)							
Débit nominal <sup>8</sup> (50/60 Hz) (L/Min)	7/7 Pour option -T : 10/14 Pour option -MT : 10/14							
Capacité du réservoir (L)	Environ 5							
Taille de l'orifice	Rc1/2							
Matériau mouillé	Acier inoxydable, Brasage au cuivre (échangeur de chaleur) <sup>14</sup> , Bronze <sup>14</sup> Laiton <sup>14</sup> , SIC, Céramique d'oxyde d'aluminium, Carbone, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC							
Plage de température (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Plage de pression (MPa)	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5
Débit requis <sup>13</sup> (L/min)	8	12	14	15				
Différence de pression de l'eau d'installation (L/min)	0.3 min.	0.3 min.	0.3 min.	0.3 min.				
Taille de l'orifice	Rc3/8							
Matériau mouillé	Acier inoxydable, Brasage au cuivre, Bronze, Caoutchouc synthétique							
Alimentation	Monophasé 200 à 230 VAC 50/60 Hz. Plage de tension admissible ±10%							
Protecteur de circuit <sup>15</sup> (A)	10 (pour option -T, -MT : 15)							
Capacité admissible de coupe-circuit <sup>15</sup> (A)	10 (pour option -T, -MT : 15)							
Courant nominal <sup>4</sup> (50/60 Hz) (A)	4.6/5.1 :5.6/6.7	4.7/5.2 :5.7/6.8	5.1/5.9 :6.1/7.5	5.2/6.0 :6.2/7.6				
Consommation nominale <sup>14</sup> (50/60 Hz) (kVA)	0.9/1.0 :1.1/1.3	0.9/1.0 :1.1/1.4	1.0/1.2 :1.2/1.5	1.0/1.2 :1.2/1.5				
Niveau sonore <sup>16</sup> (50/60 Hz)	60/61				62/65			
Dimensions <sup>11</sup> (mm)	W377xD500xH615 (W14.8xD19.7xH24.2[pouces])				W377xD500xH660			
Poids <sup>12</sup> (kg)	43				47			

#### HRS0 \* \* - \* \* -10-Options

Modèle	HRS012-A* -10-(BJMT)	HRS012-W* -10-(BJMT)	HRS018-A* -10-(BJMT)	HRS018-W* -10-(BJMT)
Méthode de refroidissement	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau	Refroidi à l'air	Refroidi à l'eau
Réfrigérant	R407(HFC), (GWP:1653)			
Méthode de réglage	Contrôle PID			
Température ambiante et humidité <sup>2</sup>	Température : 5 - 40°C <sup>16</sup> ; Humidité : 30 - 70%			
Fluide calorigène <sup>3</sup>	Eau du robinet, solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15% <sup>3</sup>			
Plage de temp. d'utilisation <sup>2</sup> (°C)	5 à 40			
Capacité frigorifique <sup>4</sup> (50/60 Hz) (W)	1100/1300	1500/1700		
Stabilité de la température <sup>5</sup> (°C)	±0.1			
Capacité de pompage <sup>7</sup> (50/60 Hz) (MPa)	0.13 (à 7L/min)/0.18 (à 7L/min) Pour option -T, -MT : 0.36 (à 7 L/min)/0.42 (à 10 L/min)			
Débit nominal <sup>8</sup> (50/60 Hz) (L/Min)	7/7 Pour option -T, -MT : 7/10			
Capacité du réservoir (L)	Environ 5			
Taille de l'orifice	Rc1/2			
Matériau mouillé	Acier inoxydable, Brasage au cuivre (échangeur de chaleur) <sup>14</sup> , Bronze <sup>14</sup> Laiton <sup>14</sup> , SIC, Céramique d'oxyde d'aluminium, Carbone, PP, PE, POM, FKM, EPDM, PVC			
Plage de température (°C)	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Plage de pression (MPa)	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5	0.3 - 0.5
Débit requis <sup>13</sup> (L/min)	8	12		
Différence de pression de l'eau d'installation (L/min)	0.3 min.	0.3 min.		
Taille de l'orifice	Rc3/8			
Matériau mouillé	Acier inoxydable, Brasage au cuivre, Bronze, Caoutchouc synthétique			
Alimentation	Monophasé 100VAC 50 Hz/Monophasé 100 à 115 VAC) 60 Hz. Plage de tension admissible ±10%			
Protecteur de circuit <sup>15</sup> (A)	15			
Capacité admissible de coupe-circuit <sup>15</sup> (A)	15			
Courant nominal <sup>4</sup> (50/60 Hz) (A)	7.5/8.3	7.7/8.4		
Consommation nominale <sup>14</sup> (50/60 Hz) (kVA)	0.7/0.8 :0.7/0.8	0.8/0.8 :0.8/0.8		
Niveau sonore <sup>16</sup> (50/60 Hz)	58/55			
Dimensions <sup>11</sup> (mm)	W377xD500xH615 (W14.8xD19.7xH24.2[pouces])			
Poids <sup>12</sup> (kg)	40			

Notes :

- \* 1 Pour modèle refroidi à l'eau.
- \* 2 Utilisez le produit dans les conditions où le gel ne se produit pas. Consultez SMC si vous devez utiliser l'appareil dans un environnement où la température ambiante est inférieure à zéro.
- \* 3 Si vous utilisez de l'eau du robinet, utilisez de l'eau qui répond à la norme de l'Association des Industries de la Réfrigération et de l'Air Climatisé du Japon (JRA GL-02-1994/Système d'eau de refroidissement - type de circulation - eau d'appoint).

### 3 Caractéristiques (suite)

- \* 4 (1) Température ambiante d'utilisation : 25°C, (2) Temp. du fluide calorigène : 20°C, (3) Débit nominal du fluide calorigène, (4) Fluide calorigène : Eau du robinet, (5) Temp. d'eau d'installation : 25°C. La capacité frigorifique sera réduite de 300W lorsque les options T et MT [Pompe haute-pression] sont sélectionnées.
- \* 5 Utilisez une solution aqueuse avec 15% de glycol d'éthylène si vous opérez dans un endroit où la température du fluide calorigène est inférieure à 10°C.
- \* 6 Température de sortie lorsque le débit du fluide calorigène équivaut au débit nominal, alors que les orifices de sortie et de retour du fluide calorigène sont directement connectés. L'environnement d'installation et l'alimentation électrique sont dans les limites indiquées et stables.
- \* 7 La capacité à la sortie du thermo-chiller lorsque la temp. du fluide calorigène est de 20°C.
- \* 8 Flux de fluide pour conserver la capacité de refroidissement et la stabilité de température. La caractéristique de la capacité frigorifique et la stabilité de la température peuvent ne pas être satisfaites si le débit est inférieur au débit nominal.
- \* 9 Doit être préparé par le client. Utilisez un rupteur de branchement à la masse d'une sensibilité de 30 mA/200 V (modèle -20/200), 15 ou 30 mA/100 V (modèle -10/100 V) pour la caractéristique d'alimentation.
- \* 10 Avant 1 m/Hauteur 1 m/Statique sans charge. Voir note 3 pour les autres conditions.
- \* 11 Dimension entre les panneaux. Projections non comprises.
- \* 12 Poids lorsque le fluide calorigène et l'eau d'installation (pour modèle à eau refroidie) du produit ne sont pas compris. Le poids augmente d'1 kg lorsque l'option J [Remplissage automatique du fluide] est sélectionnée. Le poids augmente de 4 à 6 kg lorsque les options T et MT [Pompe haute-pression] sont sélectionnées.
- \* 13 Un débit spécifique est requis lors de l'ajout d'une charge décrite pour la capacité frigorifique, cf conditions de la note 4.
- \* 14 Le cuivre, le bronze et le laiton ne sont pas compris lorsque l'option M [raccordements à eau DI] est sélectionnée.
- \* 15 Si l'option "Rupteur de branchement à la masse" est sélectionnée, le rupteur de branchement à la masse est utilisé plutôt que la protection de circuit.
- \* 16 La température ambiante d'utilisation est comprise entre 5 et 45°C pour l'option G [Modèle haute température].

#### 3.2 Description générale et utilisation prévue


Ce produit utilise une pompe intégrée pour faire circuler un liquide tel que de l'eau, ajustée à une température constante par le circuit de refroidissement. Ce liquide circulant refroidit les pièces de la machine du client qui génèrent de la chaleur.

#### 3.3 Code de numéro de série de production

Le code de numéro de série de production imprimé sur l'étiquette indique le mois et l'année de production comme indiqué dans le tableau suivant :

Année	2012	2013	2014	...	2021	2022	2023	...
	Mois	Q	R	S	...	Z	A	B
Jan	o	Qo	Ro	So	...	Zo	Ao	Bo
Fév	P	QP	RP	SP	...	ZP	AP	BP
Mar	Q	QQ	RQ	SQ	...	ZQ	AQ	BQ
Avr	R	QR	RR	SR	...	ZR	AR	BR
Mai	S	QS	RS	SS	...	ZS	AS	BS
Juin	T	QT	RT	ST	...	ZT	AT	BT
Juil	U	QU	RU	SU	...	ZU	AU	BU
Aoû	V	QV	RV	SV	...	ZV	AV	BV
Sep	W	QW	RW	SW	...	ZW	AW	BW
Oct	X	QX	RX	SX	...	ZX	AX	BX
Nov	y	Qy	Ry	Sy	...	Zy	Ay	By
Déc	Z	QZ	RZ	SZ	...	ZZ	AZ	BZ

#### 4 Pour passer commande



### 5 Nom des pièces et accessoires

#### 5.1 Accessoires


- Vérifiez les accessoires livrés avec le thermo-chiller.

N°	Description	Quantité	Remarque
1	Manuel d'installation et d'entretien (ce manuel)	1	(couverture transparente)
2	Étiquette de liste de codes d'alarme	1	
3	Manuel d'utilisation	1	
4	Connecteur d'alimentation	1	
5	Connecteur de signal de commande E/S de séquence*	1	
6	Raccord (pour orifice de purge)*	1	
7	Noyau magnétique*	1	

\*Ces accessoires ne sont pas expliqués dans ce manuel. Consultez le manuel d'utilisation joint pour plus de détails.

#### 5.2 Pièces principales


- Les noms des pièces utilisées dans ce manuel sont les suivants (Écran de contrôle)



Non	Description	Fonction
1	Écran numérique (7 segments, 4 chiffres).	PV Affiche la température et la pression du fluide calorigène et des codes d'alarme. SV Affiche la température d'évacuation du fluide calorigène et les valeurs de consigne des autres menus.
2	LED [°C] [°F]	Doté d'une fonction de conversion des unités. Affiche l'unité de la température à l'écran (réglage par défaut °C).
3	LED [MPa] [PSI]	Doté d'une fonction de conversion des unités. Affiche l'unité de la pression à l'écran (réglage par défaut MPa).
4	LED [REMOTE]	La communication permet un fonctionnement à distance (marche / arrêt). S'allume pendant un fonctionnement à distance.
5	[RUN] LED	S'allume lorsque le produit est démarré et lors du fonctionnement. S'éteint lorsque le produit s'arrête. Clignote en mode veille pour s'arrêter ou se mettre en mode antigel, ou pour intervenir indépendamment sur la pompe.
6	LED [ALARM]	Clignote en même temps que le signal quand l'alarme se déclenche.
7	LED [ ]	S'allume quand le niveau du fluide descend sous le niveau LOW.
8	LED [ ]*	S'allume tandis que la fonction 'démarrage signal calibré' ou 'arrêt signal calibré' fonctionne.
9	LED [ ]*	S'allume lorsque le produit est en fonctionnement automatique.
10	touche [RUN/STOP]	Démarré ou arrête le produit.
11	touche [MENU]	Bascule vers le menu principal (affichage de l'écran de température) et le menu secret (entrée des valeurs de consigne et écran de contrôle).
12	touche [SEL]*	Change l'élément dans le menu et saisit la valeur de consigne.
13	touche [▼]	Réduit la valeur de réglage.
14	touche [▲]	Augmente la valeur de réglage.
15	Touche [PUMP]	Maintenez les touches [MENU] et [RUN/STOP] enfoncées simultanément. La pompe se met en service toute seule pour permettre à l'appareil de se préparer à démarrer (évacuer l'air).
16	[RESET] touche	Maintenez les touches [▼] et [▲] enfoncées simultanément. Ceci arrêtera le signal d'alarme et réinitialisera la LED [ALARM].


\*Ces LED et touches ne sont pas utilisées dans ce manuel. Consultez le manuel d'utilisation joint pour plus de détails.

## 5 Nom des pièces et accessoires (suite)



## 6 Transport, transfert et déplacement

- 1) Veillez à déverrouiller les roulettes (uniquement sur la roue avant). Il n'existe pas de fonction de verrouillage avec les roulettes arrière.
- 2) Poussez les panneaux gauche et droit avec la poignée et déplacez.
- 3) Utilisez les coins pour appuyer sur le panneau avant ou arrière. Pousser au centre peut déformer le panneau.



## 7 Installation

### 7.1 Installation

#### Attention

- N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité.

### 7.2 Types d'étiquettes signalant un danger

#### Attention

- Ce produit présente divers dangers potentiels et est marqué d'étiquettes d'avertissement.

#### Avertissement relatif à l'électricité



Ce symbole indique un risque possible de choc électrique.

#### Avertissement relatif aux températures élevées



Ce symbole indique un risque possible de surfaces chaudes et de brûlures.

#### Avertissement relatif aux objets pivotants



Ce symbole indique un risque possible d'amputation des doigts ou de la main ou d'enchevêtrement dû à la rotation du ventilateur (pour le modèle refroidi à l'air).

#### Avertissement relatif à d'autres dangers généraux



Ce symbole indique un danger général.

## 7 Installation (suite)

### 7.3 Environnement

#### Attention


- N'utilisez pas le produit dans un milieu contenant des gaz corrosifs, de l'eau salée, de la vapeur ou des produits chimiques.
- N'utilisez pas le produit dans une zone dont la température élevée et l'humidité ne peuvent être évacuées, ou s'il est exposé à des substances corrosives. Cela peut entraîner un refroidissement insuffisant.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur. Si le produit est soumis à la pluie ou à des éclaboussures d'eau, cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une panne.
- N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif.
- N'exposez pas aux rayons directs du soleil. Utilisez un couvercle de protection adéquat.
- N'installez pas le produit dans un endroit exposé à une chaleur rayonnante.
- N'installez pas le produit dans des milieux soumis à des vibrations ou impacts. Familiarisez-vous avec les caractéristiques.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits à une altitude de 3000 m ou plus (sauf pour le stockage et le transport du produit), reportez-vous au manuel d'utilisation.

### 7.4 Montage


#### Attention

- L'installateur/utilisateur final est responsable de la réalisation d'une évaluation des risques dus au bruit sur l'équipement après l'installation et doit prendre les mesures appropriées si nécessaire.

- 1) Sélectionnez une surface rigide plane et de niveau appropriée pour supporter le poids du produit et permettant de réduire l'effet des vibrations.
- 2) Installez le produit de sorte que le panneau de commande soit facilement visible et accessible, que les connexions électrique et de fluide puissent facilement être réalisées à l'arrière du produit et que l'entrée et la sortie d'air et sorties ne soient pas obstruées. Après le positionnement, verrouillez à nouveau les roulettes avant.
- 3) Installez le produit sur le sol ou un socle en utilisant le support anti-tremblement de terre (préparé séparément).



Option G «Modèle haute température» et modèle «HRS030»  
10 x longueur des orifices ovales 11



\*4 (quatre) pieds de scellement M8 doivent être préparés par l'utilisateur final.

Modèle compatible	Dimension [mm]	
	A	B
HRS012-***-***		
HRS018-***-***	555	(590)
HRS024-***-***		
HRS030-***-***	546	(581)

### 7.5 Raccordement

#### Précaution


- Avant de procéder au raccordement, assurez-vous d'éliminer les copeaux, l'huile de coupe, les poussières, etc.

## 7 Installation (suite)

- Lors de l'installation des tubes ou raccords aux orifices, s'assurer que le fluoropolymère ne pénètre pas dans l'orifice. Lorsque vous utilisez un revêtement en fluoropolymère, laissez à découvert 1.5 à 2 filets au bout du tube ou du raccordement.
- Serrez les raccords au couple spécifié.


Filetage	Couple de serrage (N.m)
Rc 3/8	22 à 24
Rc 1/2	28 à 30

- 1) Connectez le port de retour de fluide calorigène à la sortie de la machine de l'utilisateur.
- 2) Connectez le port de décharge du fluide calorigène à l'entrée de la machine de l'utilisateur



### <Modèle refroidi à l'eau HRS\*\*\*-W>

- 1) Connectez l'entrée de l'eau d'installation à la sortie de la source d'eau de l'utilisateur.
- 2) Connectez la sortie d'eau d'installation avec l'entrée de la source d'eau de l'utilisateur.




### 7.6 Remplissage du fluide calorigène

#### Précaution

- Lorsque la température du fluide calorigène est réglée à une valeur inférieure de 10°C, utilisez une solution aqueuse à 15% de l'éthylène glycol. L'eau du robinet peut geler dans le Thermo-chiller et cela peut entraîner un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez l'éthylène glycol, consultez la Fiche de données de sécurité (FDS) des fournisseurs et portez un équipement de protection individuelle (EPI), le cas échéant.

- 1) Vérifiez que l'orifice de purge est bouché ou fermé au niveau de la vanne pour empêcher le fluide calorigène fourni de s'écouler.
- 2) Tournez le couvercle de l'orifice de remplissage du fluide calorigène dans le sens antihoraire pour l'ouvrir et remplissez de fluide calorigène jusqu'au niveau "H" de l'échelle de l'indicateur de niveau.
- 3) Après avoir rempli jusqu'au niveau spécifié, tournez le couvercle dans le sens horaire pour le fermer.



## 7 Installation (suite)

### 7.7 Câblage de l'alimentation

#### Attention

- Les installations électriques doivent être installées et câblées conformément aux lois et règlements locaux de chaque pays et par une personne qualifiée et expérimentée.
- Vérifiez l'alimentation. Toute utilisation avec des tensions, capacités, fréquences et tailles de câble autres que celles spécifiées peut entraîner une surchauffe, un incendie et un choc électrique.
- Branchez avec un câble et une borne compatibles.
- Veillez à couper l'alimentation électrique de l'utilisateur. Tout câblage lorsque le produit est sous tension est strictement interdit.

#### Précaution

- Utilisez une prise individuelle ou un rupteur de branchement à la masse.
- Veillez à effectuer le branchement à la masse. Un branchement à la masse incomplet peut provoquer une défaillance et un choc électrique.

#### 7.7.1 Préparation préliminaire pour le câblage :


- 1) Préparez le câble et la prise individuelle ou le rupteur de branchement à la masse indiqué dans le tableau ci-dessous.
- 2) Dénudez la gaine des deux extrémités du câble.
- 3) Démontez le connecteur d'alimentation (fourni comme accessoire) et fixez une extrémité du câble aux bornes L, N et E, puis remontez le connecteur d'alimentation.
- 4) Connectez l'autre extrémité du câble à une fiche ou une borne sertie raccordable au côté secondaire du rupteur de branchement à la masse.

#### Câble d'alimentation et rupteur de branchement à la masse (recommandé)

Modèle HRS	Tension d'alimentation	Tension nominale [V]	Courant nominal [A]	Sensibilité du courant de fuite [mA]	Câble qté. taille x
HRS012-***-10 HRS018-***-10	Monophasé 100 VAC (50/60Hz) Monophasé 115 VAC (60 Hz)	Rupteur de branchement à la masse recommandé			3 fils x 14AWG (3 fils x 2.0 mm <sup>2</sup> ) *mise à la terre comprise
		100	15	15	
		200	15	30	
		Bouchon recommandé			
		125	15	-	
HRS012-***-20 HRS018-***-20 HRS024-***-20 HRS030-***-20	Monophasé 200-230 VIDE (50/60Hz)	Rupteur de branchement à la masse recommandé			
		10	30		
HRS0***-***-20-***-T (En cas d'utilisation de l'option [pompe haute-pression].)		200, 230,	15	30	

#### 7.7.2 Câblage de l'alimentation

- 1) Insérez le connecteur d'alimentation à l'orifice du câble d'alimentation.
- 2) Branchez la prise ou la borne sertie à la prise de terre individuelle ou sur le côté secondaire du rupteur de branchement à la masse et la mise à la terre.
- 3) Activez le disjoncteur, etc., de l'alimentation de l'installation et mettez le produit sous tension.




## 8 Marche, arrêt et réglages de température

### 8.1 Préparation préliminaire pour le démarrage :

#### 8.1.1 Mise sous-tension

- 1) Allumez le commutateur.  
 ⇒ L'écran initial (HELLO) s'affiche pendant environ 8 secondes sur le panneau de commande. L'affichage passe alors à l'écran principal qui affiche la température de sortie du fluide calorigène.



#### 8.1.2 Expulsion de l'air

- 1) Appuyez sur les touches [PUMP], ([RUN/STOP] et [MENU] simultanément). La LED [RUN] clignote et seule la pompe continue de fonctionner. Cette utilisation permet la décharge du fluide calorigène et le contrôle des fuites de raccordement et de l'expulsion de l'air.
- 2) À ce moment, le niveau du liquide peut diminuer et entraîner le déclenchement de l'alarme "AL01, niveau de réservoir faible", ce qui provoquera l'arrêt du produit.
- 3) Dans ce cas, vérifiez qu'il n'y a aucune fuite sur le raccordement de l'utilisate, remplissez le fluide calorigène comme spécifié dans « 6.6 Remplissage du fluide calorigène » et prenez les mesures requises dans « 8. Réinitialiser les alarmes ».
- 4) Répétez les étapes 1) à 3) jusqu'à ce que l'alarme ("AL01, niveau de réservoir faible") disparaisse.

#### 8.1.3 Réglage de la température


- 1) Appuyez sur les touches [▼] et [▲] pour changer SV à la valeur requise.



Exemple : "Valeur de consigne de la température de réglage du fluide calorigène" 20.0°C (Valeur par défaut)


### 8.2 Démarrage du produit :

- 1) Maintenez la touche [RUN/STOP] enfoncée pendant environ 2 secondes.  
 ⇒ La LED [RUN] s'allume en vert et le produit se met en marche.  
 La température d'évacuation du fluide calorigène (PV) est contrôlée selon la température de réglage (SV).



### 8.3 Arrêt du produit :


- 1) Maintenez la touche [RUN/STOP] enfoncée pendant environ 2 secondes.  
 ⇒ La LED [RUN] clignote (en vert) et continue à fonctionner jusqu'à ce que le produit soit prêt à s'arrêter. Après environ 10 secondes, le témoin [RUN] s'éteint et le produit s'arrête.



## 9 Réinitialisation des alarmes

### Précaution

- En cas d'erreur, la LED [ALARME] clignote (en rouge) et le signal retentit pour informer l'utilisateur de l'« Erreur ».
- Le code d'alarme s'affiche sur le panneau de commande de façon à pouvoir vérifier la cause sur « voir Dépannage ».



Exemple :  
« AL01 »  
« Niveau de réservoir faible »

- Avant de réinitialiser l'alarme, lisez les « Causes et solutions » dans « Dépannage » et éliminez la cause indiquée. Dans le cas contraire, la même alarme peut se répéter.
- La couverture transparente (de ce manuel) et l'étiquette de la liste des codes d'alarme sont incluses en tant qu'accessoires. Coller l'étiquette sur le panneau pour vérifier le contenu des codes d'alarme.

### Réinitialisation de l'alarme

- 1) Appuyez sur la touche [RESET] (touches [▼] et [▲] simultanément).  
 ⇒ Le signal, puis la LED [ALARME] (rouge) s'éteignent.



## 10 Diagnostic des pannes

### 10.1 Diagnostic des pannes

La méthode de dépannage dépend de l'alarme générée. Reportez-vous à la "Liste des codes d'alarme et dépannage".

### Attention

En cas de problème inattendu ou de dysfonctionnement, éteignez le produit et recherchez la cause. Si la cause du problème ne peut pas être déterminée, n'utilisez pas le produit, et contactez SMC pour obtenir de l'aide.

### Liste des codes d'alarme et dépannage

Code	Description	Fonctionnement	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de réinitialisation après avoir éliminé la cause.)
AL01	Niveau de réservoir faible	Arrêt <sup>*1</sup>	Le niveau de fluide a chuté en dessous de l'indicateur de niveau. Remplissez de fluide calorigène.
AL02	Température élevée de décharge du fluide calorigène	Arrêt	• Assurez-vous que le débit des fluides circulant est de 5 L/mn min. • Réduisez la température ambiante ou la charge de chaleur.
AL03	Augmentation de la température de décharge du fluide calorigène	Suite <sup>*1</sup>	• Attendez que la température diminue.
AL04	Temp. de décharge du fluide calorigène	Suite <sup>*1</sup>	Vérifiez la condition de température ambiante et la température du fluide calorigène fournie.
AL05	Température élevée de retour du fluide calorigène	Arrêt	• Assurez-vous que le débit des fluides circulant est de 5 L/mn min. • Vérifiez que la charge de chaleur se trouve dans la plage spécifiée.
AL06	Pression élevée de décharge du fluide calorigène	Arrêt	Contrôlez l'état du raccordement de l'utilisateur afin d'y détecter la présence éventuelle de pliure, d'écrasement ou de corps étrangers.
AL07	Fonctionnement anormal de la pompe	Arrêt	Redémarrez et vérifiez que la pompe fonctionne.
AL08	Augmentation de la pression de décharge du fluide calorigène	Suite <sup>*1</sup>	Contrôlez l'état du raccordement de l'utilisateur afin d'y détecter la présence éventuelle de pliure, de pincement ou de blocage par des corps étrangers.
AL09	Chute de la pression de décharge du fluide calorigène	Suite <sup>*1</sup>	• Redémarrez et vérifiez que la pompe fonctionne. • Assurez-vous que le niveau du réservoir se trouve dans la plage adéquate.
AL10	Température élevée d'admission du compresseur	Arrêt	Vérifiez que la température du fluide calorigène lors de son retour vers le produit.
AL11	Température basse d'admission du compresseur	Arrêt	• Contrôlez le débit du fluide calorigène • Vérifiez que le fluide calorigène de l'évaporateur n'est pas gelé. • Utilisez une solution aqueuse de glycol d'éthylène à 15% lorsque vous opérez à une température inférieure à 10°C.
AL12	Température de chaleur basse	Arrêt	

## 10 Dépannage (suite)

Code	Description	Fonctionnement	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de réinitialisation après avoir éliminé la cause.)
AL13	Pression de décharge du compresseur élevée	Arrêt	Réduisez la température ambiante ou la charge de chaleur.
AL15	Chute de la pression dans le circuit réfrigérant (côté haute pression)	Arrêt	• Vérifiez que la températures ambiante se trouve dans la plage spécifiée. • Il est possible qu'il y ait une fuite de réfrigérant. Demandez à ce que l'entretien soit effectué.
AL16	Augmentation de la pression dans le circuit de refroidissement (côté basse pression)	Arrêt	Réduisez la température ambiante ou la charge de chaleur.
AL17	Chute de la pression dans le circuit de réfrigérant (côté basse pression)	Arrêt	Contrôlez le flux du fluide calorigène
AL18	Compresseur surchargé	Arrêt	Laissez 10 minutes puis redémarrez, et vérifiez le bon état de marche du compresseur.
AL19 <sup>*2</sup>	Erreur de communication <sup>*2</sup>	Suite <sup>*1</sup>	Le message de requête de l'ordinateur hôte n'est pas arrivé. Envoyez-le à nouveau.
AL20	Erreur de mémoire	Arrêt	Les données écrites sont différentes des données de lecture. Demandez à ce que l'entretien du RAM soit effectué.
AL21	Panne de fusible sur ligne DC	Arrêt <sup>*1</sup>	Le fusible de circuit DC du connecteur de communication de l'entrée ou la sortie de contact est court-circuité. Demandez à ce que le fusible du circuit DC soit effectué. Confirmez qu'il n'y a pas de câblage ou de charge incorrect(e) de 500 mA min.
AL22	La température de décharge du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	Arrêt	Le capteur de température est court-circuité ou ouvert. Demandez à ce que l'entretien du capteur de température soit effectué.
AL23	La température de retour du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	Arrêt	
AL24	La température d'admission du compresseur n'a pas pu être détectée.	Arrêt	Le capteur de pression est court-circuité ou ouvert. Demandez à ce que l'entretien du capteur de pression soit effectué.
AL25	La pression de décharge du fluide calorigène n'a pas pu être détectée.	Arrêt	
AL26	Panne du capteur de pression de décharge du compresseur	Arrêt	Le capteur de pression est court-circuité ou ouvert. Demandez à ce que l'entretien du capteur de pression soit effectué.
AL27	Panne du capteur de pression d'admission du compresseur	Arrêt	

Code	Description	Fonctionnement	Cause/Solution (Appuyez sur la touche de réinitialisation après avoir éliminé la cause.)
AL28	Entretien de la pompe	Suite	Un contrôle régulier est prévu. Il est recommandé de demander le contrôle et l'entretien de la pompe, du moteur de ventilation et du compresseur.
AL29 <sup>*3</sup>	Entretien du moteur de ventilateur <sup>*3</sup>	Suite	
AL30	Entretien du compresseur	Suite	Détection de l'entrée de contact
AL31 <sup>*2</sup>	Détection du signal d'entrée 1 de contact <sup>*2</sup>	Arrêt <sup>*1</sup>	
AL32 <sup>*2</sup>	Détection du signal d'entrée 2 de contact <sup>*2</sup>	Arrêt <sup>*1</sup>	
AL33	Fuite d'eau	Arrêt <sup>*1</sup>	• Vérifiez que le capteur de fuite est connecté. • Une fuite s'est produite. Vérifiez le point de fuite.
AL34	Augmentation de la résistance électrique	Suite	La résistance électrique est supérieure à la valeur réglée.
AL35	Chute de la résistance électrique	Suite	La résistance électrique est inférieure à la valeur réglée. Remplacez le filtre DI.
AL36	Erreur du capteur DI	Suite	• Vérifiez que le capteur de résistance est connecté. • Présence d'un court-circuit ou d'un fil nu du capteur de résistance possible. Remplacez le capteur.

- \* 1 "Arrêt" ou "Continu" est un réglage par défaut. L'utilisateur peut les changer en "Continu" et "Arrêt". Consultez le manuel d'utilisation joint pour plus de détails.
- \* 2 "AL19, AL31, AL32" est désactivé dans le réglage par défaut. Pour activer cette fonction, reportez-vous au Manuel d'utilisation joint.
- \* 3 HRS \* \* \* - A \* \* \* (Modèle refroidi à l'air).
- \* 4 Reportez-vous à la fiche séparée du "Manuel d'utilisation" pour les autres alarmes.

## 10 Dépannage (suite)

### 10.2 Autres erreurs

Les causes et solutions pour les pannes non indiquées par les numéros d'alarme sont indiquées dans la "Liste des codes d'alarme et dépannage".

Causes et solutions pour les pannes sans numéro d'alarme

Contenu de la panne	Contenu	Solution
Le panneau de commande n'affiche rien	Le commutateur d'alimentation n'est pas allumé.	Allumez le commutateur.
	Panne du commutateur d'alimentation	Remplacez le commutateur.
	Aucune alimentation (Le disjoncteur d'alimentation n'est pas activé.)	Mettez-le sous-tension.
Le LED [RUN] ne s'allume pas même lorsqu'on appuie sur le commutateur [RUN/STOP].	Déclenchement du disjoncteur causé par un court-circuit et une fuite de courant	Réparation du court-circuit ou d'une pièce présentant une perte de courant.
	Communication réglée.	Vérifiez le réglage de communication.
	Panne du LED [RUN]	Remplacez le contrôleur.
	Panne du commutateur [RUN/STOP]	Remplacez le contrôleur.

## 11 Déclaration de conformité

Vous trouverez ci-dessous un exemple de Déclaration de conformité (DoC) utilisée pour ce produit. Une DoC utilisable sera fournie pour chaque produit.

Sample DoC.

**SMC CE**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Original declaration

SMC Corporation  
4-14-1 Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 Japan

declares under our sole responsibility that the following equipment:

Thermo Chiller  
HRS Series  
Serial No. : \*001 to \*Z999

conforms with the following directive(s) and harmonized standards:

Directive	Harmonized standards
Machinery Directive	2006/42/EC EN10012:2010 EN60204-1:2006+A1:2009
EMC Directive	2004/108/EC EN10000-2:2005 EN55011:2005+A1:2010

Name and address of the person authorized to compile the technical file:  
Mr. G. Berghelma, Director & General Manager, SMC European Zone,  
SMC España, S.A., Guzmán de Alfarache 14, 01016 Vitoria, Spain

Importer/Distributor in EU and EFTA:

Country	Company	Telephone	Address
Austria	SMC Pneumatic GmbH Austria	033 322-44200	Grünengasse 8, A-1030 Komturen
Belgium	SMC Pneumatic N.V./S.A.	03 232 1244	Kortrijksesteenweg 28, B-1300 Dilsen
Bulgaria	SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD	789 7 974282	Business Park Sofia, Building 14B, Floor, B0-171E Sofia
China Republic	SMC Industrial Automation Co. Ltd.	4352 841-282311	Huachuan 1802-C1-1000 Jiangsu
Czech Rep.	SMC Pneumatic s.r.o.	425 12 12 12	Průmyslová 1, CZ-200 08 Písek
Estonia	SMC Pneumatic Estonia OÜ	3724810379	Lai 12, EE-10011 Tallinn
Finland	SMC Pneumatic Finland Oy	036 20 7813 63	Keskustie 1, FI-00500 Vammala
France	SMC Pneumatique S.A.	33 1 4741 1000	1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint
Germany	SMC Pneumatic GmbH	49 153 2420	Edgemoor 13-15, D-43333 Espelkamp
Greece	SMC Hellas S.P.A.	30 210-217265	Agiospavlos 7-9, GR-14501, Nea Philadelphia, Athens
Hungary	SMC Hungary Zrt./Közhasználatos Rt.	36 78 971286	Hódmezővásárhelyi út 18, H-2020 Pápa
Ireland	SMC Pneumatic Ireland Ltd	353 1 423 2000	2001 Colinstown Business Campus, Slane Road, Slane, Co. Dublin
Italy	SMC S.p.A.	39 02 92711	Via Sarnese, 63, I-20051 Cinisello Balsamo
Latvia	SMC Pneumatic Latvia SIA	371 778 77 26	Arēna iela, LV-2008 Rīga
Lithuania	SMC Pneumatic Lietuva UAB	370 264 1226	Draugų k. LT-04131 Vilnius
Netherlands	SMC Pneumatic B.V.	31 11 24 51 6889	De Ruiterweg 120, NL-3011 AB Amsterdam
Norway	SMC Pneumatic Norway AS	47 87 150000	Vollveien 13c, N-1385 Nes, Norway
Poland	SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.	48 22 211 96 00	ul. Przemysłowa 14, PL-20-038 Szamotuły
Portugal	SMC Lusa S.A.	351 21 211 8790	Rua Dr. Eng. Ferreira Dias 452-4100-030, Porto
Romania	SMC Pneumatic S.R.L.	40 23 700 111	Str. Petru Poni 180P, RO-200366 Timisoara
Slovakia	SMC Pneumatic Slovakia s.r.o.	421 7444 88 728	Námestie Jánošíka, SK-81100 Trnava
Slovenia	SMC Pneumatic Slovenija d.o.o.	386 7388 8470	Marinka cesta 7, SI-2000 Trebnje
Spain	SMC España S.A.	34 91 86 14 00	Carretera 14, ES-20150 Bona
Sweden	SMC Pneumatic Sweden AB	46 8262 1200	Ålmgårdsgränd 20-21, SE-14111 Åkersberg
Switzerland	SMC Pneumatic AG	41 72 366 113	Confédération 1, CH-1015 Crêt de la Neige
United Kingdom	SMC Pneumatic U.K. Ltd	44 1908 55888	Vicent Avenue, Crawley, West Sussex, BN11 1BN UK

Tokyo, \*th January 20 \* \*

Iwao Mogi  
Director & General Manager  
Product Development Division - VII

**12 Entretien****12.1 Entretien général****Attention**

- N'utilisez pas les interrupteurs, etc., avec les mains mouillées et ne touchez pas les pièces électriques, telles que la prise d'alimentation. Vous pourriez vous électrocuter.
- N'envoyez pas d'eau directement sur le produit et ne lavez pas avec de l'eau. Cela risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie, etc.
- Ne touchez pas les ailettes directement lors du nettoyage du filtre antipoussière. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Remettez en place tous les panneaux retirés lors de l'inspection ou du nettoyage. Si le produit est utilisé sans les panneaux, cela pourrait entraîner des blessures ou un choc électrique.

**Précaution**

- Le non-respect des procédures d'entretien peut entraîner des dysfonctionnements et endommager l'équipement.
- Avant un entretien, coupez le courant. Après une installation ou une opération d'entretien, mettez l'équipement sous tension et testez le bon fonctionnement et l'absence de fuites afin de vous assurer que l'équipement est correctement installé.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne démontez pas le produit à moins que les instructions d'installation ou d'entretien ne l'exigent.

**12.2 Contrôle de la qualité du fluide calorigène****Attention**

- Utilisez uniquement les fluides calorigènes spécifiés. Si vous utilisez d'autres fluides, vous risquez d'endommager le produit ou de provoquer des situations dangereuses.
- Si vous utilisez de l'eau du robinet, assurez-vous qu'elle réponde à la norme eau figurant dans le tableau 6 ci-dessous.

**Précaution**

Nettoyez le réservoir, le circuit de fluide calorigène et changez le fluide calorigène du réservoir si des problèmes se présentent lors de la

vérification de routine. Même si aucun problème n'est détecté, il est conseillé de changer le fluide tous les 3 mois au cas où l'évaporation du fluide entraîne une concentration des impuretés.

**12.3 Contrôle quotidien****Précaution**

Contrôlez chaque élément de "Contrôle quotidien", et si une erreur est constatée, arrêtez le fonctionnement du produit et coupez l'alimentation de l'utilisateur, puis procédez à un entretien du produit.

**Contrôle quotidien**

Élément	Description des contrôles	
Condition d'installation	Vérifiez le sens d'installation du produit.	Il n'y a pas d'objet lourd sur le produit ou de force excessive sur le raccordement. La température et l'humidité se trouvent dans la plage spécifiée du produit.
Perte de fluide	Contrôlez la partie connectée du raccordement	Il n'y a pas de fuite de fluide calorigène sur les pièces connectées du raccordement.
Quantité de fluide	Contrôlez l'indicateur de niveau du liquide.	Le fluide calorigène doit entrer dans les échelles "H" et "L"
Panneau de commande	Contrôlez l'affichage.	Les numéros de l'écran sont clairs.
	Vérifiez la fonction.	Les touches [RUN/STOP] et [MENU], [SEL], [▼], [▲] fonctionnent correctement.
Température du fluide calorigène	Contrôlez le panneau de commande.	Aucun problème d'utilisation.
Conditions d'utilisation	Vérifiez les conditions d'utilisation.	Il n'y a aucun(e) bruit, vibration, odeur ni fumée anormal(e).
Eau d'installation*	Condition de l'eau d'installation	La température, le débit et la pression se trouvent dans la plage spécifiée.

\* Pour modèle refroidi à l'eau

**12.4 Contrôle mensuel**

Nettoyage de l'évent (pour modèle à air refroidi)

**12 Entretien (suite)****Précaution**


- L'obstruction des ailettes du condensateur à air par de la poussière ou des débris peut entraîner une baisse de performance de l'émission de chaleur. Cela entraîne une réduction de la puissance de refroidissement, et peut arrêter l'opération en raison du déclenchement du dispositif de sécurité. Coupez l'alimentation du produit lors de l'exécution de nettoyage, de l'entretien ou de l'inspection. Sinon, cela risque d'entraîner un choc électrique, une blessure ou une brûlure, etc.
- Remettez en place tous les panneaux retirés lors de l'inspection ou du nettoyage. Cela peut entraîner une blessure ou un choc électrique si opéré avec le panneau retiré ou ouvert.

**12.4.1 Retrait du filtre antipoussière**

- Le filtre antipoussière s'installe sur la partie inférieure de l'avant du thermo-chiller. Il est monté avec aimant. Extrayez la partie inférieure de la surface latérale du filtre antipoussière
- Quand l'aimant se dégage, tirez sur le filtre antipoussière vers le bas afin de le retirer. Il faut prendre soin de ne pas déformer ou rayer le condensateur à air refroidi.

**12.4.2 Nettoyage du filtre**

- Utilisez une brosse à poils longs et durs ou un pistolet à air pour nettoyer le condensateur.



- Insérez le collier en ordre inverse de retrait, puis montez le filtre antipoussière. L'aimant clique lorsqu'on le monte.

**12.5 Inspection tous les 3 mois****12.5.1 Remplacement du fluide calorigène**

- Nettoyez le réservoir et remplacez le fluide calorigène (eau propre).

**12.5.2 Remplacement de l'eau d'installation (pour modèle refroidi à l'eau)**

- Nettoyez la source d'eau d'installation et remplacez l'eau d'installation.

**12.6 Inspection tous les 6 mois****Précaution**

- Il est impossible d'empêcher complètement toute fuite du joint mécanique en raison de sa structure. Bien que la fuite est décrite comme 3cc/hr max (valeur de réf.) selon le JIS.
- La durée de vie recommandée du joint mécanique avant son remplacement nécessaire est de 6000 à 8000 heures (en général 1 par an)

**12.6.1 Vérifiez les fuites d'eau de la pompe (Option : T [Pompe haute-pression])**


- Retirez le panneau et contrôlez les éventuelles fuites excessives du joint mécanique de la pompe. Lorsque vous avez localisé la fuite, remplacez le joint mécanique. Commandez le joint mécanique décrit dans « 12.9 Pièces détachées ».

**12.7 Décharge du fluide calorigène et de l'eau d'installation****Attention**

- Arrêtez l'appareil du client et évacuez la pression résiduelle avant de décharger le fluide calorigène.
- Avant de décharger l'eau d'installation, pour le modèle d'eau refroidie, arrêtez l'équipement pour l'eau d'installation, ou arrêtez le circuit d'eau d'installation pour relâcher la pression résiduelle.


**12 Entretien (suite)**

- Placez un récipient d'une capacité d'environ 10 L sous la sortie de purge.



- Retirez le couvercle du réservoir.
- Retirez le bouchon de purge de l'orifice de purge du raccordement pour décharger le fluide.
- On se sert d'un joint torique pour le bouchon de purge. Prenez soin de ne pas endommager le joint torique.
- Confirmez que la quantité suffisante de fluide calorigène est purgée de la machine de l'utilisateur et du raccordement, et purgez l'air de l'orifice de retour du fluide calorigène.
- Après avoir déchargé le fluide calorigène dans le réservoir, fixez à nouveau le bouchon de purge et fermez le couvercle du réservoir.

- Pour le thermo-chiller à eau refroidie, purgez l'eau d'installation suivant les procédures 6 à 8.




- Retirez le raccordement de la sortie de l'eau d'installation.
- Retirez le filtre antipoussière pour retirer le bouchon.


**Précaution**

- Le seul fait de retirer le raccordement d'eau d'installation n'évacue pas entièrement toute l'eau d'installation. Retirez le bouchon pour décharger l'eau d'installation.**

- Après avoir assuré que l'eau d'installation est entièrement évacuée, appliquez une bande préféronnée sur les bouchons retirés à l'étape 8 pour le montage.
- Reportez-vous au schéma ci-dessous pour monter le bouchon sur le raccordement du produit.

**12.8 Raccordement de l'orifice de purge (accessoire)**


- Le thermo-chiller comprend le raccordement de l'orifice de purge figurant dans l'exemple 1.
- L'évacuation de la purge sera plus facile si l'utilisateur final prépare un distributeur. Le distributeur doit être connecté au raccordement de l'orifice de purge. Si le distributeur est connecté loin du raccordement de l'orifice de purge, une poche d'air peut se créer.



Exemple 1 : Raccordement de l'orifice de purge

**12 Entretien (suite)****12.8.1 Option T [Pompe haute-pression]**

- Le robinet à boisseau sphérique est l'orifice de purge. Ouvrez le robinet à boisseau sphérique pour évacuer le fluide calorigène de la même manière que dans la procédure de 1 à 9. Fermez le robinet à boisseau sphérique après avoir évacué le fluide calorigène.

**12.9 Pièces détachées**

Description	Réf.	Note
Filtre antipoussière	HRS-S0001	Pour les pièces de rechange
Joints mécaniques	HRG-S0211	Option T ou MT [Pompe haute-pression]

**13 Contacts**

Pays	Entreprise	Adresse
Autriche	SMC Pneumatik GmbH (Austria)	Girakstrasse 8, AT-2100 Korneuburg
Belgique	SMC Pneumatics N.V./S.A.	Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Bulgarie	SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD	Business Park Sofia, Building 8-6th Floor, BG-1715 Sofia
République tchèque	SMC Industrial Automation CZ s.r.o.	Hudcova 78a CZ-61200 Brno
Danemark	SMC Pneumatik A/S	Egeskovvej 1, DK-8700 Horsens
Estonie	SMC Pneumatics Estonia OU	Laki 12, EE-10621 Tallinn
Finlande	SMC Pneumatikka Finland Oy	PL72, Tiistinnityntie 4, SF-02231 Espoo

Pays	Entreprise	Adresse
France	SMC Pneumatique S.A.	1 Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77600
Allemagne	SMC Pneumatik GmbH	Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Grèce	SMC Hellas E.P.E	Anageniseos 7-9 - P.C. 14342, Nea Philadelphia, Athènes
Hongrie	SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft.	Törbágy u. 19, HU-2045 Törökbalint
Irlande	SMC Pneumatics (Irlande) Ltd.	2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Italie	SMC Italia S.p.A.	Via Garibaldi, 62, I-20061 Carugate, Milano
Lettonie	SMC Pneumatics Latvia SIA	Šmerļa ielā, 1-705, Rīga LV-1006
Lituanie	SMC Pneumatics Lietuva, UAB	Oslo g.1, LT-04123 Vilnius
Pays-Bas	SMC Pneumatics B.V.	De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Norvège	SMC Pneumatics Norway AS	Vollsvæien 13c, Granfoss Næringspark, N-1366 Lysaker
Pologne	SMC Industrial Automation Polska Sp. zo.o	ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa
Portugal	SMC Sucursal Portugal, S.A.	Rua De Eng Ferrerira Dias 452 4100-246, Porto
Roumanie	SMC Romania S.r.l.	Str. Frunzei, Nr.29, Sector 2 Bucharest, Roumanie
Slovaquie	SMC Priemyselna automatizacia, s.r.o	Námestie Matina Benku, 10, 81107 Bratislava
Slovénie	SMC Industrijska Avtomatika d.o.o.	Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje
Espagne	SMC España, S.A.	Zuazobidea 14, 01015 Vitoria
Suède	SMC Pneumatics Sweden AB	Ekhagsvägen 29-31, SE-14171 Segeltorp
Suisse	SMC Pneumatik AG	Dorfstrasse 7, Postfach 117 CH-8484, Weisslingen
Royaume-Uni	SMC Pneumatics (R.U.) Ltd.	Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, Bucks MK8 0AN

**SMC Corporation**

URL : <http://www.smcworld.com> (international) <http://www.smceu.com> (Europe)

Les caractéristiques peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

© 2013 SMC Corporation Tous droits réservés.